# Содержание разделов

MACO – ваш надежный партнер
Диапазоны применений (размеры, вес, рекомендации по мерам безопасности)
Одностворчатое окно
Двухстворчатое или многостворчатое окно
Арочное окно
Трапециевидное окно

# МАСО — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

# Австрийское предприятие — законодатель инноваций в мире фурнитуры

За последние годы предприятие Mayer&Co. из аутсайдера-иностранца на немецкой рынке производителей фурнитуры превратилось в европейского лидера и носителя инноваций, предопределяющих будущее развитие оконной техники, что еще раз было уверенно подтверждено на выставке в Нюрнберге Fensterbau/frontale 2002.

Mayer&Co. Beschlage GmbH. Alpenstrasse 173, A-5020 Salzburg, Austria – австрийский производитель поворотно-откидной фурнитуры для пластиковых и деревянных окон и балконных дверей, раздвижной фурнитуры и фурнитуры для качельных окон, а также дверных замков, оконных ручек и фурнитуры для оконных ставень и деревянных жалюзи.

**История.** Компания с настоящим именем основана г-ном Лоренцом Майером в 1947 году, хотя первая собственная продукция – скобяные изделия, строительная и мебельная фурнитура – была выпущена предприятием еще в 1923 году.

С 1952 года Мауег&Со. с первым заводом размещается в Зальцбурге. С 1957 года предприятие специализируется на производстве поворотно-откидной фурнитуры, а в 1968 году разрабатывает первую собственную конструкцию фурнитуры для поворотно-откидного окна, которая предопределила развитие фирмы на долгие годы вперед. Более пятидесятилетний опыт позволяет Mayer&Co. производить изделия на уровне высших мировых стандартов, а по ряду из них занять и удерживать лидирующие места на рынке.

Производство. Расположено только в Австрии – в городах Зальцбург и Трибен (второй завод построен и запущен в 1995 году) на общей площади свыше 57 000 м². Ежегодно предприятие выпускает более 11 мил-лионов комплектов фурнитуры, из которых около 65% составляют поворотно-откидные приборы. Производственная программа включает свыше 10 500 артикулов (670 млн. элементов), для изготовления которых, в частности, требуется более 17 000 тонн ленточной стали в год (пр. 850 полных ж/д вагонов). Заводы Мауег&Со., имеющие свыше 4 000 единиц производственного оборудования, располагают собственными плавильными, лакокрасочными, гальваническими и прессо-штамповочными цехами.

МАСО инвестирует ежегодно свыше 14,2 млн. DM в новые разработки. Австрийское предприятие в отличие от конкурентов имеет очень высокую долю собственного производства на уровне 95%, т.е. все ноу-хау рождаются и остаются в рамках завода. Благодаря этому МАСО является чрезвычайно гибким предприятием и может оперативно реагировать на индивидуальные запросы клиентов и тенденции рынка.

Сбыт/экспорт. Мауег&Со. принадлежит к пяти крупнейшим европейским производителям оконной фурнитуры. Около 80 процентов продукции экспортируется. В Австрии, Италии и Великобритании компания занимает лидирующие позиции. Представители компании успешно работают во всех европейских странах, в том числе с октября 1998 года в России и странах СНГ. В Германии, Великобритании, Нидерландах, Польше и Италии открыты филиалы—склады Мауег&Со.

Свыше 15 000 производителей деревянных конструкций и около 10 000 переработчиков ПВХ-профиля в Европе используют фурнитуру МАСО. Торговыми партнерами МАСО являются свыше 300 фирм-продавцов комплектующих для производства окон. Годовой оборот предприятия превысил 400 млн. DM.

Доминирующее место и успех МАСО в Англии позволили предприятию претворить в жизнь новый грандиозный проект – автоматический склад продукции на территории в 4 500 м<sup>2</sup> в 70 км от Лондона, который открылся в сентябре 1999 года. Стоимость проекта – свыше 5 млн. долларов.

**Качество.** С января 1994 года МАСО, первой из числа производителей фурнитуры в Европе, является держателем Сертификата качества DIN ISO 9001, распространяющемся на все производство предприятия. МАСО входит в состав Сообщества производителей замков и фурнитуры RAL и имеет собственные испытательные центры для тестирования изделий на функциональность и долговечность.



Качество фурнитуры МАСО закреплено также российскими «Сертификатами Соответствия» Госстандарта России:

- ♦ на поворотно-откидные устройства для пластиковых и деревянных окон и дверей MACO MULTI TREND и MACO SILBER LOOK;
- ♦ на поворотные устройства для оконных ставень и жалюзи из дерева системы MACO RUSTICO;
- ♦ на врезные цилиндровые замки МАСО;
- а также «Знаком соответствия» и «Лицензией на право его применения».

**Гарантия.** Система функционального контроля за качеством, которая принята в МАСО, позволяет в условиях атмосферного воздействия и экстремальных нагрузок на окно гарантировать:

- ♦ 10-летний срок эксплуатации фурнитуры;
- ◆ 40 000 циклов (открывание, откидывание и закрывание) для фурнитуры;
- ◆ 40 000 механических циклов для оконной ручки;
- ♦ 100% защиту от коррозии (более 500 часов в соляном растворе).

Все без исключения элементы фурнитуры MACO проходят тест RAL на прочность и функциональность, а строжайшие критерии контроля соблюдены уже на этапах разработки и подбора сырья.

Продукт. Что визуально отличает фурнитуру МАСО в первую очередь:

- Знак МАСО, выбитый на узловых элементах фурнитуры;
- Пятизначный номер артикула, выбитый на на всех элементах фурнитуры;
- ◆ Дата производства (месяц и год) на всех функциональных элементах фурнитуры, что имеет приоритетное значение для 10-летней гарантии;
- ◆ Технологическая маркировка размера (номер и диапазон применения) на всех, зависимых от высоты и ширины по фальцу, элементах фурнитуры;
- ♦ Исполнение всех, без исключения, элементов фурнитуры только из литой или прессованной оцинкованной стали, н.п., соединительной гребенки и т.д.;
- ◆ Наличие вдавленного ребра жесткости на внешней шине всех стыкующихся соединительными пластинами элементах фурнитуры;
- ♦ Встроенный блокиратор ошибочного открывания или страховочный приподниматель TREND на всех поворотно-откидных механизмах,
- Специально разработанная геометрия стальных регулировочных цапф,
- Ощутимое восковое покрытие элементов фурнитуры и т.д.

**Технологии.** Фурнитура MACO **технологична и рациональна.** Именно под этим углом зрения с момента своего зарождения разрабатывалась и производилась фурнитура MACO. Это обеспечивают: универсальный шаблон сверления для петлевых групп и ножниц, встроенный блокиратор-микролифт ошибочного открывания, большой ход цапф, совместимость ножниц для арочного и трапециевидного окна с петлями стандартных ножниц, универсальное соединение MULTI и универсальные регулировочные ключи, универсальная средняя петля-прижим, применение конструкций петель, ножниц и механизмов как слева, так и справа и многое другое.

MACO, не прерываясь на уже достигнутом, устанавливает новые масштабы в стандартах фурнитуры для окон. MACO MULTI TREND и MACO SILBER LOOK – это новые системы поворотно-откидной фурнитуры, благодаря использованию которой Вы можете предложить Вашим клиентам улучшенное на годы окно.



# MACO SILBER LOOK

#### Новая серебристая поверхность

MACO SILBER LOOK — новая серебрянная поверхность фурнитуры, которая с визуальной точки зрения и по своим качественным характеристикам производит самое благоприятное впечатление.

МАСО находится в выгодном положении, имея возможность производить и поставлять практически всю программу поворотно-откидных приборов как в золотисто-пассивированном, так и в новом серебристом исполнении. Мы поставляем уже с начала 2001 года целому ряду клиентов оконные приборы серебрянного цвета. Мы не хотим обязательно проводить сравнение, но мы считаем, что в данном вопросе мы стоим существенно на шаг вперед по сравнению с нашими конкурентами.

#### Что такое серебрянная поверхность?

Это – трехслойная антикоррозионная защита, нанесенная гальваническим методом, аналогичная уже известному ранее желтому хроматированию.

- 1-й слой: Цинк минимум 6 мкм
- 2-й слой: Хроматирование = химический защитный слой «желтый» или «серебристый»
- 3-й слой: Покрытие воском на молекулярном уровне

Что касается метода изготовления, то между «желтым» хроматированием и «серебристым» нет никакой разницы. Разница состоит исключительно в виде хроматирования. Применяемое для желтого цвета Хроматирование содержит шестивалентный хром СН 6, являющийся более вредным в производстве для окружающей среды. Согласно сегодняшнему состоянию техники гальваники желтый цвет можно получить только путем применения экологически вредного шестивалентного хрома, серебристый цвет – только с помощью экологически чистого трехвалентного хрома.

#### Критерии качества для защиты от коррозии

Как выглядит сейчас качество антикоррозионной защиты? Здесь ответить сложно, так как с чем мы можем сравнить?

- С требованиями RAL (без 3-го слоя)?
- С деталями желтого цвета с лаковым покрытием?
- С деталями желтого цвета без лакового покрытия (без 3-го слоя)?

Третий слой, так называемое покрытие воском, до сих пор не являлось современным состоянием техники. При желтом цвете можно было без проблем соответствовать требованиям RAL, выполняя два слоя (путем оцинковки и хромирования).

Однако МАСО с 1997 года первым из производителей оконной фурнитуры применяет покрытие воском всех оцинкованных элементов.

С помощью введения дополнительного покрытия воском МАСО было существенно повышено качество поверхности, а также скользящая способность оконных приборов.

Покрытие воском MACO даже при серебристом цвете позволяет достичь значительно более высокого качества антикоррозионной защиты, чем этого требует Предписание по качеству «RAL- поворотно-опрокидная фурнитура».

#### МАСО опережает остальных по применению метода покрытия поверхности воском

Между тем большинство фирм по производству оконных приборов идут следом и применяют технику покрытия лаком.

У деталей серебристого цвета это выглядит совершенно по-другому. Здесь в качестве второго слоя применяется как раз экологически чистое хроматирование, которое обеспечивает несколько меньшую степень защиты от коррозии. По этой причине необходимо применение третьего защитного слоя (покрытие воском МАСО).

Если Вы придерживаетесь мнения, что серебристые оконные приборы лучше подходят к Вашим окнам, то Вы можете установить контакт с Вашим консультантом из фирмы МАСО. Наши специалисты обсудят с Вами и организуют все важнейшие детали для возможной переналадки.



# MULTI TREND — ОДИН ДЛЯ ВСЕГО!

#### Фурнитура, которая выполняет все запросы

Именно поэтому визуальное изображение фурнитуры MACO MULTI TREND выполнено на новых проспектах и каталогах 2002 года в форме 4-х кубиков разного цвета, которые могут без труда подходить друг к другу:

#### ◆ Надежная

Что значит, легко функционирующая, односистемная и не требующая дополнительных затрат производителя окон при ее совершенствовании.

#### ♦ Комфортная

Простая в монтаже и обслуживании, высококачественная вместе с маленьким набором дополнительных элементов, надежная и одновременно красивая и презентабельная.

#### • Рациональная

Не трудоемкая и простая в монтаже как на створке, так и на коробке, с небольшим запасом необходимо стандартных элементов.


#### ◆ Совместимая

С меньшим числом специальных элементов позволяет делать любые нестандартные оконные конструкции и иметь возможность в дальнейшем технически совершенствовать окно.

## Новые противовзломные цапфы «i. S.»

#### Интеллигентная безопасность

Противовзломная функциональность окна приобретает с каждым днем все большее значение и в Европе, и в России. В будущем, предположительно, все новые окна будут оснащены той или иной противовзломной системой, или же ее можно будет без значительных затрат и усилий установить на уже имеющиеся окна.



Именно с этой целью МАСО разработала и ввела в производственную программу новые уникальные противовзломные цапфы «i. S.» – самую современную систему запирания, безопасности и регулировки, которая позволяет производителю:

- исключить многие проблемы сборки и монтажа;
- ♦ сэкономить расходы на сервисное обслуживание окон;
- ♦ заполучить новых довольных клиентов;
- произвести окно с абсолютно новой техникой саморегулировки, лучше функционирующее окно, разнящееся с изделиями конкурентов;
- ◆ произвести технологически и оптически более привлекательное окно.

#### Данная система отличается значительно выгодными преимуществами:

- нет необходимости в регулировке цапфы самостоятельно подстраиваются под фальцлюфт;
- цапфы самостоятельно выравнивают фальцлюфт в пределах от 10 до 4 мм;
- степень прижима просто установить с помощью ключа Torx TI5 путем поворота цапфы;
- ◆ легкий и плавный ход благодаря высокопрочному материалу, форме и гладкому покрытию цапф;
- комбинация как со стандартными запорными планками, так и новыми противовзломными ответными планками.
- ◆ отвечает всем требованиям безопасности AhS и EN-V 1627-30, принятым в Германии.



Регулировка силы прижима ключом Torx TI5



#### Новые возможности микропроветривания

#### Ножницы для экономичного проветривания

До настоящего времени одним из стандартных вариантов микропроветривания в МАСО была простая комбинация угловой передачи-переключателя для щелевого проветривания Арт. № 11158 со специальной запорной планкой, подходящей под ПВХ-профиль или дерево в положении оконной ручки под 45°.

Теперь же MACO предлагает для производителей окон еще одну новую и более рациональную и функциональную автоматическую разработку в качестве дополнительной позиции проветривания – ножницы для экономичного проветривания.




- ♦ аналогичные диапазоны применения и монтажа как и в стандартных ножницах TREND;
- ♦ серийно встроенный предохранитель-блокиратор для створки в откинутом положении;
- ◆ применимы как для двухстворчатых, так и узких створок от 310 мм с угловой передачей В, Арт. № 11000.

# Новые решения для рационального монтажа петель MULTI TREND AS

Новые универсальные накладные верхние петли на коробку и нижние угловые петли

Для деревянных окон с фальцлюфтом 12 мм — без фрезерования Для пластиковых ПВХ окон — альтернатива петлям на наплав



Новые петли – это рационально, выгодно и индивидуально. И наряду с этим они обладают еще целым спектром преимуществ:


- ♦ максимальный вес створки 120 кг;
- ♦ нет необходимости во фрезеровании на коробке;
- ◆ простой монтаж без шаблонов!
- ф предохранитель-фиксатор на нижней петле для откинутого положения створки;
- всего 2 крепления в наплав;
- ◆ комбинируются со всеми нижними петелями TREND для пластика;
- маленькие размеры;
- ♦ аналогичные цены как для и других петель TREND.



## Новые серийные разработки для скрытой фурнитуры TREND TV и VV

Частично и полностью скрытые нижние и верхние петли





Частично скрытая фурнитура, или частично скрытые петли, – современная альтернатива полностью скрытой фурнитуре, которая уже сейчас находит достаточно большое количество своих потребителей в Европе. Эта разработка обладает рядом преимуществ и технических новинок:

- ◆ максимальный вес створки 100 кг;
- такие же диапазоны применения как и в стандартной фурнитуре;
- ◆ применимы для любых оконных конструкций, в том числе для трапеций и арок, чего нет у конкурентов;
- маленькие размеры, небольшое фрезерование на створке сбоку;
- ♦ окно может быть открыто на 180°;
- нет фрезерования на коробке;
- ♦ цена ниже, чем на полностью скрытую фурнитуру.

#### Сервис

Для удобства и роста производителей окон Представительство МАСО в Москве и уполномоченные дилеры МАСО осуществляют комплекс передовых мероприятий и услуг (бесплатно):

- ◆ подготовка технического персонала производителей окон, включая, с выездом на место, демонстрационную установку комплекта фурнитуры;
- оригинальная компьютерная Программа MACOWIN по подбору фурнитуры;
- ♦ «Большой технический Каталог MACO» в 2-х томах в печатном виде;
- ♦ «Краткий технический Каталог MACO» по подбору фурнитуры;
- установочные шаблоны для фурнитуры и регулировочные ключи;
- монтажные схемы для сборщиков фурнитуры на русском языке;
- ◆ рекламно-технические проспекты МАСО для демонстрации возможностей пластиковых и деревянных окон на русском языке;
- ♦ Руководство по эксплуатации и уходу за пластиковыми и деревянными окнами на русском языке;
- доставка фурнитуры со склада до производства (в пределах Москвы).

# Более подробная информация от:

#### MACO - MAYER&CO. Beschlage GmbH

MAYER&CO. Beschlage GmbH Alpenstraße, 173, A-5020 Salzburg Tel. 8-1043-(662)-6196-0 Fax 8-1043-(662)-6196-101 e-mail: maco@maco.at http://www.maco-europe.com

#### МАСО Россия - Москва

Центральный офис 111395 Москва, ул. Молдагуловой, 18/2 Тел./факс (095) 373 36 94 Тел. (095) 969 92 62 e-mail: macoip@aha.ru

#### МАСО Россия - Москва

Продуктменеджмент-Технический центр III024 Москва, Шоссе Энтузиастов, I4, Офис А-333 Тел./факс (095) 785 05 62 Тел. (095) I39 59 96 e-mail: macokip@aha.ru

#### МАСО Россия - Ростов-на-Дону

Южный региональный офис 344103 Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 35/1 Тел./факс (8632) 717 947 Тел. (8632) 98 32 78 e-mail: maco\_vm@aaanet.ru

#### МАСО Россия - Екатеринбург,

Уральский региональный офис 620041 Екатеринбург, ул. Уральская, 58/I Тел./факс (3432) 412 853 Тел. (3432) 785 875 e-mail: maco.bk@etel.ru

#### МАСО Россия - Ст.-Петербург,

Северо-Западный региональный офис 194358 С.-Петербург, просп. Просвещения, 20/25 Тел./факс (812) 513 16 36 Тел. (812) 915 05 95 e-mail: maconk@hotbox.ru

#### МАСО Россия - Новосибирск,

Западно-Сибирский региональный офис 630095 Новосибирск, ул. Солидарности, 85/44 Тел./факс (3832) 962 615 Тел. (3832) 914 220 e-mail: macowa@online.nsk.ru

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ



# MACO MULTI TREND

# Универсальная поворотно-откидная фурнитура для деревянных и пластиковых окон

Фурнитура MACO MULTI TREND представляет собой набор универсальных стальных элементов для запирания створки в оконной или дверной коробке, выполненных из дерева, пластика (и алюминия), с допустимым весом и возможными размерами створки по фальцу:

- ♦ ширина по фальцу FFB минимум 280 мм, максимум 1650 мм
- ♦ высота по фальцу FFH минимум 295 мм, максимум 2350 мм
- ♦ максимальный вес створки 130 кг

Фурнитура MACO позволяет производить пластиковые и деревянные окна любой конструкции и конфигурации – стандартные прямоугольные, арочные и чашевидные, треугольные и трапециевидные (с углом наклона от –15° до +50°), сегментные и фрамужные окна, а также раздвижные и качельные окна и двери. Для любого из выше-перечисленных исполнений может быть применена предлагаемая противовзломная фурнитура MACO I.S..

Для регулировки положения и прижима створки к коробке можно использовать все угловые петли, за исключением полностью скрытых угловых петель, а также ножницы, запорные цапфы MULTI и универсальную скрытую петлю-прижим. Нижние петли имеют три степени регулировки – вертикальную, горизонтальную и прижим, верхние поворотные петли и ножницы имеют две степени регулировки – по горизонтали и на прижим.

#### Диапазоны регулировки фурнитуры:

Hu	жняя петля	
	пластик	дерево
по горизонтали	+2,3/-2,3 mm	+2,3/-2,3 мм
по вертикали	+2,0/-2,0 mm	+2,0/-2,0 мм
прижим накладной петли	+0,75/-0,75 мм	+0,75/-0,75 мм
прижим фальцевой петли	+ I,8/-I,8 mm	+1,0/-1,0 mm

Верхняя поворог	тная петля или но	жницы
	пластик	дерево
по горизонтали	+2.0/-3.5 мм	+2,0/-3,5 mm
прижим верхней петли	+1,0/-1,0 mm	+1,0/-1,0 mm
прижим ножниц	+1,5/-1,5 им	+1,5/-1,5 mm

Прижим створки с помощью запорных цапф – в диапазоне 3 мм Прижим универсального скрытого прижима – в диапазоне от 10,5 до 14 мм

# Преимущества поворотно-откидной фурнитуры МАСО:

- Максимум функций при минимуме универсальных деталей;
- Экономия рабочего времени ввиду малого числа сборочных операций;
- ◆ Верхние и нижние и петли универсальные, используются как в стандартных окнах, так и в арочных, трапециевидных, полукруглых, треугольных, и подходят как для право-, так и для левостороннего открывания;
- ◆ Идентичное расположение крепежа верхних и нижних петель на коробке использование одного шаблона;
- ◆ Большой ход запирающей MULTI цапфы 38 мм (2х19 мм) большой допуск для монтажа запорных планок:
- ◆ Регулировка нижней угловой петли в 3-х направлениях;
- ◆ Большой диапазон регулировки прижима створки к коробке запорными цапфами +/−3 мм, благодаря их уникальной геометрии;
- ◆ Диапазон регулировки ножниц по горизонтали до 8 мм, ножницы одноэлементные, универсальные, применимы слева и справа;



- ♦ Шаблон для установки запорных планок одновременный монтаж фурнитуры на коробке и створке;
- ♦ Фиксированное серийное среднее положение запорной цапфы упрощение монтажа фурнитуры;
- ◆ Ребро жесткости на наружной шине повышенная надежность и уменьшение трения между движущимися шинами;
- ◆ Гибкие передающие шины изготовлены из 4-х слойной стали повышение надежности угловых элементов;
- ◆ Глубокая восковая обработка деталей уменьшение трения между шинами, повышенная антикоррозийная защита, увеличивающая срок эксплуатации фурнитуры;
- ◆ Клинообразная цапфа на ножницах свободное закрывание откинутой створки, особенно больших размеров;
- ◆ Специальная вставка на ножницах из твердого ПВХ мягкое и плавное откидывание створки;
- ♦ Декоративные колпачки различных цветов;
- Дополнительные устройства для ограничения открывания окон;
- ◆ Наличие блокиратора в ножницах, предотвращающего заклепывание створки при сквозняках в положении откидывания:
- ◆ Верхняя и внутренняя шины обрезаются в одной плоскости, вследствие чего отпадает необходимость в специальных обрубочных ножницах;
- Подпружиненный откидной запор, только два размера и т.д.

# Особенности и преимущества поворотно-откидной фурнитуры для деревянных и пластиковых окон

# Приподниматель-микролифт TREND с функцией блокиратора

- ♦ выполняет одновременно две функции:
  - предохраняет от случайного открывания створки в двух направлениях;
  - препятствует провисанию створки и приподнимает створку;
- вмонтирован в механизм;
- применяется для право- и левостороннего открывания;
- ◆ перестановка по высоте ±3 мм хорошо обозначенная шкала регулировки.






# Арочные и нестандартные трапециевидные окна

Применение новых механизмов TREND позволяет избежать установки дополнительных элементов и приподнимающего клина внизу окна. В момент закрывания створка легко приподнимается и не находит внизу на коробку. Ножницы точно стыкуются, и возможность повреждения исключена. Легко поддаются закрыванию и чрезмерно тяжелые створки.








#### Верхние и нижние петли TREND

Не выступают за верхний и нижний края створки, серийно обладают тормозящей и противовзломной функциями, регулируются в трех направлениях, исключают повреждения и деформацию уплотнителя. Нет необходимости в специальной верхней петле для арочных и трапециевидных окон. Для деревянных окон глубина фрезерования в раме всего 5 мм.

# Скрытый средний универсальный прижим TREND

Применяется в любых конструкциях из пластика и дерева, для право- и левостороннего открывания, и, в отличие от накладных петель (прижимов), обеспечивает автоматический прижим 10,5-14 мм без дополнительных регулировок, устанавливается в фурнитурный паз и не требует шаблона.




# Ножницы TREND для поворотно-откидных окон

С интегрированным блокиратором ошибочного открывания в откидной позиции. Серийно оснащены тормозом на рычаге. Большой ход доводящего клина (до 27 мм). Ножницы TREND с уголком под петлю для арочных и трапециевидных окон имеют простую регулировку с помощью шестигранного ключа, применяются с навесными (не врезными) петлями, регулируется сила прижатия, все остальные регулировки как у стандартных ножниц.

С новыми ножницами TREND становится реальным в производстве пластиковых арочных и трапециевидных окон избежать трудоемкого фрезерования. Важнейшее достижение в разработке ножниц — это то, что они не требуют специальных петель. Они применимы с любыми стандартными петлями из программы MACO, т.е. с петлями универсального шаблона сверления TREND. Сбоку ножницы регулируются на прижим. В трапециевидных окнах возможности регулировки ножниц совпадают со стандартными ножницами.

TREND




#### Подпружиненные откидные запоры

Новые механизмы TREND серийно оснащены подпружиненным откидным запором, что не позволяет створке хлопать или вибрировать в откидной позиции.

Механизмы TREND – оптимальное решение для любых конструкций окон и дверей, особенно в сочетании с новой, прекрасно функционирующей и регулируемой на замыкание защелкой для дверей.


## Откидной запор TREND горизонтальный

Отличительная особенность – это противосъемная защита створки в откидной позиции. Введена базовая безопасность как общее правило для замкнутого положения створки. И вместе с тем, нет необходимости в специальных запорных планках, так как применяются стандартные противовзломные запорные планки. Не нужны откидные запорные планки. Монтаж и позиционирование всех ответных планок можно делать на заготовках рамного профиля.



# MULTI TREND Klix-Fix Поворотно-откидная фурнитура для рациональной установки

Для этого не требуется применение специальной фурнитуры, а лишь стандартное исполнение фурнитуры TREND.



Все элементы фурнитуры оснащены так называемыми монтажными клипсами Klix-Fix, при этом ее отдельные части закреплены в пазу створки. Тем самым весь комплект фурнитуры может быть уложен по периметру створки без опасения, что ее элементы могут выпасть из фурнитурного паза.

Такая автоматическая установка на соответствующем оборудовании укладывается в сроки до I минуты.

# Диапазоны применений

## для поворотно-откидных окон и дверей

#### Максимальные значения веса створки

Макс. 80 кг	Макс. 100 кг	Макс. 120 кг
С применением верхних петель на коробке TREND с позиционными цапфами Ø 3 мм.	С применением верхних петель на коробке TREND с несущими петель цапфами Ø 7 мм и нижних петель TREND с позиционными цапфами Ø 3 мм.	С применением верхних и нижних на коробке TREND с несущими цапфа-ми Ø 7 мм и дополнительными ножницами.

Внимание: Следите за максимально допустимыми значениями веса створки, принятыми производителем профиля.

#### Размер створки по фальцу


Макс.	FFB FFH	1650 2350	Общая площадь поверхности не превышает 2,4 м² Вес створки – не более 130 кг. Соотношение сторон FFH:FFB – макс. 1:1,5
Мин.	FFB FFH	280 370	С угловой передачей типа F, ножницы – размер 0, размер механизма – 00
	FFB FFH	400 295	С угловой передачей типа F (с горизонтальным монтажом длинной стороной), ножницы – размер 0, размер механизма – 00

#### Диаграмма допустимых размеров створки для окон и дверей


Толщина стекла, мм	24	22	20	18	16	14	12
	60	55	50	45	40	35	30

Стекло: I мм = 2,5 кг/м<sup>2</sup>

#### Максимальный вес створки 80 кг



#### Максимальный вес створки 100 кг






# Диапазоны применений

#### для поворотно-откидных окон и дверей

#### Максимальный вес створки 120 кг



При толщине стеклопакета менее 12 мм допустимы любые размеры створки в пределах диапазонов применения и в соотношении высоты FFH к ширине FFB как I:I,5!

#### Трапециевидные окна


Диаграмма допустимых размеров створки с применением ножниц для **трапециевидных окон** весом до 80 кг

# 

FFH = максимальная высота створки

#### Арочные окна

Диаграмма допустимых размеров створки с применением ножниц для **арочных окон** весом до 80 кг



FFH = начало арки



# Рекомендации по эксплуатации

# несущие элементы узлов фурнитуры с различной степенью безопасности

#### Поверхностное покрытие МАСО

Уникальное покрытие поверхностей МАСО основано на процедуре нанесения на элементы фурнитуры трех защитных слоев – I )нанесения гальваникой слоя цин-ка – оцинковка; 2)пассивирование/хромирование фурнитуры в желтый или серебристый цвет; 3)нанесения последнего защитного слоя воска на молекулярном уровне.

#### Пластиковые окна и двери

Приведенные в наших каталогах данные о весе створок с использованием угловых петель, а также поворотных петель подразумевают максимально допустимые нагрузки, рекомендуемые МАСО. При этом запрещается превышать весовые параметры производителя профиля. Обратите внимание на Диаграммы диапазонов применения.

Степень нагрузки на несущие узлы, в зависимости от веса створки согласно RAL - RG 607/3

Окно FFB 1300 x FFH 1200 мм

Вес створки в кг	Нагрузка в Ньютонах (N) с 5-ти кратной страховкой
60	1650
70	1900
80	2200
90	2450
100	2700
110	3000
120	3250
130	3500

#### Формула для собственного расчета:

 $B:H \times G : 2 \times 5$  (В = ширина, H = высота, G = вес створки)

#### Слой защитного воска МАСО

- уникальная обработка поверхности;
- намного более эффективная защита от коррозии;
- лучшее скольжение движущихся элементов фурнитуры;
- однородная поверхность.

#### Крепеж элементов несущих узлов

Способ крепежа:


Надежность крепежных средств при монтаже петель должна отвечать степени нагрузкам на них, которые приведены ниже в таблицах (Информацию об этом Вы можете получить у производителя профиля, а также Институте IFT в Розенхайме).

Степень нагрузки на несущие узлы, в зависимости от веса створки согласно RAL - RG 607/3

Дверь FFB 900 x FFH 2300 мм

Вес створки в кг	Нагрузка в Ньютонах (N) с 5−ти кратной страховкой
60	600
70	700
80	800
90	900
100	1000
110	1100
120	1150
130	1250


Для монтажа поворотно-откидной фурнитуры необ-ходим фурнитурный паз со следующими техническими характеристиками:





# Поворотно-откидная фурнитура


# Фиксированное расположение ручки (на схеме)






# Монтаж элементов фурнитуры на створке

#### Сверление отверстий под ручку




Расстояние Х	Размеры
120	00
170	0
300	I
400	2
500	3
600	4
700	5
1050	6
1050	7

#### Схема сверления



#### Фиксированное положение ручки

Сверлильный шаблон (Арт. № 10523) настроить по размеру на применяемый механизм, положить и упереть в край фальца створки и просверлить предварительные отверстия Ø 3 мм.




#### Среднее (вариационное) положение ручки

В случае применения вариационных механизмов следует наметить середину створки, затем положить шаблон риской напротив этой отметки и просверлить отверстия.



# Установка и обрубка элементов фурнитуры на створке



\* Ширина FFB и высота FFH по фальцу свыше 800 мм – это рекомендация MACO, советуем также обратить внимание на указания производителя профиля.

- Установить ① угловую передачу.
- 2. Обрубить (укоротить) **механизм** ②, соединить со **средним запором-прижимом** ③, установить и укрепить саморезами на створке.

При ширине по фальцу FFB свыше 800 мм\* механизм устанавливать только со средним прижимом.

- 2.1. При использовании вариационных механизмов вначале следует установить **откидной запор** ②а, который также соединить со средним прижимом, в случае если FFB превышает 800 мм\*. Обрубить **вариационный механизм**, установить и прикрутить.
- 3. Укоротить **ножницы** ④, соединить со средним **запо- ром-прижимом** ⑤, установить в фурнитурный паз и при-крутить.

Ножницы устанавливать со средним прижимом при высоте по фальцу FFH свыше 800 мм\*.

- 4. Вставить угловую петлю штыковым замком в ножницы и повернуть на 90° при помощи ключа Torx T20.
- 5. В механизмах TREND активировать **приподниматель** (микролифт) путем его поворота в нужную сторону открывания.


#### Регулировка придподнимателя-микролифта TREND:

- Отпустить винт на приподнимателе
- Установить нужную высоту
- Винт снова затянуть



# Перевод приподнимателя в боковые положения:

- Надавить штифтом Д=2 мм на пружину внутри рычага
- Перевести рычаг в рабочее положение



#### Ограничитель ножниц


на 90°

При высоте FFH створки по фальцу менее 600 мм следует вставлять в ножницы ограничитель. (См. «Монтажную схему для пластиковых окон»). Подходящий под размер


ножниц ограничитель закрепляется сверху на ножницах в момент их установки и прикручивания их на створке.




#### Монтаж нижней петли на створке



#### Шаблон для установки нижней петли



Nº	Шаблоны для нижней петли на створке
21564	Для петель с 3 мм цапфами
28235	Для петель с 3 мм цапфами (наклон 5°)
21562	Для петель с 5 мм цапфами
23279	Для петель с 5 мм цапфами (наклон 5°)



ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

#### Установка створки на коробке

- 1. Створку под углом к коробке надеть нижней петлей на створке на петлю внизу на коробке.
- 2. Угловую петлю-уголок ножниц вверху створки вставить в петлю на коробке.
- 3. Штифт петли ножниц вдавить снизу вверх синим ключом (створка при этом должна быть закрыта).


При первом движении фурнитуры все серийные фиксаторы внутри элементов будут сорваны.


Одновременно Ключ Арт. № 28620 является срывной ручкой для п-о механизма



# Монтаж элементов фурнитуры на коробке

Схема отверстий для нижних и верхних петель








# Монтаж элементов фурнитуры на коробке

Настройка шаблона для верхних и нижних петель



Nº	Шаблоны для петель на коробке	Диаметр сверла
28537	Для петель, самоприжимной	7 мм
21964	Для петель, с цапфами 3 мм	3 мм
21658	Для петель, с цапфами 7 мм	7 мм

Шаблоны для петель – это пластиковые шаблоны синего (или другого) цвета с металлическими втулками под отверстия для цапф и креплений.

#### Установка:

Настроить шаблон под наплав имеющегося профиля (см. верхний рисунок). Отпустив винт, можно переметстить положение шаблона: вверх до 18 мм и вниз до 22 мм в зависимости от наплава.


Установить шаблон и просверлить отверстия 3 мм и 7 мм сверлом.

С данной настройкой можно использовать шаблон для монтажа как верхних, так и нижних петель как слева, так и справа!



## Монтаж ответных планок

#### Установка:



Механизмы TREND	Шаблоны для ответных планок
Nº	шаолоны для ответных планок
10365	Шаблон на зажимах для фиксированных механизмов
10368	Шаблон на зажимах для вариационных механизмов
10362	Накладной шаблон для фиксированных механизмов
10370	Накладной шаблон для вариационных механизмов

#### ВНИМАНИЕ:

Ответные планки устанавливать до монтажа верхних и нижних петель!

#### Шаблон со стороны механизма:

потянуть в противоположные стороны до упора шаблона на коробке снизу и сверху в концевые ограничители для механизма.

Затянуть подвижную штангу на шаблоне, вставить стандартные ответные планки и ответную планку припод-нимателя TREND и прикрутить на коробке (Следите за размером механизма на шаблоне).


#### ② Шаблон со стороны средних запоров:

А. Средний запор на стороне петель: установить шаблон на коробке ограничителем для среднего запора вверх, ответную планку вставить в соответствующий держатель на шаблоне и прикрутить (См. указатель на шаблоне).


- В. Средний запор горизонтальный (низ): установить шаблон на коробке внизу ограничителем для среднего запора в сторону механизма, ответную планку вставить в соответствующий держатель на шаблоне и прикрутить (См. указатель на шаблоне).
- С. Средний запор горизонтальный (верх): установить шаблон на коробке вверху ограничителем для среднего запора в сторону петли, ответную планку вставить в соответствующий держатель на шаблоне и прикрутить (См. указатель на шаблоне).
- ③ **Откидную ответную планку** приложить и прикрутить.

#### Выбор шаблона:

Накладной шаблон для профилей с пазом под ответные планки




Шаблон на зажимах для профилей с кантом в местах ответных планок





# Позиционирование ответных планок

Все значения на размерах коробки по фальцу:



Средние запоры

Средний запор Размеры	FFB/FFH	С	CI	В	ВІ
00	801-1050	152	379	445	-
0	1051-1250	152	507	573	-
I	1251-1500	152	607	673	_
2	1501-1850	152	807	873	-
3	1851-2350	132	-	673	1223


Ножницы (с этого размера – ножницы с цапфой)

Ножницы Размеры	FFB	D
2	800-1050	506
3	1051-1300	606
4	1301-1500	806
3+дополн. ножницы	1401-1650	606

#### Поворотно-откидные механизмы

Механизмы TREND Размеры	FFH	Ответная планка	A	Положение ручки (без фальцлюфта)
00	370-430	-	-	120
0	31-600	-	-	170
I	601-800	_	_	300
2	801-1000	277	580	400
3	1001-1250	377	680	500
4	1251-1500	477	780	600
5	1501-1750	577	880	700
6A	1751-1849	927	1230	1050
6+7	1850-2350	927	1415	1050

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ



# **Внимание:**Позиция запорной планки определяется по центру отверстия для крепления



# Поворотно-откидная фурнитура

для 2-х створчатого окна

#### Поворотная створка Поворотно-откидная створка Шпингалет верхний Ригельная ответная планка под шпингалет (с автозамыканием) Верхняя петля на коробке Угловая передача А Верхняя поворотная петля на створке Механизм TREND фиксированный Штифт с приподнимателем (микролифтом) Средние прижимы Штульповый механизм Накладные Скрытые универсальные в фурнитурный паз Оконная ручка Нижняя петля на створке Средний запор (прижим) Нижняя петля Нижний шпингалет на коробке с рычагом Фальцевая петля Ригельная ответная

Номера артикулов и размеры элементов фурнитуры – в «Кратком техническом каталоге MACO»




планка под шпингалет

# Монтаж элементов фурнитуры

#### для 2-х створчатого окна

Штульповый механизм со встроенными ответными планками (для профильных систем без промежуточного профиля на штульпе)




Монтаж с использованием фиксированных механизмов:

- I. **Верхний концевой шпингалет** установить и прикрутить (при ширине створки FFB более 800 мм соединить вверху со средним прижимом).
- 2. **Штульповый механизм** с рычагом в открытом положении укоротить длина такая же, как и у фиксированного поворотно-откидного механизма и прикрутить (при ширине створки FFB более 800 мм соединить внизу со средним прижимом).


Монтаж с использованием вариационных механизмов:

Следовать тем же указаниям, как при использовании фиксированных механизмов, за исключением процедуры укорачивания механизма.


#### Высота по фальцу FFH 900-1300



#### Высота по фальцу FFH от 1300 до 2350







# Штульповый механизм без ответных планок (для профильных систем с промежуточным профилем на штульпе)


Монтаж с использованием фиксированных механизмов:


- I. Верхний концевой шпингалет установить и прикрутить (при ширине створки FFB более 800 мм соединить вверху со средним прижимом).
- 2. **Штульповый механизм** укоротить длина такая же, как и у фиксированного поворотно-откидного механиз-ма и прикрутить (при ширине створки FFB более 800 мм соединить внизу со средним прижимом).

#### Фрезерование отверстий под рычаг на промежуточном профиле:

Штульповые механизмы без ответных планок

- у = 132 мм от края фальца створки при FFH 800-1300
- x = 235 мм от середины штульпа при FFH 1300-1800
- x = 459 мм от середины штульпа при FFH 1800-2350
- Соединительные гильзы укоротить в зависимости от тол щины штульпового профиля, соединить открытый рычаг с механизмом (в поворотном положении) и прикрутить.
- Ответные планки устанавливаются при помощи шаблона для 2-х створчатых окон (Арт. № 12754).





#### Штульповой механизм под Евронут/Европаз (для профильных систем с Европазом на штульпе)

- I. Верхний концевой шпингалет установить и прикру-
- 1.2. В вариационных механизмах установить и прикрутить **нижний концевой шпингалет**.
- 2. Штульповый механизм укоротить, приложить и при-крутить. Штульповый механизм обрезается и монтируется в закрытом положении.




#### Монтаж шпингалетов и ответных планок

- I. При помощи шаблона разместить ответные планки на поворотной створке и прикрутить.
- 2. Внизу и вверху створки установить шпингалеты и прикрутить саморезами.

TREND Nº	Шаблоны для 2−х створчатого окна
10497	Фиксированное
10499	Вариационное

#### Монтаж верхней поворотной и нижней петли

- I. Верхнюю поворотную петлю установить в фурнитурный паз и прикрутить.
- 2. Нижнюю петлю на створке и на коробке позиционировать таким же образом, как описано в разделе **I-о створчатое окно**, и прикрутить саморезами.



#### Монтаж средних прижимов

#### Средний прижим накладной:



- Прижать слегка створку в закрытом положении окна.
- 2. Установить прижим одновременно на коробку и створку в слегка прижатом состоянии и прикрутить.
- 3. Серийная заводская спайка внутри прижима ломается при первом открывании окна.

#### Скрытый универсальный прижим:

Отборочную и коробочную части прижима позиционировать с помощью шаблона Арт. № 50947.

#### Внимание:

Створка должна быть с фурнитур-


#### Монтаж ригельных ответных планок под шпингалеты

Места под ригельные ответные планки для шпингалетов разметить по месту на коробке внизу и вверху при установленной створке и прикрутить или же использовать шаблон Арт. № 21398 для установки ригельных ответных планок.



# Фурнитура для арочного окна

# Вариационное или фиксированное расположение ручки



Внимание: Приподнимающий клин и приподнимающая ответная планка не нужны в случае применения механизмов TREND!



## Комплектность элементов фурнитуры


GM - расстояние от нижнего края фальца створки до оконной ручки

П	FFB	370-620	620-850	850-1070	1070-1250	
FFH		Угловая передача Р-р 1 Концевой запор 180° Ножницы Р-р 1 FFH 500 ножницы Р-р 0 2 ответные планки	Угловая передача P-p 2 Концевой запор 180° Ножницы P-p 2 3 ответные планки	Угловая передача P-р 2 Концевой запор 180° Ножницы P-р 2 4 ответные планки	Угловая передача Р-р 4 Дополнительные ножницы Ножницы Р-р 2 5 ответных планок	
390-600	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 1А (без концевого запора 180°) Угловая передача Р-р 1	<b>GM 300</b> До FFH 500 только угловая передача P-р 1	GM 750	Вес створки св толщине стеклог	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка	
600-700	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 2A (без концевого запора 180°) Угловая передача Р-р 1	GM 400	GM 400		нии FFH к FFB	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка
700-800	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 3 (без концевого запора 180°) Угловая передача Р-р 2 до FFH 750 P-р 1	GM 500	GM 500	900		Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка
800-900	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 4 (без концевого запора 180°) Угловая передача Р-р 2	GM 600	GM 600	009 MD		Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка
0001-006	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 5 (без концевого запора 180°) Угловая передача Р-р 2	GM 700	GM 700	GM 700	1150	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка
1000-1250	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 3 Угловая передача Р-р 4 до FFH 1200 Р-р 3* Откидной запор	GM 550	GM 600	GM 600	009 WD	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 2 Ответные планки
1250-1400	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 3* Угловая передача Р-р 4 Откидной запор	GM 700	GM 700	GM 700	GM 700	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 2 Ответные планки
1400-1650	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 4* Угловая передача Р-р 4 Удлинитель 250 мм Откидной запор	GM 750	GM 750	GM 750	057 MD 1200	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 2 Ответные планки
1650-1830	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 4* Угловая передача Р-р 4 Удлинитель 400 мм Откидной запор	GM 900	GM 900	GM 900	GM 930	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 3 Ответные планки
1830-2050	Комплект деталей для арки Механизм Р-р 6 Угловая передача Р-р 4 Удлинитель 600 мм	GM 1050	GM 1050	GM 1050	GM 1050	Опора петли Петля на створке Опора ножниц Петля ножниц 1 Приподнимающий клин 1 Откидная ответная планка 1 Ответная планка

**Внимание:** В случае применения механизмов MULTI следует монтировать приподнимающий клин и приподнимающую ответную планку!



# Установка элементов фурнитуры на створке



- I. **Ножницы** ① установить риской на ножницах на начало арки. Ножницы перевести в откидное положение с тем, чтобы прикрутить ножницы по всем отверстиям (не забыть о креплениях под плечом ножниц!). Ножницы перевести обратно в поворотное положение.
- 2. **Угловую передачу** ② со стороны петель обрубить и установить. Обратить внимание на отступ от края фальца *(см. Рис.2)*. Угловую передачу прикрутить отдельно в фурнитурном пазе *(см. Рис. 3)*. При высоте FFH свыше 1450 мм сперва установить удлинитель.



- 3. Установить угловое соединение ③.
- 4. **Угловую передачу** ④ внизу обрубить и установить. Обратить внимание на отступ от края фальца *(см. Рис.2).* Угловую передачу отдельно прикрутить в фурнитурном пазе *(см. Рис.3).* При использовании механизмов MULTI сперва установить приподнимающий клин.
- 5. Установить верхний концевой запор для арочных окон  $\[ \]$  или дополнительные ножницы  $\[ \]$  (если необходимо). Внимание: Риска на штульпе дополнительных ножниц = 25 мм ниже начала арки (см. Рис. 1).
- 6. Приложить и прикрутить поворотно-откидной механизм 7. Внимание: могут быть использованы только механизмы с приподнимателем (микролифтом) или бло-киратором ошибочного открывания. Отверстия под механизм см. начало «Методики», раздел «Одностворчатое окно». При использовании вариационных механизмов следует удалить фиксатор на откидных запорах.


*Внимание:* В механизмах TREND активировать в соответствующую сторону приподниматель.

- 7. Установить нижнюю петлю.
- 8. Наметить места ответных планок на коробке и прикрутить их.



## Двухстворчатое арочное окно

При выборе П-О механизма для 2-х створчатого арочного окна следует учитывать полную высоту FFH окна.




- ① Угловая передача для арочных окон
- ② Механизм
- ③ Ножницы для арочных окон (Дополнительные ножницы не ставятся)
- ④ Угловое соединение для арочных окон
- ⑤ Нижняя петля на створке
- ⑥ Нижняя петля на коробке
- Верхний концевой запор для арочных окон
- ® Шпингалет вверху
- 9 Шпингалет внизу
- Поворотная петля для арочных окон

# Фурнитура для арочных окон в применении к сегментным и трапециевидным окнам

#### Монтаж на створке:

Установка элементов - см. «Методику», раздел «Арочные окна»



#### Сегментное или округлое окно

В случае, когда длина арки превышает 800 мм, следует использовать вверху угловую передачу для трапециевидных окон и удлинитель 600 мм в качестве горизонтального запора.

Использовать только ножницы размером  $P-p\ 0$  или  $P-p\ I!$ 

Диапазон применения со стороны петель изменяется на 150 мм.

# Трапециевидное окно с углом наклона свыше 50° или ниже -15°

В сегментных или трапециевидных окнах могут быть использованы ножницы для арочных окон  $P-p\ 0$  или  $P-p\ I!$ 

Диапазон применения со стороны петель меняется на 150 мм!

# 2006



#### Внимание:

По месту угла наклона невозможно соединение элементов фурнитуры!

#### Монтаж на коробке


Наметить и установить ответные планки на арке. Ответные планки под механизм и средний прижим внизу устанавливаются как для обычного одностворчатого окна. Для установки ответных планок на стороне петель можно использовать шаблон для среднего прижима – упором вниз.

Отверстия под петли – см. «Методику» для одностворчатых окон. Отверстия для ножниц – согласно придаваемой наклейке – шаблону.



# Фурнитура для трапециевидных окон


## Вариационное или фиксированное расположение ручки



**Внимание:** Приподнимающий клин и приподнимающая ответная планка не нужны в случае применения механизмов TREND!



#### Отверстия под верхнюю петлю на коробке



Угол наклона	Размер X при фальцлюфте 12 мм	Угол наклона	Размер X при фальцлюфте 12 мм
50°	15,2	15°	3,8
45°	12,4	10°	3,1
40°	10,1	5°	2,5
35°	8,3	0°	2,1
30°	6,9	-5°	1,8
25°	5,6	-10°	1,5
20°	4,6	-15°	1,4

Максимальное фрезерование - при 50°.

Глубина фрезерования (4 мм) уменьшается при уменьшении угла наклона. Следует обратить внимание но то, позволит ли профиль сделать это фрезерование!


### Монтаж на коробке

# Диапазон применения шаблона для ножниц трапециевидных окон:

Шаблон может быть использован в пределах от – 15° до +30°. Для окон с углом наклона свыше 30° на шаблоне следует удалить монтажный крепеж и размеры маркировать согласно *Puc.1* или по шаблонунаклейке в комплекте!

Внимание: Шаблоны для фрезерования имеют монтажный крепеж желтого цвета. Если фальцлюфт не соответствует оконной конструкции, монтаж не может сгладить эти погрешности! Используйте комплектные наклейки.

Внимание: Диапазон применения ножниц для трапециевидных окон должен быть испытан отдельно для каждого профиля. Максимальный угол 50° недостижим в применении к большинству профилей.



#### Ответные планки:

Пометить и установить на скосе. Для установки ответных планок для механизма и внизу можно использовать шаблон для одностворчатого окна. Для установки ответных планок на стороне петель – применить шаблон для среднего прижима упором в сторону опоры петли, прикрутить.

#### Нижняя петля на коробке:

Отверстия под петли – согласно «Методике» для одностворчатых окон. Отверстия для ножниц производить, используя шаблон с предусмотренными наклейками!

Номера артикулов и размеры элементов фурнитуры – в «Кратком техническом каталоге MACO»



ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

# Таблица расчета применения ножниц

	1250														1632 50°	1665 48,5°	1698 47,5°	1733 46°	1768 45°
	4250														1595	1628	1662	1697	1733
	1250									2					49°	47,5°	46°	45°	44°
	1150									для Р-р				1524 49°	1557 47,5°	1591 46,5°	1626 45°	1662 44°	1698 42,5°
	1100						p 2			Ножницы д трапеций Р			1453	1487	1521	1556	1591	1628	1665
	1100						Р-р			я БЦ			49°	47,5°	46,5°	45°	43,5°	42,5°	41,5°
	1050						Ż Ż			- Рап		1383 49,5°	1416 48°	1450	1485 45°	1521 43,5°	1557	1595 41°	1632   40°
							трапеций			<b>-</b> -	1312	1345	1379	46,5° 1414	1450	1487	42,5° 1524	1562	1601
Μa	1000						д				49,5°	48°	46,5°	45°	43,5°	42,5°	41°	40°	38,5°
H 13	950			р			для			1242	1275	1309	1343	1379	1416	1453	1492	1530	1570
Xal				Р-р			곡		1172	50° 1204	48° 1238	46,5° 1273	45° 1309	43,5° 1346	42° 1383	41° 1421	39,5° 1460	38,5° 1500	37° 1540
Ψ	900			ТÄ			ΪÄ		50°	48,5°	46,5°	45°	43,5°	42°	40,5°	39,5°	38°	37°	36°
He	850			трапеций			Ножницы для		1134	1167	1202	1238	1275	1312	1351	1390	1430	1471	1512
odc	030							100-	48,5°	46,5°	45°	43,5°	42°	40,5°	39°	37,5°	36,5°	35,5°	34°
Ĕ	800	0 d-		для				1063 49°	1097 47°	1131 45°	1167 43°	1204 41,5°	1242 40°	1281 38,5°	1320 37,5°	1360 36°	1401 35°	1442 33,5°	1484 32,5°
Разница в мм между FFH (по стороне петель) и FFH (по стороне механизма)	===	ا ا					992	1026	1061	1097	1134	1172	1210	1250	1290	1331	1373	1415	1458
H	750	Ножницы для трапеций		Ножницы			49°	47°	45°	43°	41,5°	40°	38,5°	37°	35,5°	34,5°	33°	32°	31°
H	700	апе		· 현		992	955	990	1026	1063	1101	1140	1180	1221	1262	1304	1346	1389	1433
Z		다			0.5.4	49,5°	47°	45°	43°	41°	39,5°	38°	36,5°	35°	33,5°	32,5°	31,5°	30,5°	29°
(91	650	47,			851 50°	885 47°	919 45°	955 43°	992 41°	1031 39°	1070 37,5°	1110 36°	1151 34,5°	1193 33°	1235 32°	1278 30,5°	1321 29,5°	1365 28,5°	27,5°
ете	C00	욕		781	814	849	885	922	960	1000	1040	1082	1124	1166	1209	1253	1267	1342	1387
j i	600	Ä		50°	47,5°	45°	42,5°	40,5°	38,5°	37°	35°	33,5°	32,5°	31°	29,5°	28,5°	27,5°	26,5°	25,5°
ОНе	550	Ŷ		734	778	814 42,5°	851	890	930	971	1012	1055	1098	1141	1185	1230	1275	1320 24,5°	1366
ob		_	673	47,5° 707	45° 743	781	40° 820	38° 860	36° 901	34,5° 943	33°   986	31,5° 1030	30° 1074	29° 1118	27,5° 1163	26,5° 1208	25,5° 1254	1300	23° 1346
5	500		48°	45°	42°	40°	37,5°	35,5°	33,5°	32°	30,5°	29°	28°	26,5°	25,5°	24,5°	23,5°	22,5°	21°
<u>о</u>	450	602	636	673	711	750	761	832	875	918	962	1006	1051	1097	1142	1188	1235	1282	1329
Ī	430	48,5°	45°	42°	39°	37°	34,5°	32,5°	31°	29,5°	28°	26,5°	25,5°	24°	23°	22°	21,5°	20,5°	19°
芷	400	566 45°	602 41,5°	640 38,5°	680 36°	721 33,5°	763 31,5°	806 29,5°	850 28°	894 26,5°	939 25°	985 24°	1031 23°	1077 22°	1124 21°	1170 20°	1218 19°	1265 18,5°	1312 18°
Я	350	531	570	610	652	695	738	783	828	873	919	966	1012	1059	1107	1154	1202	1250	1298
1e¥	330	41°	38°	35°	32,5°	30,5°	28,59	26,5°	25°	23,5°	22,5°	21°	20°	19°	18,5°	17,5°	17°	16°	15,5°
Σ	300	500	541	583	626	671	716	762	808	854	901	949	996	1044	1092	1140	1188	1237	1285
Σ		37° 472	33,5° 515	31° 559	28,5° 604	26,5° 650	25° 696	23° 743	22° 791	20,5° 838	19,5° 886	18,5° 934	17,5° 982	16,5° 1031	16° 1079	15,5° 1128	14,5° 1177	14° 1226	13,5° 1275
ца	250	32°	29°	26,5°	24,5°	22,5°	21°	19,5°	18,5°	17,5°	16,5°	15,5°	14,5°	14°	13,5°	13°	12,5°	12°	11,5°
Ĭ	200	447	492	539	585	632	680	728	776	825	873	922	971	1020	1069	1118	1167	1216	1266
<b>)</b> a3		26,5°	24°	22°	20°	18,5°	17°	16°	15°	14°	13°	12,5°	12°	11,5°	11°	10°	10°	9,5°	90
	150	427 20,5°	474 18,5°	522 17°	570 15°	618 14°	667 13°	716 12°	765 11°	814 10,5°	863 10°	912 9,5°	962 9°	1011 8,5°	1061 8°	1110 8°	1160 7,5°	1209 7°	1259 7°
	100	412	461	510	559	608	658	707	757	806	856	906	955	1005		1105			
	100	14°	12,5°	11,5°	10,5°	9,5°	9°	8°	7,5°	7°	6,5°	6,5°	6°	5,5°	5,5°	5°	5°	4,5°	4,5°
	50	403	453	502	552	602	652	702	752	802	851	901	951	1001		1101	1151	1201	
		7° <b>400</b>	6,5° <b>450</b>	5,5° <b>500</b>	5° <b>550</b>	5°	4,5° <b>650</b>	4° <b>700</b>	4°   <b>750</b>	3,5° <b>800</b>	3,5° <b>850</b>	3° <b>900</b>	3° <b>950</b>	3°   1000	2,5° <b>1050</b>	2,5° <b>1100</b>	2,5°	2,5° <b>1200</b>	2,5°
		400	430	300	550	000	030	700	130	000	030	500	330	1000	1030	1 100	1130	1200	1230
	Ширина FFB по фальцу в мм																		

#### Правильное чтение таблицы:




= Длина скоса трапеции

= Угол наклона трапеции окна



# Монтаж элементов фурнитуры на створке



- І. Укоротить и установить на стороне петель **угловую передачу для арочных окон** ⑥ (только при FFH свыше 800 мм). Обратить внимание на отступ края фальца *(см. Рис.2 и 3).*
- 2. Угловое соединение <sup>⑤</sup> состыковать и прикрутить (свыше 800 мм FFH).



Угловая передача по горизонтали. Установить приподнимающий клин, в случае использования механизмов без микролифта!

- 3. Укоротить и установить внизу угловую передачу для арочных окон ④, (см. Puc.2 и 3). При использовании механизмов MULTI следует устанавливать приподнимающий клин. (При ширине FFB и высоте FFH со стороны петель менее 800 мм ставить угловую передачу ④ а для трапеций с приподнимающим клином).
- 4. **Угловую передачу** для трапеции ① подогнать и прикрутить.
- 5. Укоротить и прикрутить **поворотно-откидной механизм** ③. Внимание: Могут использоваться только механизмы с приподнимателем (микролифтом) или бло-киратором. Отверстия под механизм см. раздел «Одностворчатое окно».
- 6. Ножницы ② укоротить и установить.


Внимание: Смещение штульпа – согласно Таблице (Фрагмент A), на странице 36.



# Монтаж элементов фурнитуры на створке

**Фрагмент А:** Смещения штульпа – расстояние от края фальца створки до штульпа ножниц.

Установка нижней петли – согласно «Методике» для одностворчатого окна!



#### Поворотно-откидная створка:

Смещение штульпа, фальцлюфт 12 мм									
Угол наклона	Петлевые ножницы для трапеции	Петлевые ножницы для трапеции							
50°	0,6	15°	2,5						
45°	1,2	10°	2,5						
40°	1,7	5°	2,4						
35°	2,1	0°	2,3						
30°	2,3	-5°	2,0						
25°	2.5	-10°	1,8						
20°	2,5	-15°	1,4						

#### Поворотная створка:

Данные по монтажу для П-О фурнитуры применимы также и для поворотных створок (Диапазоны применения, фрезерование, отверстия под механизм).

Смещение штульпа при поворотной петле TREND, фальцлюфт 12 мм								
Угол наклона	Поворотная петля для трапеции	Угол наклона	Поворотная петля для трапеции					
50°	12,1	15°	14,0					
45°	12.7	10°	14,0					
40°	13,2	5°	13,9					
35°	13,6	0°	13,8					
30°	13,8	-5°	13,5					
25°	14,0	-10°	13,3					
20°	14,0	-15°	12,9					

