Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cédria

Travaux Dirigés de Physique des Semi-conducteurs


Exercice: Contact Métal-Semi-conducteur


Considérons un métal et un semi-conducteur.

- 1. Quelle est l'énergie minimum nécessaire pour extraire un électron du métal.
- 2. Quelle est l'énergie minimale nécessaire pour extraire un électron du semiconducteur.
- 3. Tracer les bandes d'énergie du semi-conducteur et du métal très rapprochés avant contact. Déterminer la barrière de potentiel que doit franchir l'électron pour passer du métal vers le semi-conducteur.
- **4.** Dans le cas de deux semi-conducteurs rapprochés, déterminer le potentiel d'énergie à leur interface.

Le métal et le semi-conducteur sont mis en contact.

- **5.** 1^{er} cas : le travail de sortie du métal $(e\Phi_m)$ est égal à celui du semi-conducteur $(e\Phi_s)$,
- 5.1. Tracer le digramme de bandes du système après contact métal-semi-conducteur dans les deux cas type n et type p.
- 5.2. Que remarque-t-on ? qu'appelle-t-on ce régime ?
- **6.** $2^{\text{ème}}$ cas : $e\Phi_m > e\Phi_s$
- 6.1. Décrire ce qui se passe à l'interface du coté du métal et du semi-conducteur type n. Quand est ce que l'équilibre s'établisse ?
- 6.2. Tracer le diagramme de bandes.
- 6.3. Déterminer la hauteur de la barrière s'opposant au passage des électrons du métal vers le semi-conducteur et inversement. On parle d'une barrière Schottky.
- 7. $3^{\text{ème}}$ cas : $e\Phi_{\text{m}} \prec e\Phi_{\text{s}}$
- 7.1. Décrire ce qui se passe à l'interface du coté du métal et du semi-conducteur.
- 7.2. Tracer le diagramme de bandes à l'équilibre thermodynamique.
- 7.3. Qu'appelle-t-on ce contact?
- 8. Refaire les questions 6 et 7 dans le cas du contact métal-semi-conducteur type p.
- **9.** On polarise la structure par une tension V. tracer le digramme de bandes pour le semi-conducteur N et P dans le cas où $V \succ 0$ et $V \prec 0$





egu < e Osc. Pors de la mise, en contact, les élections de métal silués prés de l'interface unt passer vers le semi conducteur. => accumulation des élection (interface) dus le s. C.

=> EF S'aligne. => pas de zone de charge d'Espace.

-> contact ohnique.