

Université de Carthage




Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cedria

THERMODYNAMIQUE POUR L'INGENIEUR

Dr. Sana KORDOGHLI

Dr. Dorra LOUNISSI

Année Universitaire 2022-2023




Introduction

Jusqu'à maintenant nous n'avons travaillé qu'avec des systèmes fermés. Or dans la vie courante ce sont surtout des systèmes ouverts à écoulement comme la détente de la vapeur d'eau dans la turbine d'une centrale thermique ou nucléaire que l'on rencontre.

I. Rappel

Un système ouvert est un système dans lequel interviennent simultanément des transferts de masse et d'énergie. En général, son volume peut changer, et il peut posséder plusieurs entrées et sorties, chacune avec un débit et une pression différents.



entrée

ouvert

Echange de masse bloqué

II. Régime Permanent


Un système ouvert en régime permanent échange de façon continue de la matière avec l'extérieur mais ses variables d'état restent constantes dans le temps, ce qui implique que sa masse reste constante au cours de son évolution entre l'instant *t* et l'instant *t*+*dt*. Par conséquent les débits massiques d'entrée et de sortie doivent être égaux.

 $\dot{m}_{entrée} = \dot{m}_{sortie}$


En d'autres termes, dans un écoulement permanent (stationnaire) il n'y a pas de variation de la masse de fluide au cours du temps dans le volume de contrôle.

III. Bilan d'énergie - Ecoulement dans une machine

Soit le système ouvert (M) une machine qui fait passer, en écoulement permanent, une masse de fluide




Considérons le système constitué de la masse m de fluide entre les sections (S_1-S_1) à l'état initial et à l'état final entre (S_2-S_2) en Δt .



- Wi est le travail utile fourni par la rotation des pales ou les parties mobiles de la machine (Turbine, pompes, compresseur....)
- Travail des forces de la pression P1 : $W1 = -\int P1 . dV = P1.V1$
- Travail des forces de la pression P2 : $W2 = -\int P2 \cdot dV = -P2 \cdot V2$
- Q est la quantité de chaleur échangée lors de cette transformation

On applique le premier principe au système Ouvert (M) :

$$Q_e + W_i + P_1 V_1 - P_2 V_2 = (U_2 - U_1) + m \left(\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2}\right) + mg (z_2 - z_1)$$





$$Q_e + W_i = (H_2 - H_1) + m(\frac{C_2^2}{2} - \frac{C_1^2}{2}) + mg(z_2 - z_1)$$

Donc tous les paramètres sont relatifs à la masse m qui a traversé la machine car l'état du fluide entre S_2 et S_1 ne subit aucune modification.

En écriture massique [J/kg], le bilan précédent s'écrit :

$$q_e + w_i = (h_2 - h_1) + \frac{1}{2}(C_2^2 - C_1^2) + g(z_2 - z_1)$$

Dans le cas où Z1=Z2 et les vitesses C1 et C2 sont faibles ou égales, le premier principe appliqué à un système ouvert traduit que le travail et la chaleur échangés pendant le processus n'est autre que la variation de l'enthalpie du système.

$$q_e + w_i = (h_2 - h_1)$$

IV . Travail de transvasement

- A la circulation du fluide, par le biais d'une pompe ou d'un compresseur, correspond un travail de transvasement. C'est le travail fourni par une machine qui fait passer, par des transformations réversibles, une masse m d'un état 1 $\{P_1,V_1,T_1\}$ vers l'état 2 $\{P_2,V_2,T_2\}$ sans variation d'énergie cinétique et potentielle. D'où le travail des forces extérieures appliquées au système : $W_T + P_1V_1 P_2V_2$
- or, on sait que:

$$-\int_{1}^{2} P \ dV = W_{t} + P_{1}V_{1} - P_{2}V_{2} \iff P_{1}V_{1} - P_{2}V_{2} = -W_{t} - \int_{1}^{2} P \ dV$$

Or d(PV) = PdV + VdP, d'où
$$P_2V_2$$
- $P_1V_1 = \int_1^2 dPV = \int_1^2 P \ dV + \int_1^2 V \ dP$

Donc
$$W_t + \int_1^2 P \ dV = \int_1^2 P \ dV + \int_1^2 V \ dP$$

Donc
$$W_t = \int_1^2 V dP$$

V. Applications

 Tuyère et Diffuseur Régime subsonique

Régime supersonique

Tuyère Diffuseur

Ces deux systèmes sont utilisés pour augmenter, soit la vitesse (tuyère), soit la systèmes ne possèdent pas d'arbre moteur, donc ne produisent aucun travail sy Bryden Flight Research Center February 1998 est le travail qu'il faut développer sur l'arbre d'un récepteur, telle qu'une pompe ou un compresseur, par exemple, il est compté positivement car il est gagné par le système) et n'en exigent pas pour fonctionner.

Rocket Engine

V. Applications

1) Tuyère et Diffuseur

En effet, l'équation de conservation de l'énergie adimensionnelle s'écrit:

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dC}{C}(1 - M^2) = -\frac{dP}{\rho C^2}(1 - M^2)$$
Section d'écoulement vitesse de l'écoulement Nombre de Mach = $\frac{C}{a}$

M représente le quotient entre la vitesse d'écoulement et celle du son d'ans l'air.

- Ainsi, trois régimes d'écoulement sont identifiés :
 - Régime subsonique : M < 1</p>
 - Régime sonique : M= 1
 - Régime supersonique M > 1

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dC}{C}(1 - M^2) = -\frac{dP}{\rho C^2}(1 - M^2)$$

- L'augmentation de la vitesse d'un écoulement dépend du signe du terme 1-M² :
 - ► En régime subsonique 1-M² > 0 donc pour augmenter la vitesse C on doit diminuer la section A
 - ► En régime supersonique 1-M² < 0 donc pour augmenter la vitesse Con doit augmenter la section A

Bilan d'énergie pour les tuyères et les diffuseurs :

Dans ce type de dispositif il n'existe pas de travail fourni W = 0

$$Q_e = (H_2-H_1) + m \left(\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2}\right) + mg (z_2-z_1)$$

En général pour ce type de dispositif la variation de l'énergie potentielle est négligeable devant celle cinétique donc le bilan se résume par :

$$q_e + (h_2 - h_1) = (\frac{C_2^2 - C_1^2}{2})$$


V. Applications

2) Turbines, pompes, compresseur

Une turbine est un système utilisé pour produire du travail mécanique. En effet, le fluide passe entre les pales reliées à un arbre moteur en

rotation, proc

production d'é



V. Applications

2) Turbines, pompes, compresseur

Les pompes sont utilisées pour augmenter la pression des liquides tandis que les compresseurs et les

ventilateurs, sont associés aux gaz.





Pompes, turbines et compresseurs

Pour ces dispositifs $Q \ll W$ donc h_2 - $h_1 = w$ car en général (Ec et Ep ≈ 0)

Pour une turbine hydraulique → fluide incompressible

$$\rightarrow$$
 h2- h1 = u₂-u₁+ $\Delta(PV)$ = C $\Delta T + V \Delta P$



Merci de votre attention





