

PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS	Halailiall	•	

Kondisi Unit : 11 X CPS SCA110KTL - DO/EU (Normal Operasi)

Jumlah Orang : Minimal 2 (dua) orang

Waktu : ± 10 Menit

Lokasi : PLTS SANGIHE 1,3 MWp

SOP : PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK FORCASTING

SETTING PARAMETER BSS DAN PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE

(RUL) BMS



PLTS Sangihe 1,3 MWp

TAHAPAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN:

1. PERSIAPAN

- Lakukan koordinasi dengan Team Leader/Supervisor operasi dan Koordinator PLTS Sangihe sebelum melaksanakan pengoperasian aplikasi BSS Optima
- 2. Gunakan Alat Pengaman Diri (APD)
- 3. Perhatikan posisi alat keselamatan dan bahaya kebakaran seperti :
 - i. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
 - ii. Hydrant
- 4. Peralatan Kerja

NO	NAMA ALAT	SATUAN	JUMLAH
1.	Radio Komunikasi	Buah	1
2.	Data Harian Pembangkit	Buah	1
3	Koneksi Internet dan Komputer	Buah	1

5. Pastikan Seluruh Sistem PLTS Sangihe sudah dapat beroperasi dengan Normal (liat SOP Pengoperasian PLTS Sangihe)




PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman	:	
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS			


- 6. Pastikan komputer di lokasi dapat menyala dengan normal
- 7. Pastikan data irradiance dapat di download di .csv
- 8. Pastikan koneksi internet di lokasi dapat di jalankan

2. PERSIAPAN DATA

1. Buka aplikasi SICAM winCC dan setelah terbuka, pilih Archive kemudian pilij Measurements



2. Kemudian akan muncul tampilan Trending Measurements Archive, kemudian pilih Weather Station dengan klik Load Trend







			-
PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
DDEDUKCI DENANDINIC LICEFILI LIFE (DILL) DNAC			

3. Pada kotak dialog bawah, atur rentang waktu data dengan memilih Select Time Range

PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS



4. Ubah tanggal sesuai data yang ingin ditampilkan, kemudian ubah rentang waktu dari 06:00:00 sampai 18:00:00. Pilih Apply kemudian OK







PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
ENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
DDEDIVELDENA A INIDIC LICEFILI LIFE (DILL) DAGE	Halaillail		

5. Data akan berubah sesuai pengaturan waktu yang dilakukan, selanjutnya pilih Export Data

PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS



6. Ketika kotak dialog muncul, jangan langsung export data dengan format default csv. Ubah format csv dengan delimiter Comma dan file format ANSI agar file dapat diterima oleh aplikasi BSSOptima.



7. Setelah pengaturan format csv dilakukan, data siap diexport kemudian diupload ke BSSOptima


3. UPLOAD DATA IRRADIANCE

- 1. Buka data irradiance pada computer HMI 1 / HMI 2 yang sudah di download
- 2. Buka data C: Report
- 3. Plug in Flashdist di MGC HMI 1 / HMI 2 (sesuai tempat data di download)
- 4. Cari data irradiance yang telah di **download,** (C: Report/Dailyweateherstation) dan pindahkan data irradiance csv. ke Flashdisk
- 5. Pidahkan flashdisk dari HMI 1 / HMI 2 ke Komputer Engineering



PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS		•	


- 6. Pindahkan data irradiance yang telah di download ke computer engineering
- 7. Buka APLIKASI BSS Optima dengan membuka Google Chrome / Microsoft Edge
- 8. Tulis di alamat URL: 192.168.88.249:3030 (jaringan local) atau https://bssoptima.com
- 9. Kemudian akan muncul tampilan:



Login : sierrawebid@gmail.com

Password: admin123


10. Kemudian muncul tampilan Home






PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS	Halalliall	•	

11. Klik tombol Input Irradiance



12. Input data irradiance



Input data irradiance sesuai dengan tanggal irradiance yang belum di isi



PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS	Haiaman	•	

13. Penginputan data irradiance Pilih menu Choose

Upload File Choose File No file chosen


Kemudian masukkan data irradiance yang sudah di pindahkan ke computer Engineering. Pastikan eksteksi file adalah .CSV



Setiap data irradiance harus di input secara rutin setiap hari terutama setelah pukul 19.00 waktu setempat agar akurasi forecast dapat maksimal

4. FITUR BSS OPTIMA


1. Home merupakan halaman utama yang menampilkan rekomendasi setting BSS pada hari ini yang terdiri dari forcast produksi dan rekomendasi setting parameter untuk feeder 1 damn feeder 2. Selain itu, dapat dilihat status ketersediaan BSS yang diperoleh dari aplikasi MOMA



2. Input Irradiance merupakan halaman input data irradiance harian berdasarkan data dari file csv yang diperoleh pada Langkah-langkah sebelumnya. Halaman ini hanya diinput saat PLTS sudah stop operasi sehingga data yang diupload adalah data realisasi pada hari tersebut.




PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI FORMULIR Revisi : 01 INSTRUKSI KERJA Edisi : 01 PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK Tanggal Terbit : 01 Agustus 2019
INSTRUKSI KERJA Edisi : 01
INSTRUM
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK Tanggal Terbit : 01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN Halaman :



PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS

3. BSS Feeder 1 merupakan halaman yang menampilkan monitoring RUL dan parameter BMS dari BMS 1 sampai BMS 88. Monitoring BSS tersebut berasal dari data kalkulasi algoritma machine learning berdasarkan pembacaan data tegangan dari masing-masing BMS setiap jam secara otomatis dan realtime.







PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
ENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
DDEDIVELDENA A INIDIC LICEFILI LIFE (DILL) DAGE	Halaillail		

4. BSS Feeder 2 merupakan halaman yang sama halnya dengan BSS Feeder 1 tapi pada halaman ini menampilkan monitoring RUL dan parameter BMS dari BMS 89 sampai BMS 176.

PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS



5. Optimization Result merupakan halaman yang menampilkan tiga aspek yaitu grafik irradiance 3 hari terakhir, grafik forecast global irradiance untuk esok hari dan data parameter rekomendasi setting BSS untuk esok hari. Pertama yaitu tiga grafik irradiance dimana masing-masing adalah grafik harian selama 3 hari (untuk grafik hari ini hanya tampil setelah input data irradiance diinput







PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		

Kedua adalah grafik forecast global irradiance untuk esok hari yang dimana merupakan kalkulasi dari data irradiance selama 3 hari

PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS



Ketiga adalah rekomendasi setting BSS untuk esok hari hasil kalkulasi data selama 3 hari





PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
FORMULIR	Revisi	:	01
INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman		
PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS	Halalliali	•	

	LEMBAR PENGESAHAN	
Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Manajer ULPLTD Tahuna	Team Leader Operasi	Koordinator PLTS
N.	Affrica.	
Jamal Idris	Ricko Walujan	Hadi Ichsan Saputra



	PLN SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI	Nomor	:	
	FORMULIR	Revisi	:	01
	INSTRUKSI KERJA	Edisi	:	01
r	PENGOPERASIAN APLIKASI BSS OPTIMA UNTUK	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
	FORCASTING SETTING PARAMETER BSS DAN	Halaman :		
	PREDIKSI REMAINING USEFUL LIFE (RUL) BMS			