

Bibliothèque diboard

Développement Arduino pour objets communiquants

Damien ALBERT | avril 2018

Agenda

Carte Arduino & système Grove
Logiciel Arduino et IDE
Un ordonnanceur pour Arduino
d|board, un nouvel ordonnanceur
d|board, exemple d'utilisation
d|board, pour la création d'objets complexes





Carte Arduino & système Grove

La carte électronique Arduino

Embarque un µcontroleur ATMEL (ATMEGA328p) Expose des entrées/sorties numériques & analogiques Permet d'interagir avec des composants câblés sur celui-ci

Le système Grove de Seeedstudio

Est un ensemble de composants plug-and-play open-source Permet de les brancher sans soudure ni carte de prototypage Repose sur un "shield" spécifique muni de connecteurs Assure un prototypage rapide et solide (et transportable)


















L'environnement intégré de développement IDE

Propose un éditeur de programme simple d'utilisation
et une chaîne de compilation et de transfert des programmes
dont le corps principal s'articule autour de deux fonctions



Arduino & la programmation procédurale

L'écriture d'un programme Arduino consiste à remplir la boucle principale (i.e. loop()) après avoir fait les initialisations nécessaires (i.e. setup()) des différents composants câblés sur la carte électronique

Arduino et la gestion du temps

La gestion du temps se fait avec la fonction **delay()** qui introduit un délai d'attente entre deux lignes de code Par exemple ci-dessous le code pour faire clignoter une LED :

Attente active vs partage du temps avec Arduino L'appel à delay() empêche d'autres opérations (une autre LED à faire clignoter pour l'exemple le plus simple) de s'executer Pour éviter cela, on utilise la fonction millis() qui retourne le nombre de millisecondes depuis le démarrage de la carte :

```
// Fonction loop(), appelée continuellement en boucle tant que la carte Arduino est alimentée
void loop() {
  // Récupére la valeur actuelle de millis()
  unsigned long currentMillis = millis();
 // Si BLINK INTERVAL ou plus millisecondes se sont écoulés
  if(currentMillis - previousMillis >= BLINK INTERVAL) {
    // Garde en mémoire la valeur actuelle de millis()
    previousMillis = currentMillis;
    // Inverse l'état de la LED
    etatBrocheLed = !etatBrocheLed;
    digitalWrite(BROCHE_LED, etatBrocheLed);
```

Attente active vs partage du temps avec Arduino

Dans le cas de plusieurs LED ou autres composants, il suffit d'écrire à la suite les différentes portions de code Les composants effectuent des opérations si leur intervalle respectif est écoulé et passe la main au composant suivant et ainsi de suite jusqu'au tour de loop() suivant

Inconvénient de la proposition

Fastidieux si le nombre de composants augmentent Le code devient illisible avec une fonction loop() très longue On se perd facilement entre le code de composants totalement différents - il n'y a plus de séparation On donne la main aux différents composants sans tenir compte du moment ou il devront effectuer une opération

Un ordonnanceur pour Arduino

Une solution élégante : un ordonnanceur multitâches La solution typique de ce genre de situation repose sur la création d'un ordonnanceur, un bout de code qui sera dédié à l'attribution du processeur aux différents composants retrouvant ainsi la clarté du programme principale

Programmation parallèle

Les composants s'exécutent ainsi presque en « parallèle » dans chacune de leur classe respective, de façon isolée Les dialogues entre eux sont dès lors rendu compliqué à gérer Cela abouti à une nouvelle approche de la programmation :

Programmation événementielle

En programmation événementielle, le déroulement n'est plus linéaire mais est contrôlé par la survenue d'événements, les actions de l'utilisateur mais également des capteurs

Caractéristiques principales et atouts

#Efficacité

Ordonnanceur multitâches coopératif à priorité statique Séquencement des tâches par échéancier

#Souplesse

Support de tâches multiples pour un même composant Possibilité d'utiliser **delay()** n'importe où dans le code Programmation et arrêt des tâches simplifiée Support d'un nombre non limité de tâches

#Sécurité

Surveillance de la mémoire disponible Gestion du débordement du compteur **millis()** Support du watchdog-timer matériel du µcontrôleur Avertissement sur dépassement de la tâche en cours Avertissement des retards de lancement des tâches

Des limitations

- Pas de gestion de la consommation électrique du µcontrôleur
- Pas de statistiques d'utilisation des tâches
- Pas de préemption/reprise des tâches
- Une empreinte mémoire de 500 octets (SRAM 2k disponible)

En comparaison

- Il existent des dizaines d'ordonnanceurs pour Arduino ... Certains sont très complexes, d'autres limités à un usage Pour d|board, le choix s'est porté sur la simplicité d'écriture du programme principal et la facilité d'extension de la bibliothèque de composants par inspiration, héritage et composition d'objets.
- Le principe est d'isoler et segmenter la complexité dans chacun des composants - principe général qui régit la bibliothèque standard d'Arduino.

Architecture générale

Le code principal est porté par deux classes d'objet


La classe DBoard

Cette classe initialise un objet unique masqué du programme principal et de l'utilisateur final (celui qui code le programme) Elle encapsule toute la complexité de l'ordonnanceur

La classe Component

C'est une classe abstraite (C++) qui nécessite d'être héritée pour être instancié en composant réel C'est la mère virtuelle de tous les composants


Elle propose une API simple (façade) à ceux-ci en masquant les appels systèmes réalisés vers l'instance de DBoard



Architecture de l'ordonnanceur

Enregistrement des tâches en cours dans une structure dynamique - une liste chaînée - triée en fonction de l'échéance (priorité) de chacune des tâches

Components



<u>Tasks</u>

Faire clignoter une LED – programme principal Inclusion des fichiers d'entête (.h) des composants utilisés Déclaration des composants (variables statiques)

Par sa déclaration, l'objet est instancié avec ses arguments Le paramètre classique est le numéro de la broche (pin) par laquelle le composant physique est câblé sur l'Arduino

```
#include <ButtonSensor.h>
#include <BlinkLed.h>

ButtonSensor button(4); // pin D4
BlinkLed led(5); // pin D5
```

Faire clignoter une LED – programme principal
Ecriture des gestionnaires d'événements (ici le bouton)
Le prototype du gestionnaire est toujours le même
Il prend en argument un numéro d'événement transmis par le
composant au programme principal

Faire clignoter une LED – programme principal Dans la fonction setup() d'Arduino on branche le composant en y ajoutant son gestionnaire d'événement si besoin

La fonction **loop()** ne contient qu'une seule ligne correspondant à l'appel de l'ordonnanceur (un appel à une méthode de classe en C++)

```
24
25  void setup() {
26    button.plug(onEventButton);
27    led.plug();
28  }
29
30  void loop() {
31    Component::loop();
32  }
```

Faire clignoter une LED – le composant BlinkLed Hérite d'un composant plus générique, la Led Doit exposer les méthodes setup() et run() La méthode setup() est déclarée dans le composant Led La méthode run() est surchargée dans le composant BlinkLed Expose d'autres méthodes spécifiques à ce composant: blink()

```
#include <Arduino.h>
#include <Led.h>

class BlinkLed : public Led {
   public:
        BlinkLed(int pin);
        void run(serviceType);
        void blink(long on, long off);

private:
        unsigned long m_onTime; // milliseconds of on-time unsigned long m_offTime; // milliseconds of off-time
};
```

Faire clignoter une LED – le composant BlinkLed

Constructeur Déclaration de **run()** Déclaration de **blink()**

```
#include <BlinkLed.h>
BlinkLed::BlinkLed(int _pin) :
    Led(pin) {
void BlinkLed::run(serviceType _serv) {
    if(m_ledState == HIGH)
        setOff();
        wait(m_offTime);
    else if (m ledState == LOW)
        setOn();
        wait(m_onTime);
void BlinkLed::blink(long _on, long _off) {
    m_onTime = _on;
    m_offTime = _off;
    leave();
    wait(0);
```

Faire clignoter une LED – le composant ButtonSensor Hérite d'un composant plus générique, Input Doit exposer les méthodes setup() et run() La méthode setup() est déclarée dans le composant Input La méthode run() est écrite dans le composant ButtonSensor Déclare deux événements pouvant être lancés par l'objet

Faire clignoter une LED – le composant ButtonSensor


```
#include <ButtonSensor.h>
ButtonSensor::ButtonSensor(int pin) :
    Input(_pin, true),
    m state(0) {
void ButtonSensor::run(serviceType serv) {
    int prevState = m state;
    m state = read();
    if (prevState == LOW && m_state == HIGH) {
        m_pressedMillis = millis();
    else if (prevState == HIGH && m_state == LOW) {
        if (millis() - m pressedMillis < 50) {</pre>
        } else if (millis() - m pressedMillis < 300) {
            event(EVENT BTN SHORT PRESS);
        } else {
            event(EVENT_BTN_LONG_PRESS);
    wait(10);
```

Autre exemple avec un capteur de CO₂
Programme principal avec gestionnaire d'événements
Fonctions setup() et loop() réduite au strict minimum

```
#include <CO2Sensor.h>
CO2Sensor co2(2, 3); // pin D2 & D3
void onEventCo2(eventType e) {
    switch (e) {
        case EVENT WARMING:
            Serial.print("Warming up (");
            Serial.print(co2.temperature());
            Serial.println(" °C)");
            break;
        case EVENT READY:
            Serial.println("Sensor is ready !");
            break;
        case EVENT DATA:
            Serial.print("Co2 concentration : ");
            Serial.print(co2.concentration());
            Serial.println(" ppm");
            break;
```

d board, pour la création d'objet complexe

Schéma de câblage de d bonair, un objet LoRaWAN



Retrouvez d board sur GitHub https://github.com/albertdamien/DBoard

Merci