
Grafcet funcionamento normal (o mesmo da última aula – página 0)




Zona 8 - Desligar saídas

Criou-se as seguintes variáveis:

M100 para desativar as saídas.

M101 para desativar transições. Se M101 for True o grafcet não avança.



Grafcet de supervisão (página 1)

