

# 3 ROBOTS MÓVILES

- 3.1 Introducción: Preliminares y Conceptos.
- 3.2 Características de Robtos Móviles.
- 3.3 Estrategias de Control.
- 3.4 Seguimineto de Trayectorias.
- 3.5 Algoritmoms de Planificación.
- 3.6 Introducción a la Localización.
- 3.7 Control reactivo
- 3.8 Slam
- 3.9 Navegación Topológica






# 3.1 Introducción: Preliminares y Conceptos.

#### 3.1.1 Motivación:¿Que vamos a hacer?

#### ARQUITECTURA GND



#### **Guidance Navigation and Control**

Le aporta al sistema la configuración y la posición del monipulador.




#### 3.1.1 Motivación:¿Que vamos a hacer?

APLICACIONES: Exploración, Manufactura, Cuidados, etc





















Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...) **OBJETIVO** Tarea **T2** Tn Objetivo 1.1 Objetivo 1.2 ···· Objetivo 1.n Subtarea 1.1.1 ST 1.1.n








## DEFINICIÓN DE TAREAS BÁSICAS






# | A Fin de A В Fin de B |C|Secuencial

#### COORDINACIÓN DISCRETA ENTRE TAREAS











Navegación sin colisión en entornos desconocidos:






Navegación hacia espacios libres en entornos desconocidos






Mapeado de en entornos desconocidos:






Planificación de trayectorias en entornos conocidos:





# ¿Que Objetivos y Tareas básicas vamos a hacer?

Seguimiento de trayectorias



QUIERO LLEGAR HASTA AQUÍ

¿QUE HAGO PARA QUE EL ROBOT SIGA EL CAMINO CORRECTAMENTE?



# 3.1.2 Preliminares y Conceptos


Configuración: (de un objeto arbitrario) la especificación de la posición de cada uno de los puntos del mismo.

Usualmente, la configuración de un solido rígido se realiza determinando la posición y orientación de cierto sistema de referencia solidario al mismo.

**Robot**: Objeto Rígido móvil al cual se le asociará un sistemas de coordenadas solidario al mismo.

= Sistema de Reflencia

**Rm**: se considera que el robot ocupa un conjunto compacto del espacio euclideo determinado por las variables de configuración.






Se denominan **Parámetros de Configuración** al conjunto de valores que describen las relaciones de traslación y orientación entre el sistema de referencia global y los sistema solidarios a los elementos móviles.

Se denominan Variables Generalizadas o Variables de Configuración al conjunto mínimo de magnitudes que permiten determinar la configuración del sistema.

**Ejemplo**: 6 parámetros de configuración, 4 Variables Generalizadas.

X1, X2





Espacio de Configuración: Es el espacio formado por todas las configuraciones posibles del robot.

Espacio de trabajo: Es el subconjunto del espacio de configuración que puede ser ocupado por el robot en unas circunstancias determinadas. Algunos autores denominan espacio del trabajo al **subconjunto del** espacio cartesiano que puede ser ocupado por el robot.


Variables de Configuración Vs Variables de estado: Las variables de estado representan el menor conjunto posible de magnitudes que permiten describir la situación actual y la evolución futura del sistema. Si se está realizando un estudio cinemático del robot, las variables de estado coinciden con las variables de configuración. Esto no es cierto si se considera el modelo dinámico.



#### Modelos de Sistemas dinámicos consider con el tempo $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t_k)$ Integración Entrada Modelo $\rightarrow$ $\mathbf{x}(\mathbf{t}_{k+1})$ Numérica $\mathbf{E}(t_k)$ Estado Inicial $\mathbf{x}(t_k)$ Modelos Cinemáticos $V = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t_k)$ $\mathbf{x}(\mathbf{t}_{k+1})$ Modelo Integración $\mathbf{E}(t_k)$ — Cinemático Numérica Posición Inicial $\mathbf{x}(t_k)$ Modelos Dinámicos $a = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V(t_k)$ $\mathbf{x}(\mathbf{t_{k+1}}) \mathbf{V}(t_{k+1})$ Integración Calcula la aceleración Modelo $E(t_k) \longrightarrow$ Dinámico Con la relacidad vicial y la reposición inicias se defiere a Numérica posición gina. Posición Inicial; Velocidad Inicial $\mathbf{x}(t_k)$ $V(t_k)$



Grados de Libertad: Número de variables de configuración que pueden cambiarse de forma independiente.





Ruta: Secuencia ordenada de puntos del espacio de trabajo que representan metas intermedias entre la configuración de inicio y la configuración final

**Camino**: Función continua que interpola la secuencia de objetivos definidos por una ruta. Solo tiene sentido hablar de caminos cuando estos son admisibles.

**Trayectoria:** Camino que tiene asociado un perfil cinemático.

**Inversor**: Punto de la trayectoria donde la velocidad lineal cambia de signo.


**Maniobra**: Concatenación de trayectorias separadas por inversores.

Maniobra restringida: Trayectoria, al final de la cual solo cambian los valores de ciertas variables de configuración; en el resto de variables los valores finales son iguales a los iniciales.




**RESTRICCIONES** (Constraints): El robot no podrá moverse hacia donde se quiera.

Restricciones Geométricas: El entorno está definido por objetos rígidos o móviles que ocupan una parte del espacio de configuración, limitando el espacio de trabajo.




Cinemáticas: Restricciones intrínsecas del sistema, impiden que la velocidad del sistema pueda tomar cualquier valor: Holónomas, No Holónomas.





Sistema No Holónomo



Camino Admisible: Conjunto de Configuraciones que pueden ser alcanzadas sin colisión y sin violar las restricciones cinemáticas



# 3.1.3 Tipos de Navegación

#### Navegación Planificada


Planificación Global: Construir o planificar la ruta/camino que lleva al robot a cada una de las configuraciones determinadas por una tarea. Se genera un camino admisible aproximado al que finalmente se seguirá.

Planificación Local: Permite resolver los conflictos particulares que presenta la planificación katet, modificando el camino en función de la realimentación sensorial. Sonor, rador, camera.

Control Planificado: Algoritmos de control que permiten seguir un camino o trayectoria previamente planificada.



#### Arquitectura:




Requiere de recursos sensoriales para el posicionamiento global del vehículo



### Navegación Reactiva

Controla el movimiento del robot en virtud de la información sensorial que adquirida del entorno.




Requiere de sensores de proximidad y mecanismos para encontrar mapas locales



#### Navegación Topológica

Avegacion que no tiene encuenta el espcio métrico para ubicar el robot. El mapa del entorno se realiza a un elevado nivel de abstarcción representándolo como un grafo de conectividad entre distintos tipos de nodos (pasillo, salas, para de autobus etc.) en los que le robot puede estar ubicado.



Requiere de la aplicación de técnicas sensoriales de extracción de carcaterísticas, navegación reactiva y planificación métrica local.