


# TEMA 3.5 PROGRAMACIÓN D MANIPULADORE

- 3.5.1 Niveles de Automátización y Células de Produscción
- 3.5.2 El manipulador dentro de la Célula de Producción.
- 3.5.3 Programación de Robots Industriales






# Niveles de Automatización y Células de Producción




### **Arquitectura Manipulador Industrial: Niveles 2 y 1)**







# El Manipulador dentro de la Célula de Producción: Nivel 3








#### Robot en Centro



#### **Robots Base Móvil**





# Programación de Robots Industriales

Es posible hablar de diferentes niveles de programación.

Programación a bajo nivel: El programa maneja directamente los controladores de las articulaciones accediendo a los valores de los sensores y actuadores de cada articulación.

Programación a nivel articular: El control del movimiento está delegado en elementos incorporados a la arquitectura de control. reposando en el programa la responsabilidad de planificar las trayectorias en el espacio de trabajo o en el articular

**Programación de nivel superior**: El sistema de control provee de funciones que permiten que el programa se dedique a especificar la tarea a realizar de una forma más o menos abstracta.



# Programación articular y de bajo nivel

Es habitual diferenciar entre el control de las articulaciones y la definición de la trayectoria articular.

Es necesario establecer cuáles son los objetivos de manipulación definidos por la tarea y traducir dichos objetivos al espacio articular, aplicando las técnicas de cálculo del problema cinemático inverso o del inverso del jacobiano.

Con esta información, el sistema de control establecerá los acciones necesarias para que los actuadores hagan que las articulaciones adopten las configuraciones necesarias.

Lenguajes de programación de programación de dispositivos electrónicos basados en microprocesadores, tales como ensamblador, C, Java etc.



#### Programación de alto nivel

La programación de alto nivel en robot industriales consiste en indicar paso por paso las diferentes acciones (moverse a un punto, adoptar una configuración, abrir o cerrar la pinza, etc.) que éste deberá realizar durante su funcionamiento.

Actualmente no existe normalización en relación a los procedimientos de programación de robots, cada fabricante desarrolla su método particular, el cual es válido solamente para sus propios robots.


Existen varios criterios para clasificar los métodos de programación. Según el sistema utilizado para indicar la secuencia de acciones:


- \* Programación por guiado.
- \* Programación Textual. Texto que impenerto un programa




# Programación por Guiado

La programación por guiado o aprendizaje consiste en hacer realizar al robot, o a una maqueta del mismo, la tarea, registrando las configuraciones adoptadas para su posterior repetición en forma automática.







Pasivo Indirecto

Je office ensibrectors manipulado on de dificil

acceso.



# Programación por Guiado

Guiado activo: Esta posibilidad permite emplear el propio sistema de accionamiento del robot, controlado desde una botonera joystick para que sea éste el que mueva sus articulaciones.

Existen dos formas básicas de registro de los movimientos:

Registro en puntos de paso: El robot es guiado por los puntos por los cuales se desea que pase durante la fase de ejecución automática del programa. Durante el guiado, se registran dichoso puntos y la unidad de control establecen las trayectorias que interpolan dichos untos.

Registro continuo: Se registran con un frecuencia de muestreo fija los movimientos de guiado. -> Programento de Logecharia.



# Programación textual

Este método de programación permite indicar la tarea al robot a través de un lenguaje de programación específico. Un programa se entiende como una serie de órdenes que son editadas y posteriormente ejecutadas, por lo tanto, existe un texto para el programa.

La programación textual se puede clasificar en tres niveles:

ormalmente se use +

**Nivel robot:** las órdenes se refieren a los movimientos a realizar por el robot.

Nivel objeto: las órdenes se refieren al estado en que deben ir quedando los objetos.

Nivel tarea: las órdenes se refieren al objetivo a conseguir.

- Desmorta torre Ensonala objeto



Actualmente, la mayoría de los lenguajes de programación son de nivel robot, entre los que destacan por orden cronológico los siguientes:

- · AL (Universidad de Stanford 1974)
- · AML (IBM 1979)
- · LM (Universidad de Grenoble 1981)
- · VAL II (Unimation-1984) ———>
- · V+(ADEPT 1989)
- · RAPID (ABB 1994)


se ulicitar

A nivel destacan los siguientes ejemplos:

- · LAMA (MIT 1976)
- · AUTOPASS (IBM 1977)
- · RAPT (Universidad de Edimburgo- 1978)




### Programación textual, una primera aproximación:



Nivel Tarea: se especifica qué es lo que debe hacer el robot en lugar de cómo debe hacerlo.

#### Ensamblar A con D





Nivel Objeto: Las instrucciones se dan en función de los objetos a manejar:

Situar B sobre D haciendo coincidir

LADO\_B1 con LADO\_D1;

Situar A dentro D haciendo coincidir

EJE\_A con EJE\_HUECO\_ y BASE\_A con BASE\_D;



**Nivel Robot:** Se debe especificar cada uno de los movimientos que ha de realizar el robot, como velocidad, direcciones de aproximación y salida, apertura y cierre de la pinza, etc.

Mover a P1 via P2; Situarse en un punto sobre la pieza B

Vel = 0.2 \* VELMAX; Reducir la velocidad

Pinza = ABRIR; Abrir la pinza

Prec = ALTA ; Aumentar la precisión

Mover recta a P3; Descender verticalmente en línea recta

Pinza = CERRAR; Cerrar la pinza para coger la pieza B

Espera= 0.5; Esperar para garantizar cierre de pinza

Mover recta a P1; Ascender verticalmente en longa recta

Prec = MEDIA; Decrementar la precisión

Vel = VELMAX; Aumentar la velocidad

mover\_a P4 via P2; Situarse sobre la pieza C

Prec = ALTA; Aumentar la precisión

Vel = 0.2 \* VELMAX ; Reducir velocidad

Mover recta a P5; Descender verticalmente en línea recta

Pinza = ABRIR; Abrir pinza



# Requisitos para los sistemas de programación de robots

Tradicionalmente los requerimientos generales que se han establecido para un sistema de programación de robots son los siguientes:

- · Entorno de Programación
- · Modelado del Entorno
- · Tipo de Datos
- · Manejo de Entradas/Salidas (digital y análoga)
- · Control del Movimiento del Robot
- · Control del flujo de ejecución del programa



# Programación en VAL II y V+.

El lenguaje VAL (Victor's Assembly Language), fue el primer lenguaje para robots comercialmente disponible.

VAL fue introducido en 1979 por Unimation, Inc. para su serie de robots PUMA. Este lenguaje forma parte de la primera generación de lenguajes de programación de robots.

VAL II es un lenguaje y sistema de control basado en computador diseñado para los robots industriales Unimation. VAL II, reemplazó a en 1984.

Este lenguaje, forma parte de la segunda generación de lenguajes de programación de robots.



# Programación en VAL II y V+.

Los lenguajes de la segunda generación salvan algunas limitaciones de los lenguajes de la primera generación y las añaden a estas nuevas capacidades.

A estos lenguajes de la segunda generación, se les ha llamado lenguajes de programación estructurada, porque poseen las construcciones de control estructuradas utilizadas en los lenguajes de programación de la computadora

El lenguaje V+ es un lenguaje de programación textual de alto nivel, desarrollo en 1989 por **Adept Technology**. Es una evolución del VAL II, y a veces se denomina indistintamente V+ y VAL III.



# Programación en VAL II y V+.

Un programa en estos lenguajes consiste en un conjunto de instrucciones secuenciadas en líneas de programa. El formato general de cada línea es:

# número\_linea <etiqueta> <instrucción> <;comentario>

La etiqueta es un número entero que permite identificar un lugar en el código para poder ser direccionado con sentencias GOTO.

La primera línea de un programa es la instrucción ".PROGRAM" seguida del nombre del programa y de los parámetros que deba recibir o devolver.

### .PROGRAM nombre <(lista de parámetros)>

El final del programa se indica con una línea que contiene la instrucción ".END"



#### **VARIABLES**

Respecto a su ámbito, es posible definir variables globales, locales o automáticas.

Variables globales, son aquella cuyo valor que pueden se accedida por cualquier de los programas que se encuentren en memoria.

Variables locales se definen mediante la instrucción LOCAL. Estas variables solo pueden ser utilizadas en el ámbito del programa o rutina donde han sido definidas. Mantienen su valor entre llamadas al programa.

Variables automáticas. Son parecidas a las variables locales, pero cada vez que se entra al programa, se crea una copia separada de las existentes hasta ese momento. El valor de cada copia se pierde cada vez que se sale del programa. Estas últimas, se crean con la instrucción AUTO.



Respecto de uso, existen dos tipos de variables: las variables de punto, y las variables reales.

Dentro de las variables de punto podemos distinguir dos tipos: **puntos de precisión** y **localizaciones en el espacio**.

Un **punto de precisión** es un punto en el espacio articular del robot. Se declara añadiendo # delante del nombre del punto. Se puede definen utilizando la **función PPOINT**:

$$\#lugar = PPOINT (a, b, c, d, e, f)$$

También es posible establecer un punto de precisión con el **comando Here**:

HERE #lugar



Un **punto de localización** en el espacio consta de una tupla de seis parámetros (X, Y, Z, y, p, r), donde X, Y, Z representan las coordenadas cartesianas absolutas en milímetros; y donde y (yaw), p (pitch) y r (roll) representa los ángulos de Euler ZYX.

La sentencia SET-TRANS se utiliza para definir una variable, punto de localización.

Por ejemplo, una posición a la que llamaremos garral se define en un programa de la siguiente manera:

**SET garra1 = TRANS (123.789, -488.511, 755, 0, 180, -61.87)** 

Se recomienda la consulta de la bibliografía Ollero, (2001), Capítulo 11, para conocer más detalles sobre la definición de transformaciones compuestas y especificación de localizaciones.



En cuanto a las variables reales, su definición se realiza mediante una asignación a un nombre cualquiera de un valor entero o real.

Escribir A=12 declara y asigna la variable A con el valor 12.

En el caso de VAL II, el valor debe estar comprendido obligatoriamente entre 6.0E-39 y 2.854E+38 para valores positivos y hasta -6.0E-39 para valores negativos.

Operaciones matemáticas con variables reales:

+,-,\*,/.

ABS(expr)

SIGN(expr) da el signo de la expresión.

FRACT(expr) Da la parte fraccionaria de la expresión.

INT(expr) Da la parte entera de la expresión.

etc...



# SENTENCIAS DE CONFIGURACIÓN Y MOVIMIENTO

( Todas as sengages se basen en en misma ades:

MOVE <VARIABLE\_DE\_PUNTO/>: Mueve al robot a la configuración descrita por la variable por medio de una interpolación articulada. — > Resultado en probleme cuentado humano humano

**MOVES** <VARIABLE\_DE\_PUNTO/>: Mueve al robot a la configuración descrita por la variable. La mano es movida en línea recta. La "S" indica "straight line".

- Puede austral or simplementes & sue es us por quede parado

**DELAY**: Causa que el movimiento del robot pare por un periodo de tiempo especifico.

OPENI o CLOSEI: Abre o cierra inmediatamente la pinza, asume un estado abierto o cerrado respectivamente.

**APPRO VARIABLE\_DE\_POSICIÓN>, VALOR>**: Mueve el robot a la posición indicada por la variable de posición, pero aumentando o disminuyendo la coordenada Z con el valor especificado. El movimiento se realiza mediante interpolación lineal.

increases de reconsigion en

**DEPART <VALOR>**: Movimiento de decremento de la coordenada Z con el valor especificado.

SPEED <VALOR> [ALWAYS]: Establece la velocidad a la que queremos que se mueva el robot. <VALOR> indica un porcentaje de la velocidad máxima. Si se especifica el término ALWAYS, entonces mantendrá la velocidad hasta el final del programa o hasta que encuentre otra sentencia SPEED.



### SENTENCIAS DE GESTIÓN DE SEÑALES EXTERNAS

SIG <CANAL>: Devuelve true si la señal del canal está a ON.

WAIT SIG <CANAL>: Para la ejecución del programa hasta que la señal del canal de entrada especificado esté en ON.

**SIGNAL < CANAL>**: Activa o desactiva las señales externas de salida especificas.

**RESET**: Apaga todas las señales de salida.

#### SENTENCIAS DE CONTROL DE FLUJO

**GOTO <ETIQUETA>**: Realiza un parte incondicional del programa identificado por ETIQUETA.

**IF .... GOTO**: Salto condicional a la marca especificada.

CALL: Llama a una subrutina.

**RETURN**: Final de una Subrutina.



**CALL** <NOMBRE\_DE\_PROGRAMA>: Permite desde un programa llamar a otro, <NOMBRE\_DE\_PROGRAMA>, de modo que se desvía el flujo de ejecución al programa indicado, retornando cuando haya finalizado.

**PROMPT "<mensaje>",<variable>,..**: Esta instrucción permite, a partir del teclado, entrar los valores que se asignan a las variables.

**CASE:** Proceso iniciado con una estructura del CASE definiendo el valor de interés.

**TYPE** {/carácter de control}, {variable}, {etc.} Esta instrucción permite hacer salir por pantalla un mensaje durante la ejecución de un programa y/o hacer salir en pantalla el contenido de una o varias variables declaradas.

**WHILE**: Inicia un proceso con la estructura WHILE si la condición es TRUE o salta la estructura del WHILE si la condición es inicialmente FALSA





#### **EJEMPLOS DE PROGRAMAS**

#### Estrategias para afrontar el diseño de un programa

- 1º Diseñar el flujo del programa
- 2º Diseñar los movimientos
- 3º Cálculo de las configuracones que se quieren alcanzar
- 4º Escribir el código
- 5° Comprobar el funcionamiento



#### **EJEMPLOS DE PROGRAMAS**


#### Ejemplo 1:

Realizar un programa para realizar una tarea de pick and place de una pieaz que será detectada mediante un sensor conectado al canal 1001. EL manipulador debe coger la pieza situando la pinza en el punto (431,610,523) con unos ángulos de Euler ZXY (0,180,45) y debe depositar la pieza en el punto (227,-548,712) con unos ángulos de Euler ZXY (0,180,45).






#### PLANIFICANDO EL FLUJO DEL PROGRAMA





#### PLANIFICANDO MOVIMIENTOS





de Huelva

# DISEÑO DEL CÓDIGO

.PROGRAM robot()
:INICIALIZACION DE LAS VARIABLES

altura = 20 ;indica la altura de aproximación y salida en milímetros rapido = 100 ;indica la velocidad rápida lento = 30 ;indica la velocidad lenta

TYPE "El programa de control ha sido relanzado"

20 WAIT SIG(1001) ;espera detección de la pieza

TYPE "Recibida la orden de PICK & PLACE"

SET pos\_in = TRANS(431,610,523,0,180,45); punto de recogida

SET pos\_dej = TRANS(227,-548,712,0,180,45); punto de dejada

;//////
;comienza la operación de picking
;/////

SPEED rapida ;selecciona la velocidad APPROS pos\_in, altura ;se aproxima al punto de recogida SPEED lenta, ALWAYS; reduce la velocidad MOVES pos\_in ;se mueve al punto de recogida CLOSEI ;cierra la pinza DEPARTS altura ;se separa hasta una distancia "altura" ;//////
;comienza la operación de place
;/////

SPEED rapida ;selecciona la velocidad APPROS pos\_dej, altura ;se aproxima al punto dejada MOVES pos\_dej ;se mueve al punto de dejada OPENI ;abre la pinza DEPARTS altura ;se separa hasta una distancia "altura"

GOTO 20 ;regresa al estado de espera

.END ;fin del programa de control






### Ejemplo 2:

Programar un manipulador para que cargue un palet con cajas que le son servidas. El palet estará cargado con un total de 3 cajas. Cada caja mide 100 mm de alto al igual que el palet sobre el que irán cargadas. Cuando haya una caja preparada para ser cargada el canal 1010 estará a nivel alto. Cuando haya un palet colocado para ser cargado el canal 1011 estará a nivel alto. Igualmente si no hay palet preparado para ser cargado, el manipulador deberá coger un palet de la una zona donde debe haber un palet de reserva. Si hay palet de reserva estará activado el canal 1012. Una vez el palet ha sido cargado con las tres cajas, debe encenderse una luz que se activará con el canal de salida 10 y el manipulador quedar a la espera de que el palet sea retirado para volver a iniciar de nuevo el ciclo de carga. Las caja se recogerán en la posición (431,610,100) y el palet estará situado en (227,-548,202). **El palet vacio estará ubicado** en (431,610,523,0,180,45). Las cajas y el palet se recogerán con la muñeca invertida.




#### PLANIFICANDO EL FLUJO DEL PROGRAMA






#### **PLANIFICANDO MOVIMIENTOS**





#### PLANIFICANDO MOVIMIENTOS: 1a CAJA





#### PLANIFICANDO MOVIMIENTOS: 2ª CAJA

#### DISEÑO DEL CÓDIGO

.PROGRAM principal();

;DESCRIPCION: Este programa queda a la espera de leer la activación del canal 1010 que detecta que ha sido colocada una caja, del canal 1011 si hay un palet dispuesto a ser cargado, y del canal 1012 que detecta que hay un palet libre para se ubicado en la zona de carga.

SET #start=PPOINT(0,0,0,0,0,0)

WHILE(TRUE) DO

MOVE start ; mover a la localización segura de inicio

IF SIG (1010, 1011) THEN; si hay caja y palet para cargar

CALL carga.palet


**END** 

IF SIG (1012,-1011) THEN

CALL situa.palet

**END** 







**END** 

.END



(atulos



.PROGRAM carga.palet()

;DESCRIPCION: Este programa coge cajas en la localización ;"pick" y las deposita en "place", incrementando la z de place, y así ;apilando las cajas en el palet.

parts = 3; no de cajas a apilar height0 = 50; altura de "appro

height0 = 50; altura de "appros" en "pick" y en place height1 = 200; altura de "appro/departs" en "pick"

fast = 100 ;indica la velocidad rápida

slow = 30 ;indica la velocidad lenta

SET pick = TRANS(431,610,100,0,180,0); punto de recogida

SET place = TRANS(227,-548,202,0,180,0); punto de dejada SET prox\_place = TRANS(227,-548,300,0,180,0); punto de aproximación

OPEN; apertura de pinza

FOR i = 1 TO parts; iniciar el apilado de cajas SPEED rapida ALWAYS; auenta velocidad APPROS pick, height1; aproximar a "pick-up" WAIT SIG(1010); espera a que haya caja. APPROS pick, height0; aproximar a "pick-up" SPEED slow; reduce la velocidad MOVES pick; mover hacia la caja CLOSEI; cerrar la pinza DEPARTS (height1+100\*(i-1)); volver a la posición anterior

MOVES prox\_place ;movimiento en linea recta para situar sobre palet

APPROS place, height0; ir a "put-down"

SPEED slow; ALWAYS reduce la velocidad

MOVES place ; mover en línea recta a la localización de destino

OPENI; abrir la pinza

DEPARTS height0; volver a la posición anterior-

SPEED rapida ALWAYS; auenta velocidad

MOVES prox\_place

SHIFT place BY 0.00, 0.00, 100

SHIFT prox place BY 0.00, 0.00, 100

**END** 

TYPE "Fin de tarea. ", /IO, parts, " cajas apliadas." SINAL 10 ;Activa la luz de retirado de palet READY

WAIT SIG(-1011) ; espera a que sea retirado el palet .END

# DISEÑO DEL CÓDIGO



.PROGRAM situa.palet ()

;DESCRIPCION: Este programa coloca un palet libre en la zona de carga

SET pick palet vacio = TRANS(431,610,523,0,180,45); punto de recogida SET place palet vacio = TRANS(227,-548,102,0,180,45); punto de dejada OPEN: apertura de pinza SPEED 100; velocidad alta APPRO pick\_palet\_vacio, 100; ir a "pick-up" SPEED 20; velocidad baja MOVES pick\_palet\_vacio; mover hacia el palet vacio CLOSEI; cerrar la pinza SPEED 80 ALWAYS; auenta velocidad DEPARTS 100 ; volver a la posición anterior APPRO place palet vacio, 30; aproximacion SPEED 20; velocidad baja MOVES place palet vacio; coloca en zona de carga OPENI; abrir la pinza SPEED 100 ALWAYS; auenta velocidad DEPARTS 300; volver a la posición anterior **READY** 

.END