



Recuperación de contraseñas para Routers y Switches Cisco.

Por Paulo Colomés - 2010

Este tutorial se basa en los Routers 1700/1800 y los Switches Catalyst 2950/2960 Recuperación de contraseñas de un Router

- 1. Conectarse vía terminal (consola) al Router
- 2. Reiniciar el Router con el botón de apagado (Generalmente ubicado en la parte trasera)
- 3. Mientras el IOS se carga en la RAM (Que es cuando aparecen los hash ###... en pantalla) se debe iniciar la secuencia de detención (Break). Esta secuencia depende del tipo de terminal que se esté utilizando. Para PuTTY, la secuencia por defecto es [CTRL] + [PAUSE]
- 4. Si todo ha salido bien, cuando termine la carga del IOS se accederá al Monitor de ROM (ROM Monitor) y debería aparecer el prompt "rommon>"
- 5. Cambiar la configuración de registro a 0x2142 con el comando confreg 0x2142.

Rommon> confreg 0x2142

No se olvide que en los Routers Cisco el modo "normal" de funcionamiento se establece cuando el valor de configuración de registro es 0x2102. Al cambiar este valor a 0x2142 le estamos diciendo al dispositivo que iniciaremos el proceso de recuperación.

- 6. Reinicie con el comando reload o reset
- 7. Mientras el sistema arranca ignorará el startup-config, por lo tanto el router se iniciará como si no existiese configuración alguna. Debe responder NO a cualquier pregunta de autoconfiguración.
- 8. Una vez que haya arrancado el sistema se mostrará el prompt Router>
- 9. Ir al modo EXEC privilegiado con el comando **enable**. NO debería pedir contraseña
- 10. En este punto se puede cargar la configuración previa ejecutando el comando **copy startup-config running-config.** Tenga cuidado que NO es running-config startup-config, ya que en este caso queremos cargar la configuración DESDE el startup-config hacia la RAM (running-config)
- 11. Cambie o elimine cualquier contraseña de la configuración. Revise con **show running-config.** Si desea borrar la contraseña de la consola, ejecute:

Router(Config)# line console o

Router(Config-line) no password

Router(Config-line) end

Router#copy running-config startup-config

Elimine además la password de enable: Router(config)# no enable password Ó Router(config)# no enable secret

12. Vuelva a establecer el registro de configuración en modo normal. Recuerde que hasta este punto estamos con 0x2142.

Router(config)# config-register 0x2102

13. Reinicie con reload

Recuperación de contraseñas para Catalyst 2950 y Catalyst 2960

- 1. Presione el botón MODE ubicado en el panel delantero del switch y manténgalo así mientras desconecta el cable de poder y lo vuelve a conectar.
- 2. Suelte el botón MODE después de 15 segundos
- 3. El LED SYST debería parpadear de color ámbar (Naranjo amarillo)
- 4. Se ingresará al Monitor ROM y verá el prompt switch:
- 5. Escriba los siguientes comandos en el mismo orden:

flash_init load_helper dir flash:

rename config.text config.respaldo

boot

- 6. El sistema booteará y no encontrará el archivo de arranque en la NVRAM (el config.text) ya que lo hemos renombrado a config.respaldo.
- 7. Una vez que haya ingresado en el sistema nuevamente ejecute

rename:config.respaldo flash:config.text copy flash:config.text nvram:startup-config copy startup-config running-config

- 8. Cambie o las contraseñas de telnet, consola, líneas VTY, enable
- 9. Guarde los cambios

Copy running-config startup-config

10. Reinicie

reload