# Arquitetura de Computadores

PROF. DR. ISAAC

### Instruções do MSC-51

Tipo	Quantidade
Aritméticas	24
Lógicas	25
Transferência (cópia) de Dados	28
Booleanas	17
Saltos	17

**Instruções aritméticas**: envolvem operações do tipo soma, subtração, multiplicação, divisão, incremento e decremento.

**Instruções lógicas:** fazem operações bit a bit com registradores e também rotações.

#### Instruções do MSC-51

**Instruções de transferência (cópia) de dados:** copiam bytes entre os diversos registradores e a RAM interna.

Instruções booleanas: essas instruções são denominadas booleanas porque trabalham com variáveis lógicas (variável de 1 bit). Como o próprio nome sugere, elas são talhadas para resolver expressões booleanas.

**Instruções de salto:** desviam o fluxo de execução do programa, chamam subrotinas, fazem desvios condicionais e executam laços de repetição.

# Instruções do 8051

Lógica	Aritmética	Memória	Outros
ANL 🗸	ADD 🗸	MOV <b>√</b>	NOP
ORL •	ADDC •	MOVC <b>√</b>	RET e RETI
XRL	SUBB •	MOVX •	ACALL e LCALL
CLR •	MUL 🗸	PUSH	JMP
CPL	DIV	POP	AJMP
RL	INC 🗸	XCH 🗸	LJMP
RLC	DEC 🗸	XCHD <b>√</b>	SJMP
RR	DA		JB e JNB
RRC			JZ e JNZ
SWAP			JC e JNC
SETB			JBC
			DJNZ
			CJNE

# Instruções do 8051

Lógica	Aritmética	Memória	Outros
ANL 🗸	ADD 🗸	MOV	NOP
ORL •	ADDC •	MOVC •	RET e RETI
XRL 🗸	SUBB <b>√</b>	MOVX •	ACALL e LCALL
CLR •	MUL 🗸	PUSH	JMP
CPL	DIV	POP	AJMP
RL	INC •	XCH	LJMP
RLC	DEC <b>√</b>	XCHD •	SJMP
RR	DA		JB e JNB
RRC			JZ e JNZ
SWAP			JC e JNC
SETB			JBC
			DJNZ
			CJNE

# Instruções Lógicas:

Operações Lógicas com o Acumulador

**CLR A:** inicializa o acumulador com zeros;

**CPL A:** calcula o complemento 1 do acumulador (inverter todos os bits);


RLA: rotaciona o acumulador à esquerda;

RLC A: rotaciona o acumulador à esquerda, usando o carry;

**RR** A: rotaciona o acumulador à direita;

RRC A: rotaciona o acumulador à direita, usando o carry;

SWAPA: troca de posição as nibbles do acumulador.



Operações Lógicas com o acumulador.

		Bytes	MC	Ор
CLR				E4
CPL				F4
RL				23
RLC	Α	1	1	33
RR				03
RRC				13
SWAP				C4

Instruções para operações lógicas com o acumulador.

\*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

# Instruções Booleanas

# Instrução - CLR

Operação: CLR

Função: zera (colocar em 0) o valor do bit.

Sintaxe: CLR bit

Descrição: Zera (coloca 1) o valor do bit especificado.

- CLR RS0
- CLR C
- o CLR 20h.1

### Instrução - CPL

Operação: CPL

Função: Realiza o complemento (inverter o nível lógico) do bit.

Sintaxe: CPL bit

**Descrição**: CPL realiza o complemento do bit, que pode ser uma flag, bit de memória, porta ou Carry (C).

- CPL P1.3
- CPL RS1
- CPL 20h.7

# Instrução - SETB

Operação: SETB

Função: ativa (colocar em 1) o valor do bit.

Sintaxe: SETB bit

Descrição: Seta (coloca 1) no bit especificado, ou no Carry (C).

- SETB P1.3
- SETB C
- SETB RS0
- SETB 20h.0

		Bytes	MC	Op1	Op2
CLR	С	1	1	C3	-
	bit	2	1	C2	bit
SETB	С	1	1	D3	-
	bit	2	1	D2	bit
CPL	С	1	1	B3	-
	bit	2	1	B2	bit

Instruções zerar/ativar/complementar um bit.

\*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

### Instrução - AND / OR Booleano

A instrução **ANL C, bit** executa a operação "C ← C AND bit".

A instrução **ORL C**, **bit** executa a operação "C ← C ORL bit".

- ANL C, P0.1
- ANL C, 25h.1
- ORL C, /P0.1
- ORL C, B.2

# Instrução - AND / OR Booleano

			Bytes	MC	Op1	Op2
ANL	C,	bit	2	2	82	bit
		/bit	2	2	B0	bit
ORL	C,	bit	2	2	72	bit
		/bit	2	2	A0	bit

Instruções de AND e OR com um bit.

# Instrução - Transferência (Cópia) de Bits

Nas instruções de transferência (cópia) de bits, a flag carry (C) sempre está envolvida. Não é permitida a transferência (cópia) direta entre bits, mas sim apenas por intermédio do carry.

- mov C, 20h.0
- o mov Acc.0, C
- mov RS0, C

# Instrução - Transferência (Cópia) de Bits

				Bytes	MC	Op1	Op2
MOV	С	,	bit	2	2	A2	bit
MOV	bit	,	С	2	2	92	bit

Instruções de transferência de bits.

# Instruções de Desvio:

Saltos Incondicionais

# Instrução - AJMP

Operação: AJMP

**Função:** Desvio absoluto dentro do bloco de 2K da memória de programa

**Sintaxe:** AJMP endereço

**Descrição**: AJMP desvia o programa para o endereço indicado no parâmetro. Apenas código localizado no bloco de 2k do programa pode ser alvo deste desvio (um campo de 11 bits para o endereço de destino).

- AJMP LABEL
- AJMP 002h

# Instrução - LJMP

Operação: LJMP

Função: Salto longo (long jump).

**Sintaxe:** LJMP endereço

**Descrição**: LJMP é capaz de desviar a execução para qualquer posição da memória de programa, pois oferece um campo de 16 bits para a especificação do endereço de destino.

- LJMP LABEL
- LJMP 0002h

### Instrução - SJMP

**Operação: SJMP** 

Função: Short Jump

**Sintaxe:** SJMP *valor* 

**Descrição :** O salto curto, SJMP (short jump), toma como base a posição atual da instrução para desviar o fluxo de execução do programa e, por isso, é denominado de salto relativo. Este *valor* precisa estar entre -128 ou +127 bytes de distância da instrução que segue o SJMP.

- SJMP LABEL
- SJMP -8

# Instrução - JMP

Operação: JMP

Função: Desvia o programa para DPTR+A

Sintaxe: JMP @A+DPTR

**Descrição**: JMP desvia incondicionalmente para o endereço representado pela soma de DPTR e do valor do acumulador.

- JMP LABEL
- JMP @A+DPTR

# Instruções LJMP, AJMP, SJMP e JMP

		Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
LJMP	end16	3	2	02	MSB(end16)	LSB(end16)
AJMP	end11	2	2	[(MSB(end11))<<5]OU1	LSB(end11)	-
SJMP	rel	2	2	80	rel	-
JMP	@A+DPTR	1	2	73	-	-

Instruções de saltos incondicionais.

# Portas Digitais do 8051:


P1, P2, P3 e P4

#### **Portas**

- ightharpoonup P0 
  ightharpoonup barramento de dados (D0, ...,D7) e parte baixa do barramento de endereços (A0, ...,A7);
- $\triangleright$  P1  $\rightarrow$  porta paralela livre.
- ightharpoonup P2 ightharpoonup parte alta do barramento de endereços (A8, ...,A15);
- > P3 → Sinais de controle e de comunicação.

### **Portas**

 $\triangleright$  P1  $\rightarrow$  porta paralela livre.




### **Portas**

Pino P3	Função
P3.0	RX
P3.1	TX
P3.2	/INTO
P3.3	/INT1
P3.4	ТО
P3.5	T1
P3.6	/WR
P3.7	/RD

#### EdiSim51 - Portas

A tela preta ao lado apresenta todos os dispositivos ligados aos 32 pinos das 4 portas.



# Exercícios

#### Exercício 1

#### **Exercício 1:**

Crie um programa que inicie o port P1 com valor Feh, e contenha uma rotina de repetição que fique rotacionando a direita o valor do port P1 (neste exercício use a instrução **ajmp** com um **LABEL**).

# Resposta do exercício 1

#### **Exercício 1:**

Crie um programa que inicie o port P1 com valor Feh, e contenha uma rotina de repetição que fique rotacionando a direita o valor do port P1 (neste exercício use a instrução **ajmp** com um **LABEL**).

mov A, #0FEh

**ROT:** 

rr A mov P1, A ajmp ROT

#### Exercício 2

#### **Exercício 2:**

Crie um programa que inicie o port P1 com valor Feh, e contenha uma rotina de repetição que fique rotacionando a direita o valor do port P1 (neste exercício use a instrução **ajmp** com o endereço da memória do programa).

# Resposta do exercício 2

#### **Exercício 2:**

Crie um programa que inicie o port P1 com valor 0FEh, e contenha uma rotina de repetição que fique rotacionando a direita o valor do port P1 (neste exercício use a instrução **ajmp** com o endereço da memória do programa).

```
øøøø| mov A, #øfEh
rot:
øøøø2| rr A
øøø3| mov P1, A
øøø5| ajmp øø2h
```

#### Exercício 3

#### **Exercício 3:**

Crie um programa que inicie o port P1 com valor Feh, e contenha uma rotina de repetição que fique rotacionando a direita o valor do port P1 (neste exercício use a instrução **sjmp** com o valor necessário para voltar, ou seja, sem LABEL).

# Resposta do exercício 3

#### Exercício 3:

Para a instrução **SJMP** \$ desviar para si mesma, é necessário retroceder duas posições, ou seja **-2**, mais as posições necessárias para retroceder.

```
| MØØØ | mov A, #ØFEh rot:
| -5 | ØØØ2 | rr A | ØØØ3 | mov P1, A | ØØØ5 | sjmp -5
```

#### Exercício 4

Dado o programa abaixo, qual será o valor de R2 após a execução.

```
ØØØØ| MOV R1, #ØFFh
ØØØ2| DEC R1
ØØØ3| SJMP TESTE
      EXØ1:
ØØØ5| DEC R1
ØØØ6| MOV A, R1
ØØØ7| DEC A
ØØØ8| SJMP FIM
      TESTE:
ØØØA| INC R1
ØØØB| SJMP EXØ1
ØØØD| DEC R1
ØØØE | MOV A, R1
      FIM:
ØØØF| MOV R2, A
```

#### **Bibliografia**

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.