
Arquitetura de Computadores

PROF. DR. ISAAC


Sistemas de numeração.

A representação de números reais em binário é uma extensão natural da técnica para inteiros. O peso do bit a direita da vírgula é 2⁻¹, o peso do próximo bit é 2⁻², e assim sucessivamente.


Exemplo:




Exemplo:



Exemplo:



Exemplo:




Exemplo:

Para a conversão inversa, basta ficar multiplicando continuamente por 2 e extraindo a porção inteira do resultado.

O processo é repetido até que o resultado da multiplicação seja zero, ou até que se atinja a precisão desejada.


Exemplo:

Conversão de **0,39207** em binário com seis casas decimais de precisão é mostrado abaixo:



Números com Pontos Flutuantes

A representação em ponto flutuante é muito usada para descrever números reais. A notação ponto flutuante consiste em expressar um número utilizado um expoente, uma base e a fração (também chamada de mantissa).



Números com Ponto Flutuante

Exemplo:

O número decimal 2,40625 é mostrado neste exemplo com 12 bits.

$$= + 0,01001101 \times 2^{011}$$

$$= + 0,01001101 \times 2^{3}$$

$$= + 0010,01101$$

$$= + 2 + 0,25 + 0,125 + 0,03125$$

$$= + 2,40625$$

Ponto Flutuante no padrão IEEE 754


O padrão IEEE 754 foi adotado em 2000, esse padrão define regras de normalização para representações de números binários com ponto flutuante.

Antes disso, cada fabricante de computadores e outros dispositivos, possuía um formato de representação diferente.


Existem dois formatos:

- Precisão Simples 32 bits
- Dupla precisão 64 bits

Pontos Flutuantes padrão IEEE 754



- > O primeiro bit Indica se o numero é positivo ou negativo.
- > O 8 bits do expoente é representado com excesso de 127.
- Os outros 23 bits representam a fração.



Exem	plo:				

Converter o número 74 para padrão IEEE 754 de 32 bits.

Exemplo:

Converter o número 74 para padrão IEEE 754 de 32 bits.

$$(74)_{10} = (1001010)_2$$
 $1001010 = 1.001010 \times 2^6$
 $(6)_{10}$ em Excesso de 127 = 127 + 6 = 133
 $(133)_{10} = (10000101)_2$

Portanto:

0 no bit de Sinal 10000101 no expoente e 001010 na fração.

Exemplo:

Converter o número 74 para padrão IEEE 754 de 32 bits.

Portanto:

0 no bit de Sinal 10000101 no expoente e 001010 na fração.

0100 0010 1001 0100 0000 0000 0000 0000

```
#include <iostream>
2
3 v int main() {
4   float valor = 74;
5   printf("Valor: 0x%x\n", *reinterpret_cast<unsigned int *>(&valor));
7
8 }
```

Exemplo: 2.40625

Converter o número **2.40625** para padrão IEEE 754 de 32 bits.

Exemplo: 2.40625

Converter o número 2.40625 para padrão IEEE 754 de 32 bits.

$$= +0010,01101$$

= $+2+0,25+0,125+0,03125$
= $+2,40625$

$$10.01101 = \mathbf{1.001101} \times \mathbf{2^1}$$

Expoente $(1)_{10}$ em Excesso de 127 = 127 + 1 = 128 $(128)_{10} = (10000000)_2$

Exemplo: 2.40625

Converter o número **2.40625** para padrão IEEE 754 de 32 bits.

 $10.01101 = 1.001101 \times 2^{1}$

Expoente em Excesso de 127 = (10000000)

Portanto:

Bit de Sinal: 0

Expoente: 10000000

Mantissa: **001101**

 $0\ 10000000\ 001101000000000000000000$

Exemplo: 2.40625

Converter o número 2.40625 para padrão IEEE 754 de 32 bits.

Portanto:


Bit de Sinal: 0 Expoente: 10000000 Mantissa: 001101

0100 0000 0001 1010 0000 0000 0000 0000

	Value	Bit Pattern				
		Sign	Exponent	Fraction		
(a)	$+1.101 \times 2^{5}$	0	1000 0100	101 0000 0000 0000 0000 0000		
(b)	-1.01011×2^{-126}	1	0000 0001	010 1100 0000 0000 0000 0000		
(c)	$+1.0 \times 2^{127}$	0	1111 1110	000 0000 0000 0000 0000 0000		
(d)	+0	0	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000		
(e)	-0	1	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000		
(f)	$+\infty$	0	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000		
(g)	$+2^{-128}$	0	0000 0000	010 0000 0000 0000 0000 0000		
(h)	+NaN	0	1111 1111	011 0111 0000 0000 0000 0000		

(f) 1111 1111 000 0000 0000 0000 0000 0000 0 $+\infty$ #include <iostream> Valor: 0x7f800000 2 $3 \vee int main()$ float valor = 2e39; //Infinito, passou limite de float 4 5 printf("Valor: 0x%x\n", *reinterpret_cast<unsigned int</pre> *>(&valor)); 7 #include <iostream> Valor: 0x7f167699 $3 \vee int main() {$ float valor = 2e38; //Número abaixo do limite de float 5 printf("Valor: 0x%x\n", *reinterpret cast<unsigned int</pre> *>(&valor));

- > O primeiro bit Indica se o número é positivo ou negativo.
- > O 11 bits do expoente é representado com excesso de 1023.
- Os outros 52 bits representam a fração.



Exemplo: 2.40625

Converter o número 2.40625 para padrão IEEE 754 de 64 bits.

Exemplo: 2.40625

Converter o número 2.40625 para padrão IEEE 754 de 64 bits.

$$= +0010,01101$$

= $+2+0,25+0,125+0,03125$
= $+2,40625$

$$10.01101 = \mathbf{1.001101} \times \mathbf{2^1}$$

Expoente $(1)_{10}$ em Excesso de 1023 = 1023 + 1 = 1024 $(1024)_{10} = (10000000000)_2$

Exemplo: 2.40625

Converter o número **2.40625** para padrão IEEE 754 de 64 bits.

 $10.01101 = 1.001101 \times 2^{1}$

Expoente em Excesso de 1023 = (1000000000)

Portanto:

Bit de Sinal: 0

Expoente: 1000000000

Mantissa: **001101**

Exemplo: 2.40625

Converter o número 2.40625 para padrão IEEE 754 de 64 bits.

Portanto:

Bit de Sinal: 0 Expoente: 1000000000 Mantissa: 001101

```
1 #include <iostream>
2
3 v int main() {
4   double valor = 2.40625;
5   printf("Valor: 0x%lx\n", *reinterpret_cast<unsigned long *>(&valor));
7
8 }
```

Exercícios

Exercícios.


Exercício 1:


- a) Converter o número 2.6875 para padrão IEEE 754 de 32 bits.
- b) Converter o número **127** para padrão IEEE 754 de 32 bits.
- c) Converter o número **7.375** para padrão IEEE 754 de 32 bits.
- d) Converter o número **2.6875** para padrão IEEE 754 de 64 bits.
- e) Converter o número **127** para padrão IEEE 754 de 64 bits.
- f) Converter o número **7.375** para padrão IEEE 754 de 64 bits.


Resposta do exercício 1.

Exercício 1:

Pontos Flutuantes padrão IEEE 754









Pontos Flutuantes padrão IEEE 754

16bits - Meia precisão



80bits - Precisão estendida



Bibliografia

Murdocca, Miles, and Vincent Heuring. Computer Architecture and Organization. Vol. 271. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2007.

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.