

Arquitetura de Computadores

PROF. DR. ISAAC


Microcontrolador 8051



Microcontrolador 8051



Microcontrolador 8051



CPU do microcontrolador

8051 -Registradores

- ➤ Usados para armazenar temporariamente informações enquanto os dados estão sendo processados.
- São as estruturas de memória mais rápidas e caras.
- Registradores mais comuns:
 - o A, B, R0 R7: registradores de 8 bits.
 - DPTR : [DPH:DPL] Registrador de 16 bits.
 - o PC: Contador do Programa–16 bits.
 - o 4 conjuntos de bancos de registradores R0-R7.
 - Ponteiro da pilha SP.
 - o PSW: Program Status Word (flags).
 - SFR : Special Function Registers. Controla os periféricos onboard.

8051 -Registradores


- ➤ Usados para armazenar temporariamente informações enquanto os dados estão sendo processados.
- > São as estruturas de memória mais rápidas e caras.
- Registradores mais comuns:
 - o A, B, R0 R7: registradores de 8 bits.
 - DPTR : [DPH:DPL] Registrador de 16 bits.
 - o PC: Contador do Programa–16 bits.
 - 4 conjuntos de bancos de registradores R0-R7.
 - Ponteiro da pilha SP.
 - o PSW: Program Status Word (flags).
 - SFR : Special Function Registers. Controla os periféricos onboard.

8051 –Registrador PSW

Todo processador possui um registrador especial onde ficam armazenadas informações sobre o estado do processamento e também sobre a última operação realizada pela unidade de lógica e aritmética. Usam-se vários nomes para designá-lo, sendo o mais comum Registrador de Flags.

Na arquitetura 8051, ele recebe o nome **Palavra de Estado do Programa**, representado pela sigla **PSW** (**Program Status Word**).

8051 –Registrador PSW




8051 – Registrador PSW

P é o bit de paridade gerado a partir do conteúdo do acumulador.

- ightharpoonup P = 1 indica uma quantidade impar de bits "1".
- ightharpoonup P = 0 indica uma quantidade par de bits "1".

Ov é o bit de overflow, ou estouro.




8051 – Registrador PSW

F0 é um bit de uso genérico.

Ac é o carry auxiliar, correspondendo ao "vai-um" do bit 3 para o bit 4. Ele é empregado pela instrução de ajuste decimal (DAA), que deve ser executada logo após uma soma de números representados em BCD.

C é o carry das operações lógicas e aritméticas. Tem uso nas mais diversas operações e corresponde também ao "vai-um" do bit 7 para o bit 8 nas operações de soma.



Instrução - ADD

Operação: ADD

Função: Adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

Sintaxe: ADD A, operando

Descrição: ADD adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

- Carry bit (C) setado se existe um carry saindo do bit 7. Em outras palavras, se a soma do valor no acumulador e o operando excede 255.
- Overflow (OV) setado se existir um carry saindo do bit 6 ou do bit 7, mas não dos dois. Em outras palavras, se a soma do acumulador e operando excede a faixa do valor armazenado em um byte com sinal (-128 até +127) o OV é setado, caso contrário, seu valor estará em 0.

Exemplo:

- ADD A, #03h
- ADD A, R0
- ADD A, @R1

Instrução - ADD

Operação: ADD

Função: Adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

Sintaxe: ADD A, operando

Descrição: ADD adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

- Carry bit (C) setado se existe um carry saindo do bit 7. Em outras palavras, se a soma do valor no acumulador e o operando excede 255.
- Overflow (OV) setado se existir um carry saindo do bit 6 ou do bit 7, mas não dos dois.
 Em outras palavras, se a soma do acumulador e operando excede a faixa do valor armazenado em um byte com sinal (-128 até +127) o OV é setado, caso contrário, seu valor estará em 0.


Exemplo:

- ADD A, #03h
- ADD A, R0
- ADD A, @R1

8051 –Registrador PSW

RS1:RS0 permitem que o programador selecione o banco de registrador:

RS1	RS0	Banco Selecionado
0	0	Banco 0
0	1	Banco 1
1	0	Banco 2
1	1	Banco 3



8051 – Registrador PSW

A arquitetura disponibiliza ao programador 4 conjuntos de registradores.

RS1	RS0	RS1	RS0	RS1	RS0		RS1	RS0
0	0	0	1	1	0		1	1
7: I	R7	F: R7		17:	R7		1F: R7	
6: I	R 6	E :	R6	16: R6		R6 1E:		R6
5: I	R5	D:	R5	15:	R5		1D:	R5
4: I	R4	C:	R4	14: R4			1C: R4	
3: I	R3	B:	R3	13: R3			1B:	R3
2: I	R2	A:	R2	12:	R2		1A:	R2
1: I	R1	9:	R1	11:	R1		19:	R1
0: I	RO	8:	R0	10:	R0		18:	R0
Band	co 0	Ban	co 1	Ban	co 2		Ban	co 3

Mapeamento dos bancos de registradores sobre a RAM interna (endereços em hexadecimal).

Instruções do MSC-51

Convenções empregadas no estudo do conjunto de instruções.

Símbolo	Significado
Rn	Qualquer um dos registradores: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.
@Ri	Qualquer um dos registradores: R0, R1.
#dt8	Um número de 8 bits.
#dt16	Um número de 16 bits.
end8	Um endereço de 8 bits, faz referência à RAM interna.
end11	Um endereço de 11 bits, faz referência à memória de dados externa.
end16	Um endereço de 16 bits, faz referência à memória de dados externa.
rel	Um deslocamento relativo de 8 bits, em complemento 2: de -128 a +127.
bit	Endereço de um bit da RAM interna (da área acessível bit a bit).
Α	Acumulador.
Acc	Endereço do acumulador (E0H).

Instruções do MSC-51

Tipo	Quantidade
Aritméticas	24
Lógicas	25
Transferência (cópia) de Dados	28
Booleanas	17
Saltos	17

Instruções aritméticas: envolvem operações do tipo soma, subtração, multiplicação, divisão, incremento e decremento.

Instruções lógicas: fazem operações bit a bit com registradores e também rotações.

Instruções do MSC-51

Instruções de transferência (cópia) de dados: copiam bytes entre os diversos registradores e a RAM interna.

Instruções booleanas: essas instruções são denominadas booleanas porque trabalham com variáveis lógicas (variável de 1 bit). Como o próprio nome sugere, elas são talhadas para resolver expressões booleanas.

Instruções de salto: desviam o fluxo de execução do programa, chamam subrotinas, fazem desvios condicionais e executam laços de repetição.

Instruções do 8051

Lógica	Aritmética	Memória	Outros
ANL	ADD 🗸	MOV	NOP
ORL	ADDC	MOVC	RET e RETI
XRL	SUBB	MOVX	ACALL e LCALL
CLR	MUL	PUSH	JMP
CPL	DIV	POP	AJMP
RL	INC •	XCH	LJMP
RLC	DEC •	XCHD	SJMP
RR	DA		JB e JNB
RRC			JZ e JNZ
SWAP			JC e JNC
SETB			JBC
			DJNZ
			CJNE

Instruções do 8051

Lógica	Aritmética	Memória	Outros
ANL	ADD 🗸	MOV √	NOP
ORL	ADDC	MOVC	RET e RETI
XRL	SUBB	MOVX	ACALL e LCALL
CLR	MUL	PUSH	JMP
CPL	DIV	POP	AJMP
RL	INC •	XCH	LJMP
RLC	DEC •	XCHD	SJMP
RR	DA		JB e JNB
RRC			JZ e JNZ
SWAP			JC e JNC
SETB			JBC
			DJNZ
			CJNE

Instruções Lógicas

Instrução - ANL

Operação: ANL

Função: AND bit a bit

Sintaxe: ANL operando1, operando2

Descrição : ANL realiza um AND entre o *operando1* e *operando2*, deixando o resultado no *operando2*.

Exemplo:

- ANL A, #10H
- ANL 20h, #00H

Instrução - ANL

			Bytes	MC	Op1	Op2	Ор3
		Rn	1	1	58+n	-	-
ANL	Α,	end8	2	1	55	end8	-
		@Ri	1	1	56+i	1	-
		#dt8	2	1	54	dt8	-
ANL	end8,	Α	2	1	52	end8	-
		#dt8	3	2	53	end8	dt8

Instruções para realizar o AND Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instrução - ORL

Operação: ORL

Função: OR bit a bit

Sintaxe: ORL operand1, operand2

Descrição : ORL realiza um OU lógico bit a bit entre o *operando1* e *operando2*, deixando o resultado no *operando2*.

Exemplo:

- ORL A, #10H
- ORL 20h, #00H

Instrução - ORL

			Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
		Rn	1	1	48+n	-	-
ORL	Α,	end8	2	1	45	end8	-
		@Ri	1	1	46+i	1	-
		#dt8	2	1	44	dt8	-
ORL	end8	Α	2	1	42	end8	-
		#dt8	3	2	43	end8	dt8

Instruções para realizar o OR Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instrução - XRL

Operação: XRL

Função: OU exclusivo bit a bit

Sintaxe: XRL operando1,operando2

Descrição : XRL realiza um ou exclusivo entre o *operando1* e o *operando2*, deixando o resultado no *operando1*. Um ou exclusivo compara os valor dos bits de cada operando e seta o bit correspondente se um dos bits (mas não os dois) dos operandos estiver setado.

Exemplo:

• XRL A, #10H

Instrução - XRL

			Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
		Rn	1	1	68+n	-	-
XRL	Α,	end8	2	1	65	end8	-
		@Ri	1	1	66+i	-	-
		#dt8	2	1	64	dt8	-
XRL	end8	Α	2	1	62	end8	-
		#dt8	3	2	63	end8	dt8

Instruções para realizar o XOR Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Exemplos com as instruções ANL, ORL e XRL

Zerar os bits 3, 5 e 6 do acumulador	Ativar os bits 3, 5 e 6 do acumulador	Inverter os bits 3, 5 e 6 do acumulador	
ANL A, #1001 0111B	ORL A,#0110 1000B	XRL A,# 0110 1000B	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

Neste exemplo a operação AND serve para zerar bits, a operação OR serve para ativar (colocar em 1) bits e a operação XOR serve para inverter bits.

Instruções Aritméticas

Como fazemos conta na base 10?

Vejamos essa soma:


1 5

+ 7



Vejamos essa soma:


Não cabe em um dígito decimal (até 9)...




As operações aritméticas com binários podem ser feitas da mesma forma que fazemos com os decimais.

Como fazemos conta na base 2?

Vamos fazer outra soma, agora em binário:






Vamos fazer outra soma, agora em binário:

1	1		1					
	1	1	0	1	b	1	3	
+	0	1	0	1	b	+	5	
1	0	0	1	0				

Meio Somador


O meio somador (do inglês Half-Adder - **HA**) é utilizado para somar os primeiros bits menos significativos, onde **não há carrier anterior para somar**.

Α	В	Soma	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Meio somador.

O circuito lógico correspondente é:




Meio somador.


Somador Completo

O somador completo (do inglês Full-Adder - **FA**) soma os bits mais o carry anterior e pode ser obtido a partir de dois HA.

C _{in}	Α	В	Soma	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1




Somador inteiro.



Somador Completo

Somador cascateado, recebe dois binários de 4 bits e retorna a soma em 4 bits e o bit de carry.



Instrução - ADDC

Operação: ADDC

Função: Adiciona ao acumulador mais o carry.

Sintaxe: ADDC A, operando

Descrição: Esta instrução orienta ao μC para fazer a soma do acumulador com o operando especificado, mais o carry, sendo que o resultado é colocado no acumulador. Esta instrução é usada para se fazerem somas com números inteiros representados com mais de 8 bits.

Exemplo:

- ADDC A, #03h
- ADDC A, R0
- ADDC A, @R1

Instrução - ADDC

			Bytes	MC	Op1	Op2
		Rn	1	1	38+n	-
ADDC	Α,	end8	2	1	35	end8
		@Ri	1	1	36+i	-
		#dt8	2	1	34	dt8

Instruções de soma aritmética com o carry.

Instrução - SUBB

Operação: SUBB

Função: Subtrai do acumulador com empréstimo

Sintaxe: SUBB A, operando

Descrição: SUBB subtrai o valor do *operand* o do valor do acumulador, deixando o reultado no acumulador.

Carry (C) é setado se um empréstimo aconteceu com o bit 7, caso contrário seu valor será 0. Em outras palavras, se o valor sem sinal sendo subtraído é maior que o acumulador o flag de carry será setado.

Carry Auxiliar (**AC**) é setado se houver um empréstimo do bit 3, caso contrário ele será colocado em 0.

Overflow (OV) será setado se houve um empréstimo no bit 6 ou no bit 7, mas não nos dois. Em outras palavras, a subtração de dois valores com sinal resultou em uma valor for a da faixa de um byte com sinal (-128 a 127). Caso contrário o bit será limpo

Exemplo:

• SUBB A, #10H

Instrução - SUBB

			Bytes	MC	Op1	Op2
		Rn	1	1	98+n	-
SUBB	A,	end8	2	1	95	end8
		@Ri	1	1	96+i	-
		#dt8	2	1	94	dt8

Instruções de subtração aritmética com o borrow.

Instrução - MUL

Operação: MUL

Função: Multiplica o Acumulador por B

Sintaxe: MUL AB

Descrição: Multiplica o conteúdo (sem sinal) do acumulador pelo valor sem sinal de B. O byte menos significativo do resultado é armazenado no acumulador e o mais significativo em B.

Carry (C) é sempre limpo.

Overflow Flag (OV) será setado se o resultado for maior que 255, caso contrário seu valor será 0.

Exemplo:

MUL AB

Instrução - DIV

Operação: DIV

Função: Divide o acumulador por B

Sintaxe: DIV AB

Descrição: Divide o valor sem sinal do acumulador pelo valor sem sinal do registrador B. O resultado é armazenado em A e o resto em B.

Carry (C) é sempre levado a 0.

Overflow flag (OV) é setado se houve uma tentativa de divisão por 0, caso contrário seu valor será 0.

Exemplo:

• DIV AB

Instruções – MUL e DIV

Multiplicação \Rightarrow A x B \rightarrow Resultado: A \Leftarrow LSB, B \Leftarrow MSB; Divisão \Rightarrow A / B \rightarrow Resultado: A \Leftarrow quociente, B \Leftarrow resto.

Observação: na divisão, se B = 0, o resultado de A e B é indeterminado e a flag de overflow é ativada, ou seja, Ov = 1. Caso contrário, Ov = 0.

		Bytes	MC	Op
MUL	AB	1	4	A4
DIV	AB	1	4	84

Instruções para multiplicação e divisão de 8 bits.

Instruções Lógicas:

Operações Lógicas com o Acumulador

Instruções de operações lógicas com o acumulador

CLR A: inicializa o acumulador com zeros;

CPL A: calcula o complemento 1 do acumulador (inverter todos os bits);

RLA: roda o acumulador à esquerda;

RLC A: roda o acumulador à esquerda, usando o carry;

RR A: roda o acumulador à direita;

RRC A: roda o acumulador à direita, usando o carry;

SWAP A: troca de posição as nibbles do acumulador.

Instruções de operações lógicas com o acumulador

		Bytes	MC	Op
CLR				E4
CPL				F4
RL				23
RLC	Α	1	1	33
RR				03
RRC				13
SWAP				C4

Instruções para operações lógicas com o acumulador.

			bytes	MC	Op1	Op2	Op3
		Rn	1	1	E8+n	-	-
MOV	Α,	end8	2	1	E5	end8	-
		@Ri	1	1	E6+i	-	-
		#dt8	2	1	74	dt8	-
		Α	1	1	F8+n	-	-
MOV	Rn,	end8	2	2	A8+n	end8	-
		#dt8	2	1	78+n	dt8	-
		Α	2	1	F5	end8	-
		Rn	2	2	88+n	end8	-
MOV	end8,	end8	3	2	85	end8 (fonte)	end8 (destino)
l		@Ri	2	2	86+i	end8	•
		#dt8	3	2	75	end8	dt8
		Α	1	1	F6+i	-	-
MOV	@Ri	end8	2	2	A6+i	end8	•
		#dt8	2	1	76+i	dt8	-
MOV	DPTR	#dt16	3	2	90	MSB(dt16)	LSB(dt16)

			Bytes	MC	Op1	Op2
		Rn	1	1	28+n	-
ADD	Α,	end8	2	1	25	end8
		@Ri	1	1	26+i	-
		#dt8	2	1	24	dt8

			Bytes	MC	Op1	Op2
		Rn	1	1	38+n	1
ADDC	Α,	end8	2	1	35	end8
		@Ri	1	1	36+i	1
		#dt8	2	1	34	dt8

			Bytes	MC	Op1	Op2
		Rn	1	1	98+n	-
SUBB	Α,	end8	2	1	95	end8
		@Ri	1	1	96+i	-
		#dt8	2	1	94	dt8

		Bytes	MC	Op
MUL	AB	1	4	A4
DIV	AB	1	4	84

			Bytes	MC	Op1	Op2	Ор3
		Rn	1	1	58+n	-	-
ANL	Α,	end8	2	1	55	end8	-
		@Ri	1	1	56+i	1	1
		#dt8	2	1	54	dt8	-
ANL	end8,	Α	2	1	52	end8	-
		#dt8	3	2	53	end8	dt8

		Bytes	MC	Op1	Op2
	Α	1	1	14	-
DEC	Rn	1	1	18+n	-
	end8	2	1	15	end8
	@Ri	1	1	16+i	-

		Bytes	MC	Op1	Op2
	Α	1	1	04	1
INC	Rn	1	1	08+n	1
	end8	2	1	05	end8
	@Ri	1	1	06+i	1

		Bytes	MC	Op	
INC	DPTR	1	2	A3	

		Bytes	MC	Op	
CLR	Α	1	1	E4	

			Bytes	MC	Op1	Op2	Op3
		Rn	1	1	48+n	-	-
ORL	Α,	end8	2	1	45	end8	-
		@Ri	1	1	46+i	-	-
		#dt8	2	1	44	dt8	-
ORL	end8	Α	2	1	42	end8	-
		#dt8	3	2	43	end8	dt8

			Bytes	MC	Op1	Op2	Ор3
		Rn	1	1	68+n	-	-
XRL	Α,	end8	2	1	65	end8	1
1		@Ri	1	1	66+i	1	1
		#dt8	2	1	64	dt8	ı
XRL	end8	Α	2	1	62	end8	-
		#dt8	3	2	63	end8	dt8

1) Some dois números de 8 bits. Armazene em R7 o resultado da soma de R1 com R0.

decimal hexadecimal
$$R1 = 20$$
 $R1 = 14H$ $R0 = 30$ $R7 = 50$ $R7 = 32H$

(a) Soma sem resultar em carry (C=0).

decimal

$$R1 = 200$$

 $R0 = 100$ + $R0 = 64H$ + $R0 = 64H$

(b) Soma resultando em carry (C=1).

Realize os exercícios observando a flag carry do registrador PSW

2) Desenvolva um código para as operações a seguir:

- a) Mova para os registradores R0 e R7 do banco 01 o valor de FFh;
- b) Mova para os registradores R0 e R7 do banco 02 o valor de AAh;
- c) Mova para os registradores RO e R7 do banco O3 o valor de BBh;

Respostas exercício

a) b) c)
MOV PSW, #00001000 MOV PSW, #00010000 MOV PSW, #00011000
MOV RO, #0FFh MOV RO, #0AAh MOV RO, #0BBh
MOV R7, #0FFh MOV R7, #0AAh MOV R7, #0BBh

Exercício 3:

Multiplique dois números de 8 bits. Armazene em [R5 R4] o resultado da multiplicação de R1 por R2. Ou seja, faça [R5 R4] ← R1 x R2.

Exercício 4:

Divida dois números de 8 bits. Armazene em R6 o quociente e em R7 o resto da divisão de R3 por R4, supondo R3 ≠ 0. Segundo a notação, faça: R6(q) e R7(r) ← R3 / R4.

Bibliografia

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.