Resumen Unedad 1

José Jesus Alcantar Squedra Prof. Antonio Tienus negras Badillo

Conceptos de WAN Las empresas deben conectar redes LAN para proporcionar como nicaciones entre ellas, incluso coundo estan moy sepuradus entre si. Las redes de greg extensa (WAN) se usan para conector redes LAIII remotas. Upa WAM puede propordonar cobertura o una ciudad, un país o una region global. Las WAN son de propredad de un provedor de servicios, y las empresas pagan una tarifa para usar los sorvicios de red WAN del probeedor. del ambito geografico alla Los WAN Functionan una LAN. Las WAN se usan para intercantial intolmación e interconector la LAIV de la empresa a las LAIV remotas los empleados las sucursales y las obicaciones de Una WAN es de propiedad de un proveedoi de a sileos remotos, una organización una faista para usar los servicios de red del proveedor. Projectores de Servicios WAN incluyen empresas prestadoras de servicios, como una red telefonica, una empresa de cable o un sorvicio satelital. Los proveedores de servicio propico enteros para intercambiar e interconector los sittos Fra de transportar datos, voz y video Sin remotos, con el las WAN, las LAN secian una serie de redos aisladas. LAN proporcionan velocidad y rentobilidad para la transmición datos en areas geograficas relutivamente pequeñas. Son embargo, a mededa que las organiegosones se expanden, las empresas requieren capacidad de comunicación entre sitios geograficamente separados. No se pueden conectar computadoras a travez de un País, o del mundo, con cables físicos, por lo tanto las distinlas tecnologias evolveronaron para admitir este requisito de Comunicación. Internet se usa cada vez más como una alternativa leconomica a las WAN empresariales. Norma

Con cualquier otro sitio. La desventaja aqui es la gian cantidad de circuitos virtuales que se deben configurar mantener. Una topologia de maya completa, consta de cuatro souter conoctados entre sí a traves de una nube WA Una topologia de Seguridad preventiva doble proporciona redundancia. Dos routers concentradores de seguridad preventido estan conectados en redundancia a tres routers radiales a través de una nube wan. La desventaja de las topologías de segui dad preventiva doble es que son mas costosas de Proplementar que las topologías de localización simple. Esto es porque requieren Huivale de red, como raiters y switches adicionales. Las topologías de seguidad preventi vo doble son mas dificiles de implementar porque requieren configuraciones adicionales y complejas. Sin embargo, la ventajo de las topologías de seguidad preventiva doble es que Ofrecen redundancia de ved, equilibrio de carga compulação O Proceso distribuido mesorado, y la capacidad de implemento las conexiones del proveedor de servicio de respuldo. SPAN Ingenieria, una empresa. Las operaciones WAN se centuan principal mente en la capa física y en la capa de enlace de datos En general, los estandares de acreso WAN describon metados de distribución de la capa física y reguisilos de la Coppa de enlaço de datos Los requisitos de la cona de enlace de datos incluyen asignación de dilecciones control de Fluso a encapsulamiento. Existen muchos dispositivos que son especificos de los entornos Modern de Internet poi acceso telefonico los moderis de banda de voz se consideran una tecnología WAN here dada Modern de banda de voz convierte las señales digitales de lineas anglosicas de la ved de teletonia publica. otro ludo de la conexión, otro modem convierte nuevamente

Ĭ

interconexión de varios sitios a de tecnologios del proveedor ung variedud las topolosias de topologias de Punto a punto de estrella, Dag topologya punto a punto entre Conectones Preas T1/F1. un servicio de transporte de capa ? do la red del proveedor de solvicios las paquetes enviados desde un sitio se entregan a ntro 5,40 y Viceversus Conexión punto a punto es transparente para Oleente, como si hubiera un entare físico directo topologia do estrella, si so requiere una privado entre varios sitios, entoros una topologia punto a punto con multiples circuitos punto a punto es una opción lada sación punto a punto interfaz de harware dedicalda que requiere múltiples routers con tarretus de interfaz WAN. Svele ser una opción estosa. Una opción menos Punto moltipunto, tombien qe estrella Chuh and spoke) de esteella una sola interfaz a hub puede ser compartida los círcuitos de radio. Por ejemplo, los Dueden mediante circuitos virtuales y subinterfaces Una topología de estrella tambrer es un ejemplo topologia de localización simple. Una de las deventalas de topologias de estrella es que la comunicación debe parar q del hub. Con una topología de malla completa con virtuales, coalquier sitio puede amunicarse directamente

Los sonidos en una señal disital como entrada para una Computadora o una conexión de red Servidor de Acceso: este sarupdar controla y coording el modern de internet por aceso teletarico, y las comunicaciones de los usuarios entrada y Sulida teleforia. Considerado una tambaja entraj Un servidor de acceso poede tener una combinación de inter taces analogicas y dispitules y admitir clentos de usuarios simultaneos. Modern de banda ancha: un tipo de modern dissital que se utilier con servicios de Internet por DSL o por able de alta velocidad. Ambos funcionas de manera similar al modom de banda de voz, pero usan mayores velocidades de transmición y frecuencias de fanda ancha CSU1050: las Guers allendados digitales requirien CSU y una D.W. Una CSU/OSU puede ser un dispositivo sepuredo, como un moder O puedo ser una interfaz en un router. La CSU proporciona ferminación de la señal digital o asiquia la integridad de la conexión de errores y montholeo de la linea. La OSU convicte las tramas de linea en trama que la LAN puede interpretar y viceversa, switch WAN: es un disposition de internet working de varios quertos utilizando en las redes de los proveedores de servicios. Por lo general, estos dispositivos conmutan el trafico, como la retransmición do trangs (Frame helay) o ATM, y operan en la apa 2. Aouter: Propoictona internetworklag y puertos de intertaz de acceso WAN que se usan para conectarse a la red del prove ecor de servicios. Estas interfaces pueden ser conextones Seriales, Ethernel v otras interares WAN. Router principal 15witch molticapa: router o switch multicapa que reside en el centro oen el backbone de la WAN, en lugar de la positeria. El router a switch multicapa transien debe admitir las proto colos de routing que se utilica en el nucleo. Norma