PBL: Simulación del control de un inversor trifásico que alimenta un motor de inducción (DSP)

1.1 Inicialización

Main. Se inicia llamando a las funciones de configuración, como el InitPWM que configura los registros para el PWM, el InitADC para inicializar el conversor analógico-digital, initCustomVariables para inicializar algunas variables utilizadas y el ConfigInterrupts para configurar las interrupciones.

```
113 void main(void)
 114 {
<u></u>115
         int i=0;
116
 117
        DeviceInit(); // Device Life support & GPIO
 118
        // Waiting for enable flag set. //Flag has to be set manually for the program to run.
 119
 120
 121
        while (EnableFlag==FALSE)
 122
 123
           BackTicker++;
 124
 125
 126 // Timing sync for background loops
 127// Timer period definitions found in device specific PeripheralHeaderIncludes.h
 128
        CpuTimer2Regs.PRD.all = mSec100; // Background task
 129
 130
        InitPWM();
 131
        InitADC();
 132
 133// Initialize user structures and variables
 134
        initCustomVariables();
 136 // Call HVDMC Protection function
 137
        HVDMC_Protection();
 139 //INTERRUPT CONFIGURATION
 140
        ConfigInterrupts();
 142
 143 // IDLE loop. Just sit and loop forever:
144 for(;;) //infinite loop
 145
             BackgroundLoop1();
 146
 148
 149 } //END MAIN CODE
```

En el InitPWM se configuran los registros como los del periodo del PWM, disparo de ADC, acción de las puertas A y B, tiempo muerto, etc...

```
| Table | Company | Table | Co
```

En el InitADC se configuran los registros de los conversores, qué pines se van a leer, cuantos son, etc...

Para las interrupciones se configura para llamar el método MainISR para disparar siempre que hace la conversión del ADC en el período de 200us.

```
265 void
           ConfigInterrupts(void)
266 {
       //--- Enable the MainISR interrupt with timer
       FALLOW:
268
       PieVectTable.ADCINT = &MainISR;
                                           // PIE MUXed Peripheral Interrupt Vector Table - Set method for interruption
269
270
       PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1; // Enable the ADCINT interrupt in the PIE module
271
272
                                            // Interrupt Enable Register - Enable
       IER = 0 \times 0001;
273
       EINT;
274
       ERTM;
       test = 2;
```

En la inicialización hay una función que es utilizada para calcular algunos valores como el q para convertir la corriente y tensión, además de calcular la relación entre la tensión nominal y la tensión del BUS:

```
287 void
           initCustomVariables(void)
288 {
289
       overcurrent = 0;
290
291
       //Calcular la relacion V/F
292
       double VmotorPU = Vmotor/(Vdc*0.6124);
293
       if (KC > 0) {
           if (VmotorPU > 1.154) {
294
295
               VmotorPU = 1.154;
296
           }
297
       } else {
           if (VmotorPU > 1) {
298
299
               VmotorPU = 1;
300
           }
301
       RelacionVF = (VmotorPU-0)/(1-0);
302
304
       //double qADC = (fondo_ADC_positivo-fondo_ADC_negativo)/(pow(2,NBITS)-1);
305
       qCurrent = (fondo_corriente_positivo-fondo_corriente_negativo)/(pow(2,NBITS)-1);
306
       qVoltage = (fondo_tension_positivo-fondo_tension_negativo)/(pow(2,NBITS)-1);
307 }
```

El método MainISR es responsable de ejecutar toda la lógica de generación de la moduladora, incluso la aplicación de la rampa para el cambio de consigna, lectura de los valores, cálculo de la moduladora senoidal y la protección de sobrecorriente.

```
461 interrupt void MainISR(void)
464
          test=5;
465 // Verifying the ISR
          IsrTicker++;
           vhz1.SpFreq = SpeedRef; //USER INPUT: Speed set-point for control function, as example.
          test = 1;
470 // ---
471 //
472 // --
473 r
474 // --
            Call the Volt/hertz profile and ramp
            ADC measurement calculation. Read AdcMirror registers and calculate phisical value.
475 //
476 // --
           readAndProcessADCValues();
double OutputSenalSenoidal[3];
SinusoidalModulation(OutputSenalSenoidal);
481
486 / /
487
          (*ePWM[1]).CMPA.half.CMPA = (OutputSenalSenoidal[0]+1)*7500; // Counter-Compare A Register - +1 = offset \ 7500 = PWMPeriod/SysClockPeriod (*ePWM[2]).CMPA.half.CMPA = (OutputSenalSenoidal[1]+1)*7500; // Counter-Compare A Register - +1 = offset \ 7500 = PWMPeriod/SysClockPeriod (*ePWM[3]).CMPA.half.CMPA = (OutputSenalSenoidal[2]+1)*7500; // Counter-Compare A Register - +1 = offset \ 7500 = PWMPeriod/SysClockPeriod
491//
492 // CONTROL DE SOBRECORRIENTE - SI LA CORRIENTE > 5
493 //
          //llamada a la rutina que comprueba si hay o no sobrecorriente en cualquiera de las 3 fases current_protection();
//Si hay sobrecorriente abrimos todos
497
498
          if( overcurrent > 0 )
                EALLOW;
(*ePMM[1]).TZFRC.bit.OST = 1;
(*ePWM[2]).TZFRC.bit.OST = 1;
(*ePWM[3]).TZFRC.bit.OST = 1;
502
503
504
          Connect inputs of the debug buffers and update buffers, for graph viewing
508 / /
509
510 // ------
511 // Interrupt management
512 // -----
513 / Resetear el SEQ1 al estado CONV00
515 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
516 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2=1;
515
516
517
518 // Limpiar el flag de la interrupción ADC SEQ1
519 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR=1;
520 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ2_CLR=1;
521/ Acknowledge interrupt to <u>recieve</u> more interrupts from PIE group 3
523 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK6 = 1;
524 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
525 // ISR Ends Here
```

1.2 Funciones MainISR

En esta función los valores leídos del ADC Mirror son convertidos con el "q" calculado en la inicialización para convertir los valores del contador para los valores de corriente y tensión. Incluso, también se calcula la potencial total y real monitoreando la corriente y la variable ángulo para identificar el desfase entre la tensión que pasa por el 0 con pi radianes, con cuando la corriente pasa por el 0. Luego, es posible calcular la potencia real con esta diferencia de ángulo entre tensión y corriente.

```
313 void
           readAndProcessADCValues(void)
314 {
315
       ADCCONV[0] = AdcMirror.ADCRESULT0;
316
       ADCCONV[1] = AdcMirror.ADCRESULT1;
317
       ADCCONV[2] = AdcMirror.ADCRESULT2;
318
       ADCCONV[3] = AdcMirror.ADCRESULT3;
       ADCCONV[4] = AdcMirror.ADCRESULT4;
319
320
       ADCCONV[5] = AdcMirror.ADCRESULT5;
321
       ADCCONV[6] = AdcMirror.ADCRESULT6;
322
       current[0] = AdcMirror.ADCRESULT0 * qCurrent + fondo_corriente_negativo;
323
324
       current[1] = AdcMirror.ADCRESULT1 * qCurrent + fondo_corriente_negativo;
       current[2] = AdcMirror.ADCRESULT2 * qCurrent + fondo_corriente_negativo;
325
326
       voltage[0] = AdcMirror.ADCRESULT3 * qVoltage + fondo_tension_negativo;
327
       voltage[1] = AdcMirror.ADCRESULT4 * qVoltage + fondo_tension_negativo;
328
       voltage[2] = AdcMirror.ADCRESULT5 * qVoltage + fondo_tension_negativo;
329
330
331
       busVoltage = AdcMirror.ADCRESULT6 * qVoltage + fondo tension negativo;
332
       potencia = current[0]*voltage[0] + current[1]*voltage[1] + current[2]*voltage[2];
333
334
       if (stage == 0) {
335
           if (corrienteMax < current[0]) {</pre>
336
               corrienteMax = current[0];
337
           if (current[0] < 0 ) {</pre>
338
339
               double deltaAngulo = integral-PI_Num;
               potenciaTotal = sqrt(3)*Vdc*0.612*RelacionVF*velocidad*corrienteMax/sqrt(2);
340
341
               potenciaReal = potenciaTotal*cos(deltaAngulo);
               corrienteMax = 0;
342
343
               stage = 1;
344
           }
345
       } else if (stage == 1 && current[0] > 0.3) {
346
           stage = 0;
347
348 }
```

En la función rampaVF se controla el incremento en la velocidad/frecuencia de la moduladora sumando incrementos en cada ciclo hasta que la diferencia entre la consigna imputada y la velocidad sea menor que el incremento.

```
354 void
            rampaVF(void)
355 {
356
       //Calcular la relacion V/F
357
       /*double VmotorPU = Vmotor/(busVoltage*0.6124);
358
       if (KC > 0) {
            if (VmotorPU > 1.154) {
359
360
                VmotorPU = limiteSuperior;
361
362
       } else {
363
           if (VmotorPU > 1) {
364
                VmotorPU = limiteSuperior;
365
366
367
       RelacionVF = (VmotorPU-0)/(1-0);*/
368
369
       //Rampa
       if (SpeedRef < OFFSET) {</pre>
370
371
           SpeedRef = OFFSET;
372
       } else if (SpeedRef > 1) {
373
           SpeedRef = 1;
374
375
376
       float diferencia = SpeedRef - velocidad;
377
       double incremento = RAMPA * T;
       if (diferencia > incremento) {
378
379
           velocidad = velocidad + incremento;
380
       } else if (diferencia < -incremento) {</pre>
           velocidad = velocidad - incremento;
381
382
383 }
```

Para generar la señal senoidal, se aplica la relación entre tensión y frecuencia y la variable velocidad después de aplicar la rampaVF. Si está con tercer armónico activo suma el tercer armónico en la señal, si no, la salida es la senoide pura. EL ángulo es integrado, así como en la simulación en Simulink, y si es mayor que 2Pi, se substrae 2Pi para evitar el overflow.

```
389 void
              SinusoidalModulation(double OutputSenal[3])
390 {
391
         integral = 2*PI_Num*velocidad*FREQFUNDAMENTAL*T + integral;
         if (integral > 2*PI_Num) {
392
393
              integral = integral-2*PI Num;
394
395
396
         if (KC > 0) {
397
              double terceraArmonica = velocidad * KC * sin (3*integral);
              OutputSenal[0] = RelacionVF * (velocidad * sin(integral + 0) + terceraArmonica);
OutputSenal[1] = RelacionVF * (velocidad * sin(integral - 2*PI_Num/3) + terceraArmonica);
398
399
400
              OutputSenal[2] = RelacionVF * (velocidad * sin(integral + 2*PI_Num/3) + terceraArmonica);
401
         } else {
              OutputSenal[0] = RelacionVF * velocidad * sin(integral + 0);
OutputSenal[1] = RelacionVF * velocidad * sin(integral - 2*PI_Num/3);
402
403
              OutputSenal[2] = RelacionVF * velocidad * sin(integral + 2*PI_Num/3);
404
405
         }
406 }
```

Para la protección de sobre corriente, se compara los valores leídos en el ADC con lo limite para caso sea mayor, actuar la protección de sobre corriente.

1.3 Ejercicio opcional (calcular potencia real)

Para calcular la potencia real, se divide el cálculo en 2 etapas, una primera cuando la corriente está por encima de 0 y está siempre buscando el valor máximo de la corriente hasta que sea menor que cero.

Como el motor es una carga inductiva, se supone que el ángulo Pi de la señal moduladora es cuando la fundamental de la tensión está a 0, luego, la corriente está atrasada. Con eso, cuando la corriente ha pasado por el eje 0, tenemos que el ángulo actual, menos el ángulo cuando la tensión pasa por el eje 0 (Pi) es la diferencia del ángulo entre la corriente y tensión.

Con eso, tenemos que el valor RMS de la corriente, es el valor máximo de la corriente divido por raíz de 2 y la tensión fundamental RMS puede ser obtenida por la formula del filtro que es Vdc por 0.612 por el índice de modulación de la amplitud. Por fin, para sacar la potencia trifásica del motor, hay que multiplicar la tensión RMS, por la corriente RMS por raíz de 3.

Calculada la potencia total, la potencial real es la total multiplicada por el cos del ángulo entre la corriente y tensión. Obtenidas las potencias, prosigo para el estado 1 donde aguarda que la corriente pase de nuevo por el eje 0 y quede positivo, el valor utilizado es 0.3 porque por error de medición si es elegido mayor que 0, puede volver debajo de cero en la siguiente medición por error.

```
334
       if (stage == 0) {
335
           if (corrienteMax < current[0]) {</pre>
336
                corrienteMax = current[0];
337
338
           if (current[0] < 0 ) {
               double deltaAngulo = integral-PI Num;
339
340
                potenciaTotal = sqrt(3)*Vdc*0.612*RelacionVF*velocidad*corrienteMax/sqrt(2);
341
               potenciaReal = potenciaTotal*cos(deltaAngulo);
342
                corrienteMax = 0;
343
               stage = 1;
344
           }
345
       } else if (stage == 1 && current[0] > 0.3) {
346
           stage = 0;
347
```

1.4 Simulaciones en bancada

Comprobación del dead band en todas las salidas del PWM:

EDU-X 1002G, CN59152145: Fri Jun 10 00:05:33 2022





Ilustración 1 - Dead band del PWM1A y PWM1B






Ilustración 2 - Dead band del PWM2A y PWM2B




Ilustración 3 - Dead band del PWM3A y PWM3B

Comprobación del cambio de velocidad en todas las salidas del PWM




Ilustración 4 - PWM1 A 30Hz




Ilustración 5 - PWM1 A 60Hz




Ilustración 6 - PWM1 B 30Hz




Ilustración 7 - PWM1 B 60Hz




Ilustración 8 - PWM2 A 30Hz




Ilustración 9 - PWM2 A 60Hz




Ilustración 10 - PWM2 B 30Hz




Ilustración 11 - PWM2 B 60Hz




Ilustración 12 - PWM3 A 30Hz




Ilustración 13 - PWM3 A 60Hz




Ilustración 14 - PWM3 B 30Hz




Ilustración 15 - PWM3 B 60Hz

Por fin, para comprobar el desfase entre las salidas, hemos sacado las siguientes gráficas:




Ilustración 16 - Desfase ePWM1 vs ePWM2



Ilustración 17 - Desfase ePWM1 vs ePWM3

1.5 Cuantificación de los errores

A continuación, se muestran los errores cuantificados para las corrientes.

Estas diferencias se deben a que la resolución de 12 bits que empleamos solo puede representar mediciones en múltiplos de q al traducirlo al mundo digital, y por ello, siempre tendremos errores de medición de como máximo q/2.






Ilustración 18 – Errores de cuantificación de corrientes

Práctica 5: Simulación del control de un inversor trifásico que alimenta un motor de inducción


5.1 Modelización



Moduladora en Simulink:




Control PI:





Sistema de protección:



5.2 Ejercicio obligatorio (modulación escalar SPWM)


Antes de simular se han de fijar los siguientes valores de los parámetros de los switches:

PWMSelect = 0 y 1% <=0 para seleccionar Moduladora Simulink; >0 para seleccionar Moduladora S-Function.


Control = 1; % <= 0 para seleccionar Control PI; > 0 para seleccionar Control Step.

Activar3Armonico = 1; % <= 0 para desactivar 3er armónico; >0 para activar 3er armónico


Corrientes de estator y Rotor [A] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




RPMs del motor [rpm] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Par motor [Nm] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Tensiones fase-fase filtradas y RMS [V] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




Se puede observar que todas las gráficas son prácticamente idénticas para el caso de simulación con bloques en Simulink y para el caso de simulación con la S-function.


Para los PWM se observa cómo cuando se abre el IGBT A, el homólogo IGBT B estará cerrado, y viceversa, sin solaparse en ningún momento para evitar cortocircuito.

Tanto la moduladora como la velocidad siguen perfectamente la consigna, como se aprecia en las siguientes gráficas.


Corrientes filtradas y RMS [A] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




PWM1 A y B (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




Moduladora y Consigna velocidad (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Velocidad real, consigna y error (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Moduladora antes y después de inyectar el tercer armónico (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



5.3 Ejercicio opcional (regulación PI de velocidad)


Antes de simular se han de fijar los siguientes valores de los parámetros de los switches:

PWMSelect = 0 y 1; % <=0 para seleccionar Moduladora Simulink; >0 para seleccionar Moduladora S-Function.


Control = 0; % <= 0 para seleccionar Control PI; > 0 para seleccionar Control Step.

Activar3Armonico = 1; % <= 0 para desactivar 3er armónico; >0 para activar 3er armónico


Corrientes de estator y Rotor [A] (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




RPMs del motor [rpm] (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Par motor [Nm] (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




Tensiones fase-fase filtradas y RMS [V] (Sin control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




Con el regulador PI activo, el comportamiento es adecuado. Si bien, se detecta en la gráfica de regulación de velocidad que existe un offset con respecto a la consigna. Este es un punto que se debería de tratar de estudiar más en detalle, puesto que se cree que este comportamiento no es del todo correcto, pero se desconoce el origen de la desviación.


Corrientes filtradas y RMS [A] (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




PWM1 A y B (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Moduladora y Consigna velocidad (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):



Velocidad real, consigna y error (Con control PI; izquierda Potencia; derecha S-Function):




5.3 Comparación real y simulado

De los test reales, se han extraído ficheros con resolución de 1MHz de muestras y otro con resolución de 0.5MHz de la tensión y corriente, tanto para 600 RPM cuanto para 850 RPM.


Como se aprecia en las gráficas abajo, en la extracción con 1 MHz, el valor de la fundamental y otras es un poco menor que la de 0.5 MHz. Además, como observado en las gráficas de la corriente y tensión en el tiempo, hay un ruido considerable en la medición, tanto de la corriente y tensión, por cuenta de los equipos de medición y características no ideales de los componentes del sistema.

Otro punto observado, son que las armónicas fueran identificadas como esperado en la tensión y por la corriente están filtradas por el motor que tiene característica predominante inductiva.


FFT y Señal de tensión y corriente real para 600 RPM con 0.5 MHz y 1 MHz de muestreo respectivamente




FFT y Señal de tensión y corriente real para 850 RPM con 0.5 MHz y 1 MHz de muestreo respectivamente



Por fin, las gráficas abajo son comparativas de la FFT de tensión entre 0.5 MHz, 1 MHz y la simulación, donde se comprobó los efectos de errores de medición que resultan en un pico menor para las tensiones reales medidas y valores mayor en las frecuencias acerca que la simulación.






5.4 Ejercicio opcional (Modulación Vectorial)


Para llevar a cabo la modulación vectorial hemos configurado el un Solver de tiempo variable en auto.

En primer hemos parametrizado un bloque que regenera una señal periódica que depende de la frecuencia que queramos que o motor gire y con una amplitud constante de 2pi, luego este valor nos sirve como un contador que va de 0 a 360º. El bloque siguiente te lo saca un pulso a cada 60º de esto señal y luego te regenera los 6 sectores para los vectores de espacios.


A continuación, hemos creado una función que regenera el vector voltaje referencia.



Mediante la tabla abajo, para todos los sectores hemos configurado 3 bloques de selectores que representan los estados de activación de los 3 interruptores de arriba de la rama de inversores mediante con tiempos determinados TO, T1 y T2.



Notase que en la salida de los 3 selectores se obtiene las señales periódicas ya con tercer armónico agregado en que sus amplitudes dependen de Tz (en nuestro caso es la consigna de tensión) y su periodo depende de la consiga en frecuencia. Estas son las señales que van a ser comparadas con la portadora que tiene la frecuencia de conmutación.



En aplicación tenemos como resultado en malla abierta lo gráfico en rpm de la rotación del motor, con mejor aspecto en comparación con la modulación no vectorial.

