

# UD1. Equipos informáticos

1.3 – Arquitectura de Equipos Informáticos.

- Presta especial atención a los conceptos marcados en amarillo.
- 2) Amplia información con los APUNTES, foros y en la Red.
- 3) Practica con los tests de forma periódica durante todo el curso.

Autor: Paco Aldarias Fecha: 15-10-2021 Licencia: Creative Commons v.2.0



Reconocimiento – NoComercial – Compartirlgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

# Índice



- 1. Conceptos iniciales
- 2. Los Componentes de un Ordenador
- 3. Componentes imprescindibles
- 4. Periféricos
- 5. Componentes de Interconexión
- 6. Análisis de ofertas de ordenadores
- 7. El montaje de un ordenador
- 8. Webgrafia.

# Conceptos iniciales



### 1.1 Arquitectura de equipos informáticos

#### <u>Arquitectura</u>

Describe la construcción y distribución física de los distintos componentes que conforman un elemento complejo.

Determina su configuración.


#### Equipo Informático (E.I.)

Más conocido como ordenador o computadora, cumplen estas condiciones:

- Máquina electrónica.
- Capaz de capturar, procesar, almacenar y presentar información de forma automatizada.
- Maneja información digital (código binario).
- Permiten la instalación de piezas o programas para la realización de diferentes tareas.

#### 1.2 Ciclo básico de los ordenadores.

Un equipo Informático, por tanto, es una máquina capaz de **recibir informació**n y, en función del programa que se esté usando, **procesar la información** para conseguir unos **resultados determinados**. Este sería el esquema básico de procesamiento de información, al cual se puede añadir un sistema de almacenamiento de la información y la capacidad de realimentarse a sí mismo:



De lo visto hasta ahora podemos extraer que sus funciones básicas son:

- Entrada: Obtener los datos del exterior procedentes de alguna fuente de información.
- Procesamiento: Realizar las operaciones con los datos almacenando también los resultados hasta el siguiente paso.
- Almacenamiento: Conservar los datos antes, durante y después del proceso.
- · Salida: Generar nuevos datos o información para uso externo.



#### Funciones básicas:

- Entrada: Obtener los datos del exterior..
- Procesamiento: Realizar las operaciones con los datos.
- Almacenamiento:

   Conservar los datos antes,
   durante y después del proceso.
- Salida: Generar nuevos datos para uso externo.

## 1. Conceptos iniciales

1.3. Tipos de ordenadores / S<mark>istemas Informáticos (SI)</mark>



ORDENADORES PERSONALES

**SOBREMESA** 

**PORTÁTILES** 

CLIENTE LIGERO: máquina que se conecta a otra

MICRO-ORDENADORES

TELÉFONOS INTELIGENTES

TABLETAS DIGITALES

**MACRO-ORDENADORES** 

SERVIDORES: Web, Nas, Impresión

SUPER ORDENADORES: cálculos complejos

# 2. Componentes de un ordenador



#### Periférico:

Todo elemento conectado a la placa base directa (internos) o indirectamente (externos).

#### ES ESENCIAL QUE ENTIENDAS ESTA COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS:

#### Ordenador = Torre/Carcasa + Periféricos externos

- Torre/Carcasa = Placa base + Periféricos internos
  - Placa base = CPU (microprocesador) + buses + chipsets + memorias
  - Periféricos internos = disco duro + fuente de alimentación ...
- Periféricos externos = monitor + ratón + teclado + ...

Microprocesador, procesador o Central Process Unit (CPU) son sinónimos. El microprocesador es un microchip que va en la placa base y que no debe confundirse con la torre.

### CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀN

LA COMUNITAT VALENCIANA

### 3.1 Microprocesador o procesador (CPU)

Cerebro del ordenador.

Realiza millones de operaciones por segundo.

Se calienta → <u>refrigeració</u>n



DISIPADOR (rejilla)

**VENTILADOR** 

[opcional] REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

#### Características:

- Velocidad interna/frecuencia de reloj: medida en GHz.
   Es la velocidad a la que funciona el procesador internamente e indica su potencia.
   Ejemplos: 3GHz = 3.000.000.000 operaciones/seg.
- Bits/bloques de trabajo: hoy 64 bits (32 los antiguos).
- <u>Número de núcleos (core)</u>: los actuales tienen varios núcleos (cada uno es un procesador en sí mismo), que trabajan de forma cooperativa. Ej: Dual o Quad.

Las aplicaciones de 32 bits no pueden ejecutarse en sistemas operativos de 64 bits pero sí al revés.

CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ceedcv

Sistemas de Refrigeración

**VENTILADOR** 

**DISIPADOR** 

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA







Orden de colocación: procesador, gel, disipador, ventilador

### 3.2 Memoria RAM (Random Access Memory)

- Se cargan instrucciones y datos de programas en ejecución
   Más RAM = Más programas que puedo abrir a la vez
- Es volátil → necesita electricidad, si apagamos el ordenador, la información de la RAM desaparece.
- Es muy cara (por las exigencias de velocidad de la CPU).
- Se miden en Bytes (los PC de hoy vienen con 2-16 GB de RAM
- Varios tipos, las más usadas hoy son:
  - DIMM DDR (van por la DDR5) en sobremesa y tarjetas gráficas.
  - SO-DIMM DDR en portátiles. Son iguales pero más pequeñas.
- Distintos conectores para que no se puedan instalar por error.
- Las diferentes clases son incompatibles entre sí.



DDR



DDR3

DDR4








#### CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

### 3.3 La placa base

- Gran tarjeta de circuito impreso donde se conectan todos los demás dispositivos (memoria, micro, disco duro...) y hace que funcionen "en equipo".
- Factor de Forma → tamaño y forma de la placa, posición de los anclajes, situación de los principales componentes y conexiones eléctricas disponibles.
- Slots/Zócalos → para conectar los comp. internos (zócalo del procesador, ranuras para la RAM, etc..).
- Puertos → conexiones hacia el exterior para conectar los periféricos.



### CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

### La BIOS

- Programa que se encarga de arrancar el ordenador, detectar el HW conectado, y cargar el sistema operativo.
- Situado en un chip de la placa base.
- La fecha y la hora del sistema + datos de configuración de la BIOS se guardan en la memoria CMOS (alimentada por una pila para que no se pierda la información cuando se apague el ordenador)



# CEECCV CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

### 4.1 Clasificación

#### Según el objetivo que persiguen:

- Entrada
- Salida
- Almacenamiento
- Comunicaciones

#### Según la entrada y salida de datos:

- Entrada
- Salida
- Mixta (E/S) ej: impresora CON escaner




Diagrama de bloques que representa los dispositivos de un ordendor.

CEECCV

CENTRE ESPECÍFIC

D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

#### 4.2 El monitor

Periférico de SALIDA

- Pantallas que permiten a los usuarios interactuar con el ordenador.
- Es un periférico imprescindible (ver el estado del ordenador, la información y los controles para manejar los programas.
- Utilizan la misma tecnología que los televisores.

#### **CARACTERÍSTICAS**:

- <u>Tecnología de fabricación</u>:
  - CRT (Tubo de Rayos Catódicos) → obsoletos
  - Planos: LCD, TFT, plasma, LED y OLED (aumento de calidad y resolución).



### 4.2 El monitor

Periférico de SALIDA



- <u>Frecuencia de refresco</u>: Nº de veces que cambia la imagen un segundo (se mide en herzios (Hz)).
- Formato de forma: Relación entre el alto y el ancho de la pantalla.
  - Pantalla clásica → los más comunes son el 4:3
  - Panorámico → 16:9
- Resolución: Nº de píxeles de la pantalla horizontal y verticalmente.
  - HD (alta resolución) suelen ser panorámicos de 1920x1080
  - 4K de 3840x2160.
- Medidas: distancia de la diagonal medida en pulgadas:
  - Sobremesa → entre 19" y 24"
  - Portátiles → entre 13" y 17"
  - Teléfonos inteligentes → entre 4" y 7"
  - o Tabletas → entre 7" y 13'



# CEECCV CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE

### 4.3 La impresora

!!!! Periférico de E/S (si lleva escaner)

- Dispositivo que crea una imagen estática con puntos de tinta.
- Resolución de impresión → nº de puntos que se dibujan en un mismo trozo de papel (puntos por pulgada o ppp - Resolución estándar = de 300 ppp a 600 ppp)
- Monocromo o a color (CYMK → Cyan, Yellow, Magenta a Key).
- Actualmente pueden imprimir en red a través de un adaptador de red ethernet o wifi.

#### <u>Tipos de impresoras:</u>

- Inyección de tinta → cartuchos de tinta para inyectar pequeñas gotas en el papel.
- Láser → tóner (tinta en polvo), adherencia por carga eléctrica + presión (mismo sistema fotocopiadoras).
- Multifunción → impresora (inyección o láser) + escáner.
- Otros → impacto, sublimación, tinta sólida, térmicas, 3D,...

4.3 La impresora

!!!! Periférico de E/S (si lleva escaner)



	Láser	Tinta
Precio de compra inicial	- Más caro. 100€ monocroma - Precio más elevado en color	- Económico. 40€
Cartuchos / tóner	- Coste más elevado que cartuchos - Más duración - No se evapora ni se caduca	- Coste más elevado que impresora
Coste por copia	- Menor	- Mayor
Velocidad	- Mayor	- Menor
Calidad	- Mejor calidad para textos. Mejor nitidez en fuentes pequeñas - Menor tiempo de secado de copia	- Mejor calidad en reproducción del color. Cartuchos especiales para fotografía
Consumo	- Mayor. Pero hay actuales modelos con modos "eco" que ahorran energía y tóner	- Menor
Tamaño	- Mayor	- Menor
Sonoridad	- Menor	- Mayor
Multifunción	- Copias, escáner, fax, wifi	- Copias, escáner, fax, wifi
		V V

CEECCV

CENTRE ESPECÍFIC

D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE

LA COMUNITAT VALENCIANA

Luces indicadoras

4.4 El teclado

Periférico de entrada

Teclas para escribir (alfanuméricas)

- Periférico de entrada (máquinas de escribir).
- Existen muchos tipos/formas según su función y tamaño, pero mantienen la misma estructura y grupos de teclas
- QWERTY



4.5 El ratón

Periférico de entrada



Periférico de entrada imprescindible.



#### Según su mecanismo:

- Mecánico: Esfera de goma en su parte inferior. Se ensucia fácilmente.
- Óptico: Sensor óptico. Funciona mal en zonas pulidas o transparentes.
- Láser: Como el óptico (tecnología láser = mayor resolución.)
- Trackball: Tienen una bola encima que se puede mover con el pulgar, sin necesidad de desplazar la mano.

### 4.6 Dispositivos (periféricos) de almacenamiento




#### El almacenamiento digital

- La información de la RAM desaparece al apagar el ordenador → almacenar la información Permanentemente (VOLÁTIL)
- Consumo de información cada vez más rápido (noticias, fotos, vídeo...) → almacenar grandes cantidades de información.
- Información PERSISTENTE → materiales DEBEN:
  - Permitir escritura y lectura de ceros y unos.
  - Ceros y unos que no se alteran en ausencia de corriente eléctrica.

#### Clasificación:

- Internos:
  - HD magnéticos





HD SSD (o sólidos)

- Externos:
  - o Dispositivos ópticos: CD,DVD, Blue-Ray
  - Memorias Flash





















#### ¿Cómo se guarda 1 Terabyte de datos en una memoria USB?


"Pen drive", lápiz de memoria, pincho... hasta "llave maya" (en Costa Rica) son los distintos nombres por los que se conoce a estos pequeños artilugios que aparecieron en nuestras vidas en el año 2000 y que hoy son compañeros indispensables para ir moviendo datos de un dispositivo informático a otro. Las primeras memorias tenían una capacidad de 8 Megabytes (MB; 1 Mega=1 millón). En 2014, **Kingston** lanzó al mercado la primera memoria USB de 1 Terabyte (TB; 1 Tera=1 millón de MB). Lo que suponía multiplicar por 125.000 veces su capacidad, en aproximadamente el mismo espacio físico.



#### Enlace a artículo recomendado

#### 2) Almacenamiento en la memoria

Llegamos, por tanto, a la primera pregunta: ¿cómo se almacena un o o un 1 en una memoria USB? A diferencia de los dispositivos magnéticos (el cassette, para entendernos) u ópticos (los CD's o DVD's), la memoria USB es lo que se conoce como "memoria de estado sólido", formada por millones (luego veremos cuántos) de "transistores" que están "empaquetados" en la unidad de memoria. Olvídate de la acepción española de transistor equivalente a aparato de radio donde se escucha los domingos el "Carrusel Deportivo". No. Hablamos de un dispositivo electrónico elemental, que nos va a permitir, precisamente, lo que queremos: tener dos estados, que interpretaremos como "0" o "1", que hava un procedimiento capaz de "escribirlo" (es decir, de poner el estado que queremos) y otro de "leerlo" (saber en qué estado se encuentra). El cómo se lleva a cabo ésto no creo que importe mucho y puede liar la explicación; simplemente



Componentes de un "pincho" La memoria es el nº 4, y el controlador de la memoria el nº 2 (Foto John Fader - 2004)

que sepas que tiene un papel importante la carga (o no) de los electrones que se encuentran en uno de los componentes del transistor, el que se conoce como "puerta flotante".



### 4.6 Network Attach Storage (NAS)

El almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS), es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador/ordenador (servidor) con computadoras personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP.

#### Usos del NAS:

Copia de seguridad y restauración.

Nube privada.

Compartición de archivos.

Servidor web.

Servidor de impresión.

Servidor de VPN.


Virtualización software/máquinas.





CABLES INTERNOS
BUSES

Conectan los componentes internos (dentro de la torre o carcasa)



CABLES EXTERNOS


Se conectan a través de los puertos de comunicación de la placa base o de las ranuras de expansión.



#### 5.1 Internos


#### Buses de datos

- Cables o pistas en un circuito impreso.
- Transfieren datos entre los componentes.
- Dos grandes tipos de transferencia entre la placa base y los dispositivos de almacenamiento:
  - o Paralelo (IDE, en desuso)
  - Serie (SATA, usado actualmente).
    - SATA I = 1,5 Gb/s
    - SATA II = 3 Gb/s
    - SATA III = 6 Gb/s



#### Cables de alimentación

Cables que llevan la electricidad (voltaje) necesaria para el funcionamiento de los componentes internos.



Atención: Los "caminos" que hay bajo las placas también son buses de datos

5.2 Externos - Antiguos u obsoletos



Puerto serie (RS-232) → ej: ratón






Puertos PS/2 → ej: teclado y ratón



#### Puerto paralelo (LPT) → ej: impresoras






### 5.2 Externos - De datos o Universales

Se utilizan para más de una cosa: UNIVERSAL SERIAL BUS





- Incrementar la velocidad de transferencia (serie y paralelo escasas para nuevos dispositivos).
- Evitar instalación de tarjetas de expansión.
- Evitar instalación controladores (drivers) para cada dispositivo (uso mejora la tecnología plug&play).
- Dotar de alimentación eléctrica (5 voltios) de dispositivos de bajo consumo → un cable menos.
- Permitir conectar varios dispositivos en cascada (hasta 127 periféricos al mismo puerto a través de concentradores).
- Dispositivos personales reducido tamaño → conexiones más pequeñas

#### TIPOS:

- A → conector estándar en el ordenador.
- B → más utilizado en la conexión al periférico (en la mayoría de las impresoras).
- C → conector reversible, conecta de cualquier forma.










5.3 Externos - Audio



#### Minijack



digital mic analog front L/R center/ surround surround out in line in 8. headphones subwoofer L/R center L/R

- Conectar los periféricos relacionados con el sonido (conector hembra)
- Los periféricos tendrán un conector macho jack de 3,5 mm de diámetro.
- Código de colores para distinguirlos:
  - Rosa/Rojo (1): Entrada de audio, para conectar un micrófono.
  - Verde (2): Salida estéreo, para conectar altavoces o auriculares.
  - Azul (3): Entrada estéreo, para capturar sonido de cualquier fuente, excepto micrófonos.
- Sonido envolvente 5.1 → tres conexiones más:
  - o Gris (altavoces laterales),
  - Negro (altavoces traseros)
  - Naranja (altavoz central o el subwoofer).

CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

### 5.3 Externos - Red

- Conexión presente en casi todas las placas base a la venta.
- Redes cableadas de tecnología Ethernet (usadas en casas y las empresas).
- El conector de los teléfonos es el RJ-11. Es muy similar pues es de su misma familia, pero más pequeño. Un terminal RJ-11 cabe dentro de un RJ-45.



Fibra Óptica

**RJ-45** 

- Cada vez más extendida en redes locales (llega a nuestro hogar).
- Hay diversos tipos de cables y conectores según las necesidades de la conexión.

5.3 Externos - Video

5. Los puertos para vídeo 5.1. El puerto VGA CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

**VGA** 

- Macho / hembra.
- Pintado de color azul.

DVI

- Digital.
- Varios tipos según nº pines.
- Fácil de identificar.

DisplayPort

**HDMI** 

- Digital.
- Dos conexiones: normal y mini.
- Ahorro de energía.



Pin #20



VGA (analog only)



DFP (digital only)



DVI-A (analog only)



DVI-D single-link (digital only)




DVI-I single-link (digital + analog)



DVI-D dual-link (digital only)



DVI-I dual-link (digital + analog)



- Audio y vídeo digital → orientado a TV
- Ordenadores orientados a multimedia.
- Varias versiones → distintos tamaños de dispositivos.



HDMI Micro TYPE D



5.3 Externos - Inalámbricos



Bluetooth



Wifi

- Estándar de radiofrecuencia para comunicaciones entre dispositivos muy próximos.
- Varias versiones (su nombre viene de un dios nórdico: DIENTE AZUL):
  - o 4.0 (2010)
    - Velocidad = hasta a 1 Mbps,
    - Alcance = hasta 100 m
    - Modo de bajo consumo cuando no se usa.
  - 5.1 (2019):
    - conocer ubicación de otros dispositivos a los que estén conectados (margen de error de unos cuantos centímetros)
- Estándar de radiofrecuencia para redes de comunicaciones inalámbricas
- Cómoda y de poco gasto → más lenta y menos segura que por cable.
- Alcance = 20 m (atenuación).
- Estándares:
  - $\circ$  b (11 Mbps)  $\rightarrow$  el g (54 Mbps)  $\rightarrow$  n (540 Mbps)
  - o ac (1.300 Mbit/s en 5 GHz y hasta 450 Mbit/s en 2.4 GHz).
  - Y aunque no hay todavía casi dispositivos ya está aprobado el WiFi ax.

### 6. Análisis de oferta de ordenadores

CEECCV

CENTRE ESPECÍFIC

D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

Tener muy claro para qué se quiere el ordenador



Tanto para ordenadores de sobremesa como para tabletas o teléfonos móviles, los componentes principales a comparar suelen ser los que se explican a continuación:

Procesador (CPU) – La memoria RAM – El disco duro – El monitor – La tarjeta gráfica

### 6. Análisis de oferta de ordenadores



### Procesador (Central Process Unit)

- Determina la velocidad del ordenador (lo rápido que trabaja)
- Más GigaHerzios (Ghz) → mayor velocidad de proceso
- Dos grandes fabricantes (de mayor a menor potencia):
  - Intel: Xeon, I7, I5, I3, Dual Core, Core 2
     Duo, Pentium, Celeron y Atom.
  - AMD: A12, A10, FX, A8, A6, A4, Phenon
     II, Phenom, Athlom II, Athlom y Sempron.
- Actualmente los más potentes tienen varios núcleos de proceso.
- Más núcleos (x2,x4, x8...) → más potencia de cálculo.

### **I**Memoria RAM

aplicaciones que puedo abrir al mismo tiempo

- Más GigaBytes (GB) → mayor capacidad.
- Actualmente entre 2 GB y 16 GB.
- DDR4 mejor que DDR3 → más moderna y con mejores prestaciones.
- La cantidad es más importante que el tipo.
- Coste elevado.

### Disco duro Hard Disk (HD)

- Mayor capacidad → más cantidad información.
- Información que puedo almacenar
- SSD → más rápidos y menor consumo, pero más caros y menor capacidad.

### 6. Análisis de oferta de ordenadores

# CEECCV CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE

### Tarjeta gráfica

- Elemento importante para uso de juegos avanzados, edición de imagen o vídeo, etc.)
- Tienen procesador y RAM → incrementan prestaciones en tareas gráficas.
- Mayor potencia → mayor coste.
- Para ofimática, navegar por internet y usar las redes sociales no hacen falta tarjetas gráficas potentes.
- Si llevan una buena, lo indican, sino, lleva una normal integrada en la placa base.
- Dos fabricantes principales:
  - Nvidia GeForce
  - AMD (antes ATI) Radeon.

### MONITOR

- Sobremesa >= 19 pulgadas (en diagonal)
- Portátiles → más pequeñas (consumo batería, peso y precio)
- Muchas ofertas no incluyen monitor. Otras, todo el conjunto básico de control).

### S.O.

- Última versión de Windows (Windows 10).
- Linux es gratuito (versiones: Ubuntu, Feedora)
- El coste de la licencia de Windows va incluido en el precio del ordenador.

# 7. Montaje de un ordenador



VENTAJA: Ahorro de costes + satisfacción de haberlo hecho uno mismo.

PROBLEMA si se compran componentes que sean incompatibles:

- Los conectores o las ranuras de dos componentes no sean iguales y no se pueden instalar.
- Fallo técnico (por ejemplo que la fuente de alimentación no tenga la suficiente potencia para el consumo de todas las piezas que hemos adquirido).

Todos los componentes traen instrucciones sobre su instalación y en Internet hay mucha información y vídeos sobre como hacerlo.

Las primeras veces que se monta un ordenador es un reto importante por la cantidad de conexiones, cables y nombres raros con los que hay que lidiar. Pero cuando se ha hecho un par de veces, la siguientes es mucho más fácil.

# 5. Webgrafía



- 1. https://tercergrupo.wikispaces.com/Estructura+b%C3%A1sica+de+un+ordenador
- 2. http://www.informaticamoderna.com/temas.htm
- 3. http://www.deordenadores.com/cuales-son-los-componentes-de-un-ordenador/ (breve y comercial)
- 4. https://es.wikibooks.org/wiki/Mantenimiento\_y\_Montaje\_de\_Equipos\_Inform%C3%A1ticos/Tema\_5
- 5. http://www.pcguide.com/ref/power/sup/form.htm
- 6. http://www.tomshardware.co.uk/power-supply-specifications-atx-reference,review-32338-3.html
- 7. https://sites.google.com/site/maquinaridelpc/ (VALENCIANO)
- 8. https://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/15386232/Todo-sobre-fuentes-dealimentacion-tutorial-de-c ambio.html
- 9. http://www.adrformacion.com/cursos/instalaso/leccion1/tutorial10.html