Universidade Federal de Alagoas


Instituto de Computação Engenharia de Computação

Disciplina: Modelagem do Sistema Cardiovascular Humano

Professor: Thiago D. Cordeiro

Projeto 1

1. Sistema utilizado na modelagem das equações



2. Modelagem

Para a modelagem foi utilizada a seguinte matriz de estados:

$$x = \begin{bmatrix} P_{ae} \\ V_{ve} \\ P_{ao} \\ Q \\ P_{as} \end{bmatrix} \rightarrow \dot{x} \begin{bmatrix} \dot{P}_{ae} \\ \dot{V}_{ve} \\ \dot{P}_{ao} \\ \dot{Q} \\ \dot{P}_{as} \end{bmatrix}$$

De forma que cada item da matriz \dot{x} é definido da seguinte forma:

 \bullet \dot{P}_{ae} : Representa a pressão no átrio esquerdo

$$\left(\frac{P_{as} - P_{ae}}{R_s}\right) = \dot{P_{ae}}C_r + \left(\frac{P_{ae} - P_{ve}}{R_m}\right)D_m$$

$$\dot{P_{ae}} = \frac{P_s}{R_s C_r} - \frac{P_{ae}}{R_s C_r} - \frac{P_{ae} D_m}{R_m C_r} + \frac{P_{ve} D_m}{R_m C_r}$$

$$\dot{P_{ae}}\left(t\right) = P_{ae}\left(t\right)\left(-\frac{1}{R_{s}C_{r}} - \frac{D_{m}}{R_{m}Cr}\right) + P_{ve}\left(t\right)\left(\frac{D_{m}}{R_{m}C_{r}}\right) + P_{as}\left(t\right)\left(\frac{1}{R_{s}Cr}\right)$$

• \dot{V}_{ve} : Representa o volume no ventrículo esquerdo Partindo do material fornecido em aula temos o seguinte:

$$\dot{V_{ve}}\left(t\right) = \frac{D_a}{R_a} P_{ao}\left(t\right) - \left(\frac{D_m}{R_m} + \frac{D_a}{R_a}\right) E\left(t\right) V_{ve}\left(t\right) + \frac{D_m}{R_m} P_{ae}\left(t\right) + \left(\frac{D_m}{R_m} + \frac{D_a}{R_a}\right) E\left(t\right) V_{o}$$

• \dot{P}_{ao} : Representa pressão na aorta

$$\left(\frac{P_{ve} - P_{ao}}{R_a}\right) D_a = Q + P_{ao} C_a$$

$$\dot{P_{ao}} = \frac{P_{ve}D_a}{R_aC_a} - \frac{P_{ao}D_a}{R_aC_a} - \frac{Q}{C_a}$$

$$\dot{P_{ao}}\left(t\right) = P_{ve}\left(t\right)\left(\frac{D_a}{R_aC_a}\right) + P_{ao}\left(t\right)\left(-\frac{D_a}{R_aC_a}\right) + Q\left(t\right)\left(-\frac{1}{C_a}\right)$$

• \dot{Q} : Representa o fluxo no ventrículo esquerdo

$$P_{ao} = QR_c + \dot{Q}L + P_s$$

$$\dot{Q}(t) = P_{ao}(t) \left(\frac{1}{L_s}\right) + Q(t) \left(-\frac{R_c}{L_s}\right) + P_{as}(t) \left(-\frac{1}{L_s}\right)$$

 \bullet \dot{P}_{as} : Representa a pressão arterial sistêmica.


$$Q = \dot{P_{as}}C_s + \left(\frac{P_{as} - P_{ae}}{R_s}\right)$$

$$\dot{P_{as}}(t) = Q(t)\left(\frac{1}{C_s}\right) + P_{ae}(t)\left(\frac{1}{C_sR_s}\right) + P_{as}(t)\left(-\frac{1}{R_sC_s}\right)$$

De forma que:

$$P_{ve} = E\left(t\right)\left(V_{ve} - V_{o}\right)$$

3. Os seguintes resultados foram obtidos partindo da modelagem supracitada:



Referências

[1] Simaan MA, Ferreira A, Chen S, Antaki JF, Galati DG. **A dynamical state space representation and performance analysis of a feedback-controlled rotary left ventricular assist device**. IEEE Transactions on Control Systems Technology. 2008 Dec 22;17(1):15-28.