## ET 加密锁外壳保护一高强度保护各种应用程序和数据文件

ET 加密锁提供了方便完善的外壳加密工具。通过该工具,不需要编写一行代码就能够完成对各种应用程序的高强度保护,即使非编程人员,也能够在短时间内完成对各种软件的专业加密。

ET 加密锁外壳中采用了多种先进的加密技术,能够有效防止各种非法手段破解应用程序。主要技术包括:

● 压缩/加密方法重构 PE 文件结构

采用高效压缩加密算法,压缩加密程序种的代码段、数据段、输入表、资源段和外壳自身。压缩加密后的程序体积小,不易被返汇编。

● MD5 自校验功能,校验文件自身的完整性

文件通过 MD5 散列算法得到散列结果,这个结果通常称为文件指纹,如果文件数据被修改,指纹就会改变,程序将不能运行。这样就可以有效的防止破解者更改二进制代码。

● 防止反跟踪调试

外壳采用了很多反跟踪调试的手段,如父进程检查,内存监控,禁用调试命令等方法禁 止调试器调试。

● 监控线程监视程序内存

监控线程监视内存中程序的只读代码段和外壳代码的完整性,在监测到被修改后,程序会退出运行。

外壳加密的过程十分简单,使用我们提供的外壳加密工具就可以快速的完成高强度的加密。过程如下:

(1) 启动时选择不同 ET 系列的加密锁。




启动后可以在"Language"菜单下面选择不同的语言。



## (2) 参数设置

进入工具后,需要填写加密时使用的加密锁的相关信息。另外,如果将其他加密锁设置成与加密时使用的加密锁一样的话,那么这些加密锁都可以被加密后的软件打开。

ET99/ET299 要填写加密时使用的加密锁的 PID 和 UserPIN。注意,PID 必需更改,而不能使用出厂默认的 8 个 F。




当您使用 ET199 时,需要现使用 ET199 的 Drvset 工具设置 ET199 的客户号和外壳种子码,如下图所示:




设置完成后,再"获取硬件信息"中得到客户号




ET199 外壳工具中填写加密锁的客户号。注意,只有当所有加密锁的客户号和外壳种子码设置相同时,那么这些加密锁才可以被加密后的软件打开。



HID 就是加密锁的硬件序列号 SN,由于每把加密锁的 SN 是不同且唯一的。如果选则绑定 HID,那么加密后的程序只有使用加密时的这把加密锁才能打开。从而一个软件对应一把锁。如果您需要加密后的软件能够被多把锁打开,这里就要选择 No,不与HID 绑定。



外壳加密还可以防止用户在使用软件时将锁拔出的情况。在后台检测中可以设置检测的时间间隔(单位:秒),建议不要小于默认的120秒。



另外在工具中还可以设置一些错误提示信息。当所有设置设置好时,可以选择


"Project"菜单,将设置保存,供以后调用。

点击添加文件图标 ,添加需要加密的文件。文件有两种类型 Program 和 Data。 Program 是加密 exe 和 dll 等 PE32 格式的程序。 Data 是加密 PDF, Falsh 文件和视频文件。

File Path				×
Select a File Type:		Program	<u> </u>	
		Program Data		_
Input				
Output				
	OK		Cancel	


## ● 加密程序

选择要加密的程序,并填写加密后程序的输出路径。




这时选择的程序列在右侧的选择框中,选中后,左边列出加密的选项,包括:

- ▶ 反编译:防止破解者反编译调试程序。
- ▶ 检查父进程:破解者在反编译调试时需要通过反编译工具启动程序,如果选择 了检查启动程序的父进程,那么破解工具启动程序时,程序将不能启动。
- ▶ 指令替换:替换程序中的部分指令。
- > 文件保护: 检查程序的完整性, 防止破解者篡改程序。





点击执行图标

,完成加密。



如果加密.net 程序,选择左边的加密设置,则会弹出方法列表的对话框,可以选择 需要加密的方法。





## ● 加密数据文件

ET 外壳工具可以加密 PDF, Flash 和视频文件。加密时,不仅要对数据文件本身进行加密,同时还要加密打开这些数据文件的阅读器,播放器等工具。用加密后的工具打开加密后的数据文件。加密数据文件时选择 Data 类型,加密工具时选择 Progarm 类型。加密过程同上。注意在加密工具时,要选择"启用数据文件保护"。

