INTRODUCCIÓN

El siguiente circuito consiste en programar el PIC para poder mostrar un mensaje en una pantalla LCD al recibir una entrada analógica de un Nombre: Barrios García Aldo

Grupo: 1758

Circuito: 05

potenciómetro y convertir esta entrada en valores de voltaje y ángulo que están presentes en el potenciómetro en ese momento.

DIAGRAMA DE BLOQUES





DIAGRAMA ELÉCTRICO



CÓDIGO

```
#include<16f887.h>
 //BITS PARA MUESTREOS
 #device ADC=10
 #fuses INTRC_IO,NOWDT,PROTECT,NOLVP,MCLR,NOBROWNOUT
 #use delay(INTERNAL=4000000)
 #include <lcd.c>
□ void main(){
    //VARIABLES PARA OPERAR Y MOSTRAR (16b)
    int32 iAnalog;
    int voltaje;
    int32 angulo;
    lcd_init();
    //ACTIVAR EL PUERTO PARA SEÑAL ANALOGICA
    setup_adc_ports(sAN0);
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    while(TRUE){
       //ASIGNAMOS A LAS VARIABLES EL VALOR DEL MUESTREO
       iAnalog=read_adc();
       //OPERACIÓN PARA MOSTRAR ANGULO Y VOLTAJE (1022 porque el potenciometro
       //(1022 porque el potenciometro no llega a los 1023)
       angulo = (iAnalog*270)/1022;
       voltaje = (iAnalog*5)/1022;
       //SE IMPRIMEN LOS VALORES EN LCD
       printf(lcd_putc,"\f");
       lcd_gotoxy(1,1);
       printf(lcd_putc,"Voltaje: %i",voltaje);
       lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Angulo: %ld",angulo);
       delay_ms(1000);
```

IMÁGENES DEL CIRCUITO

