Exercício Prático 03


Disciplina: Arquitetura de Computadores II

Data: 08/03/2025

Aluna: Alessandra Faria Rodrigues

Matrícula: 828333

PARTE 1 Simulação no Tinkercad de um semáforo temporizado



Projeto:

https://www.tinkercad.com/things/jSYyEFZquXE-semaforo-temporizado?sharecode=Zhh29VRn2VXJ5jmxLLQjsQjP5C5Al2u1Bciy1_JL-SU

```
//Código arduino C++
// Definição dos pinos dos LEDs
int ledVermelho = 13; // LED vermelho (pare)
int ledAmarelo = 12; // LED amarelo (atenção)
int ledVerde = 11; // LED verde (siga)
int ledAzul = 10; // LED azul (piscando durante cada fase)

void setup() {
// Configuração dos pinos como saída
```

```
pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAzul, OUTPUT);
}
void loop() {
  // Acende o LED vermelho (pare)
  digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
  // Pisca o LED azul 3 vezes (indicando tempo de espera no vermelho)
  for(int i = 0; i < 3; i++){
     digitalWrite(ledAzul, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(ledAzul, LOW);
     delay(1000);
  // Apaga o LED vermelho
  digitalWrite(ledVermelho, LOW);
  // Acende o LED verde (siga)
  digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  // Pisca o LED azul 4 vezes (indicando tempo de espera no verde)
  for(int i = 0; i < 4; i++){
     digitalWrite(ledAzul, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(ledAzul, LOW);
     delay(1000);
  }
  // Apaga o LED verde
  digitalWrite(ledVerde, LOW);
  // Acende o LED amarelo (atenção)
  digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
  // Pisca o LED azul 2 vezes (indicando tempo de espera no amarelo)
  for(int i = 0; i < 2; i++){
     digitalWrite(ledAzul, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(ledAzul, LOW);
     delay(1000);
  // Apaga o LED amarelo
  digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
}
```

PARTE 2 ULA

Projeto:

https://www.tinkercad.com/things/i2yxV0vPpeK-ula?sharecode=WZP8mVIwYIvjNxwaAFKm70BilZodoAmKsE9Z6IMSQPQ

```
//Código arduino C++
// Definição dos pinos dos LEDs
int ledVermelho = 13; // Representa a
int ledAmarelo = 12; // Representa b
int ledVerde = 11; // Representa saída da ULA
int ledAzul = 10;
                  // Representa vai1 (carry)
// Variáveis para armazenar os valores de entrada
int a, b, opCode;
int saida, vai1;
void setup() {
  // Configuração dos pinos como saída
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAzul, OUTPUT);
  // Inicializa a comunicação serial
  Serial.begin(9600);
}
```


```
void loop() {
  // Verifica se há dados disponíveis na comunicação serial
  if (Serial.available() >= 3) {
     // Lê os três caracteres enviados
     a = Serial.read() - '0'; // Converte de ASCII para inteiro
     b = Serial.read() - '0';
     opCode = Serial.read() - '0';
     // Realiza a operação correspondente
     switch (opCode) {
        case 0: // AND (a & b)
          saida = a & b;
          vai1 = 0;
          break;
        case 1: // OR (a | b)
          saida = a \mid b;
          vai1 = 0;
          break;
        case 2: // NOT (a)
          saida = !a;
          vai1 = 0;
          break;
        case 3: // Soma (a + b) com carry
          saida = (a + b) % 2; // Soma binária (bit menos significativo)
          vai1 = (a + b) / 2; // Carry (vai1)
          break;
        default: // Código inválido
          return;
     }
     // Exibir os valores nos LEDs
     digitalWrite(ledVermelho, a);
     digitalWrite(ledAmarelo, b);
     digitalWrite(ledVerde, saida);
     digitalWrite(ledAzul, vai1);
     // Exibir os resultados no monitor serial
     Serial.print("Entrada: a = ");
     Serial.print(a);
     Serial.print(", b = ");
     Serial.print(b);
     Serial.print(", opCode = ");
     Serial.println(opCode);
```

```
Serial.print("Saída: ");
Serial.print(saida);
Serial.print(", Vai1: ");
Serial.println(vai1);
}
```

Teste da ULA:

```
Início:
A=0; ( ou A=0)
B=1; ( ou B=1)
AND(A,B); ( esta é a operação bit a bit entre A e B)
B=0; ( ou B=0)
A=1; ( ou A=1)
OR(A,B);
SOMA(A,B); (esta é a operação aritmética da soma entre A e B)
A=0; ( ou A0)
NOT(A);
B=1; ( ou B=1)
AND(B,A);
Fim.
```


A=0; (ou A=0) B=1; (ou B=1) AND(A,B);



```
1 // Definição dos pinos dos LEDs
       int ledVermelho = 13; // Represer
int ledAmarelo = 12; // Represer
int ledVerde = 11; // Represer
int ledAzul = 10; // Represer
        // Variáveis para armazenar os va
       int a, b, opCode;
int saida, vail;
       void setup() {
               // Configuração dos pinos con
              pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
pinMode(ledAzul, OUTPUT);
               // Inicializa a comunicação s
               Serial.begin(9600);
       void loop() {
              // Verifica se há dados dispo
               if (Serial.available() >= 3)
                     // Lê os três caracteres
a = Serial.read() - '0';
b = Serial.read() - '0';
Monitor serial
```

Entrada: a = 0, b = 1, opCode = 0 SaÃda: 0, Vai1: 0


B=0; (ou B=0) A=1; (ou A=1) OR(A,B);




```
1 // Definição dos pinos dos 1
     int ledVermelho = 13; // Rej
int ledAmarelo = 12; // Rej
int ledVerde = 11; // Rej
int ledAzul = 10; // Rej
      // Variáveis para armazenar
     int a, b, opCode;
     int saida, vail;
     void setup() {
           // Configuração dos pine
 13
           pinMode(ledVermelho, OU.
           pinMode(ledAmarelo, OUT)
pinMode(ledVerde, OUTPUT
pinMode(ledAzul, OUTPUT
            // Inicializa a comunica
 18
           Serial.begin(9600);
 19
 20 }
      void loop() {
           // Verifica se há dados
            if (Serial.available()
 25
                // Lê os três carac
 26
                 a = Serial.read() -
                b = Serial.read() -
Monitor serial
Entrada: a = 1, b = 0, opCode = 1
```

SaĀda: 1, Vai1: 0


SOMA(A,B);



A=0; (ou A0) NOT(A);



B=1; (ou B=1) AND(B,A);



Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x)	Resultado em binário
AND(A,B)	0 1 00	4	0
OR(A,B)	1 0 01	9	1
SOMA(A,B)	1 0 11	В	1
NOT(A)	0 0 10	2	1
AND(B,A)	1 0 00	8	0