Estructura Electrónica de Materias: Cálculo desde primeros principios

Guía Práctica N°2

1. (a) Las posiciones de los átomos de la base del silicio en estructura diamante son:

$$\mathbf{B}_1 = (0,0,0) \quad y \quad \mathbf{B}_2 = \frac{a}{4}(1,1,1),$$
 (1)

donde a = 5,43Å. Los vectores de la red de Bravais están dados por:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (0, 1, 1) \, \mathring{\mathbf{A}}, \qquad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (1, 0, 1) \, \mathring{\mathbf{A}}, \qquad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (1, 1, 0) \, \mathring{\mathbf{A}}.$$
 (2)

(b) Las posiciones de los átomos de la base del silicio en estructura hcp son:

$$\mathbf{B}_1 = (0,0,0) \quad y \quad \mathbf{B}_2 = a\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) \mathring{\mathbf{A}},$$
 (3)

donde a = 2,5424Å Los vectores de la red de Bravais están dados por:

$$\mathbf{a}_1 = a(1,0,0) , \quad \mathbf{a}_2 = a\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) , \quad \mathbf{a}_3 = c(0,0,1) ,$$
 (4)

y c = 4,1695Å.

2. La estructura cristalina del $SrTiO_3$ es simple cúbica y se puede describir como una red fcc con iones de Sr^{2+} y O^{2-} con iones de Ti^{4+} en los huecos octaédricos creados por los iones de oxigeno. En la unidad cúbica, los iones de Sr, Ti y O se ubican, respectivamente, en:

$$\mathbf{B}_{1} = (0, 0, 0) \,\mathring{\mathbf{A}} \quad \mathbf{B}_{2} = \frac{a}{2} (1, 1, 1) \,\mathring{\mathbf{A}} \quad \mathbf{B}_{3} = \frac{a}{2} (1, 1, 0) \,\mathring{\mathbf{A}}$$
 (5)

donde a = 3,905Å.

3. (a) Archivo POSCAR de la estructura diamante del Si:

```
Si - Diamond
```

5.43

0.00 0.50 0.50

0.50 0.00 0.50

0.50 0.50 0.00

2

Cartesian

0.00 0.00 0.00

0.25 0.25 0.25

(b) Archivo POSCAR de la estructura hcp del Si:

2.5424

1.00000000 0.00000000 0.000000000

-0.500000000 0.866025404 0.000000000

0.000000000 0.000000000 1.640000000

Cartesian

0.00000000 0.00000000 0.000000000

(c) Archivo POSCAR de la estructura del SrTiO₃:

```
perovskita SrTiO3
3.905
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
1 1 3
{\tt Cartesian}
0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 0.5
0.0 0.5 0.5
0.5 0.0 0.5
0.5 0.5 0.0
4. Script en bash para variar el volumen en el archivo POSCAR:
ini=4.4
fin=6.6
step=0.2
for a in 'seq $ini $step $fin'
mkdir vol_$a
cp KPOINTS POTCAR INCAR vol_$a/
cat > POSCAR <<!
diamond Si
$a
0.0 0.5 0.5
0.5 0.0 0.5
0.5 0.5 0.0
Cartesian
0.0 0.0 0.0
0.25 0.25 0.25
```

donde ini y fin son los valores mínimo y máximo a evaluar del parámetro de red a y step es el espaciado entre los valores a evaluar.