## MODULAÇÃO - AM

## **TEORIA**

A modulação AM continua sendo utilizada nos meios de transmissão comercial para informações a longa distância. Exemplos são o rádio na faixa de 540 KHz a 1600 KHz e a TV analógica em determinadas regiões do pais. No caso da TV, o vídeo é transmitido em AM e o áudio em FM.

Para que exista uma modulação é necessário existir uma portadora e uma informação. A portadora é um sinal senoidal de alta frequência. A informação pode ser um sinal de áudio, vídeo ou dados. Os moduladores podem ser classificados em ativos ou passivos. Os ativos conseguem modular e amplificar o sinal. Já os passivos fazem a modulação, mas com perdas de sinal.

Portanto a modulação é uma tecnologia importante para que a informação que está contida em uma corrente elétrica seja transformada em onda eletromagnética para que possa ser transmitida a longa distância na velocidade da luz. Então a modulação é um processo de se variar alguma das características de uma onda senoidal de alta frequência de acordo com o valor instantâneo do sinal a ser transmitido. Mas para que o sinal seja enviado a longa distância, será necessária uma antena. A antena deverá ter no mínimo o tamanho físico referente a metade do comprimento de onda da frequência de transmissão.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Antena dipolo

$$Adip = \frac{\lambda}{2}$$

Onde:

 $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ 

f = Frequência de operação.

A portadora é um sinal de alta frequência simples de regime cossenoide que irá transportar uma informação.

$$e_0(t) = E_0 cos(\varpi_0 t)$$

Considerando a informação como um sinal cossenoide de baixa frequência.

$$e_m(t) = E_m cos(\varpi_m t)$$

Sabendo que a frequência angular é:

$$\varpi = 2\pi f$$

Para a portadora f será  $f_0$ . Portanto  $\omega$  será  $\omega_0$ .

Para a modulação f será  $f_m$ . Portanto  $\omega$  será  $\omega_m$ .

Definimos:

E<sub>0</sub> (t) = tensão instantânea da portadora, em volts

E<sub>0</sub> (t) = tensão de pico da portadora, em volts

 $\omega_0(t)$  = velocidade angular da portadora, em rads/s

e<sub>m</sub> (t) = tensão instantânea do sinal modulador, em volts

E<sub>m</sub> (t) = tensão de pico do sinal modulador, em volts

 $\omega_m(t)$  = velocidade angular do sinal modulador, em rads/s

t = tempo em segundos.

O sinal modulado será expresso como:

$$e(t) = [E_0 + Ke_m(t)]\cos(\varpi_0 t)$$

Sendo:

e(t) = tensão instantânea do sinal modulado de RF em volts.

K = constante de proporcionalidade m.

$$K = \frac{mE_0}{E_m}$$

O sinal modulado pode-se distinguir o módulo  $[E_0+Ke_m(t)]$  cujo o valor depende da soma da tensão de pico da portadora com valor instantâneo da tensão do sinal modulador, e o ângulo  $\cos(\varpi_0 t)$ , que varia de acordo com o produto  $\omega_0 t$ .

Sabendo que

$$e_m(t) = E_m cos(\varpi_m t)$$

Substituindo em:

$$e(t) = [E_0 + Ke_m(t)]\cos(\varpi_0 t)$$

Temos:

$$e(t) = [E_0 + KE_m cos(\varpi_m t)] cos(\varpi_0 t)$$

Colocando em evidência E<sub>0</sub>.

$$e(t) = E_0[1 + K\frac{E_m}{E_0}cos(\varpi_m t)]cos(\varpi_0 t)$$

Sabendo que

$$K = \frac{mE_0}{E_m}$$

A equação e(t) resulta em:

$$e(t) = E_0[1 + m\cos(\varpi_m t)]\cos(\varpi_0 t)$$

Efetuando o produto na expressão do módulo teremos:

$$e(t) = E_0 \cos(\omega_0 t) + m E_0 \cos(\omega_m t) \cos(\omega_0 t)$$


Aplicando a propriedade

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\cos(A+B) + \frac{1}{2}\cos(A-B)$$


Temos a modulação AM DSB

$$e(t) = E_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{mE_0}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m) + \frac{mE_0}{2} \cos(\omega_0 - \omega_m)$$

No domínio do tempo a modulação pode ser vista abaixo.



O espalhamento espectral pode ser visto abaixo



## **PRÁTICA**

- 1. Desenvolva um software que produza a modulação AM DSB e mostre os resultados no domínio do tempo e frequência com as seguintes características:
  - a. Possuir controle de amplitude da informação e portadora.
  - b. Possuir controle de frequência da informação e portadora.
  - c. Possuir controle de Off-Set (Nível DC)
- 2. Através dos controles de amplitude, frequências e nível DC, gere uma portadora de 750 Hz com amplitude de 6Vp. Insira um sinal de informação de 40 Hz com 2Vp. Ajuste o nível DC para  $4V_{DC}$ .

Observe o sinal no domínio do tempo e frequência.

- 3. Sabendo que o ruído reside na envoltória da onda. Como seria possível injetar um controle de ruído neste software?
- 4. Implementado o controle de ruído, qual é o valor máximo em volts que pode destruir a modulação AM DSB deste experimento?
  - 5. Implemente a analise espectral neste instrumento virtual.

Utilizar Labview para desenvolvimento da atividade.

