

BATCHEO DE PRODUCTO QUÍMICO

ETAPAS DE LA TAREA <i>Describe los pasos a seguir para ejecutar la actividad</i>	RIESGOS y ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS <i>Detalle los riesgos que pueden presentarse en cada etapa</i>	CONTRAMEDIDAS <i>Especifique acciones a tomar para prevenir o mitigar cada riesgo</i>
Ingreso y posicionamiento	Atropellamiento, colisión, interferencia con otras tareas.	Manejo defensivo, uso de guía/ayudante, verificar radio de giro y estado del suelo.
Descenso de unidad y delimitación.	Golpe contra objetos, caídas al mismo nivel. Lesiones por golpes.	Descender del camión con cuidado. Extintores, conos y PAT
Conexión a de manguera a línea	Caídas, esguinces, posturas forzadas, lesiones en manos, inhalación de PQ, H2S.	Inspección previa de mangueras/acoples. Uso de escalera. Uso de guantes de nitrilo y protección ocular. Cuidado con compuertas. Equipo H2S.
Batcheo de PQ	Inhalación de PQ, derrame de producto. Lesiones por contacto y ruido.	Uso de, máscara facial y kit ambiental. Control visual constante. Equipo H2S.
Desconexión y orden del área.	Salpicaduras de PQ y derrame. Golpes y caídas.	Drenaje seguro de mangueras, limpieza de acoples con trapos Recolección de residuos. Evitar el contacto con el producto químico

IMPORTANTE: Cualquier cambio en la actividad programada en el sitio y/o entorno de trabajo (no analizados) INVALIDA la presente PRP.

La PRP debe ser leída por el personal afectado, los firmantes dan conformidad de haber realizado dicha lectura. SE DEBE DETENER LA TAREA SI LA MISMA RESULTA INSEGURA, ES POLITICA DE PAE Y OBLIGACIÓN DE TODOS.