

CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTO QUÍMICO

ETAPAS DE LA TAREA <i>Describe los pasos a seguir para ejecutar la actividad</i>	RIESGOS y ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS <i>Detalle los riesgos que pueden presentarse en cada etapa</i>	CONTRAMEDIDAS <i>Especifique acciones a tomar para prevenir o mitigar cada riesgo</i>
Verificación de unidad y documentación.	Fallas mecánicas, documentación vencida (LiNTI/Seguros).	Realizar Check-list. Verificar habilitaciones, cartelería de seguridad y herramientas.
Ingreso a sector de PQ.	Choque, vuelco. Colisión con instalaciones, atropellamiento.	Manejo defensivo. Respetar velocidad máx.
Carga de producto químico.	Lesiones en manos. Caídas al mismo nivel.	Descender del camión con cuidado. Prestar atención permanente. Colocación de tacos. Ser visible.
Aseguramiento de carga y salida.	Lesiones en manos. Caídas de altura.	Uso de escalera. Abrir/cerrar compuertas con cuidado. Salir despacio del almacén.
Transporte por ruta / yacimiento.	Choque, vuelco. Colisión con instalaciones, atropellamiento.	Manejo defensivo. Respetar límites de velocidad diurno/nocturno. Evitar maniobras bruscas.

IMPORTANTE: Cualquier cambio en la actividad programada en el sitio y/o entorno de trabajo (no analizados) INVALIDA la presente PRP.

La PRP debe ser leída por el personal afectado, los firmantes dan conformidad de haber realizado dicha lectura. SE DEBE DETENER LA TAREA SI LA MISMA RESULTA INSEGURA, ES POLÍTICA DE PAE Y OBLIGACIÓN DE TODOS.