

Manual de uso para técnicos de terreno

Procedimiento para registrar, finalizar y compartir levantamientos de superficies industriales en la aplicación VICAST.

DOCUMENTO

Manual de operación

DESTINATARIO

Técnicos VICAST

ALCANCE

Aplicación móvil de terreno

OBJETO

Este manual describe el uso de VICAST en terreno: acceso a la cuenta, registro de clientes y recintos, ejecución del levantamiento, evidencia fotográfica, generación del informe y consulta de trabajos finalizados del equipo. No cubre la instalación del sistema ni la administración de cuentas.

00 Contenido

01 Acceso y recuperación de clave

03 Pantalla de inicio

05 Nuevo levantamiento

07 Evidencia fotográfica

09 Equipo VICAST

11 Trabajo sin conexión

02 Navegación

04 Clientes y recintos

06 Recorrido de la visita

08 Cierre e informe

10 Perfil del técnico

12 Incidencias frecuentes

01 Acceso y recuperación de clave

La cuenta es entregada por VICAST. No corresponde crear un usuario por iniciativa propia, salvo instrucción expresa.

1. Abra la aplicación e ingrese el correo y la contraseña asignados.
2. Si lo desea, active la opción para recordar el correo en este dispositivo.
3. Pulse **Iniciar sesión**.

1.1 Recuperación de contraseña

1. En la pantalla de ingreso, seleccione **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Indique el correo y pulse **Enviar código**.
3. Revise el correo electrónico: recibirá un **código de 8 dígitos**.
4. Ingrese el código y defina una contraseña nueva (mínimo 6 caracteres). Confírmela.
5. Inicie sesión con la clave actualizada.

ATENCIÓN

El código tiene vigencia limitada. Si no llega o expiró, solicite uno nuevo con **Reenviar código**.

02 Navegación

El menú se abre desde la esquina superior izquierda. Las secciones son las siguientes:

SECCIÓN	FUNCIÓN
Inicio	Resumen de actividad, borradores y acceso a un nuevo levantamiento.
Clientes	Empresas registradas por el técnico. No son visibles en el catálogo de otros usuarios.
Proyectos	Recintos o plantas asociados a un cliente propio.
Levantamientos	Visitas del técnico, en borrador o finalizadas.
Equipo VICAST	Levantamientos finalizados del equipo, para consulta y descarga del informe.
Perfil	Datos del técnico y su historial.
Cerrar sesión	Cierra la sesión en el dispositivo. La información ya sincronizada permanece en la cuenta.

03 Pantalla de inicio

Muestra el número de clientes, proyectos activos, levantamientos realizados y borradores.

- **Nuevo levantamiento** inicia una visita.
- **Continuar levantamiento** retoma un borrador.
- Si existe un borrador pendiente, la aplicación puede recordarlo al ingresar.

Deslice hacia abajo para actualizar la información ya guardada en la cuenta.

04 Clientes y recintos

CRITERIO

Cada técnico administra su propio catálogo. Un cliente o recinto creado por un usuario no se transfiere al catálogo de otro. En Equipo VICAST el resto del equipo puede consultar el **informe** de un levantamiento ya finalizado; no puede reutilizar ese cliente como propio.

- En **Clientes** se registra la empresa o razón social. Puede archivar cuando deje de usarse.
- En **Proyectos** se registra el recinto o planta, vinculado a un cliente propio.
- Cliente y recinto también pueden crearse al iniciar el levantamiento, sin pasar previamente por esas pantallas.

05 Nuevo levantamiento

Desde Inicio o Levantamientos, pulse **Nuevo levantamiento**.

1. Seleccione un recinto existente o cree cliente y recinto en el mismo paso.
2. Para comenzar son suficientes: nombre del cliente, nombre del recinto y tipo de servicio.
3. Seleccione el servicio: sistemas epóxicos; poliuretano cemento; impermeabilización de cubiertas; o control de corrosión.
4. RUT, contacto, teléfono, dirección, ciudad y contacto en terreno pueden completarse ahora o más adelante. Si faltan, la aplicación lo indica; no impiden iniciar. Esos datos se incorporan al informe PDF.

Al confirmar, se genera un borrador con código correlativo (por ejemplo **LEV-2026-0001**) y se abre el recorrido de la visita.

06 Recorrido de la visita

La barra superior indica el paso actual. Es posible volver atrás. El trabajo se guarda en el dispositivo a medida que se avanza.

PASO	REGISTRO
1. Información	Alcance (completa, por sectores o puntos críticos), condición general, motivo de la visita y datos de cliente y recinto para el informe.
2. Condiciones	Antecedentes del servicio: piso, cubierta o metal; problemas; exposiciones; revestimiento existente, entre otros.
3. Sectores	Zonas o puntos críticos: nombre, superficie, condición, criticidad, problemas y fotografías. Un sector puede duplicarse. Si el alcance es por sectores o puntos críticos, se requiere al menos uno con nombre.
4. Evidencia	Fotografías generales de la visita, adicionales a las de cada sector o elemento.
5. Observaciones	Notas de faena, acceso, operación de planta, conclusión y comentarios.
6. Revisión	Resumen previo al cierre. Si falta un dato del informe, se muestra un aviso; el levantamiento puede finalizarse igualmente.

Dentro de un sector pueden agregarse **elementos** (pilar, canaleta, sello u otros), cada uno con condición, corrosión y fotografías propias.

07 Evidencia fotográfica

- Utilice la cámara del teléfono o la galería.
- La aplicación comprime la imagen para no saturar el dispositivo ni el almacenamiento.
- Cada fotografía admite categoría y una nota breve.
- Las imágenes se incorporan al PDF (completas, sin recorte) y al archivo Excel.

Sin conexión, las fotos permanecen en el teléfono y se envían al restablecerse la red. Conviene dejar la aplicación abierta unos instantes al reconectar.

08 Cierre e informe

1. En Revisión, pulse **Finalizar levantamiento** y confirme.
2. El registro queda **finalizado**. Deja de editarse como borrador. Si el técnico es el titular, puede reabrirlo desde la ficha para corregir.

3. Desde la ficha o la pantalla de confirmación puede compartir o descargar el **informe PDF** y el **Excel**.
4. Seleccione el medio de envío del teléfono (correo, WhatsApp, Drive u otro).

El PDF incluye cliente, recinto, servicio, sectores, hallazgos y anexo fotográfico. El Excel organiza la misma información en hojas, con fotografías incrustadas.

NOTA

Si el informe advierte datos incompletos (RUT, contacto, ciudad u otros), complete el cliente o el recinto y genere el documento nuevamente. El levantamiento finalizado no se pierde.

09 Equipo VICAST

Esta sección presenta a los técnicos de VICAST. El usuario conectado aparece primero, identificado como **Tú**.

- Los levantamientos **finalizados** propios figuran siempre en esa tarjeta.
- Los finalizados de los demás técnicos también se listan, una vez cerrados.
- Al abrir un técnico se accede a la lista, a la ficha y a la descarga de PDF y Excel.
- No está permitido editar, eliminar ni reabrir el trabajo de otro técnico.
- Consultar un informe ajeno no incorpora ese cliente al catálogo propio.

Equipo VICAST requiere conexión a internet.

10 Perfil del técnico

El icono de lápiz permite actualizar nombre, teléfono y fotografía. El nombre registrado es el que aparece como técnico en el informe.

La contraseña no se modifica en esta pantalla. Debe usarse el flujo **¿Olvidaste tu contraseña?** en el ingreso.

11 Trabajo sin conexión

Es posible continuar el levantamiento sin red. En la parte superior pueden aparecer estos avisos:

AVISO	SIGNIFICADO
Sin conexión	El trabajo queda almacenado en este teléfono.
Subiendo cambios	La información se está enviando a la cuenta.
Cambios subidos	La información ya consta en la cuenta.

- No desinstale la aplicación ni borre sus datos si la sincronización no ha terminado.
- Al recuperar señal, abra VICAST y espere a que concluya la subida, en especial de fotografías.
- Cerrar sesión no elimina la copia local del usuario en ese dispositivo.

12 Incidencias frecuentes

SITUACIÓN	ACCIÓN
No es posible ingresar	Verifique correo y contraseña. Si el usuario está desactivado, solicite su activación a VICAST.
No llega el código de 8 dígitos	Revise la carpeta de correo no deseado. Reenvíe el código. Si persiste, confirme el correo de la cuenta con soporte.
No aparece el cliente de un colega	Es el comportamiento previsto: el catálogo es individual. El informe de ese colega se consulta en Equipo VICAST una vez finalizado.
Equipo VICAST no muestra al resto	Conéctese a internet y actualice deslizando hacia abajo. Si continúa, informe a soporte.
El PDF o el Excel no se genera	Espere a que termine el armado (las fotografías demoran). Reintente con mejor conexión.
Las fotografías no figuran en el informe	Espere el aviso «Cambios subidos» y genere el informe otra vez.
No es posible editar un finalizado	El titular puede reabrirlo desde su ficha. Los registros de Equipo VICAST son de solo lectura.

SECUENCIA RECOMENDADA EN TERRENO

1. Ingresar. Si hay un borrador pendiente, continuarlo o iniciar uno nuevo.
2. Definir cliente, recinto y servicio. Recorrer sectores y registrar fotografías.
3. Revisar y finalizar.
4. Compartir el PDF (y el Excel, si se requiere) antes de retirarse o tan pronto exista red.
5. Si se trabajó sin señal, no cerrar la aplicación hasta ver «Cambios subidos».