Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

7η Σειρά Ασκήσεων

Μάθημα: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Εξάμηνο: 7°

Ονοματεπώνυμα: Αλεξοπούλου Γεωργία, Γκενάκου Ζωή

<u>Ζήτημα 7.1</u>

Να υλοποιηθεί κώδικας για το μικροελεγκτή ATmega328PB, σε γλώσσα C για την επικοινωνία του μικροελεγκτή με τον αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20 στην κάρτα NtuAboard_G1. Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μόνο τις στοιχειώδεις λειτουργίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ακροδέκτη PD4 είναι συνδεδεμένος μόνο ένας αισθητήρας. Οι στοιχειώδεις αυτές λειτουργίες στηρίζονται στις εντολές που δέχεται ο αισθητήρας και παρουσιάζονται στο τεχνικό εγχειριδίου του DS18B20.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα για την αλληλεπίδραση με τον αισθητήρα θερμοκρασίας (DS18B20) συνδεδεμένο στον ακροδέκτη PD4:

- 1. Αρχικοποίηση και έλεγχος σύνδεσης συσκευής με τη ρουτίνα one_wire_reset.
- 2. Χρήση της ρουτίνας one_wire_transmit_byte για αποστολή εντολής 0xCC, παρακάμπτοντας την επιλογή συσκευής λόγω μοναδικής σύνδεσης.
- 3. Αποστολή εντολής 0x44 για έναρξη μέτρησης θερμοκρασίας.
- 4. Χρήση one wire receive bit για έλεγχο ολοκλήρωσης μέτρησης.
- 5. Νέα αρχικοποίηση συσκευής με one wire reset.
- 6. Αποστολή εντολής 0xCC.
- 7. Αποστολή εντολής 0xBE για ανάγνωση 16-bit θερμοκρασίας.
- 8. Αποθήκευση τιμής σε καταχωρητές r25:r24 με κλήση one wire receive byte δύο φορές.
- 9. Επιστροφή τιμής 0x8000 αν δεν υπάρχει συσκευή στον ακροδέκτη PD4.

```
nclude <avr/io.h>
efine F CPU 1600000UL
nclude <util/delay.h>
efine cbi(reg,bit) (reg &= ~(1 << bit))</pre>
efine sbi(reg,bit) (reg |= (1 << bit))
nt8_t one_wire_reset() {
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
  _delay_us(480);
  cbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
 _delay_us(100);
 uint8 t temp = PIND;
 _delay_us(380);
 temp = (temp & 0x10);
 uint8_t res = 0x00;
  if (temp == 0x00)
     res = 0x01;
  return res;
id one_wire_transmit_bit(uint8_t bit) {
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD, PD4);
 _delay_us(2);
```

```
if (bit == 0x01) sbi(PORTD,PD4);
  if (bit == 0x00) cbi(PORTD, PD4);
  _delay_us(58);
  cbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD, PD4);
  _delay_us(1);
  return;
id one_wire_transmit_byte(uint8_t byte) {
  uint8 t bit;
  uint8_t i = 0x08;
  while(i != 0){
      bit = (byte & 0x01);
      one wire transmit bit(bit);
      byte = (byte >> 1);
      i--;
  }
  return;
nt8_t one_wire_receive_bit() {
  uint8_t bit,temp;
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
  _delay_us(2);
  cbi(DDRD, PD4);
  cbi(PORTD, PD4);
  _delay_us(10);
```

```
temp = (PIND \& 0x10);
 bit = 0x00;
 if (temp == 0x10) bit = 0x01;
  delay us(49);
  return bit;
nt8_t one_wire_receive_byte() {
  uint8 t bit;
 uint8_t byte = 0x00;
  uint8 t i = 0x08;
 while(i != 0){
      bit = one_wire_receive_bit();
      byte = (byte >> 1);
      if (bit == 0x01) bit = 0x80;
      byte = (byte | bit);
      i--;
  }
  return byte;
t main(void)
 // Set DDRB and DDRD registers for output
  DDRB = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
 // Declare variables for temperature processing
  uint8 t temperatureLow, temperatureHigh, temperatureSign;
  uint16_t temperatureFinal, temperatureHigh16, temperatureFinalOutput;
 while (1)
      // Check if device is connected
      if (!one wire reset()) {
```

```
temperatureFinalOutput = 0x8000;
         continue;
     }
     // Send commands to request temperature reading
     one_wire_transmit_byte(0xCC);  // Send command 0xCC
     one wire transmit byte(0x44); // Send command 0x44
     // Wait for temperature conversion to complete
     while(one_wire_receive_bit() != 0x01);
     // Recheck if device is connected
     if (!one wire reset()) {
         temperatureFinalOutput = 0x8000;
         continue;
     }
     // Send commands to read temperature value
     one_wire_transmit_byte(0xBE);  // Send command 0xBE
     // Receive temperature bytes
     temperatureLow = one wire receive byte();
     temperatureHigh = one wire receive byte();
     temperatureSign = temperatureHigh & 0xF8;
     temperatureHigh16 = temperatureHigh << 8;</pre>
     temperatureFinal = temperatureHigh16 + temperatureLow;
     // Check if temperature is negative or positive
     if (temperatureSign == 0xF8)
         temperatureFinalOutput = ~(temperatureFinal) + 1; // Two's
mplement
     else
         temperatureFinalOutput = temperatureFinal;
  }
```

Ας αναλύσουμε τα βασικά μέρη του κώδικα:

1. Συνάρτηση one_wire_reset():

- Αυτή η λειτουργία αρχικοποιεί και ελέγχει τη σύνδεση με τη συσκευή στον ακροδέκτη PD4.
- Ακολουθεί το πρωτόκολλο ενός καλωδίου για την προετοιμασία της συσκευής.
- Επιστρέφει 0x01 εάν εντοπιστεί μια συσκευή, 0x00 διαφορετικά.

2. Συνάρτηση one wire transmit bit():

• Στέλνει ένα μόνο bit στη συσκευή ενός καλωδίου στο PD4 χρησιμοποιώντας το One Wire πρωτόκολλο.

3. Συνάρτηση one_wire_transmit_byte():

Μεταδίδει ένα πλήρες byte στη συσκευή ενός καλωδίου καλώντας one_wire_transmit_bit για κάθε
 bit

4. Συνάρτηση one wire receive bit():

• Λαμβάνει ένα μόνο bit από τη συσκευή ενός καλωδίου στο PD4 χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ενός καλωδίου.

5. Συνάρτηση one_wire_receive_byte():

• Λαμβάνει ένα πλήρες byte καλώντας το one wire receive bit για κάθε bit.

6. Main() συνάρτηση:

- Ορίζει τους καταχωρητές DDRB και DDRD για έξοδο.
- Εισάγει έναν άπειρο βρόχο για συνεχή ανάγνωση των τιμών θερμοκρασίας.
- Ελέγχει εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη χρησιμοποιώντας one_wire_reset(). Εάν όχι, ορίζει τη θερμοκρασία Final Output σε 0x8000 και συνεχίζει.
- Στέλνει εντολές για να ζητήσει ένδειξη θερμοκρασίας και περιμένει να ολοκληρωθεί η μετατροπή.
- Ελέγχει ξανά τη σύνδεση της συσκευής και διαβάζει την τιμή θερμοκρασίας.
- Επεξεργάζεται τα δεδομένα θερμοκρασίας με βάση τις προδιαγραφές DS18B20.
- Η τελική τιμή θερμοκρασίας (temperature Final Output) αποθηκεύεται ανάλογα με το αν είναι θετική ή αρνητική.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κώδικας δεν χρησιμοποιεί τις μετρήσεις κάπου, απλά αποτελεί βάση για το Ζήτημα 7.2.

Στον συγκεκριμένο κώδικα, οι ορισμοί του «sbi» (set bit στον καταχωρητή) και του «cbi» (clear bit στον καταχωρητή) χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό συγκεκριμένων bit στις τιμές του καταχωρητή. Αυτές οι μακροεντολές χρησιμοποιούνται για να αντικατοπτρίζουν στενά τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στη γλώσσα assembly.

1. **sbi (set bit στον καταχωρητή)** Μακροεντολή:

```
- Ορισμός: '#define sbi(reg, bit) (reg |= (1 << bit))'
```

- Αυτή η μακροεντολή ορίζει το καθορισμένο bit στον δεδομένο καταχωρητή χρησιμοποιώντας μια λειτουργία bitwise OR με μια μάσκα δυαδικών ψηφίων που έχει μόνο το bit προορισμού ορισμένο σε 1.

2. **cbi (clear bit στον καταχωρητή)** Μακροεντολή:

- Ορισμός: '#define cbi(reg, bit) (reg &= ~(1 << bit))'
- Αυτή η μακροεντολή διαγράφει το καθορισμένο bit στον δεδομένο καταχωρητή χρησιμοποιώντας μια λειτουργία bitwise AND με μια μάσκα δυαδικών ψηφίων που έχει μόνο το bit-στόχο ορισμένο στο 0.

Αυτές οι μακροεντολές έχουν σχεδιαστεί για να μοιάζουν πολύ με τις αντίστοιχες εντολές assembly για τη ρύθμιση και την εκκαθάριση των bit σε έναν καταχωρητή. Ο σκοπός της χρήσης αυτών των μακροεντολών είναι να διατηρηθεί η δομή του κώδικα παρόμοια με τις λειτουργίες χαμηλού επιπέδου που εκτελούνται στη γλώσσα assembly.

Ζήτημα 7.2

Γράψτε πρόγραμμα σε C που με την χρήση της προηγούμενης ρουτίνας να απεικονίζει τη θερμοκρασία σε C στο LCD display σε δεκαδική τιμή τριών ψηφίων με το πρόσημο (-55C έως +125C). Επίσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει συσκευή συνδεδεμένη να εμφανίζει το μήνυμα "NO Device".

```
nclude <avr/io.h>
efine F_CPU 16000000UL
nclude <util/delay.h>

efine cbi(reg,bit) (reg &= ~(1 << bit))
efine sbi(reg,bit) (reg |= (1 << bit))

efine PCA9555_0_ADDRESS 0x40 //A0=A1=A2=0 by hardware
efine TWI_READ 1 // reading from twi device
efine TWI_WRITE 0 // writing to twi device
efine SCL_CLOCK 100000L // twi clock in Hz
Fscl=Fcpu/(16+2*TWBR0_VALUE*PRESCALER_VALUE)
efine TWBR0_VALUE ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2

PCA9555 REGISTERS
pedef enum {
    REG_INPUT_0 = 0,
    REG_INPUT_1 = 1,</pre>
```

```
REG OUTPUT 0 = 2,
 REG OUTPUT 1 = 3,
 REG POLARITY INV 0 = 4,
 REG_POLARITY_INV_1 = 5,
 REG_CONFIGURATION_0 = 6,
 REG_CONFIGURATION_1 = 7,
PCA9555_REGISTERS;
----- Master Transmitter/Receiver ------
efine TW_START 0x08
efine TW_REP_START 0x10
----- Master Transmitter -----
efine TW MT SLA ACK 0x18
efine TW MT_SLA_NACK 0x20
efine TW_MT_DATA_ACK 0x28
----- Master Receiver ------
efine TW_MR_SLA_ACK 0x40
efine TW_MR_SLA_NACK 0x48
efine TW_MR_DATA_NACK 0x58
efine TW_STATUS_MASK 0b11111000
efine TW STATUS (TWSR0 & TW STATUS MASK)
nt8 t buffer;
initialize TWI clock
id twi_init(void)
 TWSR0 = 0; // PRESCALER VALUE=1
 TWBR0 = TWBR0 VALUE; // SCL CLOCK 100KHz
```

```
Read one byte from the twi device ( request more data from device)
signed char twi readAck(void)
  TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWEA);
  while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
  return TWDR0;
 Issues a start condition and sends address and transfer direction.
 return 0 = device accessible, 1= failed to access device
signed char twi start(unsigned char address)
  uint8 t twi status;
  // send START condition
  TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
 // wait until transmission completed
 while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
  // check value of TWI Status Register.
 twi status = TW STATUS & 0xF8;
  if ( (twi_status != TW_START) && (twi_status != TW_REP_START)) return
  // send device address
  TWDR0 = address;
  TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
  // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
 while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
  // check value of TWI Status Register.
  twi status = TW STATUS & 0xF8;
  if ( (twi status != TW MT SLA ACK) && (twi status != TW MR SLA ACK) )
      return 1;
  return 0;
```

Send start condition, address, transfer direction.

```
Use ack polling to wait until device is ready
id twi start wait(unsigned char address)
  uint8 t twi status;
  while (1)
  {
      // send START condition
      TWCR0 = (1 << TWINT) \mid (1 << TWSTA) \mid (1 << TWEN);
      // wait until transmission completed
      while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
      // check value of TWI Status Register.
      twi status = TW STATUS & 0xF8;
      if ( (twi status != TW START) && (twi status != TW REP START))
ntinue:
      // send device address
      TWDR0 = address;
      TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
      // wail until transmission completed
      while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
      // check value of TWI Status Register.
      twi status = TW STATUS & 0xF8;
      if ( (twi status == TW MT SLA NACK ) | | (twi status == TW MR DATA NA
      {
          /* device busy, send stop condition to terminate write operat
          TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
          // wait until stop condition is executed and bus released
          while(TWCR0 & (1<<TWSTO));</pre>
          continue;
      break;
```

```
}
Send one byte to twi device, Return 0 if write successful or 1 if writ
iled
signed char twi write( unsigned char data )
 // send data to the previously addressed device
  TWDR0 = data;
  TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
  // wait until transmission completed
  while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>
  if( (TW STATUS & 0xF8) != TW MT DATA ACK) return 1;
  return 0;
 Send repeated start condition, address, transfer direction
Return: 0 device accessible
 1 failed to access device
signed char twi rep start(unsigned char address)
  return twi start( address );
 Terminates the data transfer and releases the twi bus
id twi stop(void)
  // send stop condition
  TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
  // wait until stop condition is executed and bus released
  while(TWCR0 & (1<<TWSTO));</pre>
```

signed char twi readNak(void)

TWCR0 = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR0 & (1<<TWINT)));</pre>

```
return TWDR0;
id PCA9555 0 write(PCA9555 REGISTERS reg, uint8 t value)
 twi start wait(PCA9555 0 ADDRESS + TWI WRITE);
 twi_write(reg);
 twi write(value);
 twi_stop();
nt8 t PCA9555 0 read(PCA9555 REGISTERS reg)
  uint8 t ret val;
 twi_start_wait(PCA9555_0_ADDRESS + TWI_WRITE);
 twi write(reg);
 twi_rep_start(PCA9555_0_ADDRESS + TWI_READ);
 ret val = twi readNak();
 twi stop();
 return ret_val;
id write_2_nibbles(uint8_t input){
  uint8_t temp = input;
  uint8 t pin = buffer;
  pin \&= 0x0F;
  input &=0xF0;
  input |= pin;
 buffer = input;
 buffer = 0x08;
 PCA9555 0 write(REG OUTPUT 0, buffer);
 buffer &= 0xF7;
  PCA9555 0 write(REG OUTPUT 0, buffer);
```

```
input = temp;
  input &= 0x0F;
  input = input << 4;</pre>
  input |= pin;
 buffer = input;
 buffer = 0x08;
 PCA9555 0 write(REG OUTPUT 0, buffer);
  buffer &= 0xF7;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
  return;
id LCD_data(uint8_t x){
 buffer = 0x04;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 write 2 nibbles(x);
  _delay_us(250);
 return;
id LCD_command(uint8_t x){
 buffer &= 0xFB;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 write 2 nibbles(x);
  _delay_us(250);
  return;
id LCD clear display(){
  uint8 t x = 0x01;
```

```
LCD command(x);
 _delay_ms(5);
id LCD init(void){
 _delay_ms(200);
 buffer = 0x30;
 buffer = 0x08;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 buffer &= 0xF7;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 _delay_us(250);
 buffer = 0x30;
 buffer = 0x08;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 buffer &= 0xF7;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 _delay_us(250);
 buffer = 0x20;
 buffer = 0x08;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 buffer &= 0xF7;
 PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, buffer);
 _delay_us(250);
  LCD command(0x28);
 LCD command(0x0C);
 LCD clear display();
```

```
LCD_command(0x06);
nt8 t one wire reset() {
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
 _delay_us(480);
  cbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
  _delay_us(100);
  uint8_t temp = PIND;
  _delay_us(380);
 temp = (temp & 0x10);
 uint8 t res = 0x00;
  if (temp == 0x00)
      res = 0x01;
  return res;
id one_wire_transmit_bit(uint8_t bit) {
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
 _delay_us(2);
 if (bit == 0x01) sbi(PORTD,PD4);
 if (bit == 0x00) cbi(PORTD,PD4);
```

```
_delay_us(58);
  cbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
  _delay_us(1);
  return;
id one_wire_transmit_byte(uint8_t byte) {
  uint8_t bit;
  uint8_t i = 0x08;
  while(i != 0){
      bit = (byte & 0x01);
      one_wire_transmit_bit(bit);
      byte = (byte >> 1);
      i--;
  }
  return;
nt8_t one_wire_receive_bit() {
  uint8_t bit,temp;
  sbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD, PD4);
  _delay_us(2);
  cbi(DDRD,PD4);
  cbi(PORTD,PD4);
  _delay_us(10);
  temp = (PIND & 0x10);
  bit = 0x00;
```

```
if (temp == 0x10) bit = 0x01;
 _delay_us(49);
  return bit;
nt8_t one_wire_receive_byte() {
 uint8_t bit;
  uint8_t byte = 0x00;
  uint8_t i = 0x08;
  while(i != 0){
      bit = one_wire_receive_bit();
      byte = (byte >> 1);
      if (bit == 0x01) bit = 0x80;
      byte = (byte | bit);
      i--;
  }
  return byte;
id displayNoDeviceMessage() {
 LCD clear display();
 _delay_ms(2);
 LCD_data('N');
  LCD_data('0');
  LCD_data(' ');
  LCD_data('D');
 LCD_data('E');
  LCD_data('V');
  LCD_data('I');
  LCD_data('C');
  LCD_data('E');
 _delay_ms(500);
```

```
t main(){
```

```
twi init();
LCD init(); // Initialize the LCD
DDRB = 0xFF; // Set all pins of PORTB as output
DDRD = 0xFF; // Set all pins of PORTD as output
// Declare variables for temperature processing
uint8 t temperatureLow, temperatureHigh, temperatureSign, temperature
uint16_t temperatureFinal, temperatureHigh16, temperatureFinalOutput;
while (1)
{
    // Check if device is connected
   if (!one wire reset()) {
       displayNoDeviceMessage();
       continue;
   // Send commands to request temperature reading
   one_wire_transmit_byte(0xCC);  // Send command 0xCC
   one_wire_transmit_byte(0x44);  // Send command 0x44
   // Wait for temperature conversion to complete
   while (one_wire_receive_bit() != 0x01);
   // Recheck if device is connected
   if (!one wire reset()) {
       displayNoDeviceMessage();
       continue;
   }
   // Send commands to read temperature value
   // Send command 0xBE
   one wire transmit byte(0xBE);
   // Receive temperature bytes
   temperatureLow = one wire receive byte();
```

```
temperatureHigh = one wire receive byte();
      temperatureSign = temperatureHigh & 0xF8;
      temperatureHigh16 = temperatureHigh << 8;</pre>
      temperatureFinal = temperatureHigh16 + temperatureLow;
      //temperatureDec = temperatureLow & 0x0F;
      // Check if temperature is negative or positive
      if (temperatureSign == 0xF8)
          temperatureFinalOutput = ~(temperatureFinal) + 1; // Two's
mpliment
      else
          temperatureFinalOutput = temperatureFinal;
      /* DECIMAL PART CALCULATE */
      temperatureDec = temperatureFinalOutput & 0x0F;
      int decDigit1 = 0;
      int decDigit2 = 0;
      int decDigit3 = 0;
      int decDigit4 = 0;
      int decSum = 0;
      uint8_t bit0ne;
      bitOne = temperatureDec & 0x08;
      if (bitOne == 8)
          decSum += 5000;
      bitOne = temperatureDec & 0x04;
      if (bitOne == 4)
          decSum += 2500;
      bitOne = temperatureDec & 0x02;
      if (bitOne == 2)
          decSum += 1250;
      bitOne = temperatureDec & 0x01;
      if (bitOne == 1)
          decSum += 625;
```

```
while (decSum >= 1000) {
    decDigit1++;
    decSum -= 1000;
}
while (decSum >= 100) {
    decDigit2++;
    decSum -= 100;
}
while (decSum >= 10) {
    decDigit3++;
    decSum -= 10;
while (decSum >= 1) {
    decDigit4++;
    decSum -= 1;
/* INTEGER PART CALCULATE */
temperatureFinalOutput = temperatureFinalOutput >> 4;
int intDigit100 = 0;
int intDigit10 = 0;
int intDigit1 = 0;
while (temperatureFinalOutput >= 100) {
    intDigit100++;
    temperatureFinalOutput -= 100;
}
while (temperatureFinalOutput >= 10) {
    intDigit10++;
    temperatureFinalOutput -= 10;
}
```

```
while (temperatureFinalOutput >= 1) {
    intDigit1++;
    temperatureFinalOutput -= 1;
}
/* PRINT ON LCD */
intDigit100 \mid= 0x30;
intDigit10 |= 0x30;
intDigit1 |= 0x30;
decDigit1 |= 0x30;
decDigit2 = 0x30;
decDigit3 = 0x30;
decDigit4 |= 0x30;
LCD command(0x01);
_delay_ms(2);
if (temperatureSign == 0xF8)
    LCD data('-');
else
    LCD data('+');
if (intDigit100 != 0x30)
   LCD_data(intDigit100);
if (intDigit10 != 0x30)
   LCD_data(intDigit10);
LCD_data(intDigit1);
LCD_data('.');
LCD data(decDigit1);
LCD_data(decDigit2);
LCD data(decDigit3);
LCD_data(decDigit4);
LCD data('\xdf');
LCD data('C');
delay ms(500);
```

}

Η συνάρτηση main() συνδυάζει τις λειτουργίες TWI, PCA9555 και LCD με τον υπάρχοντα κώδικα αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20. Αρχικοποιεί το TWI, ρυθμίζει τις ακίδες GPIO για LCD και άλλες εξόδους και εισάγει έναν βρόχο για να διαβάσει τη θερμοκρασία και να την εμφανίσει στην οθόνη LCD μέσω του Port Expander. Εάν ο αισθητήρας DS18B20 δεν εντοπιστεί, εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη LCD.

Αφού προσδιορίσει το πρόσημο της θερμοκρασίας, το πρόγραμμα προχωρά στην αποθήκευση της τελικής τιμής θερμοκρασίας σε μια μεταβλητή. Στη συνέχεια, αναλύει τη θερμοκρασία στα ακέραια και δεκαδικά μέρη της. Η διαδικασία εξαγωγής του δεκαδικού μέρους περιλαμβάνει τον υπολογισμό έως και τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, ανάλογα με τη θέση κάθε ψηφίου στο δεκαδικό μέρος. Η θέση του κάθε δεκαδικού ψηφίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
LS BYTE	23	22	21	20	2-1	2-2	2-3	2-4
	BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT 10	BIT 9	BIT 8
MS BYTE	s	S	s	s	S	26	25	24

S = SIGN

Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα άθροισμα και για τη θέση κάθε ψηφίου στο δεκαδικό μέρος, προστίθεται ένας αντίστοιχος αριθμός σε αυτό το άθροισμα. Οι αριθμοί που προστίθενται σε κάθε θέση πολλαπλασιάζονται επί 10000 για ευκολία στον υπολογισμό, διευκολύνοντας την καταμέτρηση χιλιάδων, εκατοντάδων, δεκάδων και μονάδων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την αποθήκευση κάθε αξίας θέσης στην αντίστοιχη μεταβλητή της.

Ομοίως, το ακέραιο μέρος υπολογίζεται μετά την εκτέλεση μιας λειτουργίας μετατόπισης δεξιά κατά τέσσερις θέσεις. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μετράει τις εκατοντάδες, τις δεκάδες και τις μονάδες στο ακέραιο μέρος, αποθηκεύοντάς τις στις αντίστοιχες μεταβλητές.

Συνοπτικά, αυτή η σχολαστική διαδικασία διασφαλίζει την ακριβή αναπαράσταση και τον χειρισμό τόσο των ακέραιων όσο και των δεκαδικών συνιστωσών της θερμοκρασίας. Η χρήση του πολλαπλασιασμού με το 10000 απλοποιεί τον χειρισμό των δεκαδικών ψηφίων, συμβάλλοντας σε έναν πιο συστηματικό και οργανωμένο υπολογισμό των τιμών θερμοκρασίας.