


ARQUITECTURAS AVANZADAS DE PROCESADORES



**UNIDAD II. ABSTRACCIONES Y
TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES.
RENDIMIENTO DE UN COMPUTADOR**

ABSTRACCIONES Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES

- Los computadores se pueden clasificar en tres clases diferentes según sus aplicaciones:
 - Computadores de sobremesa
 - Servidores
 - Computadores empotrados



ABSTRACCIONES Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES

- Los programadores interesados en las prestaciones deben centrar sus estudios en la jerarquía de la memoria y la naturaleza paralela de los procesadores
- Los programadores que buscan construir versiones competitivas de los compiladores, los sistemas operativos, las bases de datos, e incluso de aplicaciones, tendrán que incrementar su conocimiento de la organización de los computadores.
- Intentaremos contestar a las siguientes preguntas cuando acabemos esta asignatura:
 - ¿Cómo se escriben los programas en un lenguaje de alto nivel, cómo se traducen al lenguaje del hardware, y cómo ejecuta el hardware el programa resultante?
 - ¿Cuál es la interfaz entre el software y el hardware, y cómo el software instruye al hardware para realizar las funciones necesarias?
 - ¿Qué determina las prestaciones de un programa, y cómo un programador puede mejorarlo?
 - ¿Qué técnicas pueden usar los diseñadores de hardware para mejorar las prestaciones?
 - ¿Cuáles son las razones y consecuencias del reciente paso del procesamiento secuencial al paralelo?

ABSTRACCIONES Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES

- Las prestaciones de un programa dependen de una combinación de efectividad de los algoritmos usados en el programa, de los sistemas del software usados para crear y traducir el programa en instrucciones máquina, y de la efectividad del computador al ejecutar esas instrucciones

Componente Hardware o software	Cómo afecta este componente a las prestaciones	Dónde se cubre este tema
Algoritmo	Determina el número de sentencias de alto nivel y el número de operaciones de E/S que se ejecutarán	¡Otros libros!
Lenguaje de programación, compilador y arquitectura	Determina el número de instrucciones máquina que se ejecutarán por cada sentencia de alto nivel	capítulos 2 y 3
Procesador y sistema de memoria	Determina cuán rápido se pueden ejecutar las instrucciones	capítulos 4, 5 y 7
Sistema de E/S (hardware y sistema operativo)	Determina cuán rápido se pueden ejecutar las operaciones de E/S	capítulo 6

ABSTRACCIONES Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES

Bajo los programas

- Organización jerárquica de las capas software y hardware para el estudio del funcionamiento de un computador
- En la capa software destacar dos fundamentalmente:
 - El sistema operativo: manejo de operaciones básicas de E/S, asignación de espacio de almacenamiento y memoria, facilitar la multitarea
 - El compilador: traducción de un programa de alto nivel a instrucciones que el hardware puede ejecutar, tarea hoy en día muy compleja



ABSTRACCIONES Y TECNOLOGIA DE LOS COMPUTADORES

Del lenguaje de alto nivel al lenguaje hardware

- Las órdenes a los computadores se les da mediante instrucciones, es decir, agrupaciones de 0 y 1
 - En vez de utilizar combinaciones de 0 y 1, se utiliza el lenguaje ensamblador, que mediante un programa lo que hace es traducir la versión simbólica de un programa (ensamblador) a la versión binaria
 - Los lenguajes de alto nivel lo que hacen es traducir y simplificar el trabajo de los programadores; y los compiladores, crean el código (instrucciones del lenguaje ensamblador) para poder ser ejecutado en un computador
 - $A+B$ (lenguaje de alto nivel) el compilador lo traduce a *add A, B* (lenguaje ensamblador) el programa ensamblador lo traduce a 1000110010100000 (lenguaje máquina)

Programa en lenguajes de alto nive (en C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
    temp = v[k];
    v[k] = v[k+1];
    v[k+1] = temp;
}
```

Programa en lenguaje ensamblado (para MIPS)

```

        muli $2, $5,4
        add $2, $4,$2
        lw   $15, 0($2)
        lw   $16, 4($2)
        sw   $16, 0($2)
        sw   $15, 4($2)
        jr   $31

```

Programa
en lenguaje
máquina
binario
(para MIPS)

```
00000000010100001000000000000011000  
000000000000110000001100000100001  
10001100011000100000000000000000000  
100011001111001000000000000000000000  
101011001111001000000000000000000000  
101011000110001000000000000000000000  
000000111110000000000000000000000000
```

ABSTRACCIONES Y TECNOLOGIA DE LOS COMPUTADORES

Bajo la Cubierta

- Bajo la cubierta es lo que denominamos el hardware.
- **Tarea 1: Componentes básicos de un sistema computador**
- **Tarea 2: Tecnología para construir procesadores y memorias. ¿Qué es? ¿En qué se basa hoy la tecnología de fabricación de los microprocesadores?**

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo

- ❑ Complejidad de definir claramente el rendimiento de un computador.
- ❑ El tiempo como una medida del Rendimiento.
- ❑ A menor tiempo mayor rendimiento.
- ❑ ¿Qué tiempo es el que se tiene en cuenta?
 - Tiempo de ejecución de un programa medido en segundos
 - Tiempo de respuesta. Incluye:
 - Acceso a discos.
 - Acceso a memoria.
 - Gasto del Sistema Operativo.
 - En entornos multiprogramación se utiliza el tiempo de CPU (Unidad Central de Proceso).
 - No incluye E/S.
 - No incluye tareas del Sistema.
 - El tiempo de CPU se puede dividir en tiempo de CPU del usuario (ejecución del programa), y tiempo de CPU de sistema (tiempo empleado por el sistema operativo en realizar tareas requeridas por el programa)

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

$$C_{CPU} = NI * CPI$$

$$t_{CPU} = NI * CPI * 1/fr$$

- C_{CPU} = ciclos de reloj de la CPU
- NI = nº de instrucciones
- CPI = nº de ciclos por instrucción
- fr = frecuencia de reloj

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

- El aumento del rendimiento depende de tres factores.
 - fr: Tecnología hardware y organización.
 - CPI: organización, arquitectura a nivel de lenguaje máquina.
 - NI: arquitectura a nivel de lenguaje máquina y tecnología de compiladores.
- Otra forma de definir los ciclos de CPU es teniendo en cuenta los CPI de cada instrucción.

$$C_{CPU} = \sum_{i=1}^n (CPI_i * I_i)$$

- I_i : nº de veces de la instrucción i
- CPI_i : ciclos por instrucción de la instrucción i

$$t_{cpu} = \sum_{i=1}^n (CPI_i * I_i) * T \quad T \text{ es el periodo del reloj}$$

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

- Ahora el CPI puede obtenerse (CPI medio):

$$CPI = \sum_{i=1}^n (CPI_i * \frac{I_i}{NI}) \quad NI \text{ n}\text{o de instrucciones}$$

- El cálculo de CPIi debe incluir fallos de caché y demás ineficiencias del sistema de memoria.
- Dilema:
 - Disminuir el n^o de instrucciones: puede conducir a una organización con un T mayor.
 - Disminuir el CPI: puede conducir a un aumento del NI.
 - Aumentar fr: problemas de tecnología.
 - Hay que tener en cuenta la frecuencia de las Instrucciones.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

Ejemplo I:

- CPU-A: Una instrucción de comparación y una instrucción de salto condicional
 - CPIsalto = 2 ciclos
 - CPIresto = 1 ciclo
- CPU-B: Una comparación que incluye el salto (DBEQ).
 - CPIsalto = 2 ciclos
- El ciclo de reloj de la CPU-A es un 25% más rápido que el de la CPU-B.
 - CPU-A 20% de Salto => 20% de comparación.
 - CPU-B 20 de 80 de Salto => 25% de Salto => 80% de instrucción respecto a CPU-A

$$CPI_A = (0,20 * 2) + (0,80 * 1) = 1,2$$

$$t_{CPU_A} = NI_A * 1,2 * T_A = 1,2 * NI_A * T_A$$

$$CPI_B = (0,25 * 2) + (0,75 * 1) = 1,25$$

$$t_{CPU_B} = NI_B * 1,25 * T_B = 0,8 * NI_A * 1,25 * 1,25 * T_A = 1,25 * NI_A * T_A$$

- La CPU-A es más rápida a pesar de tener la CPU-B menos instrucciones.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

Ejemplo II:

- El mismo caso pero con unas diferencias en las frecuencias de reloj de solo el 10%

$$t_{CPU_A} = 1,20 * NI_A * T_A$$

$$t_{CPU_B} = (0,8 * NI_A) * 1,25 * (1,10 * T_A) = 1,10 * NI_A * T_A$$

- En este caso la máquina B es más rápida.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

Ejemplo III:

- Máquina A de carga/almacenamiento cuya frecuencia y ciclos de las instrucciones se da en la figura:

Operación	Frecuencia	Cuenta de ciclos de reloj
ops ALU	43 %	1
Cargas	21 %	2
Almacenamientos	12 %	2
Saltos	24 %	2

- Máquina B: el 25% de las operaciones en la ALU utiliza un dato cargado que no se utiliza de nuevo.
- Se añaden instrucciones a la ALU con un operando en memoria de duración 2 ciclos.
- La duración de un salto es de 1 ciclo de reloj más.
- No se afecta la frecuencia del reloj.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

El tiempo de CPU

$$CPI_A = (0,43 * 1 + 0,21 * 2 + 0,12 * 2 + 0,24 * 2) = 1,57$$

$$t_{CPU_A} = NI_A * 1,57 * T_A$$

$$CPI_B = \frac{(0,43 - 0,25 * 0,43) * 1 + (0,21 - 0,25 * 0,43) * 2 + \dots}{1 - (0,25 * 0,43)} \dots$$

$$\dots \frac{(0,25 * 0,43) * 2 + 0,12 * 2 + 0,24 * 3}{1 - (0,25 * 0,43)} = 1,9076$$

$$t_{CPU_B} = (0,8925 * NI_A) * 1,9076 * T_A = 1,703 * NI_A * T_A$$

- Conclusión: añadir más instrucciones empeora el rendimiento

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Otras medidas de rendimiento MIPS

- *Medidas del rendimiento.*
- · MIPS: Millones de Instrucciones por segundo.
- " Una forma de intentar indicar el rendimiento de un computador.

$$MIPS = \frac{NI}{t_{ejecucion} * 10^6} = \frac{Freloj}{CPI * 10^6}$$

- Su relación con el tiempo de ejecución:

$$t_{ejecucion} = \frac{NI}{MIPS * 10^6}$$

- Ventajas de la métrica de MIPS.
 - Fáciles de entender.
 - Mayor MIPS mayor rapidez de ejecución.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Otras medidas de rendimiento MIPS

□ Inconvenientes:

- Los MIPS dependen del repertorio de Instrucciones. Difícil comparar máquinas con diferente conjunto de instrucciones.
- Los MIPS varían entre programas en un mismo computador
- Los MIPS pueden variar inversamente al rendimiento. Ejemplo de máquinas con hardware en punto flotante.
 - Si dispone baja los MIPS
 - Si no dispone suben los MIPS.
- Los MIPS no reflejan el tiempo de computación y pueden fallar al dar una visión del rendimiento del "computador".
- Se puede dar como medida los MIPS relativos a una máquina

$$MIPS_{relativos} = \frac{\text{tiempo referencia}}{\text{tiempo no estimado}} * MIPS_{referencia}$$

tiempo referencia: tiempo del programa en la maquina de referencia

tiempo no estimado: tiempo de ejecución del programa en la máquina a medir

MIPSreferencia: MIPS de la máquina de referencia

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Otras medidas de rendimiento MIPS

□ Inconvenientes:

- Problema de encontrar una máquina de referencia (VAX-11/780 en los años ochenta)
- A medida que el software se desarrolla (modernos computadores) hay dificultades de acoplarlos a máquinas de referencia.
- Los MIPS relativos no aportan demasiadas ventajas ya que hay que conocer el tiempo de ejecución, el programa y la entrada.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Otras medidas de rendimiento MFLOPS

- MFLOPS: Millones de operaciones en punto flotante por segundo.

$$MFLOPS = \frac{n^o \text{ de operaciones en p. flotante del programa}}{\text{tiempo de ejecucion} * 10^6}$$

- Son aplicables a problemas que impliquen cálculo en P.F. (p. ej. para un compilador no sirve).
- No todas las operaciones en P.F. tienen la misma importancia.

Operaciones reales PF	Operaciones normalizadas PF
ADD, SUB, COMPARE, MULT	1
DIVIDE, SQRT	4
EXP, SIN, ...	8

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Otras medidas de rendimiento MFLOPS

Ejemplo:

- ❑ Programa Spice ejecutándose en una DECStation 3100 en 94 segundos.
- ❑ El nº de instrucciones en P.F. se muestra en la figura
- ❑ La estimación de MFLOPS para un programa no puede generalizarse para todo programa por lo que no son una medida útil para todos los programas.

ADDD	25 999 440
SUBD	18 266 439
MULD	33 880 810
DIVD	15 682 333
COMPARED	9 745 930
NEGD	2 617 846
ABSD	2 195 930
CONVERTD	1 581 450
TOTAL	109 970 178

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Elección de programas para evaluar el Rendimiento

- El usuario de un computador que ejecute día tras día un conjunto de programas es el ideal para evaluar.
- Hay diferentes niveles de programas usados para evaluar el rendimiento.
- Programas reales. Estos tienen entradas, salidas y opciones que actúan mientras se ejecute el programa:
 - Compiladores C.
 - Software de tratamiento de textos.
 - Herramientas CAD (Spice).
- Núcleos (Kernels).
 - Se extrae piezas claves de programas para evaluar el rendimiento.
 - “Livermore Loops” y “Linpack”.
 - Estos núcleos sólo se utilizan para evaluar rendimiento.
- Bechmarks reducidos. Programas reducidos, entre 10 y 100 líneas, con resultados conocidos antes de ejecutar.
 - Criba de Eratóstenes.
 - Puzzle.
 - Clasificación rápida (Quick sort).

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Elección de programas para evaluar el Rendimiento

- Benchmarks Sintéticos.
 - No son parte de programas reales y no los ejecutan los usuarios porque no dan nada.
 - Intentar determinar la frecuencia media de operaciones y operandos de un gran conjunto de programas.
 - Whetstone.
 - Dhrystone.
 - Peligro de dirigir la optimización de los computadores a dar buenos valores de Benchmarks sintéticos.
- La utilización de “Benchmarks” y “Núcleos” puede ser atractiva cuando se empieza con un diseño.
 - Son pequeños y fácilmente simulables.
 - Se pueden hacer a mano.
 - Pueden ejecutarse aunque no exista todavía compilador.
 - Son fáciles de estandarizar.
- No puede extenderse para evaluar el rendimiento de sistemas computadores en funcionamiento.
 - Standarización de Sistemas Operativos: UNIX, DOS.
 - Existencia de software de distribución libre.
 - Poder ejecutar todo programa real en cualquier máquina.

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Información sobre los resultados del rendimiento

- Reproductibilidad:

- Todos los datos necesarios para que todo usuario pueda repetir las medidas.

- Decir que el programa Spice emplea en ejecutarse 94 seg. en una DECStation 3100 no es suficiente:

- ¿Hay entradas?
 - ¿Qué compilador se ha usado?
 - ¿Cuanta memoria principal?
 - ¿Cuantos discos y tipo usados?

RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES

Comparación y resumen de rendimientos

- Cuando se ejecutan programas se puede llegar a cierta confusión en comparación de un solo programa.

	Computador A	Computador B	Computador C
Programa 1 (s)	1	10	20
Programa 2 (s)	1000	100	20
Tiempo total (s)	1001	110	40

- Observando la tabla se puede llegar a las siguientes conclusiones
 - A es 900 por 100 más rápido que B para el programa 1
 - B es 900 por 100 más rápido que A para el programa 1
 - A es 1900 por 100 más rápido que C para el programa 1
 - C es 4900 por 100 más rápido que A para el programa 2
 - B es 100 por 100 más rápido que C para el programa 1
 - C es 400 por 100 más rápido que B para el programa 2
- Cada una de estas afirmaciones puede ser útil de forma individual, pero colectivamente, puede inducir a confusión