

SISTEMAS EMPOTRADOS

3º Grado en Ingeniería Informática

PRÁCTICA 2

Manejo de los puertos básicos de Entrada/Salida y Timers (I)

2.1. Introducción

El CI LPC2378 es un microcontrolador y por tanto multiplexa los pines como entradas y salidas. Cada pin maneja de una a cuatro funciones. Los pines de A0 a A15 y D0 a D8 son exclusivos para uso del controlador externo de memoria (EMC).

A continuación se muestran los registros de configuración de los pines de I/O:

- (F)IOxDIR ($x = [0,4]$): selecciona en cada *bit* si un pin es entrada o salida, con 0 es una entrada y con 1 es una salida.
- (F)IOxSET ($x = [0,4]$): escribe uno a los *bits* seleccionados de un registro IO.
- (F)IOxCLR ($x = [0,4]$): escribe cero a los *bits* seleccionados de un registro IO
- (F)IOxPIN ($x = [0,4]$): permite escribir o leer a un registro IO.
- IOxMASK ($x = [0,4]$): cuando se escriben unos a los *bits* se inhibe cualquier acción de escritura en los registros de entrada salida.
- PINSELx ($x = [0,10]$): estos registros escogen una de cuatro funciones que tiene cada pin del microcontrolador.

Para completar el estudio de los puertos GPIO debemos mirar como referencia los capítulos 8, 9 y 10 del manual de usuario LPC23xx de NXP *Semiconductors*. Para estudiar la configuración de los temporizadores el capítulo 23 de dicho manual.

Para el estudio teórico utilizamos el apartado 3.8.1 del libro de referencia de la asignatura “*The Insider’s guide to the NXP LPC2300/2400 Based Microcontrollers. An engineer’s introduction to the LPC2300 & LPC2400 series*”. <http://www.hitex.co.uk>. Además de los apartados 4.2 y 4.3 para el estudio de los GPIO y timers.

2.2. *Objetivos*

Los objetivos marcados en esta práctica son los siguientes:

- Que el alumnado estudie y aprenda a configurar los puertos básicos de entrada/salida (GPIO) del LPC2378.
- Estudio y programación de los temporizadores (*timers*) de que dispone dicho microcontrolador.
- Diseño de un programa de aplicación y su simulación con el depurador del *Keil µVision 5* y comprobación real con el osciloscopio.

2.3. *Material utilizado*

El material necesario para la realización de esta práctica es el siguiente:

- Ordenador personal con *Windows* con el software *Keil µVision 5* instalado y el *pack* correspondiente a nuestra placa.
- Placa de desarrollo *Keil MCB2300*.
- Adaptador USB–JTAG de la familia ULINK para depurar programas.
- Dos cables USB A–B conectados a dos puertos USB disponibles del ordenador.
- Osciloscopio.

2.4. *Desarrollo de la práctica*

Queremos generar una señal digital por un puerto GPIO con distinta anchura a nivel bajo que a nivel alto. Tendrá una duración a baja de 500 µs y a alta de 700 µs. Se comprobará con el osciloscopio que esta señal se genera correctamente.

Se programarán los timers por *polling* (sondeo). El final de la cuenta del *timer* se detectará muestreando los *bits* de control.

Crear un nuevo proyecto (*practica2*) en una nueva carpeta. Al igual que en la práctica anterior, copiar en esta carpeta los siguientes ficheros:

- LPC2300.s
- retarget.c
- serial.c
- HAL.c : para definir las funciones generales que acceden al *hardware*. En el caso de esta práctica al puerto de entrada/salida y al *timer 0*.)
- Practica2.h : definiciones necesarias para esta práctica y algunas funciones.

En el fichero HAL.c vamos a definir las funciones generales que acceden al *hardware*.

En esta práctica solamente vamos a necesitar configurar un pin del puerto 4 (el pin P4.24) como salida, y el *timer 0*.

```
Practica2.c Practica2.h HAL.c misTipos.h Resumen.txt
1  /*****
2  * HAL.C: funciones generales que acceden al hardware.
3  * Capa de abstracción del hardware (Hardware Abstract Layer)
4  * Sistemas Empotrados. Universidad de Córdoba
5  *****/
6  #include <LPC23xx.H>           /* LPC23xx definitions */
7  *****/
8  /* pinesSignalInit
9  *****/
10 /* Esta función configura el pin P4.24 como salida
11 *****/
12 void pinesSignalInit(void)
13 {
14     PINSEL9 = 0x00000000;
15     PINMODE9 = 0x00000000;
16     FIO4DIR3 = 0x01; //00000001b
17 }
18 *****/
19 /* timer0Init
20 *****/
21 /* Esta función configura el timer 0 con los parámetros que no cambian
22 durante la aplicación
23 *****/
24 void timer0Init(void)
25 {
26     T0PR = 0x00;                  /* activa el preescalador a cero */
27 }
28 *****/
29 /* hardwareInit
30 *****/
31 /* Esta función se llama al comienzo del programa para inicializar el Hardware*/
32 *****/
33 void hardwareInit(void)
34 {
35     pinesSignalInit(); // Configura los pines del circuito
36     timer0Init();      // Inicializa el timer 0
37 }
38 */
```

Figura 2-1 Fichero HAL.c para acceder al *hardware*

PINSEL9 = 0X00000000 selecciona el pin P4.24 como GPIO (bits 17 y 16)

PINMODE9 = 0X00000000 lo habilita como salida resistencia *pull-up*


FIO4DIR3 = 0x03

selecciona los pines P4.24 y P4.25

T0PR = 0x00

activa el preescalador del *timer* 0 a un valor cero.

El fichero Practica2.h lo utilizaremos para incorporar las definiciones necesarias.



```
1 //*****  
2 /* Practica2.h: definiciones para la práctica de timers y algunas funciones */  
3 /* Sistemas Empotrados. Universidad de Córdoba */  
4 //*****  
5  
6 #define PULSO0_LOW      5          // duración del pulso a nivel bajo  
7 #define PULSO0_HIGH     7          // duración del pulso a nivel alto  
8 #define SIGNAL0_PIN_HIGH FIO4SET3 = 0x01; // Pin señal 0 a alto   P4.24  
9 #define SIGNAL0_PIN_LOW  FIO4CLR3 = 0x01; // Pin señal 0 a bajo   P4.24  
10 #include <LPC23xx.H>  
11 //*****  
12 /* delayT0Unlocked */  
13 //*****  
14 /* Esta función arranca el timer 0 y programa el registro match0 */  
15 //*****  
16 void delayT0Unlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg)  
17 {  
18     TOTCR = 0x02; /* reset timer */  
19     T0MR0 = delayInDecimaMiliseg * 12000000 / 10000;  
20     T0MCR = 0x07; /* timer on match */  
21     TOTCR = 0x01; /* inicia timer y para cuando se llegue al final de cuenta*/  
22 }  
23
```

Figura 2-2 Fichero timers.h para las definiciones.

FIO4SET3 = 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel alto

FIO4CLR3 = 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel bajo

T0TCR = 0x02 Registro de control del timer 0. Resetea el contador

T0MR0 = delayInDecimalMiliseg * (12000000/10000–1) Coloca el registro *match* en el valor deseado. El reloj del LPC2378 es 12 MHz.

T0MCR = 0x07 Registro de control del *match*. Genera una interrupción cuando coincide la cuenta del *timer* con el valor del registro *match*.

T0TCR = 0x05 Habilita la cuenta

En la programación de sistemas empotrados, es muy útil disponer de un fichero donde vamos añadiendo los tipos de variables que vamos a utilizar durante todo el diseño. Este fichero sería el misTipos.h que podría ser algo así:

```
Practica2.c Practica2.h HAL.c misTipos.h Resumen.txt
1  /*****
2  * misTipos.h: definiciones de tipos de variables para prácticas con LPC2378 */
3  /* Sistemas Empotrados. Universidad de Córdoba */
4  *****/
5
6 ifndef __misTipos_H
7 define __misTipos_H
8
9 /* Byte */
10 define UINT8 unsigned char
11 define INT8 char
12
13 /*16 bits */
14 define UINT16 unsigned short int
15 define INT16 short int
16
17 /*32 bits WORD para el LPC2378 */
18 define UINT32 unsigned int
19 define INT32 int
20
21 /* Tipos para control */
22 define STATUS UINT32
23
24 /* Boolenas */
25 define BOOL UINT32
26 define FALSE (unsigned int) 0x00000000
27 define TRUE (unsigned int) 0x00000001
28
29 /* flags */
30 define FLAG BOOL
31 define ESC 0x1B
32 define OK 0x01
33 endif
34
```

Figura 2-3 Fichero para la definición de tipos de variables.

Finalmente el programa principal para obtener una señal digital no periódica quedaría, por ejemplo, de la manera siguiente:

T0IR: Registro de interrupción del *timer 0*. Se lee para ver cuál de las interrupciones posibles están pendientes y se escribe en él para borrar esta interrupción.

The screenshot shows the Keil μVision IDE interface. The title bar indicates the path: C:\Users\el1mo\UNIVERSIDAD\Asignaturas_actuales\Sistemas Empotrados\Curso 2024-2025\Prácticas\Prácticas_resueltas\Práctica2_GPIO_1\Práctica2.uvproj - μVision. The menu bar includes File, Edit, View, Project, Flash, Debug, Peripherals, Tools, SVCS, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The project tree on the left shows a project named 'Práctica2' containing subfolders like 'Código de inicio', 'Código fuente', and 'Documentación', and files such as 'LPC2300.s', 'Retarget.c', 'Serial.c', 'Práctica2.c', 'HAL.c', and 'Resumen.txt'. The main code editor window displays the following C code:

```

1  /*************************************************************************/
2  /* Practica 2: GPIO y timers I. */
3  /* **************************************************************************/
4  /* Aquí se debe hacer una pequeña descripción de los objetivos de la práctica */
5  /* Apellidos y nombre del alumno/s: */
6  /* Sistemas Empotrados. 3º de Graduado en Ingeniería Informática */
7  /* Universidad de Córdoba */
8  /* **************************************************************************/
9 
10 #include <stdio.h>
11 #include <LPC23xx.H>      /* LPC23xx definitions */
12 #include "Práctica2.h"
13 
14 extern void hardwareInit(void);
15 
16 int main (void)
17 {
18     hardwareInit();
19     while(1)
20     {
21         SIGNAL0_PIN_LOW;
22         delayT0Unlocked(PULSO0_LOW);
23         while(!(TOIR & 0x00000001));
24         TOIR = 1;
25         SIGNAL0_PIN_HIGH;
26         delayT0Unlocked(PULSO0_HIGH);
27         while(!(TOIR & 0x00000001));
28         TOIR = 1;
29     }
30 }
31
32

```

Figura 2-4 Programa principal de la aplicación.

2.5. Pruebas y resultados de la práctica

Una vez escrito el programa y añadidos los archivos convenientemente, habrá que

guardar el programa , compilarlo y pasaremos a la depuración. Si han surgido errores o avisos (*warning*) habrá que corregirlos.

Para la simulación y depuración de la práctica utilizaremos la sesión *debugger* que nos proporciona el *Keil μVision*, pulsando Ctrl + F5, o en el menú *Debug* → *Start/Stop Debug Session* o, la forma más rápida con la herramienta rápida

- **Visualización de los registros de los periféricos:**

Una vez estemos en modo depuración, podremos observar los registros internos de nuestro microcontrolador. Podremos ejecutar el programa paso a paso o en ejecución rápida. Tendremos que observar los periféricos que hemos utilizado en esta práctica que son el *Timer 0* y el *GPIO P4.24*.

Para ver los periféricos debemos hacerlo mediante el menú *Peripherals* → *Timer* → *Timer0*, y *Peripherals* → *GPIO* → *GPIO Fast Interface* → *Port4*. Podremos observar en la ejecución los registros internos del *timer 0* y en el Port4 que cambia el pin p4.24.




Figura 2-5 Visualización de los registros internos del periférico *Timer 0*.




Figura 2-6 Visualización de los registros internos del periférico *GPIO4*.

A continuación ejecutaremos el programa con el menú *Debug* → *Run* o bien F5 o con la herramienta rápida

- **Visualización de la señal en el analizador lógico:**

A continuación vamos a visualizar la señal de salida P4.24 en el analizador lógico. Para ello pulsaremos la herramienta *Analysis Windows → Logic Analyzer* o de forma alternativa con el menú *View → Analysis Windows → Logic Analyzer*




Figura 2-7 Herramienta rápida del analizador lógico virtual de *Keil μVision*.

Dentro de la ventana del analizador lógico, para seleccionar las señales que queremos visualizar pulsaremos en *Setup*.




Figura 2-8 Vista inicial del analizador lógico virtual de *Keil μVision*.

Aquí tendremos que añadir nuestra señal en la pestaña *New (Insert)* donde añadiremos la señal que queremos visualizar, que en nuestro caso es FIO4PIN.24 (P4.24).



Figura 2-9 Inserción de las señales que queremos visualizar en el analizador lógico.

La herramienta *software* nos hará una máscara en el pin 24. En *Display Type* seleccionaremos el tipo de señal que en este caso es tipo *Bit*.




Figura 2-10 Cambio del tipo de visualización de la señal.

El analizador lógico nos permite medir los valores temporales de la señal marcando los ítems *Cursor* y *Signal Info*



Figura 2-11 Activación de los cursosres y de la información de la señal.




Figura 2-12 Tiempo de la señal a valor bajo (500 μ s).



Figura 2-13 Tiempo de la señal a valor alto (700 μ s).

- Visualización de la señal en el osciloscopio:

Después de haber compilado, enlazado, simulado y depurado el programa, comprobaremos con el osciloscopio, que la señal se genera correctamente, observando y midiendo sus características.

El pin escogido es el P4.24, tenemos que irnos al esquemático de la placa MCB2300 y ver que este se corresponde con el pin 127 y localizarlo en la placa para conectar el osciloscopio.

