
MANUAL DE USUARIO ALARMA ANTIROBO CON SENSOR HC-SR04

Este sistema de alarma antirrobo está diseñado para proteger espacios rurales como fincas y casas, utilizando un sensor ultrasónico HC-SROY y un microcontrolador ESP32 con el fin de detectar intrusos y enviar alertas a través de Telegram.

01 Componentes

- · I Protoboard
- 1 ESP32
- I Sensor ultrasonido (HC-SR04)
- 1 Buzzer
- · I LED
- 7 Cables jumper Macho-Macho
- Pila recargable 5V
- · Cable USB C
- Programa Arduino IDE















Paso 1

Ubicar el ESP32 y el sensor HC-SR04 en la protoboard.

Paso 2


Conectar mediante los jumpers MM el ESP32 con el HC-SR04 de la siguiente manera

- Pin 3V3 VCC
- Pin GND GND
- Pin D4 Echo
- Pin D2 Trigger
- Pin D16 Buzzer positivo
- · Pin D5 Anodo Led

Paso 2.1

El pin negativo del buzzer se conecta en la misma franja donde se encuentra conectado el GND del ESP32 con el HC-SR04, ya sea mediante otro jumper o directamente. Lo mismo se aplica al cátodo del LED.

Simulación de conexión



03 Crear chat de Telegram

Paso 1


Instalar la aplicación Telegram y crear una cuenta.


Ahora en el buscador de Telegram buscar "BotFather" e iniciar.

Una vez que iniciemos el chat, ingresaremos el comando/newbot.

Le daremos un nombre al Bot a elección y un usuario que sea válido.

Una vez completado estos pasos el chat nos enviará el token que debemos guardar, ya que lo necesitaremos más adelante para programar el ESP32.







Nota

En el chat de BotFather nos da el encale para iniciar el chat con el bot que creamos.

Paso 2

En el buscador de Telegram buscaremos "IDBot", iniciaremos el chat y enviamos el comando "/getid" este nos dará el ID de nuestro Telegram el cual guardaremos para mas adelante.





04 Configuración del código

Paso 1

El código QR te llevará a la carpeta de Google Drive donde se encuentra el código del Arduino para el ESP32, además de un documento llamado "Enlaces".

Este explica como descargar e instalar el Arduino IDE en el cuál se le escribirá el código y se deben hacer ciertos cambios.



Paso 2

Los cambios que se deben hacer al código se especificaran por el número de línea en la que se debe hacer.

!Si se modifican otras líneas de código no mencionadas puede dañar el funcionamiento del código! Lineal 12 y 13 del código.

```
12   const char* ssid = "";
13   const char* password = "";
```

Estas lineas corresponden a las credenciales de internet La linea 12 se ingresa dentro de las comillas el nombre de la red, y en la linea 13 se ingresa dentro de las comillas la contraseña de la red.

Paso 3

- Lineal 15 del código.

15 const char* tokenBot = "";

Esta línea es el Token del bot de Telegram que obtuvimos en el paso I de la fase "Crear chat de Telegram" dentro de las comillas se ingresa el token que nos permitirá acceder a la API de Telegram.

— Lineal 86 del código.

86 if (distance < 110 && distance > 2) {

En esta línea se ingresa la distancia de seguridad, en el ejemplo quiere decir que cuando se detecte a menos de IIO cm se activará la alarma, este valor se cambia según su necesidad teniendo en cuenta que su alcance de funcionamiento es hasta 4 metros (400cm)

Paso 4

Una vez hecho los cambios mediante un cable USB C se conecta el ESP32 con el computador, una vez estén conectados enviaremos el código con los cambios al microcontrolador. En la opción upload le enviamos el código al microcontrolador.



- Lineal 17 del código.

17 const char* idChat = "";

Esta línea es el ID del chat de Telegram que obtuvimos en el paso 2 de la fase "Crear chat de Telegram" dentro de las comillas se ingresa el ID que nos permitirá acceder al chat.

Nota

En el código ya están establecidos los comandos /encender y /apagar que se usaran en el chat de Telegram.

Paso 5

En nuestro Telegram iniciamos el chat con nuestro bot y mediante los comandos /encender o /apagar podemos activar nuestra alarma antirrobo, que nos enviará un mensaje de alerta cuando detecte un objeto dentro del rango de seguridad asignado.