

INY4 M26B

LIMPIAR MOLDE





Faltas material pieza: Quitar material con piedra fina



10,0000 mm

Exceso material pieza: Aportar material con Spark Depo

LIMPIAR MOLFDE

