

Cuarto proyecto PWM

Alejandro Ramírez Jaramillo

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales Email: alramirezja@unal.edu.co

Introducción

PWM (Pulse width modulation) es un tipo de modulación que consiste en cambiar el ciclo útil de una onda cuadrada para controlar la energía que se va a entregar a una carga, también puede usarse para transmitir información, pero esta aplicación no es muy popular. La tarjeta STM32L476 permite generar un PWM internamente usando los TIMERS de la tarjeta, de los cuales podremos controlar características como la frecuencia y el ciclo útil usando los registros correspondientes y produciendo esta señal en los pines de la tarjeta.

Este ejemplo consiste en aumentar el ciclo útil del PWM cada vez que se presione el botón de la tarjeta hasta llegar a 100, entonces disminuirlo cada vez que se presione el mismo botón hasta que el ciclo útil se igual a cero y comenzar el proceso de nuevo. Este ejemplo fue diseñado para una tarjeta STM32L476 y se hará en el lenguaje de programación Assembler.




Figure 1. PWM con distintos valores de ciclo útil

Contenido

1.Registros3
1.1 Inicialización de los relojes de los periféricos
1.1.1 RCC_AHB2ENR3
1.1.2 RCC_APB1ENR13
1.2 Configuración de entradas y salidas
1.2.1 GPIOx_MODER4
1.2.2 GPIOx_AFR4
1.3 Configuración del TIMER (PWM)
1.3.1 TIM_PSC5
1.3.2 TIM_ARR5
1.3.3 TIM_CR1
1.3.4 TIM_CCR1
1.3.5 TIM_CCMR1
1.3.6 TIM_CCER6
2.PWM9
3.Código PWM11
3.1 Inicialización11
3.2 Configuración GPIOs11
3.3 Configuración TIMER 211
3.4 Configuración Interrupción Externa12
3.5 Manejador Interrupción Externa13
4.Ejercicio Práctico14
E Deferencies 15

1 Registros

Address:

+ RCC: 0x40021000 + GPIOA: 0x48000000 + TIM2: 0x40000000

1.1 Inicialización de los relojes de los periféricos

1.1.1 RCC_AHB2ENR

+ Offset:0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	RNG EN	HASHE N	AESEN (1)
													rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
15 Res.	DCMIE N		12 OTGFS EN	11 Res.	10 Res.	9 Res.	8 GPIOIE N	7 GPIOH EN	6 GPIOG EN	GPIOF EN	GPIOE EN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIOB EN	O GPIOA EN

Figure 2. Distribución bits AHB2ENR, RM0351 Reference Manual, Pag. 251

Para el ejercicio el usuario usará el led 1 que se encuentra en la tarjeta, que está conectado al pin 5 del puerto A.

1.1.2 RCC_APB1ENR1

+ Offset:0x58

Registro que habilita o deshabilita el reloj para ciertos periféricos, con este registro se habilitara el reloj del TIMER 2 que se va a usar en el ejercicio.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
LPTIM1 EN	OPAMP EN	DAC1 EN	PWR EN	Res.	CAN2 EN	CAN1 EN	CRSEN	I2C3 EN	I2C2 EN	I2C1 EN	UART5 EN	UART4 EN ⁽¹⁾	USART3 EN	USART2 EN	Res
rw	rw	rw	ΓW		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPI3 EN	SPI2 EN	Res.	Res.	WWD GEN	RTCA PBEN	LCD EN	Res.	Res	Res.	TIM7 EN	TIM6EN	TIM5EN	TIM4EN	TIM3EN	TIM2 EN
rw	rw		10 1	rs	rw	rw		0		rw	rw	rw	rw	rw	rw

^{1.} Available on STM32L45xxx and STM32L46xxx devices only.

Figure 3. Distribución bits APB1ENR1, RM0351 Reference Manual, Pag. 253

1.2 Configuración de entradas y salidas

1.2.1 GPIOx_MODER

+ Offset:0x00

Con este registro establezca el pin 5 del puerto A para que funcione como "Alternate function", para que pueda usarse como salida de PWM.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	15[1:0]	1:0] MODE14[1:0] MODE13		13[1:0]	MODE	12[1:0]	MODE11[1:0]		MODE10[1:0]		MODE9[1:0]		MODE8[1:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	MODE7[1:0] MODE6[1:0]		MODE5[1:0]		MODE4[1:0]		MODE	3[1:0]	MODE	[2[1:0]	MODE	E1[1:0]	MODE	[0:1]0	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Figure 4. Distribución bits MODER, RM0351 Reference Manual, Pag. 305

1.2.2 GPIOx_AFR

+ Offset:0x20

GPIOx alternate function selection, se escoge la función dependiendo de TIMER usado. Este registro se divide en dos: Low y High, lo cuales dependen de los pines que se vayan a seleccionar (en este caso es el pin 5 por lo que se usa Low).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	AFSEL	7[3:0]			AFSE	L6[3:0]			AFSE	L5[3:0]	AFSEL4[3:0]				
rw .	rw	rw	ΓW	rw	rw	rw	ΓW	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	.5	4	3	2	1	0
AFSEL3[3:0] AFSE					AFSE	L2[3:0]	65		AFSE	L1[3:0]		2 22 30	AFSE	L0[3:0]	720
rw.	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	ΓW	rw	ΓW	rw	rw	rw	rw	IW

Figure 5. Distribución bits AFR, RM0351 Reference Manual, Pag. 309

```
Bits 31:0 AFSEL[7:0][3:0]: Alternate function selection for port x I/O pin y (y = 7 to 0)
           These bits are written by software to configure alternate function I/Os.
           0000: AF0
           0001: AF1
           0010: AF2
           0011: AF3
           0100: AF4
           0101: AF5
           0110: AF6
           0111: AF7
           1000: AF8
           1001: AF9
           1010: AF10
           1011: AF11
           1100: AF12
           1101: AF13
           1110: AF14
           1111: AF15
```

Figure 6. Distribución bits AFR, RM0351 Reference Manual, Pag. 310

Para saber cual es la función correspondiente para el TIMER 2 en el pin 5 se acude a la tabla de funciones alternativas que se encuentra en la datasheet de la tarjeta (en las referencias se encuentra el link para descargarla).

		AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
Po	ort	SYS_AF	TIM1/TIM2/ TIM5/TIM8/ LPTIM1	TIM1/TIM2/ TIM3/TIM4/ TIM5	TIM8	12C1/I2C2/I2C3	SPI1/SPI2	SPI3/DFSDM	USART1/ USART2/ USART3
	PA0	120	TIM2_CH1	TIM5_CH1	TIM8_ETR	-	21		USART2_CTS
	PA1	(90)	TIM2_CH2	TIM5_CH2	240	-	÷	*	USART2_RTS_ DE
	PA2	(*)	TIM2_CH3	TIM5_CH3			- 1		USART2_TX
	PA3	•	TIM2_CH4	TIM5_CH4	(*)		-	-	USART2_RX
l	PA4	-	-	-	-	-	SPI1_NSS	SPI3_NSS	USART2_CK
	PA5	150	TIM2_CH1	TIM2_ETR	TIM8_CH1N	2	SPI1_SCK	7.	
	PA6	150	TIM1_BKIN	TIM3_CH1	TIM8_BKIN		SPI1_MISO	Th.	USART3_CTS
2-44	PA7	150	TIM1_CH1N	TIM3_CH2	TIM8_CH1N		SPI1_MOSI	-	
Port A	PA8	MCO	TIM1_CH1	- 8	-	-	-	-	USART1_CK

Figure 7. Funciones alternativas, Datasheet STM32L476xx, Pag. 92

1.3 Configuración del TIMER

1.3.1 TIMx_PSC

+ Offset:0x28

$$CK_CNT = \frac{f_{CK_PSC}}{PSC[15:0]+1}$$

Donde:

- f_{CK_PSC} es la frecuencia de entrada al prescaler (Clock Prescaler)
- CK_CNT es la frecuencia de salida del prescaler (Clock Counter)
- PSC[15:0] es el valor contenido en el registro PSC.




Figure 8. Distribución bits TIMx→PSC, RM0351 Reference Manual, Pag. 1076

1.3.2 TIMx_ARR

+ Offset:0x2C

TIM x auto-reload register, almacena el valor hasta el cual va a contar el TIMER, funciona distinto si el contador trabaja de forma ascendente o descendente.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		K3	g/ 165			20	ARR	[15:0]			2.	10	47 49		
rw	ΓW	ΓW	rw	ΓW	ΓW	rw	ΓW	rw	rw	rw	rw	ΓW	rw	rw	ΓW

Figure 9. Distribución bits TIMx→ARR, RM0351 Reference Manual, Pag. 1077

1.3.3 TIMx_CR1

+ Offset:0x00

TIM control register 1, este registro se usará para habilitar el contador de el TIMER.

1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	Res. A	Res	Res	Res	UIFRE MAP	Res.	CKE	[1:0]	ARPE	CMS	S[1:0]	DIR	OPM	URS	UDIS	CEN
				9	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Figure 10. Distribución bits TIMx→CR1, RM0351 Reference Manual, Pag. 969

1.3.4 TIMx_CCR1

+ Offset:0x34

TIMx capture/compare register 1, si el canal esta configurado como salida el valor en este registro se cargara en el registro de captura/comparación (reemplazando el valor precargado). Este valor es el que se comparara con el valor en el contador TIMx_CNT y determinará el ciclo útil.




Figure 11. Distribución bits TIMx→CCR1, RM0351 Reference Manual, Pag. 991

1.3.5 TIMx_CCMR1

+ Offset:0x18

TIMx capture/compare mode register 1 [alternate], este registro se usará para configurar el modo de funcionamiento de la comparación de la salida (PWM) con los bits [6:4] y habilitar la precarga del registro TIMx_CCMR1 con el bit 3.




Figure 12. Distribución bits TIMx→CCMR1, RM0351 Reference Manual, Pag. 982

1.3.6 TIMx_CCER1

+ Offset:0x20

TIM1/TIM8 capture/compare enable register, se usa para habilitar un canal especifico de captura y comparación. Para el ejercicio se usa el canal CC1 como salida, el cual se habilita con el bit 0 de este registro.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res	Re-	Res	Res.	Plas	Res	Re.	Res	Res	Res.	CC6P	CC6E	RAS	Plan.	CC5P	CC5E
(0-3				0	rw	rw		S	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CC4NP	R=	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	ΓW	ΓW	rw	rw	rw	rw	rw

Figure 13. Distribución bits TIMx→CCER1, RM0351 Reference Manual, Pag. 987

2 PWM

Controlar la energía que se le entrega a una carga sirve para controlar su funcionamiento según sea necesario. Para ilustrar mejor la utilidad de un PWM tomemos como ejemplo un led cualquiera, los leds requieren de un cierto nivel de voltaje para alcanzar la corriente suficiente y funcionar, por lo tanto hay rangos de voltajes para los cuales el led no enciende lo que limita el control sobre el brillo .




Figure 14. Curva característica diodo

La solución para este problema es alimentar el led con una señal de PWM cuyo voltaje máximo sea el que haga brillar todo lo posible en DC. Entonces para ajustar el brillo del led solo se necesita aumentar o disminuir el ciclo útil, esto es el porcentaje del período de la señal en que hay un voltaje distinto de cero.




Figure 15. Brillo led para distintos valores de ciclo útil

Como se ve en la imagen anterior al aumentar el ciclo útil el led ilumina con

mayor intensidad, cuando el ciclo útil es del 100% el led llega a su máximo brillo y en 0% permanece apagado. Entonces ¿Por qué sucede esto? Los sistemas se resisten a los cambios repentinos, de forma que cuando una señal tiene una frecuencia muy alta el sistema no puede reaccionar inmediatamente a esta y lo hace de manera gradual.

Si la frecuencia del PWM fuera muy baja simplemente se vería el led parpadeando, cuando la frecuencia aumente el parpadeo se hará tan rápido que sera imperceptible y si aumenta aun más el led no alcanzara a apagarse antes de volver a recibir un voltaje que lo haga encenderse y así sucesivamente, lo que provoca que no brille al máximo ni este apagado, si no que tome un valor intermedio que dependerá de cuanto tiempo se le entrega energía y cuanto no.

3 Código PWM

El ejercicio consiste en programar el Timer para generar una señal de PWM con un ciclo útil determinado. A continuación se explicará como interactúan algunos con la señal de PWM:




Figure 16. Señal de PWM generada con la STM32L476

Para este ejemplo el valor cargado en el registro ARR es 8, el periodo de la señal PWM dura hasta que el contador del Timer alcance el valor en ARR, cuando esto pasa el contador se reinicia y la señal PWM se repite. Para simplificar podemos decir que el PWM tiene un periodo de 9 (valor en el registro ARR más uno, pues el contador inicia desde cero) y sabiendo esto podemos escoger el valor del ciclo útil que se cargará en el registro CCR1.

$$Ciclo\,\acute{u}tiI(\%) = \frac{CCR1}{ARR+1} * 100$$

Entonces en la imagen se ilustra como seria la señal de PWM con periodo 9 para distintos valores de ciclo útil, se resalta el hecho que para un ciclo útil igual a cero la señal permanece en 0 todo su periodo mientras que para cualquier valor de ciclo útil que sea mayor o igual al periodo, se tendrá una salida de voltaje constante.

3.1 Inicialización

Se inicializan los registros que se van a usar con su direcciones y offsets.

```
// RCC base address is 0x40021000
// AHB2ENR register offset is 0x4C
.equ RCC_AHB2ENR, 0x4002104C // RCC AHB2 peripheral clock reg
// RCC base address is 0x40021000
// APB2ENR register offset is 0x58
.equ RCC_APB1ENR1, 0x40021058 // RCC APB1 peripheral clock reg
```

```
//
         GPIOA base address is 0x48000000
//
    MODER register offset is 0x00
//
    AFRL register offset is 0x20
. equ
         GPIOA_MODER, 0x48000000 // GPIOA port mode register
. equ
         GPIOA AFRL,
                        0x48000020 // GPIOA alternate data register
        TIM2 base address is 0x40000000
//
    PSC
          register offset is 0x28
//
   ARR
          register offset is 0x2C
//
// CR1 register offset is 0x00
   CCMR1 register offset is 0x18
//
     CCR1 register offset is 0x34
//
//
    CCER register offset is 0x20
         TIM2_PSC, 0x40000028 // TIM2 prescaler register
. equ
        TIM2_ARR, 0x4000002C // TIM2 auto-reload regist
TIM2_CR1, 0x40000000 // TIM2 control 1 register
                     0x4000002C // TIM2 auto-reload register
. equ
. equ
        TIM2_CCMR1, 0x40000018 // TIM2 capture/compare mode register
. eau
         TIM2_CCR1, 0x40000034 // TIM2 capture/compare register
. equ
         TIM2_CCER, 0x40000020 // TIM2 capture/compare enable register
. equ
```

Y se activan los relojes para los periféricos que se utilizaran: GPIOA y TIM2.

```
// Enable GPIOA and GPIOC Peripheral Clock (bit 0 and 2 in AHB2ENR register)
ldr r6, = RCC_AHB2ENR
                          // Load peripheral clock reg address to r6
                          // Read its content to r5
ldr r5, [r6]
orr r5, 0x1
                                  // Set bit 0 to enable GPIOA clock
str r5, [r6]
                          // Store result in peripheral clock register
// Enable TIMER2 Controller Clock (bit 0 in APB1ENR1 register)
ldr r6, = RCC_APB1ENR1 // Load peripheral clock reg address to r6
ldr r5, [r6]
             // Set bit 0 to enable APBIENRI clock
// Store result
orr r5, 0x1
                          // Store result in peripheral clock register
str r5, [r6]
```

3.2 Configuración GPIOs

Debido a que se hará uso del led que esta conectado a la tarjeta es necesario activar el reloj para el puerto A y configurar el pin 5 de este puerto (al cual esta conectado el led) con una función alternativa.

Entonces se escoge la función alternativa que se usará en el pin 5, según la tabla mostrada en la sección del registro AFRL.

3.3 Configuración TIMER 2

Se establece el valor del prescalador y el valor limite del contador, definiendo la frecuencia del PWM.

Después se escoge el ciclo útil, se configura para que el canal 1 trabaje como PWM y se habilitan el canal.

```
// Make TIMER2 capture/compare register (bits 31:0 in CCR1 register)
ldr r6, = TIM2_CCR1
                          // Load TIM2 CCR1 register address to r6
                           // Read its content to r5
ldr r5, [r6]
orr r5, 0x8
                              // Set duty cycle
                           // Store result in TIM2 CCR1 register
str r5, [r6]
// Make TIMER2 capture/compare mode register (bits 31:0 in CCMR1 register)
ldr r6, = TIM2_CCMR1
                          // Load TIM2 CCMR1 register address to r6
ldr r5, [r6]
                           // Read its content to r5
orr r5, 0x68
                              // Set PWM mode
str r5, [r6]
                           // Store result in TIM2 CCMR1 register
// Make TIMER2 capture/compare enable register (bits 15:0 in CCER register)
ldr r6, = TIM2_CCER // Load TIM2 CCER register address to r6
ldr r5, [r6]
                           // Read its content to r5
                               // enable output
orr r5, 0x1
str r5, [r6]
                           // Store result in TIM2 CCER register
```

Para terminar se habilita el contador para comenzar a generar la señal:

4 Ejercicios prácticos 1. Disminuya la frecuencia del PWM hasta unos pocos Hz y describa que sucede.

5 Referencias

- + PM0214 Programming manual, STM32 Cortex-M4 MCUs and MPUs programming manual.
- + RM0351 Reference manual, STM32L4x5 and STM32L4x6 advanced Arm-based 32-bit MCUs.
- + STM32l476rg datasheet.