# Organización del Procesador


**ASSEMBLY X86 - cont. Arreglos** 

Departamento de Computación - UNRC

#### El camino a recorrer

- Un poco de Historia y Sistemas Numéricos
- Introducción a la Electrónica
- Representación de Información
- Cómo computar utilizando la electricidad
- Evolución y funcionamiento abstracto de una computadora
- Assembly X86
- Micro-programación (cómo fabricar un procesador)
- Eficiencia
  - Pipelines
  - Memoria Caché
  - Memoria Virtual

### **Assembly X86 - Arreglos**



## Assembly X86 - Arreglos ¿ cómo podemos acceder a una posición?

Es muy importante tener en cuenta el destino (registro o parte de ellos) donde ubicamos el valor una posición del arreglo.

```
segment .data
A2 dw 1,2,3,4,5

segment .text
...
mov AX, [A2]; muevo al AX (16 bits) el primer elemento del arreglo
mov BX, [A2+3];
¿Qué valor queda en BX?
```

## Assembly X86 - Arreglos ¿ cómo podemos acceder a una posición?

Dependiendo del tamaño de los elementos podemos utilizar el siguiente patrón de


acceso indirecto:

```
Registro
                                                           Registro
                                         tamaño del
                            Base
                                            dato
                                                            indice
; ejemplo de suma de los elemento de un arreglo
segment .data
A2 dw 35,1,17,123,98
segment .text
  xor EDX; inicializo el acumulador con 0
  mov ECX, 5; muevo al ECX el tamaño del arreglo
  mov EAX, A2; muevo al EAX la dirección del comienzo del arreglo
  mov EBX, 0; inicializo el registro indice con 0
for1:
  add DX, [EAX + 2 * EBX]; sumo el acumulador con el elemento
  inc EBX ; incremento el índice
  loop for1 ;
```

### Assembly X86 - LEA (Load effective address)

Si necesitamos calcular (hacer operaciones aritméticas) para determinar una dirección, podemos utilizar la instrucción lea, por ejemplo:

lea EBX, 
$$[4 * EAX + ECX]$$
;



## Assembly X86 - arreglos/strings - Registros e instrucciones especiales

En x86, EDI y ESI son registros de propósito general utilizados para manipular direcciones de memoria durante operaciones con cadenas. EDI se usa comúnmente como índice de *destino* para almacenar datos en memoria, mientras que ESI se utiliza como índice de *origen* para cargar datos de memoria. Las instrucciones de cadenas, como MOVS (mover), STOS (almacenar), CMPS (comparar) y SCAS (escanear), emplean estos registros para efectuar operaciones en *bloques de memoria contiguos*, facilitando así la manipulación y comparación eficiente de cadenas en ensamblador.

Los registros se autoincrementan o autodecrementan según el FLAG DF (Direction Flag). La dirección se puede establecer con la siguientes instrucciones:

CLD Borra la bandera de dirección (los registros se incrementan).

STD Establece la bandera de dirección (los registros se decrementan).

### Assembly X86 - arreglos/strings - Registros e instrucciones especiales

```
; ejemplo que copia un arrelo
segment .data
A1 db "hola mundo",0
segment .bss
A2 db 11
```

La instrucción movsb/w/d, mueve un 1/2/4 bytes desde la dirección que contiene ESI a la dirección que contiene movsb.

Luego incrementa/decrementa ambos registros.

```
segment .text
  mov ECX, 11; muevo al ECX el tamaño del arreglo
  mov ESI, A1; establecemos como origen la dirección de A1
  mov EDI, A2 establecemos como destino la dirección de A2
  cld; establecemos el flag de dirección como incremento
  rep movsb; copio el arreglo
```

Instrucción similar a **loop**, repite la instrucción (de manipulación de arreglos/cadenas) tantas veces como indica **ECX**.

# Organización del Procesador

**ASSEMBLY X86 - cont. Subrutinas** 

Departamento de Computación - UNRC


#### **Assembly X86 - Subrutinas**

Una **subrutina** es una porción de código **independiente** que realiza una tarea específica dentro de un programa más grande. Las subrutinas se utilizan para **modularizar** el código y mejorar la **organización**, permitiendo **reutilizar** funcionalidades en diferentes partes del programa.

```
mov dx, Msq6
           mov cx, 10
           add ax, 5
           mov di, OpA
           mov dx, Msq7
           mov cx, 10
           sub di, OpB
Programa
           add si, OpA
           mov di, OpB
           mov bx, prd
           mov si, prd
           mov cx, 20
           mov bx, Res
           mov si, prd
           mov cx, 20
           mov si, Res
```


### **Assembly X86 - Subrutinas**

Una **subrutina** es una porción de código **independiente** que realiza una tarea específica dentro de un programa más grande. Las subrutinas se utilizan para **modularizar** el código y mejorar la **organización**, permitiendo **reutilizar** funcionalidades en diferentes partes del programa.




### **Assembly X86 - Subrutinas**


Una **subrutina** es una porción de código **independiente** que realiza una tarea específica dentro de un programa más grande. Las subrutinas se utilizan para **modularizar** el código y mejorar la **organización**, permitiendo **reutilizar** funcionalidades en diferentes partes del programa.




## Assembly X86 - Subrutinas - ¿ cómo podemos implementar la idea?



## Assembly X86 - Subrutinas - la PILA, call y ret



## Assembly X86 - Subrutinas - Parámetros (primer intento)



## Assembly X86 - Subrutinas - parámetros y variables locales

