## surface third cut

Trascritto da <u>TurboScribe.ai</u>. <u>Aggiorna a Illimitato</u> per rimuovere questo messaggio.

(0:00 - 21:56)

Adesso parliamo sempre di isotermi sperimentali e così via Ma ora dobbiamo capire quali sono i modelli matematici che sono dietro questi isotermi E quindi dobbiamo iniziare a studiare la teoria dell'esorzio in cui descriviamo gli isotermi sperimentali con equazioni matematiche specifiche Dobbiamo dire che tutti i modelli che vedremo, che affronteremo sono semiempiriche equazioni che considerano un modello molto semplice per l'esorzio Quindi per ogni modello che è stato sviluppato, molte assumazioni sono state fatte perché senza assumazioni non possiamo ottenere il modello matematico Ma questo è il migliore che abbiamo al momento per descrivere gli isotermi Parleremo principalmente di tre modelli Il più semplice è il re-isotero Poi i due modelli principali che sono il modello linguistico e il modello ipotetico Poi ci sono altri modelli che sono stati sviluppati, ma in questo corso facciamo solo questi tre modelli Cominciamo dal più semplice, che si chiama il re-isotero E' il più semplice isotero per l'esorzio Questa equazione dice che l'amounto di gasso essorziato, la quantità di superficie cambia linearmente con la pressione E questo accade solo quando abbiamo un piccolo valore di pressioni In cui kh è il codice, l'n è la costante Qui c'è la lista delle assumazioni che Henry ha fatte per sviluppare questa equazione Non vi mostrerò come derivare l'equazione Vi mostrerò solo l'equazione e queste sono le assumazioni Che sono assumazioni molto forti Il valore di una concentrazione di superficie molto bassa I valori di essorzio sono indipendenti da un altro Omogeneo per avere una superficie di essorzio omogeneo Questa è solo una situazione ideale E così via In qualche modo possiamo usare l'equazione di Henry per descrivere un essorzio Quando abbiamo un valore basso di pressione In questo senso Anche se consideriamo un tipo 1 essorzio Come questo Ci sarà una regione molto bassa Se facciamo un zoom su questo In cui possiamo considerare che l'amounto d'essorzio cambia linearmente con la pressione Ma questo modello può essere applicato solo quando abbiamo una pressione molto bassa Consideriamo che questo è l'amounto d'essorzio a funzione della pressione Che cambia linearmente con la pressione, con un valore basso di pressione E se aumentiamo la pressione Che succede? L'essorzio è un tipo di essorzio ideale Ma quando aumentiamo la pressione Possiamo considerare i veri essorzi Che sono il Langmuir Isotherm o il Dittian Isotherm Che non sono più lineari Come l'essorzio di Henry Quindi, con un valore basso di pressione Possiamo considerare che ogni Isotherm Seque questa matematica di regressione E per certezza Il costante di Henry Con un valore basso di pressione Ci darà un'idea della forza dell'interazione tra l'essorzio e l'essorzio Indeed, il costante di Henry Per il specifico Isotherm Sarà la forza dell'interazione tra l'essorzio e l'essorzio Poi, il prossimo modello è stato sviluppato da Langmuir E Langmuir ha sviluppato un modello Che è stato in grado di descrivere molto bene il tipo 1 Isotherm Indeed, il tipo 1 Isotherm è anche chiamato il tipo Langmuir Isotherm Troverete il tipo 1 o il tipo Langmuir Isotherm Ma per sviluppare questa Questione In regressione, Langmuir ha fatto molte assumptioni Qui vi sono le assumptioni Dal sviluppo del

modello Che sono, di nuovo, assumptioni molto forti L'essorzio è localizzato Significa che è localizzato su parti specifiche della superficie Tutte le parti di essorzio sono uguali Su una superficie reale, questo non è vero, per certezza No interazione tra l'essorzio e le molecole Quando le molecole sono essorbe, non interagiscono Anche questa è una assumzione molto forte Non cambia l'energia di interazione con la copertura Quindi, se cambiate la copertura, l'amounto di gas essorzato Se aumentate l'amounto di gas essorzato, la forza di interazione è sempre la stessa E ogni parte essorbe una singola molecola Questa è una delle assumptioni più forti Per ogni parte, solo una molecola L'ultima e forse la più importante È che L'essorzio dice che la formazione monolaterale inizia E che l'essorzio ferma la formazione monolaterale Questo è ciò che Languire dice L'essorzio su una superficie piatta Ha solo un tipo di spazio elementare E in cui ogni spazio può tenere solo una molecola essorbiata E alla fine Prendiamo un altro strato Quindi significa che per Languire L'essorzio multilaterale non può essere L'essorzio ferma quando si forma una monolaterale Ma ora sappiamo che non è vero In ogni caso L'equazione che ha sviluppato Considerando questa assumzione Era molto Utile Per descrivere Per descrivere matematicamente Per descrivere molto bene Il tipo 1 Isotero Indeed, il tipo 1 Isotero E' spesso usato Per descrivere Fenomeni di essorzio In cui Indeed L'essorzio Stoppa La formazione monolaterale Ma il modello Sviluppato da Languire Era molto importante E' stato Awardato Nel Nobel Per la sua Teoria Ma era molto importante Perchè? Perchè dal suo modello Brunauer e Macintyre Alcuni anni più tardi Sono stati in grado di sviluppare La nuova teoria Sull'essorzio multilaterale Iniziando dall'equazione di Languire Nella scelta successiva Vi mostrerò brevemente Come Considerando che la teoria di Languire E' la teoria più importante Sull'essorzio Vi mostrerò brevemente Come Lanquire Ottene L'equazione La finale Ma Nell'essorzio Non vi chiederò Come Ottenere L'essorzio La domanda Potrei chiederti L'equazione finale E potresti Mettermi Quale tipo di essorzio Descrive E quali sono le assumazioni Su cui La teoria È basata Ma In ogni caso Vediamo Per sviluppare Questa equazione Languire ha usato Un approccio kinetico Nel senso Che Dice Che la superficie E' fatta Da un'array Equivalente Di Siti Indipendenti L'assumazione Che ha fatto Per Localizzare L'essorzio Localizzare Questo E' Una molecula Per Uno Lato E Quando Performiamo L'essorzio Dice Che raggiungiamo Ad un certo momento Un equilibrio Dinamico Nel senso Che Quando siamo In un equilibrio La quantità Di molecule Che strada E Assorbe Ogni Unità Di superficie E' Equale Alla quantità In cui Le molecole Ovviamente Lasciano Ogni Unità Di superficie Questa Condizione E' chiamata D'anticipo Equilibrio Dinamico L'ha definito Theta 1 Come Frazione Di catena Di superficie E Theta 0 Come Frazione Di trasse E il Sumo Di theta 0 E theta 1 è sempre uquale a 1. La frazione del sito occupato è data dal numero di molecoli assorbiti e la direzione tra il numero di molecoli assorbiti e i siti superfici disponibili perché si considera che per ogni molecola assorbita, per ogni sito abbiamo una singola molecola assorbita e quindi dicendo che il valore dell'assorzione è uguale al valore dell'assorzione si derivano i due valori, il valore dell'assorzione e il valore dell'assorzione per ogni unità dell'area della superficie e i due valori sono stati determinati da queste due equazioni in cui i diversi parametri sono stati riportati qui. A1 è il coefficiente di condensazione che rappresenta la probabilità di una molecola assorbita con una collisione sulla superficie, θ0 è la frazione di tre siti, definita qui, P è la pressione, K è un parametro che contiene tutti questi parametri dal teorema di gasso-kinetica, questa è la costante kinetica, K moltiplicato da P per la pressione è il numero di molecoli che assorbe la superficie in un'unità di tempo la velocità dell'assorzione invece è data da Zn che è il numero di siti per un'unità d'area Zn moltiplicato da  $\theta$ 1 che è uquale a Z è il numero totale di molecoli assorbiti per un'unità d'area D1 è il numero di frequenze vibrazionali perpendicolari alla superficie, Q è l'assorzione di calore quindi c'è qualcosa che è relato all'assorzione di calore, quindi l'energia di attivazione per l'assorzione questo parametro è la probabilità che le molecoli assorbite possano l'energia adeguata per superare il potenziale attrattivo della superficie e tutti questi insieme, Zn moltiplicato da questo è il numero di molecoli assorbiti per un'unità d'area con un'energia uquale a quella necessaria per l'assorzione, ma come vi ho detto non è importante che sapiate quali sono i valori, solo la finale equazione. Quindi, all'equilibrio, all'equilibrio dinamico, possiamo dire che le due velocità sono uquali quindi possiamo dire che sono uguali, e considerando che  $\theta$ 0, che è definito qui, è dato da  $\theta$ 1- $\theta$ 1 possiamo ottenere, sostituendo  $\theta$ 0 qui, questo, e poi possiamo esplicitare tutto come  $\theta$ 1 e ottenere questo e considerando che questo parametro B è uguale a tutti questi, ma l'assunzione implicita in questa equazione è che, come abbiamo detto prima, l'assorzione Q è costante e quindi abbiamo una superficie energetica uniforme che è una delle assumazioni dell'angolo, e considerando che  $\theta$ 1 può essere anche esplicito come questo quindi  $\theta$ 1, che è la fraccia dell'angolo occupato, è dato dal ratio tra V e Vm, in cui V è il volume di gas adsorbito in condizioni di temperatura standard per grammo di assorbente, che si chiama copertura, e Vm è l'assorzione, la capacità monolayer che abbiamo già definito, il volume di gas adsorbito in Stp per grammo di assorbente e guindi alla fine, se facciamo tutte le sostituzioni, arriviamo alla finale equazione dell'angolo che è questa, che è θ1 uquale a P over Vm, V è il volume di gas adsorbito per grammo di assorbente e Vm è la capacità monolayer che è uguale a B moltiplicato da P, il ratio, over 1 più B, in cui B è questo parametro, che è un parametro energetico un parametro che contiene il calore, questo è importante, B è chiamato la lunga costante e è un parametro che è relato al calore dell'assorzione e quindi alla forza dell'interazione, ma lo capiremo meglio e quindi questa equazione può essere rappresentata in questo modo, questa è l'equazione di un tipo 1 isotono e in particolare se la pressione tende a 0, se questo diventa 0, ottenete alla fine che l'area è bassa, V è uguale a Vm dP, che è basicamente Vm moltiplicato da P che è la costante dell'area quindi a valore basso della pressione, abbiamo una linearità tra l'amounto di gas adsorbito e la pressione se P tende all'infinito, raggiungiamo un plateau che corrisponde alla complessione dell'amounto di gas Vm quando Theta1 è uquale a 1, e questa è l'equazione che Languerre sviluppò ma se da questa equazione scriviamo questa equazione in forma lineare, non vi mostro come potete cambiare questa equazione da qui a qui, ma potete farlo, e potete trovare anche un articolo online se volete, ma penso che durante il corso che ho seguito il mio professore l'ha scritto sul tavolo, riprendendo trenta di questi tavoli con le calcolazioni, ma penso che in questo corso, in queste ore non possiamo affrontarlo, possiamo cambiare questa equazione da questa forma a questa forma che si chiama la forma lineare dell'equazione Languerre, lineare nel senso che se plotto P over V come una funzione della pressione ottengo una linea in cui 1 over V moltiplicato per Vm è l'intersezione e in cui 1 over Vm è la slotta della linea Potete immaginare che dall'equazione in questa forma, se conosco i valori sperimentali della pressione e del volume di gas assorbito

siamo in grado di derivare la capacità monolayer Vm e la constante B, che sono due parametri molto importanti e se sono in grado di derivare la capacità monolayer da guesta equazione, sono in grado di calcolare l'area di superficie specifica se lo sapete, applicando l'equazione che abbiamo visto all'inizio, l'area di superficie specifica è diventata la capacità monolayer moltiplicata per la constante B, moltiplicata per l'area cross-sezionale molecolare ma dobbiamo anche considerare che c'è questo parametro che è utile perché l'area cross-sezionale molecolare è data in ohmstrong, square ohmstrong, alla fine vogliamo l'area di superficie in m2, quindi è solo un numero che è utile per la conversione di m2 in m2, e poi abbiamo il volume molare perché stiamo considerando l'amount of gas absorbed in STP e la massa dell'esempio, e quindi dall'equazione monolayer possiamo derivare Vm e siamo in grado di calcolare l'area di superficie specifica applicando questa equazione In generale l'equazione monolayer descrive molto bene i termini di iso e spesso descrive molto bene i termini di iso che sono collezionati durante l'assorzione perché abbiamo la formazione di un singolo monolayer e di solito hanno la forma del tipo 1 termino di iso ma non riesce a descrivere in generale l'assorzione fisica perché sappiamo che l'assorzione fisica non stoppa nel monolayer ma continua in un modo continuo.

(21:58 - 23:43)

Di solito se calcoliamo l'area di superficie partendo dall'equazione monolayer, calcoliamo Vm partendo dall'equazione monolayer, otteniamo incertezze perché è difficile determinare l'area cross-sezionale delle molecole nel monolayer e quindi i dati ottenuti dal modello languido non sono così rilevanti ma quando consideriamo l'assorzione fisica, il tipo 1 termino di iso è associato con il riempimento dei pori dei materiali con i micropori. In generale, in ogni caso, questa è un'equazione che è sviluppata considerando un'autoassunzione e che è la base per il sviluppo dei modelli seguenti, che sono i modelli BET che vedremo e da cui in generale calcoliamo la capacità del monolayer per l'evaluazione dell'area di superficie specifica. Nel laboratorio vi mostrerò come provare a fare la calcolazione dell'area di superficie specifica di un materiale partendo dall'isotero sperimentale e derivando la capacità del monolayer applicando l'equazione BET che vedremo, non l'equazione languida, ma se volete potete farla anche partendo dall'equazione languida.

(23:46 - 24:45)

Qual è l'importanza, non lo so, è il momento di finalizzare, il parametro B che è presente nell'equazione languida, è un parametro che contiene l'assorzione Q, è un parametro che è molto importante perché ci dice quanto più forte è l'interazione tra la molecola e la superficie. Consideriamo che B aumenta se la temperatura aumenta e aumenta se l'assorzione e l'interazione aumentano. Guardate questi isotermi, questi isotermi sono collezionati in diverse condizioni e vedete che hanno una slotta diversa all'inizio, sono tutti tipo 1, ma con una slotta diversa all'inizio della molecola.

(24:46 - 25:50)

Il B costante dell'equazione languida aumenta in questo senso, quindi il più alto è il B costante, più alto sarà la slotta dei isotermi e quindi significa che se la slotta di questi isotermi è più alta, significa che l'interazione tra l'assorzione e la superficie è più alta che la forza di interazione, in questo caso è più bassa. Quindi, guardando i diversi isotermi potete capire, guardando la slotta dei isotermi di tipo 1, potete dire che in questo caso la forza di interazione è più alta rispetto a questo. Perché? Perché l'equazione linguistica contiene questo parametro B che contiene Q, che è l'assorzione della temperatura e così via.

(25:51 - 27:10)

Il parametro B ci dà le informazioni sulle forze di interazione della molecola con la superficie. Ma la prossima volta andremo a iniziare di nuovo da qui. credo che ci vedremo in due settimane, a marzo, sì, dovremmo passare 5 luoghi, 5, però non meno di 4 per 2 luoghi, cioè uno per 3 e uno per 6, questo perché quando andremo a misurare le temperature di vento, il proprio liquido, cioè se siamo in 5 luoghi o più 4, almeno quando non ci spotteremo a Bugliasco sarà più diverso, ma qui è un piccolo posto, quindi ci dobbiamo adeguare.

(28:50 - 28:53)

Arrivederci.

Trascritto da <u>TurboScribe.ai</u>. <u>Aggiorna a Illimitato</u> per rimuovere questo messaggio.