


8086 – primeri ispitnih zadataka




Mikroračunarski sistemi (2022)

Nenad Petrović

nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs






April 2022 - 8086

- Za mikroprocesor iAPX8086 projektovati sistem koji serijski prima podatke, obrađuje ih, a rezultate prikazuje na dva 7s displeja.
- Vrši se prijem neoznačenih osmobitnih podataka, sa 2 stop bita, parnim bitom parnosti i 64x baud rate faktorom, koristeći prekid 121 sa linije RxRDY komponente 8251.
- Preko komponente 8255 povezana su dva 7s displeja koji inicijalno prikazuju 0.
 Za svaki primljeni element sa neparnim rednim brojem (od početka prijema) se prikazuju prva dva bita najmanje težine, a za parne od početka prijema dva bita najviše težine.
- Dva 7s displeja osvežavati u okviru interapta 123, povezivanjem generatora kloka adekvatne frekvencije (na šemu naznačiti frekvenciju, a zatim u komentaru i obrazložiti) na odgovarajuću prekidnu liniju. Potrebne komponente postaviti prozivoljno.
- Svaki displej je potrebno osvežiti bar 30 puta u sekundi. Nacrtati detaljnu šemu povezivanja komponenata i tabelu organizacije adresnog prostora.

Šema povezivanja

- 8086
- 8255
 - PORTA dva 7s displeja
 - CIFRA1-PRVI(desni)
 - CIFRA2-DRUGI(levi)
 - PORTC kontrola displejeva
 - C0->CIFRA1
 - C1->CIFRA2
- 8251
 - A1 linija (K0) na C/-D
 - Prijem
- 3 clock elementa
 - CLK(RxC)=1200 x 64 =76.8 KHz
 - CLK=76.8 x 4.5 = 345.6 KHz
 - 60 Hz za osvežavanje 2 displeja (30Hz svaki x 2)
- 1 COM element
 - 1200 baud rate, 2 stop bita, paran bit parnosti, 64x baud rate factor



Konfiguracija

8251

- MODE
 - 1111 1111
 - 11 − 2 stop
 - 11 parna
 - 11 8 bit
 - 11 64x
- COMMAND
 - Prijem
 - 00010101
- 8259
 - ICW1=13H
 - ICW2=0111 1000 = 78H
 - 121 HEX = **0111 1001**
 - 123 HEX = **0111 1011**
 - ICW4=03H
 - OCW1=11110101 = F5H
 - Linije IR1 i IR3
- 8255
 - Svi portovi izlazni
 - 1000 0000

```
;Configuration
;8255
MOV DX, PORT_CONFIG
MOV AL, 10000000B
OUT DX, AL
;MOV DX, PORTA
MOV DX, PORTA
MOV SI, 0
```

MOV AL, CIFRE[SI]

OUT DX, AL

;

```
;8251
;3X0
MOV DX, CONTROL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
MOV AL, 40H
OUT DX, AL
; MODE WORD
MOV AL, 11111111B
OUT DX, AL
; COMMAND WORD
MOV AL, 00010101B
OUT DX, AL
```

```
;8259
MOV DX, A 0 ; ICW1
MOV AL, 013H
OUT DX, AL
MOV DX, A 1
;ICW2
MOV AL, 078H
OUT DX, AL
;ICW4
MOV AL, 003H
OUT DX, AL
;OCW1
MOV AL, OF5H
OUT DX, AL
; Interrupt table init
; PREKID
   ;OCISTI
MOV AX, OFFSET PREKID2
MOV [ES:01E4H], AX
MOV AX, SEG PREKID2
MOV [ES:01E6H], AX
MOV AX, OFFSET PREKID
MOV [ES:01ECH], AX
MOV AX, SEG PREKID
MOV [ES:01EEH], AX
```

PROCED2

- Prekid 121
- 121*4=484
 - 1E4H IP, 1E6 CS
 - IR linija 1
 - 0111 1001
- Prima 8 bit karakter
- Svaki put brojač podataka povećamo za 1
- Ako je paran broj karaktera
 - Izdvojiti 2 MSB iz broja
 - Neparan: 2 LSB iz broja

```
PROCED2 SEGMENT
PREKID2 PROC FAR
ASSUME CS: PROCED2,
DS:DATA
ORG 9000H
   PUSHF
   PUSH AX
   PUSH DX
   CLI
   MOV DX, CONTROL
   IN AL, DX
   TEST AL, 38H
   JZ CONTINUE
   JMP PRESKOCI
   CONTINUE:
   MOV DX, DAT
   IN AL, DX
   INC BROJAC
   MOV BL, 01H
   AND BL, BROJAC
```

JZ PARAN

```
NEPARAN:
MOV BL,03H
AND AL, BL
SHR AL, 1
JC JEDAN1
MOV PRVI, 00H
JMP KRAJ1
JEDAN1:
MOV PRVI, 01H
KRAJ1:
SHR AL, 1
JC JEDAN2
MOV DRUGI, 00H
JMP KRAJ2
JEDAN2:
MOV DRUGI, 01H
KRAJ2:
JMP IZLAZ1
```


```
PARAN:
   MOV BL, OCOH
   AND AL, BL
   SHL AL, 1
   JC JEDAN3
   MOV DRUGI, 00H
   JMP KRAJ3
   JEDAN3:
   MOV DRUGI, 01H
   KRAJ3:
   SHL AL, 1
   JC JEDAN4
   MOV PRVI, 00H
   JMP KRAJ4
   JEDAN4:
   MOV PRVI, 01H
   KRAJ4:
   IZLAZ1:
   PRESKOCI:
   STI
   POP DX
   POP AX
   POPF
   IRET
PREKID2 ENDP
PROCED2 ENDS
```

Oktll 2021 - 8086

- Za mikroprocesor iAPX8086 projektovati sistem koji serijski prima podatke, obrađuje ih, a rezultate prikazuje na 7s displeju.
- Vrši se prijem neoznačenih osmobitnih podataka, sa 1 stop bitom, neparnim bitom parnosti i 16x baud rate faktorom, koristeći prekid 133 sa linije RxRDY komponente 8251.
- Preko komponente 8255 povezan je jedan 7s displej koji inicijalno prikazuje 0.
- Na svakih 100 elemenata se računa akumulirani EXOR primljenih podataka, a cifra najmanje težine rezultata prikazuje na 7s displeju.
- Komponente (8251, 8255, 8259) postaviti prozivoljno.

Konfiguracija

- 8251
 - MODE
 - 1111 1111
 - 01 1 stop bit
 - 01 neparna
 - 11 8 bit
 - 10 16x
 - COMMAND
 - Prijem
 - 00010101
- 8259
 - ICW1=13H
 - ICW2=1000 0000 = 80H
 - 133 HEX = 1000 0101
 - ICW4=03H
 - OCW1=1101 1111 = DFH
 - Linija IR5
- 8255
 - Svi portovi izlazni
 - 1000 0000



PROCED2

- Prekid 133
- 133*4=532
 - 214H IP, 216 CS
 - IR linija 5
 - 1000 0101
- Prima 8 bit karakter
- Svaki put brojač podataka povećamo za 1
- Ako je došao do granice broj karaktera
 - Izdvojiti 1 LSB iz broja
 - Prikazati na 7s displej

```
PROCED2 SEGMENT
PREKID2 PROC FAR
ASSUME CS: PROCED2,
DS:DATA
ORG 9000H
   PUSHF
   PUSH AX
   PUSH BX
   PUSH DX
   CLI
  MOV DX, CONTROL
  IN AL, DX
  TEST AL, 38H
  JZ CONTINUE
  JMP PRESKOCI
  CONTINUE:
  MOV DX, DAT
  IN AL, DX
   INC BROJAC
   XOR SUMA, AL
  XOR BX, BX
  MOV BL, 003H
  CMP BL, BROJAC
   JE STO PRIMLJENIH
   JMP PRESKOCI
```

```
STO PRIMLJENIH:
   ; MASKA ZA LSB
   MOV BL, 01H
   AND BL, SUMA
   MOV BH, 00H
   MOV SI, BX
   MOV DX, PORTA
   MOV AL, CIFRE[SI]
   OUT DX, AL
   ; RESETUJ BROJAC
   MOV BROJAC, 000H
   ; RESETUJ SUMU
   MOV SUMA, 000H
   PRESKOCI:
   STI
   POP DX
   POP BX
   POP AX
   POPF
   IRET
PREKID2 ENDP
PROCED2 ENDS
```