Схема MAC-адреса





Схема соединения компьютеров с коммутатором



Коммутатор соединяет компьютеры в одной локальной сети и передает данные нужному устройству, используя его MAC-адрес.

Ситуация, когда возникает ошибка.

Например, компьютер не подключается к сети.

Причина: поврежден сетевой кабель или он неплотно подключен к компьютеру/коммутатору.

Как исправить:

1. Проверить кабель.
2. Плотно подключить его к компьютеру и коммутатору.
3. Если кабель поврежден - заменить его.
4. Проверить, загорелся ли индикатор подключения на коммутаторе.