

Быстрое и правильное заполнение сварного соединения

1) В Журнале сварки нажимаем плюсик




2) Выбираем нужную линию




3)Вводим номер сварного соединения, доп маркировку, Пикет, километр, и нажимаем создать




4)Выбираем Детали 1 и 2 через лупу




5) переходим на столбец номер детали и нажимаем на поиск внутри столбца, набираем номер нужной нам детали, и нажимаем энтер




6) Выбираем нужную нам техкарту







7) Проставляем статус движения сварен




8) Проставляем дату сварки и температуру окр среды



9) выбираем нужные бригады в факт и ИД



10) указываем схему расстановки сварщиков



11) нажимаем сохранить