Ħ	킀
Ħ	沙

34.	<u> </u>	
TIT .	· =	ı
HU	日	L

前言

概述

本节介绍本文档的内容、对应的产品版本、适用的读者对象、行文表达约定、历史修订记录等。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
OptiX iManager	V200R005C01
T2000 北向 CORBA 接口	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 北向接口二次开发工程师
- 北向接口安装员
- 北向接口调测工程师

内容简介

本书为《OptiX iManager T2000 北向 CORBA 接口 用户指南》。手册内容简介如下:

章	节	内容
1	系统概述	介绍 T2000 CORBA 接口的功能特性。
2	系统特点	介绍 T2000 CORBA 接口的主要特点。
3	系统功能	介绍 T2000 CORBA 接口各功能模块的实现情况。
4	系统配置与组网应用	介绍 T2000 CORBA 接口的软硬件配置要求与应用情况。
5	系统安装和运行	介绍 T2000 CORBA 接口的安装与启停。

章节	内容
6 维护操作	介绍 T2000 CORBA 接口的基本维护。
7 接口信息模型	介绍 T2000 CORBA 接口的接口信息模型。
附录 A SDH 端到端业务 配置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 SDH 端到端业务。
附录 B WDM 端到端业 务配置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 WDM 端到端业务。
附录 C Ethernet 业务配 置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 Ethernet 端到端业务。
附录 D 事件、告警及性 能列表	介绍了通知事件样例、告警映射表、性能映射表、IDL 说明。
附录 E 术语	介绍了本手册中涉及到的术语。
附录 F 缩略语	介绍了本手册中涉及到的缩略语。

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
企 危险	以本标志开始的文本表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。
警告	以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。
注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可 预知的结果。
◎型 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
□ 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息,是对正文的强调 和补充。

通用格式约定

格式	说明
宋体	正文采用宋体表示。
黑体	一级、二级、三级标题采用黑体。
楷体	警告、提示等内容一律用楷体,并且在内容前后增加线条 与正文隔离。
"Terminal Display" 格式	"Terminal Display"格式表示屏幕输出信息。此外, 屏幕输出信息中夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗 字体表示。

命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用加粗字体表示。
斜体	命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用"[]"括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y } *	表示从两个或多个选项中选取多个,最少选取一个,最多 选取所有选项。
[x y]*	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

图形界面元素引用约定

格式	意义
<i>""</i>	带双引号""的格式表示各类界面控件名称和数据表,如单击"确定"。
>	多级菜单用">"隔开。如选择"文件 > 新建 > 文件夹",表示选择"文件"菜单下的"新建"子菜单下的"文件夹"菜单项。

键盘操作约定

格式	意义
加""的字符	表示键名。如"Enter"、"Tab"、"Backspace"、"a"等分别表示回车、制表、退格、小写字母 a。
"键 1+键 2"	表示在键盘上同时按下几个键。如"Ctrl+Alt+A"表示同时按下"Ctrl"、"Alt"、"A"这三个键。
"键 1, 键 2"	表示先按第一键,释放,再按第二键。如"Alt, F"表示先按"Alt"键,释放后再按"F"键。

鼠标操作约定

格式	意义
単击	快速按下并释放鼠标的一个按钮。
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的一个按钮。
拖动	按住鼠标的一个按钮不放,移动鼠标。

修改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2007-09-15)

第一次正式发布。