目录

C Ethernet 业务配置指导	
C.1 创建 ETH 业务	
C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构	
C.1.2 创建 EPL 业务	
C.1.3 创建 EVPL 业务	
C.1.4 创建 RPR EVPL 业务	
C.1.5 创建 EPLan 业务	
C.1.6 创建 EVPLan 业务	
C.1.7 删除 EPL 业务	
C.1.8 删除 EPLan 业务	
C.2 创建 ATM 业务	
C.2.1 创建 ATM 流量描述符	
C.2.2 创建 ATM 业务	
C.2.3 激活 ATM 业务	
C.2.4 去激活 ATM 业务	
C.2.5 删除 ATM 业务	
C.3 创建 ELL	
C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构	
C.3.2 创建 ELL, 自动创建服务层路径	
C.3.3 创建 ELL, 手工创建服务层路径	
C.3.4 创建未终结的 ELL	
C.3.5 创建单点 ELL	
C.3.6 创建单点未终结 ELL	
C.3.7 设置 ELL 的 LCAS 状态	
C.3.8 增加 ELL 的带宽	
C.3.9 减少 ELL 的带宽	
C.4 创建 FDFr	
C.4.1 创建 EPL 类型的 FDFr	
C.4.2 创建 EVPL 类型的 FDFr	
C.4.3 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr	

C.4.4	创建 EPLan 类型的 FDFr	. C-35
C.4.5	创建 EPL 类型未终结的 FDFr	. C-37
C.4.6	创建 EVPL 类型未终结的 FDFr	. C-38
C.4.7	创建 EVPL(QINQ)类型未终结的 FDFr	. C-39
C.4.8	创建 EPL 类型单点的 FDFr	. C -41
C.4.9	创建 EVPL 类型单点的 FDFr	. C-42
C.4.10)创建 EVPL(QINQ)类型单点的 FDFr	. C-44
C 4 11	L 创建 EVDI (OINO)米刑单占去级结的 EDEr	C 46

插图目录

图 C-1 网络拓扑	C-1
图 C-2 单板配置图	
图 C-3 创建 EPL 业务	
图 C-4 创建 EVPL 业务	
图 C-5 创建 RPR EVPL 业务	C-6
图 C-6 创建 EPLan 业务	
图 C-7 创建 EVPLan 业务	
图 C-8 创建 ATM 流量描述符	C-10
图 C-9 创建 ATM 业务	
图 C-10 网络拓扑	C-14
图 C-11 单板配置图	C-14
图 C-12 创建 ELL(自动创建服务层路径)	C-16
图 C-13 创建 ELL(手工创建服务层路径)	
图 C-14 创建未终结的 ELL	
图 C-15 创建单点 ELL	
图 C-16 创建单点未终结 ELL	
图 C-17 增加 ELL 带宽	
图 C-18 减少 ELL 带宽	
图 C-19 创建 EPL 类型的 FDFr	
图 C-20 创建 EVPL 类型的 FDFr	
图 C-21 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr	C-31
图 C-22 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr	C-33
图 C-23 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr	C-34
图 C-24 创建 EPLan 类型的 FDFr	
图 C-25 创建 EPL 类型未终结的 FDFr	

图 C-26	创建 EVPL 类型未终结的 FDFr	.C-39
图 C-27	创建 EVPL(QINQ)类型未终结的 FDFr	. C-40
图 C-28	创建 EPL 类型单点 FDFr	.C-42
图 C-29	创建 EVPL 类型单点 FDFr	.C-43
图 C-30	创建 EVPL(QINQ)类型单点 FDFr	.C-45
图 C-31	创建 EVPL(QINQ)类型单点未终结 FDFr	. C-47

C Ethernet 业务配置指导

T2000 V200R005C01B01X 的 CORBA 接口具有很强的 MSTP 单站业务配置能力,可以帮助高层网管通过 T2000 的 CORBA 接口完成 MSTP 单站业务的配置,本章总结了 MSTP 单站业务配置的操作。并且新增了 ELL 和 FDFr 的配置功能,同时给出了输入 参数样例。 本文档包含以下内容:

- 创建 ETH 业务
- 创建 ATM 业务
- 创建 ELL
- 创建 FDFr

C.1 创建 ETH 业务

C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构


输入样例中使用的网络拓扑结构如图 C-1 所示,单板配置图如图 C-2 所示。本文中所有的 Ethernet、ATM 业务配置都在该拓扑结构上进行。

图C-1 网络拓扑



NE350 使用网元 OptiX OSN 3500

图C-2 单板配置图



C.1.2 创建 EPL 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_SVC::createEthService 接口在网元 NE350 4 号槽位 N1EFS4 单板上创建一条从 1 号物理端口(MAC 端口)到 1 号 VCG 端口的 EPL 业务。

输入样例

createData	
serviceType	HW_EST_EPL
direction	CD_UNI
aEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=1}} vlanID 1 tunnel 0 vc 0 additionalInfo {}
zEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=1}} vlanID 0 tunnel 0 vc 0 additionalInfo {}
additionalInfo	

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在网元管理器中选择以太网单板,在功能树中选择[配置/以太网业务/以太网专线业务]。

图C-3 创建 EPL 业务

单板	业务类型	方向	源端口	源VLAN	宿端口	宿VLAN	激活状态
NE350-4-N1EFS4	EPL	单向	PORT1		VCTRUNK1		激活

说明

ETH 业务支持创建单、双向业务(LAN 业务除外。LAN 业务创建的都是双向业务)。 EPL 业务可以输入 vlanID。如果是非 vlan switch 的单板只有源 vlanID 才有效。

C.1.3 创建 EVPL 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_SVC::createEthService 接口在网元 NE350 4 号槽位 N1EFS4 单板上创建一条从 2 号物理端口(MAC 端口)到 2 号 VCG 端口的 EVPL 业务。

输入样例


createData	
serviceType	HW_EST_EVPL
direction	CD_UNI
aEndPoint	name {
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590174}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=2}}
	vlanID 0
	tunnel 16
	vc 0
	additionalInfo {}
zEndPoint	name {
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590174}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=2}}
	vlanID 0
	tunnel 17
	vc 0
	additionalInfo {}
additionalInfo	

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在网元管理器中选择以太网单板,在功能树中选择[配置/以太网业务/以太网专线业务]。

图C-4 创建 EVPL 业务



说明

只有P端口才能创建 MPLS EVPL 业务。

C.1.4 创建 RPR EVPL 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA_MSTP_SVC::createEthService 接口在网元 NE350 1 号槽位 N1EMR0 单板上创建一条从 1 号物理端口(MAC 端口)到 1 号 RPR 端口的 RPR EVPL 业务。

createData	
serviceType	HW_EST_EVPL
direction	CD_UNI
aEndPoint	name {
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590174}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=1/domain=eth/type=mac/port=1}}
	vlanID 0
	tunnel 0
	vc 0
	additionalInfo {}
zEndPoint	name {
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590174}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=1/domain=eth/type=rpr/port=1}}
	vlanID 0
	tunnel 16
	vc 16
	additionalInfo {}
additionalInfo	{name snkNodeNo value 2}

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在网元管理器中选择以太网单板,在功能树中选择[配置/以太网业务/以太网专线业务]。

图C-5 创建 RPR EVPL 业务



说明

RPR 业务的宿节点 ID 在 additionalInfo 字段输入。如果 RPR 端口是源端口则不能输入 snkNodeNo 参数(因为不需要)。

C.1.5 创建 EPLan 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet和ATM网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_SVC::createEthService 接口在网元 NE350 4 号槽位 N1EFS4 单板上创建一条从 VB1 的第一号逻辑端口到第 3 个物理端口(MAC 端口)的 EPLan业务。

createData	
serviceType	HW_EST_EPLAN
direction	CD_BI
aEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=lp/vb=1/port=1} } vlanID 0 tunnel 0
	vc 0 additionalInfo {}

createData	
zEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=3}} vlanID 0 tunnel 0 vc 0 additionalInfo {}
additionalInfo	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在网元管理器中选择以太网单板,在功能树中选择[配置/以太网业务/以太网 LAN 业务]。

图C-6 创建 EPLan 业务



说明

LAN(包括 EVPLan)业务的创建涉及 VB, Vlan 的创建。VB, Vlan 的创建、查询等接口请参考 CORBA_MSTP_INV 管理器的接口。创建 LAN 业务的前提是必须已经先创建了 VB。此例子中已经在 4 号单板上事先创建了 id 等于 1 的一个 VB。创建 EPLan 业务时不需要输入任何标签(输入 vlanID 也是不起作用的)。

C.1.6 创建 EVPLan 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_SVC::createEthService 接口在网元 NE350 4 号槽位 N1EFS4 单板上创建一条 VB1 的 lp2 到 VCTRUNK3 的 EVPLan 业务。

输入样例

createData	
serviceType	HW_EST_EVPLAN
direction	CD_BI
aEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=lp/vb=1/port=2}} vlanID 0 tunnel 16 vc 16 additionalInfo {}
zEndPoint	name { {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=3}} vlanID 0 tunnel 17 vc 17 additionalInfo {}
additionalInfo	

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在网元管理器中选择以太网单板,在功能树中选择[配置/以太网业务/以太网 LAN 业务]。

图C-7 创建 EVPLan 业务



只有 P 端口才能创建 EVPLan 业务。创建 EVPLan 之前请将 VCG 端口或者物理端口 (MAC 端口) 改为 P 端口。

C.1.7 删除 EPL 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet和ATM网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA MSTP SVC:: deleteEthService 接口删除一条 EPL 业务。

输入样例

{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement
value 590174} {name EthService value 1/4/0/3}

结果

略

说明

创建 MSTP 单站业务后(包括 LAN 业务),用 corba 查询返回时都是单向业务,即双向业务会拆成2条单向业务返回。删除业务时都是删除一条单向业务。双向业务要分别删除2条单向业务。激活的 EPL 业务不能直接删除,必须先去激活再删除。

C.1.8 删除 EPLan 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet和ATM网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA_MSTP_SVC:: deleteEthService 接口删除一条 EPLan 业务。

输入样例

serviceName	{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name EthService value 1/4/2/1}
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

结果

略

删除 LAN 业务也是删除了单向的业务。双向业务要分别删除 2 条单向业务。激活的 EPLan 业务不能直接删除,必须先去激活再删除。

C.2 创建 ATM 业务

C.2.1 创建 ATM 流量描述符

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet和ATM网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_TD:: HW_createTrafficDescriptor 接口在网元 NE350 上创建一个 ATM 流量描述符。

输入样例

meName	{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174}
newTDCreateData	userLabel {} forceUniqueness 0 owner {} serviceCategory SC_UBR trafficParameters {{name FDISCARD value TRUE}} {name QOSLEVEL value 1}} conformanceDefinition {UNI 4.1} activeState 1 additionalInfo {}

结果

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在网元管理器中选择网元,在功能树中选择[配置/ATM 流量管理]。

图C-8 创建 ATM 流量描述符

	ATM流量表									
ı	ID	业务类型	流量类型	Clp01Pcr	Clp01Scr	Clp0Pcr	Clp0Scr	最小信	最大信	信元延迟变化容
	1	UBR	NoTrafficDescriptor	-	-	-	-	-	-	-

创建 ATM 业务之前必须创建 ATM 流量描述符。

C.2.2 创建 ATM 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet和ATM网络拓扑结构所示。

目的:使用 CORBA_MSTP_SVC:: createAtmService 接口在网元 NE350 12 号槽位 ADL4 单板上创建上创建一条 ATM 业务。

```
createData
              protectType HW_APT_1PLUS1
              serviceType HW_AST_PVC
              spreadType HW_ASST_P2P
              protectRole HW_APR_NA
              aEndPoint {name {
              {name EMS value Huawei/T2000}
              {name ManagedElement value 590174}
              {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=12/domain=atm/type=atm/port=1}
              {name CTP value /atmnetworkinterface=1/vpi=0/vci=32}}
              trafficDescriptorName {
              {name EMS value Huawei/T2000}
              {name ManagedElement value 590174}
              {name TrafficDescriptor value 1}}
              bPC 1
              additionalInfo {}}
              zEndPoint {name
              {{name EMS value Huawei/T2000}
              {name ManagedElement value 590174}
              {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=12/domain=atm/type=atm/port=1}
              {name CTP value /atmnetworkinterface=1/vpi=0/vci=33}}
              trafficDescriptorName {
              {name EMS value Huawei/T2000}
              {name ManagedElement value 590174}
              {name TrafficDescriptor value 1}}
              bPC 0 additionalInfo {}}
              active 1
              additionalInfo {}
```

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在网元管理器中选择网元,在功能树中选择[配置/ATM业务管理]。

图C-9 创建 ATM 业务



说明

ATM VCG 端口必须先绑定带宽, 创建 ATM 业务时才能通过 ATM VCG 端口。

C.2.3 激活 ATM 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA_MSTP_SVC:: activateAtmService 接口激活未激活的 ATM 业务。

输入样例

serviceName {name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590174} {name AtmService value 1}	t
--	---

结果

略

说明

已经激活的 ATM 业务不能再次激活。

C.2.4 去激活 ATM 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA_MSTP_SVC:: deactivateAtmService 接口去激活 ATM 业务。

输入样例

serviceName { name EMS value Huawei/T2000} { name ManagedElement value 590174} { name AtmService value 1}		, ,
---	--	-----

结果

略。

说明

无

C.2.5 删除 ATM 业务

配置说明

网络结构:如 C.1.1 Ethernet 和 ATM 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 CORBA_MSTP_SVC:: deleteAtmService 接口在 NE310 删除一条 ATM 业务。

输入样例

serviceName	{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement
	value 590174} {name AtmService value 1}

结果

略

说明


激活的 ATM 业务不能删除,必须先去激活再删除。

C.3 创建 ELL

C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构


输入样例中使用的网络拓扑结构如图 C-10 所示,单板配置图如图 C-11 所示。本文中所有的 ELL、FDFr 业务配置都在该拓扑结构上进行。

图C-10 网络拓扑



NE351 和 NE352 都是使用网元 OptiX OSN 3500。光纤 f-2 从网元 NE351 6 号槽位 N1SLD4 单板连接到网元 NE352 6 号槽位 N1SLD4 单板,光纤 f-3 从网元 NE351 7 号槽位 N1SL64 单板连接到网元 NE352 7 号槽位 N1SL64 单板。

图C-11 单板配置图



□ 说明

NE352 和 NE351 单板配置相同。

C.3.2 创建 ELL, 自动创建服务层路径

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 ELLManagement:: createELLink 接口在网元 NE351 和 NE352 之间创建一条 ELL,自动创建服务层路径。

createData	
userLabel	Smart123
forceUniqueness	0
Owner	AC
networkAccessDomain	
transmissionParams	layer 5 transmissionParams {{name BandNum value 1}}
rate	98
type	LT_POINT_TO_POINT
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=3}} {{name EMS value Huawei/T2000}} {name ManagedElement value 590176} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=3}}
segment	0
provisioningMode	BP_AUTOMATIC
sncList	
callName	
additionalCreationInfo	{name ActivateStatus value ACTIVE}

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-12 创建 ELL (自动创建服务层路径)

名称	带宽	服务状态	告警状态	源VCTRUNK	宿VCTRUNK
mart123	正向: 1×VC12;反向: 1×VC12	激活	无告警	NE351-4-N1EF84-VCTRUNK3	NE352-4-N1EFS4-VCTRUNK3

说明

对于 4.0 平台设备(包括 OptiX 155/622H(Metro1000)、OptiX 155/622(Metro2050)、OptiX 2500+(Metro3000)、OptiX Metro 3100 等)需要预先创建保护子网。

在创建带宽为 VC12 或 VC3 级别的 ELL 时需要先创建 VC4 服务层路径(除创建单点 ELL 外)。

C.3.3 创建 ELL, 手工创建服务层路径

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 ELLManagement:: createELLink 接口在网元 NE351 和 NE352 之间创建一条 ELL, 手工创建服务层路径。

createData				
userLabel	Smart123			
forceUniqueness	0			
Owner	AC			
networkAccessDomain				
transmissionParams	{ layer 0 transmissionParams {}}			
rate	98			
type	LT_POINT_TO_POINT			

createData	
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=4}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=4}}
segment	0
provisioningMode	BP_MANUAL
sncList	{userLabel a
	forceUniqueness 0
	owner b
	direction CD_BI
	staticProtectionLevel PREEMPTIBLE
	protectionEffort EFFORT_WHATEVER
	rerouteAllowed RR_NA
	networkRouted NR_NA
	sncType ST_SIMPLE
	layerRate 5
	ccInclusions {}
	neTpInclusions {}
	fullRoute 0
	neTpSncExclusions {}
	aEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=sdh/port=1} {name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=1-l=4-m=1}}} zEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=sdh/port=1} {name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=1-l=4-m=1}}} additionalCreationInfo {
	{name ActivateStatus value DEACTIVE}}}
callName	
additionalCreationInfo	{name ActivateStatus value ACTIVE}

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-13 创建 ELL (手工创建服务层路径)

名称	带宽	服务状态	告警状态	源VCTRUNK	宿VCTRUNK
Smart123	正向:1×VC12;反向:1×VC12	激活	无告警	NE351-4-N1EF84-VCTRUNK4	NE352-4-N1EFS4-VCTRUNK4

说明

ELL 的创建只支持自动创建和手工创建服务层路径。如果 T2000 上有一条现存的 SNC, CORBA 接口不支持指定这条 SNC 创建 ELL。自动创建服务层路径时也没有选用已经存在的 SNC。在创建带宽为 VC12 或 VC3 级别的 ELL 时需要先创建 VC4 服务层路径(除创建单点 ELL 外)。

C.3.4 创建未终结的 ELL

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 ELLManagement:: createELLink 接口在网元 NE351 上创建一条未终结的 ELL。

createData	
userLabel	sdfdsf
forceUniqueness	0
Owner	AC
networkAccessDomain	
transmissionParams	{layer 0 transmissionParams {}}
rate	98
type	LT_POINT_TO_POINT
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}}
segment	1

createData	
provisioningMode	BP_MANUAL
sncList	{userLabel a
	forceUniqueness 0
	owner b direction CD_BI
	staticProtectionLevel PREEMPTIBLE
	protectionEffort EFFORT_WHATEVER
	rerouteAllowed RR_NA
	networkRouted NR_NA
	sncType ST_SIMPLE
	layerRate 5
	ccInclusions {}
	neTpInclusions {}
	fullRoute 0
	neTpSncExclusions {}
	aEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=sdh/port=1} {name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=1-l=1-m=1}}} zEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=6/domain=sdh/port=2} {name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=1-l=1-m=1}}} additionalCreationInfo {}}
callName	
additionalCreationInfo	

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-14 创建未终结的 ELL

名称	带宽	服务状态	告警状态	源VCTRUNK	▲ 宿VCTRUNK
sdfdsf	正向:1×VC12;反向:1×VC12	激活	无告警	NE351-3-N1EMS4-VCTRUNK1	出子网VCTRUNK

在创建带宽为 VC12 或 VC3 级别的 ELL 时需要先创建 VC4 服务层路径(除创建单点 ELL 外),未终结 ELL 只支持手工创建服务层路径。

C.3.5 创建单点 ELL

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 ELLManagement:: createELLink 接口在网元 NE351 上创建一条单点的 ELL。

createData	
userLabel	Smart123
forceUniqueness	0
Owner	AC
networkAccessDomain	
transmissionParams	{ layer 0 transmissionParams {}}
rate	98
type	LT_POINT_TO_POINT
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}} {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=1}}
segment	0
provisioningMode	BP_MANUAL

createData	
sncList	{{userLabel a
	forceUniqueness 0
	owner b
	direction CD_BI
	staticProtectionLevel UNPROTECTED
	protectionEffort EFFORT_WHATEVER
	rerouteAllowed RR_NA
	networkRouted NR_NA
	sncType ST_SIMPLE
	layerRate 5
	ccInclusions {}
	neTpInclusions {}
	fullRoute 1
	neTpSncExclusions { }
	aEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=sdh/port=1}
	{name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=2-l=2-m=1}}}
	zEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=sdh/port=1}
	{name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=2-l=2-m=1}}}
	additionalCreationInfo {}}}
callName	
additionalCreationInfo	

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-15 创建单点 ELL

名称	带宽	服务状态	告警状态	▲ 源VCTRUNK	宿VCTRUNK
Smart123	正向:1×VC12;反向:1×VC12	未激活	无告警	NE351-3-N1EMS4-VCTRUNK1	NE351-5-N1EMS4-VCTRUNK1

单点 ELL 既支持自动创建服务层路径,同时也支持手工创建服务层路径。

C.3.6 创建单点未终结 ELL

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 ELLManagement:: createELLink 接口在网元 NE351 上创建一条单点未终结的 ELL。

createData	
userLabel	Smart123
forceUniqueness	0
Owner	AC
networkAccessDomain	
transmissionParams	{ layer 0 transmissionParams {}}
rate	98
type	LT_POINT_TO_POINT
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=1}}
segment	1
provisioningMode	BP_MANUAL

createData	
sncList	{{userLabel a
	forceUniqueness 0
	owner b
	direction CD_BI
	staticProtectionLevel UNPROTECTED
	protectionEffort EFFORT_WHATEVER
	rerouteAllowed RR_NA
	networkRouted NR_NA
	sncType ST_SIMPLE
	layerRate 5
	ccInclusions {}
	neTpInclusions {}
	fullRoute 0
	neTpSncExclusions { }
	aEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=sdh/port=1}
	{name CTP value /sts3c_au4-j=1/vt2_tu12-k=1-l=1-m=1}}}
	zEnd {{
	{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=7/domain=sdh/port=1}
	{name CTP value /sts3c_au4-j=1/vt2_tu12-k=1-l=1-m=1}}}
	additionalCreationInfo {}}}
callName	
additionalCreationInfo	

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-16 创建单点未终结 ELL

名称	带宽	服务状态	告警状态	源VCTRUNK	宿VCTRUNK	客户层路径数
Smart123	正向:1×VC12;反向:1×VC12	未激活	无告警	NE351-5-N1EMS4-VCTRUNK1	出子网VCTRUNK	0

- ------

单点未终结 ELL 只支持手工创建服务层路径。

C.3.7 设置 ELL 的 LCAS 状态

配置说明

说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 ELLManagement:: setELLinkLCASState 接口设置 ELL 的 LCAS 状态为使能。

输入样例

ellName	{{name EMS value Huawei/T2000} {name EncapsulationLayerLink value 2006-02-13 16:58:02 - 2680}}
enableState	1

结果

无。

说明

设置 LCAS 状态为不使能则 enableState 参数为 0。调整 ELL 带宽时,要求 LCAS 状态必须设置为使能。

C.3.8 增加 ELL 的带宽

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 ELLManagement:: increaseBandwidthOfELLink 接口增加 ELL 的带宽。

输入样例

ellName	{{ name EMS value Huawei/T2000}			
	{name EncapsulationLayerLink value 2006-02-13 16:58:02 - 2680}}			
automatic	0			
addtionalSNCs	{{ userLabel a			
	forceUniqueness 0			
	owner b			
	direction CD_BI			
	staticProtectionLevel PREEMPTIBLE			
	protectionEffort EFFORT_WHATEVER			
	rerouteAllowed RR_NA			
	networkRouted NR_NA			
	sncType ST_SIMPLE			
	layerRate 5			
	ccInclusions { }			
	neTpInclusions { }			
	fullRoute 1			
	neTpSncExclusions { }			
	aEnd {{			
	{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=sdh/port=1}			
	$\{name\ CTP\ value\ /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=3-l=3-m=1\}\}\}$			
	zEnd {{			
	{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=2/domain=sdh/port=1}			
	{name CTP value /sts3c_au4-j=4/vt2_tu12-k=3-l=3-m=1}}}			
	additionalCreationInfo { }}}			
numberOfSNCs	0			
transmissionParams				
additionalModificatio nInfo				

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-17 增加 ELL 带宽

名称	带宽	服务状态	告警状态	▲ 源VCTRUNK	宿VCTRUNK
Smart123	正向:1×VC12;反向:1×VC12	未激活	无告警	NE351-3-N1EMS4-VCTRUNK1	NE351-5-N1EM84-VCTRUNK1

说明

增加 ELL 的带宽支持手工增加和自动增加服务层带宽(未终结 ELL 只支持手工增加),例子中是手工增加服务层带宽。注意手工增加的 SNC 的速率级别必须和 ELL 现存的服务层 SNC 的速率相同。自动增加服务层带宽时 automatic=1,addtionalSNCs 为空,numberOfSNCs 等于要增加的带宽个数。 例子中为单点 ELL,所以 addtionalSNCs 中 SNC 的 fullRoute=1。

C.3.9 减少 ELL 的带宽

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 ELLManagement::decreaseBandwidthOfELLink 接口减少 ELL 的带宽。

输入样例

ellName	{{name EMS value Huawei/T2000} {name EncapsulationLayerLink value 2006-02-13 16:58:02 - 2680}}
sncNames	{{{name EMS value Huawei/T2000}} {name MultiLayerSubnetwork value 1} {name SubnetworkConnection value 2006-02-13 17:24:01 - 2682}}}
numberOfSNCs	0
additionalModificationInfo	

结果

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/Trunk Link 管理]。

图C-18 减少 ELL 带宽

名称	带宽	服务状态 告警状态		▲ 源VCTRUNK	宿VCTRUNK	
Smart123	正向:1×VC12;反向:1×VC12	未激活	无告警	NE351-3-N1EMS4-VCTRUNK1	NE351-5-N1EMS4-VCTRUNK1	

说明

减少 ELL 带宽支持手工减少和自动减少,例子中为手工减少 ELL 带宽。自动减少 ELL 带宽 sncNames 不填,numberOfSNCs 填要减少的带宽个数,EMS 自动选择一个 ELL 的服务层路径从 ELL 服务层路径中去除。

C.4 创建 FDFr

C.4.1 创建 EPL 类型的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建一条从 NE351 到 NE352 的 EPL 类型的 FDFr 业务。

createData	{name {}					
	userLabel Smart123					
	forceUniqueness 0					
	owner AC					
	networkAccessDomain ""					
	administrativeState AS_Unlocked					
	transmissionParams { layer 0					
	transmissionParams { }}					
	additionalCreationInfo {					
	{name ActivateStatus value ACTIVE}}}					
connectivityRequirement	CR_IGNORE					
endTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}}					
	{name ManagedElement value 590175}					
	{name PTP value					
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}					
	{name CTP value /ethvid=1}}					
	{{name EMS value Huawei/T2000}					
	{name ManagedElement value 590176}					
	{name PTP value					

	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}}
internalTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}}
mfdfrs	
·	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-19 创建 EPL 类型的 FDFr

tpsToModify

名称	▽服	务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态			节	点		
Smart123	Trunk	k Link	 以太网专线	双向	激活	 无告警	[NE351-3-N	1EMS4-POR	T1-VLAN(1)]	-[NE352-3-N	1EMS4-POR	Γ1-VLAN(1)]
节点		业务类型	源端口	源Tunnel	源VC	源C_VLAN	源S_VLAN	宿端口	宿Tunnel	宿VC	宿C_VLAN	宿S_VLAN
NE351-3-N1E	MS4 I	以太网专线	Port1	-	-	1	-	VCTRUNK1	-	-	1	-
NE351-3-N1E	MS4 L	以太网专线	VCTRUNK1	-	-	1	-	Port1	-	-	1	-
NE352-3-N1E	MS4 L	以太网专线	Port1	-	-	1	-	VCTRUNK1	-	-	1	-
NE352-3-N1E	MS4 L	以太网专线	VCTRUNK1	-	-	1	-	Port1	-	-	1	-

说明

ethvid 输入 0 表示 PORT 业务, ethvid 输入非 0 表示 PORT+VLAN 业务。

C.4.2 创建 EVPL 类型的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建一条从 NE351 到 NE352 的 EVPL 业务。

输入样例

, D ,	
createData	{name {}
	userLabel Smart123
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain ""
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams { layer 0
	transmissionParams { }}
	additionalCreationInfo {
	{name ActivateStatus value ACTIVE}}}
connectivityRequirement	CR_IGNORE
endTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=3}
	{name CTP value /ethvid=3}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=3}
	{name CTP value /tunnellabel=16/vclabel=0}}}
internalTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=3}
	{name CTP value /tunnellabel=17/vclabel=17}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=3}
	{name CTP value /tunnellabel=17/vclabel=0}}}
mfdfrs	
tpsToModify	

结果

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。 在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-20 创建 EVPL 类型的 FDFr

名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态	节点
Smart123	Trunk Link	以太网虚拟专线	双向	激活	无告警	[NE351-4-N1EFS4-PORT3-VLAN(3)][NE352-4-N1EFS4-PORT3-Tunnel(16

说明

EVPL internalTPs 必须为 MPLS 端口, endTPs 可以为 PORT,PORT+VLAN 和 MPLS 端口。但两者同时为 MPLS 端口时,2 者的 vclabel 必须为 0。只有 internalTPs 为 MPLS 端口时必须有 tunnelabel 和 vclabel 两层标签(都不为 0)。EVPL 不支持 LAN 业务。

C.4.3 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建从 NE351 到 NE352 的双向的 EVPL(QinQ)以太网业务(基于 CVLAN 交换)。

amasta Data	(mama ()			
createData	{name {}			
	userLabel Smart123			
	forceUniqueness 0			
	owner AC			
	networkAccessDomain ""			
	administrativeState AS_Unlocked			
	transmissionParams { layer 0			
	transmissionParams { }}			
	additionalCreationInfo {			
	{name ActivateStatus value ACTIVE}			
	{name Direction value CD_BI}}}			
connectivityRequirement	CR_IGNORE			
endTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value			
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}			
	{name CTP value /ethcvid=5/ethsvid=0}}			
	{{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590176}			
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}			
	{name CTP value /ethcvid=7/ethsvid=0}}}			

internalTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}} {name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=6/ethsvid=0}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=6/ethsvid=0}}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-21 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr



配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建从 NE351 到 NE352 的双向的 EVPL(QinQ)以太网业务(基于 SVLAN 交换)。

createData	{ name { }
	userLabel Ether_Trail001
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain ""
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams { layer 0
	transmissionParams { }}
	additionalCreationInfo {
	{name ActivateStatus value ACTIVE}
	{name Direction value CD_BI}}}
connectivityRequirement	CR_IGNORE
endTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=5}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=7}}}
internalTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=6}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=6}}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-22 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr



配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建从 NE351 到 NE352 的单向的 EVPL(QinQ)以太网业务(S+C)。

createData	{name {}}			
	userLabel Smart123			
	forceUniqueness 0			
	owner AC			
	networkAccessDomain ""			
	administrativeState AS_Unlocked			
	transmissionParams { layer 0			
	transmissionParams { }}			
	additionalCreationInfo {			
	{name ActivateStatus value ACTIVE}			
	{name Direction value CD_UNI} }}			
connectivityRequirement	CR_IGNORE			

endTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=5/ethsvid=0}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=0}}}
internalTPs	{{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=5/ethsvid=6}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=0/ethsvid=0}}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-23 创建 EVPL(QinQ)类型的 FDFr

名称	服务	务层类型	业	5 类型	方向	服务状态	告警状态		▲节点				
EVPL(QinQ	Trunk	k Link	以太网虚	拟专线(Q	单向	激活	无告警	[NE351-3-N1EMS4-PORT1-VLAN(C-5)][NE352-3-N1EMS4-PORT1]				64-PORT1]	
节点		业务类	型	源端口	源Tunnel	源VC	源C_VLAN	源S_VLAN	宿端口	宿Tunnel	宿VC	宿C_VLAN	宿S_VLAN
NE351-3-N1EN	ฟS4 ป	人太网虚拟专	线(QinQ)	Port1	-	-	6	-	VCTRUNK2	-	-	6	6
NE352-3-N1EN	MS4 ฝ	人太网虚拟专	线(QinQ)	VCTRUNK1	-	-	-	-	Port1	-	-	-	-

说明

endTPs 和 internalTPs 中只要有一个端口输入了 EVPL(QinQ)标签即为创建 EVPL(QinQ)业务。EVPL(QinQ)业务不支持 LAN 业务。创建 EVPL(QinQ)业务时,ethvid 输入 0 表示 PORT 业务,ethvid 输入非 0 表示 PORT+VLAN 业务。CVLAN 要求端口属性为 CAWARE,SVLAN 要求端口属性为 SAWARE,既有 CVLAN 又有 SVLAN 要求端口属性为 SAWARE。

C.4.4 创建 EPLan 类型的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口创建 EPLan 业务。

createData	{name {}}			
CreateData				
	userLabel Smart123			
	forceUniqueness 0			
	owner AC			
	networkAccessDomain ""			
	administrativeState AS_Unlocked			
	transmissionParams { layer 0			
	transmissionParams { }}			
	additionalCreationInfo {			
	{name ActivateStatus value ACTIVE}			
	{name EPLan value 1}}}			
connectivityRequirement	CR_IGNORE			
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value			
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=2}			
	{name CTP value /ethvid=1}}			
	{{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590176}			
	{name PTP value			
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=2}			
	{name CTP value /ethvid=0}}			
	{{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value			
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=3}			
	{name CTP value /ethvid=2}}			
	{{name EMS value Huawei/T2000}			
	{name ManagedElement value 590175}			
	{name PTP value			
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=2}			
	{name CTP value /ethvid=2}}			

internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=2}
	{name CTP value /ethvid=2}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590176}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=2}
	{name CTP value /ethvid=3}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理],选中该以太网路径,分别选择[VLAN]和[节点] 选项卡。

图C-24 创建 EPLan 类型的 FDFr



图中表示一个 EPLan,包含 NE351 的 PORT2、PORT3、TRUNK2,NE352 的 PORT2、TRUNK2。创建了 3 个 vlan 分配表,vlan1 包含 NE351 的 PORT2,vlan2 包含 NE351 的 PORT2、PORT3、TRUNK2,vlan3 包含 NE352 的 TRUNK2。例子中 NE352 的 PORT2 没有划分到任何 vlan 中,当然也可以划分到任何一个 vlan 或一个新 vlan 中。

说明

无

C.4.5 创建 EPL 类型未终结的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 上创建一个未终结 FDFr。

输入样例

createData	name {}
	userLabel Smart123
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain {}
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequireme nt	CR_IGNORE
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
mfdfrs	
tpsToModify	

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-25 创建 EPL 类型未终结的 FDFr



说明

无

C.4.6 创建 EVPL 类型未终结的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 上创建一个 EVPL 类型的未终结 FDFr。

createData	name { }
	userLabel Smart123
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain {}
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequirem ent	CR_IGNORE
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /tunnellabel=20/vclabel=0}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /tunnellabel=21/vclabel=0}}

mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在 T2000 中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-26 创建 EVPL 类型未终结的 FDFr

名称	服务层类型		业务类型	方向 服务状态 告警状态		告警状态	节点			
Smart123	Trunk Link 以太		网虚拟专线	双向		无告警				
D5/7WLD 4										
路役数目:1	路径数目:1 其中已选中:1									
节	节点 端口 VCTRUNK端口									
NE351-4-N1	EMS4	1	1							
出子网节点		1	I							

说明

无

C.4.7 创建 EVPL(QINQ)类型未终结的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的:使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 上创建一个 EVPL(QINQ)类型的未终结 FDFr。

createData	name {}
	userLabel Smart123
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain {}
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams { layer 0 transmissionParams { } } additionalCreationInfo { {name ActivateStatus value ACTIVE} }
connectivityRequirem ent	CR_IGNORE

	7.47 77.11
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=20/ethsvid=0}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
1	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethcvid=20/ethsvid=0}}
mfdfrs	
tpsToModify	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=1}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {} egressTrafficDescriptorName {}} tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=1}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}}

ingressTrafficDescriptorName {} egressTrafficDescriptorName

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

{}}

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-27 创建 EVPL(QINQ)类型未终结的 FDFr

名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态		节点	
Smart123	Trunk Link	以太网虚拟专线(QinQ)	双向	激活	无告警			
	节点			端口			VCTRUNK端口	
NE351-5-N1EMS4		1					1	
出子网节点		J					I	

说明

创建以上 EVPL(QINQ)类型未终结路径成功的前提为已经创建好了对应的未终结 ELL。如何创建未终结 ELL 详见 C.3.4 节。

C.4.8 创建 EPL 类型单点的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 创建一个单点以太网业务。

createData	name {}
	userLabel Smart123
	forceUniqueness 0
	owner AC
	networkAccessDomain {}
	administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequireme nt	CR_IGNORE
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=3/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=1}
	{name CTP value /ethvid=1}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-28 创建 EPL 类型单点 FDFr

名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状:	态 告警状	态					
Smart123	Trunk Link	以太网专线	双向	激活	无告警	[NE351-3-N1EMS4-PORT1-VLAN(1)][NE351-5-N1EMS4-PORT1-			RT1-VLAN(1)]		
节点	业务类型	源端口	源Tunnel	源VC	源C_VLAN	源S_VLAN	宿端口	宿Tunnel	宿VC	宿C_VLAN	宿S_VLAN
NE351-3-N	以太网专线	Port1	-	-	1	-	VCTRUNK1	-	-	1	-
NE351-3-N	以太网专线	VCTRUNK1	-	-	1	-	Port1	-	-	1	-
NE351-5-N	以太网专线	Port1	-	-	1	-	VCTRUNK1	-	-	1	-
NE351-5-N	以太网专线	VCTRUNK1	-	-	1	-	Port1	-	-	1	-

说明

单点 FDFr endTPs 源宿都在一个网元上,internalTPs 源宿端点也都在一个网元上。

C.4.9 创建 EVPL 类型单点的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 创建一个单点以太网业务。

createData	name {} userLabel Smart123 forceUniqueness 0 owner AC networkAccessDomain {} administrativeState AS_Unlocked
	transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequirement	CR_IGNORE

endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /ethvid=3}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=2/domain=eth/type=mac/port=1}
	{name CTP value /tunnellabel=20/vclabel=0}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=4/domain=eth/type=mp/port=5}
	{name CTP value /tunnellabel=21/vclabel=21}}
	{{name EMS value Huawei/T2000}
	{name ManagedElement value 590175}
	{name PTP value
	/rack=1/shelf=1/slot=2/domain=eth/type=mp/port=5}
	{name CTP value /tunnellabel=21/vclabel=0}}
mfdfrs	
tpsToModify	

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-29 创建 EVPL 类型单点 FDFr

1	名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态	节点
1	Smart123	Trunk Link	以太网虚拟专线	双向	未激活	无告警	[NE351-2-N1EMS4-PORT1-Tunnel(20)][NE351-4-N1EMS4-PORT1-VLAN(3)]

说明

单点 FDFr endTPs 源宿都在一个网元上,internalTPs 源宿端点也都在一个网元上。

C.4.10 创建 EVPL(QINQ)类型单点的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 创建一个单点以太网业务。

createData	name {} userLabel Smart123 forceUniqueness 0 owner AC networkAccessDomain {} administrativeState AS_Unlocked transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequire ment	CR_IGNORE
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=3}
	{name CTP value /ethcvid=3/ethsvid=0} } {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=4}
	{name CTP value /ethcvid=13/ethsvid=0}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=3}
	{name CTP value /ethcvid=6/ethsvid=0}}
	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=4}
	{name CTP value /ethcvid=6/ethsvid=0}}
mfdfrs	

tpsToModify	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=3}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {}}
	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=4}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {}}
	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=3}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {}}
	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=4}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {}}

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-30 创建 EVPL(QINQ)类型单点 FDFr

名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态	节点
Smart123	Trunk Link	以太网虚拟专线(QinQ)	双向	激活	无告警	[NE351-5-N1EMS4-PORT3-VLAN(C-3)][NE351-5-N1EMS4-PORT4-VLAN(C-13)]

说明

创建 EVPL(QINQ)类型单点 FDFR 成功的前提为已经存在单点 ELL,如何创建单点 ELL 请参见 C.3.5。单点 FDFr endTPs 源宿都在一个网元上,internalTPs 源宿端点也都在一个网元上。

C.4.11 创建 EVPL(QINQ)类型单点未终结的 FDFr

配置说明

网络结构:如 C.3.1 ELL 和 FDFr 网络拓扑结构所示。

目的: 使用 FlowdomaininManagement::createFDFr 接口在 NE351 创建一个单点未终结以太网业务。

输入样例

createData	name {} userLabel Smart123 forceUniqueness 0 owner AC networkAccessDomain {} administrativeState AS_Unlocked transmissionParams {layer 0 transmissionParams {}} additionalCreationInfo {{name ActivateStatus value ACTIVE}}
connectivityRequirement	CR_IGNORE
endTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=4} {name CTP value /ethcvid=3/ethsvid=0}}
internalTPs	{{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mp/port=5} {name CTP value /ethcvid=6/ethsvid=0}}
mfdfrs	
tpsToModify	{tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name ManagedElement value 590175} {name PTP value /rack=1/shelf=1/slot=5/domain=eth/type=mac/port=4}} tpMappingMode TM_NA transmissionParams {{layer 96 transmissionParams {{name PortType value CAWARE}}}} ingressTrafficDescriptorName {} gressTrafficDescriptorName {}} {tpName {{name EMS value Huawei/T2000} {name }}
	Additional Content of the content

结果

配置完成之后,可以在T2000中查看结果。

在主菜单中选择[路径/以太网路径管理]。

图C-31 创建 EVPL(QINQ)类型单点未终结 FDFr

名称	服务层类型	业务类型	方向	服务状态	告警状态	节点	
Smart123	Trunk Link	以太网虚拟专线(QinQ)	双向	激活	无告警	[NE351-5-N1EMS4-PORT4-VLAN(C-3)][出子网MAC]	
	节点		端口				VCTRUNK端口
NE351-5-N1EM	184						
出子网节点		J		1			

说明

创建 EVPL(QINQ)类型单点未终结 FDFR 成功的前提为已经存在单点未终结 ELL,如何创建单点未终结 ELL 请参见 C.3.6。