
ESC2: PRÀCTICA LABORATORI 3




Nom de la professora: Ana M. Heredero Lazaro

Nom de l'alumne: Alejandra Lisette Rocha (Grup 13021)

Activitat 3.A:

Exercici 3.1: Tradueix el codi anterior a SISA-F.

```
main(){
       int i;
       int X[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
       int Y[]={-2, 0, 3, 6, -2, 12, -3, 14, 5, 6};
       int Z[10];
       for(i=0; i<10;i++)
              Z[i]=X[i]+Y[i];
       }
}
.include "macros.s"
.include "crt0.s"
.data
X: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Y: .word -2, 0, 3, 6, -2, 12, -3, 14, 5, 6
Z: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       .balign 2
       .text
main:
MOVIR1, 0
$MOVEI R2, X
$MOVEIR3, Y
$MOVEIR4, Z
for:
       LD R5, 0(R2)
                             ;R5=&X[i]
       LD R0, 0(R3)
                             ;R0=&Y[i]
                             ;R5=X+Y
       ADD R5, R0, R5
       MOVI R0, 2*10
                             ;R0 conté el 10
       $CMPGE R0, R1, R0; si i>=10 llavors R0=1
       BNZ R0, fi
                              ;si R0=1 llavors salta a la etiqueta fi
       ST 0(R4), R5
                             ;guarda la suma en Z[i]
       ADDI R1, R1, 1*2
                             ;R1=++i;
       ADD R2, R2, R1
                             ;R2=X[i];
       ADD R3, R3, R1
                             ;R3=Y[i];
       ADD R4, R4, R1
                             R4=Z[i];
       BZ R0, for
                              ;si R0=0 salta a la etiqueta for
       fi:
              HALT
```



Exercici 3.2:

Quant els tinguis traudit comprova en el simulador les adreces assignades als vectors X, Y i Z. Amb l'adreça inicial de X, Y, Z dedueix les adreces de:

```
@X[2]=0118
                        @Y[2]=012C
                                                @Z[2]=0140
@X[3]=011A
                        @Y[3]=012E
                                                @Z[3]=0142
                                                @Z[4]=0144
@X[4]=011C
                        @Y[4]=0130
@X[5]=011E
                        @Y[5]=0132
                                                @Z[5]=0146
@X[6]=0120
                        @Y[6]=0134
                                                @Z[6]=0148
@X[7]=0122
                        @Y[7]=0136
                                                @Z[7]=014A
@X[8]=0124
                        @Y[8]=0138
                                                @Z[8]=014C
@X[9]=0126
                        @Y[9]=013A
                                                @Z[9]=014E
```

Repàs: Quants bits tenen les adreces en SISA-F?

Tenen 16 bits

Activitat 3.B: Volem que el modificar el codi anterior per tal de que ens mostri per pantalla la direcció de línea de cache en cadascún dels accesos a cache, tant de X, Y i Z. Obtindrem també el tag (etiqueta) i l'observarem al simulador encara que no el mostrem per pantalla. Suposarem que la cache que tindria el processador és una cache directa de 512 línies, i on cada línea són 4 paraules (Recorda que a més a més 1 paraula son 2 bytes en SISA-F). Tenint en compte aquestes dades, completa el següent pseudo-codi en alt nivell:

```
main() {
int i, line, line cache, tag, address, j;
char character;
int fil=4, col;
int X[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int Y[]={-2, 0, 3, 6, -2, 12, -3, 14, 5, 6};
int Z[10];
for(i=0; i<10;i++) {
       Z[i]=X[i]+Y[i];
       col=15;
/* afegeix una o més instruccions que obtinguin l'adreça de X[i] i la posi a la variable
address */
Adress = &x+2*i;
line= adress>>3; /* obtenim la línea o bloc de memoria principal */ (para sacarnos el
offset)
line_cache= line & 0x01FF; /*completa posant la màscara adecuada per obtenir */
/* el número de línea a memoria cache */
tag= adress>>12; /*completa per obtenir el tag */
/*Ara treurem el valor de line_cache en binari per pantalla, per això ho haurem de
convertir a ASCII, bit a bit */ (los caracteres qeu salen tienen que ser los de ascii )
out(Rfil_pant, fil);
while(line_cache!=0) {
       caracter= line_cache&1; /* obtenim el bit de menys pes */
       caracter=caracter +48; /*completa que hem de sumar per transformar-lo en
       ASCII*/
       out(Rcol pantalla, col);
       out(Rdat_pant, character);
       out(Rcont_pantalla, 0x8000);
```

line cache=line cache>>1; /*completa per desplaçar un bit */

```
col--;
}
col=30; /* posem al columna a 30 */
/*repetim el mateix per line_cache de Y[i] */
/* afegeix una o més instruccions que obtinguin l'adreça de Y[i] i la posi a la variable
address */
&v+2*i; ;
col=45; /*posem la columna a 45 */
/*repetim el mateix per line_cache de Z[i] */
/* afegeix una o més instruccions que obtinguin l'adreça de Z[i] i la posi a la variable
address */
&z+2*i:
/* per la següent iteració del bucle en i incrementem la fila */
fil++;
       }
}
Exercici 4.1: Tradueix el codi anterior a SISA-F i simula'l pas a pas.
NOTA. Adjunta en un *.s apart el codi traduit.
.include "macros.s"
.include "crt0.s"
  X: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Y: .word -2, 0, 3, 6, -2, 12, -3, 14, 5, 6
  Z: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  col1: .word 15
  col2: .word 30
  col3: .word 45
  fil: .word 0
  address: .word 0
  .balign 2
  .text
main:
  MOVI R1, 0 ; R1= bucle for
  $MOVEI R2, X
  $MOVEI R3, Y
  $MOVEI R4, Z
  for:
        LD R5, 0(R2)
        LD R6, 0(R3)
        ADD R6, R6, R5
        ST 0(R4), R6
        ; A continuació mostrarem el line_cache de X per pantalla
```

```
$MOVEI R0, address ;carrguem la adreça adress dins de R0
ST 0(R0), R2 ; guardem dins de R0 el valor de @X[i]
$MOVEI R6, -3 ;R6 conté la line=adress>>3
SHL R5, R2, R6
$MOVEI R6, 0x01FF ;line cache=line&0x01FF
AND R5, R5, R6
                 ;R5 = line_cache
$MOVEI R6, -12 ;R6 = adress>>12
SHL R6, R2, R6 ; en R6 conté el tag
$MOVEI R0, fil
                   :R0=fil
LD R0, 0(R0)
OUT Rfil_pant, R0 ;mostra per pantalla el line_cache
while1:
      $MOVEI R0, 1
      AND R6, R5, R0
      $MOVELR0,48
      ADD R6, R6, R0
      $MOVEI R0, col1
      LD R0, 0(R0)
      OUT Rcol_pant, R0
      OUT Rdat_pant, R6
      $MOVEI R0, 0x8000
      OUT Rcon_pant, R0
      $MOVEI R0, -1
                          ;mou el line_cache un bit hacia la dreta
      SHL R5, R5, R0
      $MOVEI R0, col1 ;R0=col1
      LD R0, 0(R0)
                          ;llegeix cada contingut de posició dins de R0
      ADDI R0, R0, -1 ;R0 decreix de un en un
      $MOVEI R6, col1
      ST 0(R6), R0
      BNZ R5, while1
                          ;Salta a while1 en cas de que R5 sigui igual a 1
$MOVEI R6, col1
MOVI R0, 15
ST 0(R6), R0 ;col1 val 15
; A continuació, mostrem el line cache de Y per pantalla
$MOVEI R0, address ;carrguem la adreça adress dins de R0
ST 0(R0), R3 ;R0 conté @Y[i]
$MOVEI R6, -3 ;adress>>3
SHL R5, R3, R6 ;R5 conté line desplaçat
```

```
$MOVEI R6, 0x01FF ;R6 conté 0x01FF
AND R5, R5, R6 ; R5=line & 0x01FF
$MOVEI R6, -12 ;adress>>12
SHL R6, R3, R6 ;R6 conté el tag desplaçat
$MOVEI R0, fil
LD R0, 0(R0)
OUT Rfil_pant, R0 ;mostrem per pantalla el line_cache
while2:
      $MOVEI R0, 1
      AND R6, R5, R0
      $MOVEI R0, 48
      ADD R6, R6, R0
      $MOVEI R0, col2
      LD R0, 0(R0)
      OUT Rcol_pant, R0
      OUT Rdat_pant, R6
      $MOVEI R0, 0x8000
      OUT Rcon_pant, R0
      $MOVEI R0, -1
                                 ;mou line cache un bit hacia la dreta
      SHL R5, R5, R0
      $MOVEI R0, col2
                          ; col--
      LD R0, 0(R0)
      ADDI R0, R0, -1
      $MOVEI R6, col2
      ST 0(R6), R0
      BNZ R5, while2
$MOVEI R6, col2
MOVI R0, 30
ST 0(R6), R0 ;col2=30
;A continuació, mostrem el line_cache de Z per pantalla
$MOVEI R0, address ;carreguem adress dins de R0
ST 0(R0), R4
                   ;Guarda dins de R0 el @Z[i]
$MOVEI R6, -3 ;adress>>3
SHL R5, R4, R6 ; R5 conté line
$MOVEI R6, 0x01FF
AND R5, R5, R6 ; R5 = line & 0x01FF
$MOVEI R6, -12
                   ;R6=-12
SHL R6, R4, R6 ; R6 conté el tag desplaçat
```

```
$MOVEI R0, fil
                         ;R0 conté fil
     LD R0, 0(R0)
     OUT Rfil_pant, R0 ;mostrem line_cache per pantalla
     while3:
            $MOVEI R0, 1
            AND R6, R5, R0
            $MOVEIR0,48
            ADD R6, R6, R0
            $MOVEI R0, col3
            LD R0, 0(R0)
            OUT Rcol_pant, R0
            OUT Rdat_pant, R6
            $MOVEI R0, 0x8000
            OUT Rcon_pant, R0
            $MOVEI R0, -1
                                ;mou line cache un bit hacia la dreta
            SHL R5, R5, R0
            $MOVEI R0, col3
                                ;R0=@col3
            LD R0, 0(R0)
            ADDI R0, R0, -1
                             :col--
            $MOVEI R6, col3
            ST 0(R6), R0
            BNZ R5, while3
     $MOVEI R6, col3
     MOVI R0, 45
                   ;R0 conté 45
     ST 0(R6), R0
                   ;col3=45
     $MOVEI R0, fil
     LD R0, 0(R0)
     ADDI R0, R0, 1
                      ;fil++
     $MOVELR6, fil
     ST 0(R6), R0
     ADDI R2, R2, 2
                     ;incrementem la posició del vector X en 2
     ADDI R3, R3, 2
                     ;incrementem la posició del vector Y en 2
     ADDI R4, R4, 2
                     ;incrementem la posició del vector Z en 2
                     ;incrementem el iterador del bucle for, i++
     ADDI R1, R1, 1
     MOVI R0, 10
     $CMPLT R0, R1, R0
     $MOVEI R6, for
     JNZ R0, R6
                 ;salta a R6 si R0 es 1
HALT
```

Exercici 4.2. Quants bits té line_cache? Line_cache té 16 bits.

Com escriurà en pantalla? Escriura els bits de cada vector després de la modificació.



Què escriu en cada fila? cadascuna de les adreçes dels vectors X[i],Y[i] i Z[i] I en cada columna? les adreces X[0]...X[9], Y[0]...Y[9] i Z[0]...fins a Z[9] amb la diferencia de que ara descartarà els 3 bits de menys pes, o sigui el byte offset i el word offset, amb la màscara descarteme el tag i que només es quedin els 9 bits de line cache.

Si creus que no tindràs suficient lloc per escriure a cada fila pots modificar els paràmetres, fil i col, adecuadament.

Exercici 4.3. Executa el codi anterior i fes una captura de pantalla (adjunta-la) del que has obtingut. Coincideix el resultat de line_cache de cada accés del que obtindries a partir de les adreces de X, Y i Z. IMPORTANT: Al canviar el codi t'hauran canviat les posicions de memòria on es col·loquen X, Y, Z.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	###############		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Rcon_pant	0004	= 0000	
4##########	###############		;#################	***************************************	Rfil_pant	0005	= 0009	
4###########	###############		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	Rcol_pant	0006	= 0028	
4###########	###############		;#################	#######################################	Rdat_pant	0007	= 0031	
4###########	###############		;#################	#######################################	Rcon_tec	0008	= 0000e	
4####	11101	100000	100010	####################################	Rdat_tec	0009	= 0000	
####	11101	100000	100010	#####################################	Rest_tec	000a	= 0000	
####	11110	100000	100011	#####################################	Rcon_imp	0038	= 0000	
#####	11110	100000	100011	#####################################	Rdat_imp	0039	= 0020	
#####	11110	100001	100011	#####################################	Rest_imp	003a	= 0001	
#####	11110	100001	100011	#######################################				
#####	11111	100001	100100	####################################				
#####	11111	100001	100100	####################################				
#####	11111	100010	100100	#######################################				
#####	11111	100010	100100	#######################################				
#####				#######################################				
#####				#######################################				

Per poder extreure i comparar la línia i el TAG torna a obtenir les direccions inicial de X, Y, Z. Cada quantes dades canvia la linea de cache? Cada 4 words **Exercici 4.4.** Observa també amb el simulador el tag que obtens per X, Y i Z.

És el mateix per tots els accesos a X? i a Y? i a Z? Si, és igual i per a totes direccions és 0. Això és perquè des de la primera direcció de memoria del vector X=0x00ec fins la darrera dirección de memoria del vector Z,és a dir, Z[9]=0x0126 els 4 bits més significatius que formen el TAG son 0's.

Apunta aquí el resultat i compara'l amb el que obtindries a partir de les adreces inicials de X, Y i Z.

X[0] = 0x00ec després de descartar els 3 bits de menys es quedarien com 11101

• • •

X[9] = 0x00fe després de descartar els 3 bits de menys pes es quedarien com 11111
Y[0] = 0x0100 després de descartar els 3 bits de menys pes es quedarien com 100000
Y[9] = 0x0112 després de descartar els 3 bits de menys pes es quedarien com 100010
Z[0] = 0x0114 després de descartar els 3 bits de menys pes es quedarien com 100010
Z[9] = 0x0126 després de descartar els 3 bits de menys pes es quedarien com 100100