
ESP32
U1
ESP32-WROOM-32
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
VDD
GND
R13
10k
R6
10k
R7
10k
J8
J6
Pluviómetro
J7
Conexión PMS
Pin5_PMS
Pin4_PMS
R0
DI
+3.3V
+5V
C1 100n
C6 10u
R1
10k
R2
10k


MAX485 COMUNICACIÓN MODBUS
U5
MAX3485
R9
10k
R8
10k
R3
10k
R11
20k
R12
120
R10
20k
C2 100n
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
+3.3V


Conectores de comucicación
para sensores MODBUS
+12V
GND
A
B
J5
J4
J3
J2


Conector alimentación y modulos DC-DC
+12V
J1
Alientación 12V
GND
U3
DC_DC_Buck_Module_5V
U2
DC_DC_Buck_Module_3.3V
IN+
VO+
EN
GND
+5V
+3.3V


SWITCH
SW1
SW_Push
SW2
SW_Push
R4
10k
R14
10k
R5
10k
C4
100n
C5
100n
IO25
EN
GND
+3.3V