## **HOJA DE COMANDOS ROS2:**

## 1. COMANDOS BÁSICOS

ros2: Comprueba que ya están activos tanto el underlay (/opt/ros/humble) como el overlay (~/<my workspace>).

ros2 (estructura): ros2 <command> <verb> [ <params> | <option> ] \*.

ros2 interface list: Lista todos los tipos de mensajes válidos en el sistema.

ros2 interface show <message type>: Lista el formato de mensaje y los campos que puede recibir.

ros2 launch <my package> <executable>: Ejecuta un programa de un paquete específico mediante launcher.

ros2 node info <node>: Lista más información acerca de un nodo específico.

ros2 node list: Lista todos los nodos que se están ejecutando en ese momento.

ros2 pkg executables <my package>: Muestra los ejecutables de un paquete específico.

ros2 pkg list: Muestra la lista de todos los paquetes disponibles.

ros2 run <my package> <executable>: Ejecuta un programa de un paquete específico.

ros2 run rgt console rgt console: Herramientas para ver los mensajes publicados en un topic.

ros2 run rqt\_graph rqt\_graph: Muestra el grafo computacional de aquello que esté ejecutándose.

ros2 service call <service> <request\_type> <request\_message>: Llama a un servicio enviándole una solicitud de un tipo específico.

ros2 service info <service>: Lista más información acerca de un servicio específico.

ros2 service list: Lista todos los servicios que se están ejecutando en el sistema en ese momento.

ros2 topic echo [ –no-arr ] <topic>: Lista los mensajes publicados de un topic específico, con la opción –no-arr no se muestra el contenido de los arrays de datos.

ros2 topic info <topic>: Lista más información acerca de un topic específico (tipo de mensaje, número de publicadores, número de suscriptores, etc).

ros2 topic info –verbose <topic>: Muestra la información de un topic específico pero mostrando información de las QoS.

ros2 topic list: Lista todos los topics que se están utilizando en el sistema en ese momento.

ros2 topic pub <topic> <message\_type> <message>: Publica un mensaje en un topic específico.

ros2 topic pub [ -r <frec> | -once ] <topic> <message\_type> <message>: Publica en un topic un mensaje específico a una frecuencia específica (Hz). Con la opción -once publica el mensaje solo una vez.

ros2 topic sub <topic> <message\_type>: Se subscribe a un topic y muestra los mensajes publicados de un tipo específico.

## **} 2. COMANDOS DE EJECUCIÓN, LAUNCHERS Y TESTS**

ros2 run <my\_package> <executable> -ros-args -log-level <level>: Configura el log para establecer otro nivel mínimo de severidad al mostrarse en la salida estándar, donde <level> puede ser debug, info, warn, error o fatal.

ros2 run <my\_package> <executable> -ros-args -p <variable>:=<value>: Ejecuta el programa estableciendo un valor específico a cada parámetro.

ros2 run <my\_package> <executable> -ros-args -params-file

install/<my\_package>/share/<my\_package>/config/params.yaml: Ejecuta el programa pasándole como argumento el fichero que contiene todos los parámetros.

ros2 run teleop twist keyboard teleop twist keyboard -ros-args -r cmd vel:=key vel: Lanzar teleoperador.

ros2 run rviz2 rviz2: Lanzar rviz2 (muestra información geométrica y sensorial).

ros2 run br2 fsm bumpgo cpp bumper -ros-args -r output vel:=/nav vel -r input scan:=/scan raw -p

use\_sim\_time:=true: Ejecución del programa de la máquina de estados, con use\_sim\_time:=true toma el tiempo del topic /clock, correspondiente al tiempo del simulador en vez del de nuestra máquina.

ros2 launch br2 tiago sim.launch.py world:=<world>: Lanza el simulador en un mundo específico.

ros2 launch br2 navigation tiago navigation.launch.py: Lanza la navegación.

ros2 launch nav2\_bringup tb3\_simulation.launch.py: Lanza la navegación, donde el paquete nav2\_bringup se encuentra en /opt/ros/humble/share/nav2\_bringup que incluye launchers, mapas y parámetros para la simulación con el TurtleBot3 (por defecto).

## **3. COMANDOS DE LIFECYCLE NODES**

ros2 lifecycle nodes: Muestra qué nodos de control de vida (LifeCycle) se están ejecutando en ese momento.

ros2 lifecycle get <node>: Comprueba en qué estado se encuentra un nodo específico.

ros2 lifecycle list <node>: Muestra las transiciones disponibles en el estado actual.

ros2 lifecycle set <node> activate: Activa un nodo específico.

ros2 lifecycle set <node> deactivate: Desactiva un nodo específico.

ros2 run groot Groot: Herramienta para crear y desarrollar Behavior Trees.

build/<my\_package>/tests/<node> -ros-args -r input\_scan:=/scan\_raw -r output\_vel:=/key\_vel -p use\_sim\_time:=true:
Testeo de un nodo de un BT.