




Tema 4. Sensores y Actuadores Industriales



Localización en un sistema de control

Los **actuadores** determinan la forma de actuar sobre el sistema (*músculos* del proceso).

Constituyen la "acción de control" como etapa posterior al controlador y previa a la planta.



Los **sensores** son los *ojos* del sistema, que le permiten *ver* qué está pasando.


Se disponen en sistemas de control de lazo cerrado, para medir la salida y compararla con la entrada. El controlador utiliza dicho valor para reducir el error y conseguir la salida deseada.




¿Qué es un sensor industrial?

Definición: Dispositivo que proporciona información sobre una variable física o química de la parte operativa de un proceso industrial


Dichas variables **no suelen ser eléctricas**: temperatura, posición, velocidad, presión, nivel de llenado, pH, fuerza, par, tipo de material, color, presencia de pieza, intrusión en zona restringida...




- Los sensores industriales deben cumplir la normas técnicas y de seguridad industriales (ISO / UNE)
- ✓ Usan designación y simbología estandarizada



Clasificación de los sensores



Existen otros criterios no reflejados: tipo de variable que miden (mecánico, químico, óptico, magnético, ...), configuración eléctrica (PNP, NPN...),




El módulo de entradas de un autómata programable viene determinado por el tipo de señal que generan los sensores: analógicos o digitales.

Grados de protección ambiental IP

Aspecto clave en un entorno industrial. Regulado por la norma IEC 60529




Guía rápida sobre Ingress Protection






Configuración eléctrica






Sensores de presencia o proximidad



Sensor inductivo










Sensores de presencia o proximidad

Ejercicio: Se pide diseñar el sistema de sensores para la etapa de control de calidad de un sistema de producción de botellas de aceite de oliva.


El propósito de este sistema es comprobar que el producto final se encuentra correctamente dispuesto antes del proceso de envasado y paletizado del mismo. Para ello se debe comprobar que la botella que va a ser empaquetada se encuentra llena de aceite y con el dispositivo de cierre colocado. Además, de manera aleatoria, algunas botellas deberán pasar a un proceso de control sanitario. Estas botellas estarán marcadas con una etiqueta metálica. Debe tener en cuenta que las botellas utilizadas serán transparentes y delicadas, por lo que se debe evitar el contacto directo con las mismas. ¿Qué conjunto de sensores y en que disposición los utilizarías?






Sensores de posición







Sensores de fuerza








Estos dispositivos también pueden emplearse como sensores de aceleración: ∑F=ma.



Sensores de nivel










Robótica Industrial

Los conversores analógico/digitales (Digital - Analog Converter, DAC) codifican información analógica en valores binarios para poder ser procesada mediante técnicas digitales.

Implica pérdida de información puesto que se pasa a una representación discreta de una señal continua:

- Resolución de un DAC: es la cantidad mínima de información analógica que se puede procesar, es la representado por el cambio de una cuenta de la expresión binaria.
- Depende del número de bits del conversor y del rango analógico de entrada del conversor.






Ejemplo: Calcula la resolución de un conversor analógico/digital de 8 bits y tensión de referencia de 5V:

$$R = \frac{Tension}{2^{n} - 1 \text{ estados}} = \frac{5V}{2^{8} - 1 \text{ estados}} = \frac{5V}{255 \text{ estados}}$$

$$R = 0.02 \frac{V}{estado}$$

Ejemplo 2: Analiza la resolución de un sistema de monitorización de temperatura en una planta de fabricación de ladrillos. Los equipos involucrados en la planta son:


- PC industrial con tarjeta de adquisición de datos. Su DAC tiene una tensión de referencia de 24V y 12bits
- Sonda de temperatura con un rango de medición de 20 a 120°C y salida en corriente de 4 a 20mA.
- Etapa de conversión I/V basada en resistencia de 1kΩ






Ejemplo 2: Analiza la resolución de un sistema de monitorización de temperatura en una planta de fabricación de ladrillos. Los equipos involucrados en la planta son:

- PC industrial con tarjeta de adquisición de datos. Su DAC tiene una tensión de referencia de 24V y 12bits
- Sonda de temperatura con un rango de medición de 20 a 120°C y salida en corriente de 4 a 20mA.
- Etapa de conversión I/V basada en resistencia de 1kΩ



Ejemplo 2b: Para el mismo sistema de monitorización de temperatura en una planta de fabricación de ladrillos, se necesita una resolución de 0.01º/estado.

¿Cuál es la resistencia que habría que utilizar en la conversión V/I?.
 ¿Es factible la solución propuesta?



$$R_i = 3.6k\Omega$$

$$V_{max} = I_{max}R_i = 20mA \cdot 3.6k\Omega = 72V > 24V DAC$$

Solución no válida

Ejemplo 2c: Para el mismo sistema de monitorización de temperatura en una planta de fabricación de ladrillos, se necesita una resolución de 0.01º/estado.

¿Cuál es el número de bits necesario en el DAC?

$$R = \underbrace{\frac{rango \ T^{\underline{a}} \ ({}^{\underline{o}}C)}{rango \ I \ (A)}}_{Sensor} \cdot \underbrace{\frac{corriente(A)}{tension(V)}}_{Conversi\'{o}n \ I/V} \cdot \underbrace{\frac{tension(V)}{2^{n} - 1 \ (estados)}}_{DAC}$$

$$R = \underbrace{\frac{100^{\circ}C}{0.016A}}_{Sensor} \cdot \underbrace{\frac{1A}{1kV}}_{Conversión \, I/V} \cdot \underbrace{\frac{24V}{2^n - 1 \, (estados)}}_{DAC} = 0.01 \, ^{\circ}C/estado$$

$$2^{n} - 1 = 150000 \Rightarrow n = 17.19bits \approx 18bits$$


Actuadores: Definiciones y clasificación

Un accionador o actuador es un dispositivo que convierte una magnitud eléctrica en una salida, generalmente mecánica, que puede provocar un efecto controlado sobre el proceso automatizado

En la industria existe una amplia variedad de actuadores. Según la fuente de energía, se pueden clasificar, principalmente, por:

- Eléctricos: relés, contactores, motores DC o AC, motores PaP, servos
- Hidráulicos: uso de un fluido (aceite): bombas, cilindros...
- Neumáticos: aire comprimido. Válvulas, cilindros...

Los actuadores se conectan a los módulos de salida de un PLC (salidas de tensión o corriente de tipo analógico, digitales y/o a relé)






Relés industriales electromecánicos

- De tipo electromecánico: Actuadores muy comunes, basados en una bobina (electroimán) que al ser energizada acciona los contactos de salida mecánicamente.
- Se usan para conmutar potencias eléctricas bajas o medias (circuitos de control).
- Vida útil limitada (número de ciclos máximo)









Relés industriales de estado sólido

- Relés de estado sólido (SSR).
 El circuito de entrada está basado en un fotodiodo, no una bobina.
 Accionamiento mediante optoacoplador y transistor/triac.
 - Ventajas: Larga vida útil (gran número de conmutaciones), ausencia de ruido mecánico, insensible a las sacudidas...

Solid State Relay's


























https://industrial.omron.es/es/products/solid-state-relays




Contactores industriales

- Actuador de maniobra basados en el mismo principio de actuación (generalmente electromecánica) que los relés
- Los contactores son relés que disponen de contactos para conmutar potencias eléctricas elevadas (kW): circuitos de carga, acoplamiento de motores, etc.
- Suelen disponer de dos tipos de contactos de salida: contactos de potencia y de contactos auxiliares
- Varias categorías de servicio, poder de corte, etc.

CATEGORIA	A APLICACIÓN PRACTICA Cargas no inductivas o poco inductivas. Resistencias. Hornos.	
AC-1		
AC-2	Motores de anillos:corte durante el arranque.	
AC-3	Motores de rotor en cortocircuito:corte a motor lanzado.	
AC.4	Motores de rotor en cortocircuito:corte durante el arranque,inversión de marcha	
AC-5a	Lámparas de descarga.	
AC-5b	Lámparas de incandescencia.	
AC-6a	Transformadores.	
AC-6b	Batería de condensadores.	
AC-7a	Cargas obviamente inductivas para aplicaciones domésticas	
Ac-7b	Motores en aplicaciones domésticas.	
AC-8a	Compresores rearme manual de sobrecarga.	
AC-8b	Compresores rearme automático de sobrecarga.	

CATEGORIA	APLICACIÓN PRACTICA	
OC-1 Cargas no inductivas o poco inductivas. Resistencias. Hornos.		
DC-3	Motores shunt:inversión en marcha, marcha a impulsos.	
DC-5	Motores serie:inversión en marcha, marcha a impulsos.	
DC-6	Lâmparas de incandescencia	











Motores eléctricos

Corriente continua


La velocidad depende de la tensión de alimentación. El par depende de la corriente

Motores eléctricos

Corriente alterna

Síncronos Asíncronos

Velocidad determinada por la *frecuencia* de la alimentación, el par depende de la tensión.







Actuadores hidráulicos



Cilindros hidráulicos

 Transforman la presión de un fluido (aceite) en movimiento mecánico.

 Se fundamentan en un desplazamiento lineal de simple o doble efecto (una o ambas direcciones).



Complicadas instal



Magnitudes de fuerza elevadas, rápido, preciso y controlable en posición



Complicadas instalaciones, mantenimiento complejo, fugas y circuitos de retorno imprescindibles




Motores hidráulicos

- Funcionamiento inverso al de las bombas:
 convierten presión hidráulica en par de torsión
- Entregan un par elevado a velocidades de giro pequeñas en comparación con sus homónimos eléctricos.




Actuadores neumáticos. Características principales

- Utilizan la presión del aire para crear movimiento mecánico.
- Ventajas: Aire es barato, no inflamable y limpio.
- Inconvenientes: No genera fuerzas o pares tan grandes como un actuador hidráulico. Menor control de posición (el aire es comprimible)





- Bombea aire de la atmósfera a un tanque receptor.
- Tipo más común: Compresor de émbolo.
- Cuentan con varias etapas. A un mayor número, P_{máx} superiores.







Etapas de acondicionamiento y tratamiento del aire

• Filtrado y secado: Limpieza del aire (polvo, partículas, aceite, etc.).


Refrigerado y regulación de presión.
 Etapa posterior:
 Almacenamiento y distribución.
 Preostato
 Perostato
 Depósito
 Purga

 Manometro




Válvulas neumáticas (electroválvulas)

- Preactuador neumático: Genera la potencia suficiente (recordemos, el PLC no es capaz) para actuar sobre los accionamientos.
- Elementos de mando: Detienen, permiten o regulan flujo de aire.
- Simbología estandarizada:



X/Y: Vías y posiciones. Posición normal


- Posiciones: Número de cuadrados.
- Vías: Número de conexiones.
- Ejemplo: 5/2.
 - Vía 1: Alimentación aire comprimido
 - Vías 2 y 4: Salidas de trabajo
 - Vías 3 y 5: Escapes de aire





Silenciador

Tipos de accionamientos para cambiar de posición la válvula:



Las válvulas también se utilizan como detectores de final de carrera





Ejemplos de válvulas neumáticas:


Símbolo	Descripción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Válvula 2/2 en posición normalmente cerrada.
	Válvula 2/2 en posición normalmente abierta.
2 \$	Válvula 2/2 de asiento en posición normalmente cerrada.
1 3	Válvula 3/2 en posición normalmente cerrada.
1 3	Válvula 3/2 en posición normalmente abierta.
1 3	Válvula 4/2.

X/Y son las Vías/Posiciones

- Posiciones (Y): Número de cuadrados del símbolo.
- Vías (entradas y salidas X): Número de conexiones
- Posición normal o de reposo: tiene marcadas externamente las conexiones y los números de vía







Ejemplos comerciales de válvulas neumáticas:

No todas las combinaciones de válvulas y accionamientos están disponibles en los catálogos.







Válvulas con pulsador/interruptor





Válvulas de accionamiento neumático




Válvulas de accionamiento eléctrico



Actuadores lineales: cilindros neumáticos


- Gran variedad en cuanto a forma y tamaños.
- Dos configuraciones básicas:
 - Cilindro de efecto simple: Se acciona en una dirección por la presión del aire y en sentido contrario a través de un muelle o resorte.
 - Cilindro de doble efecto: Se conecta a una válvula a través de dos tubos y se puede accionar en cualquier dirección.






Elementos auxiliares:





Válvula selectora, función "O"






Válvula reguladora de caudal



Válvula reguladora de caudal unidireccional






Interpretación de circuitos neumáticos

Elementos:

- Cilindro de doble efecto
- Válvula biestable 5/2 de acción neumática
- Válvula AND
- 2 válvulas 3/2, normalmente abiertas con accionamiento por final de carrera y retorno por muelle
- Válvula 3/2 normalmente abierta, accionada por pulsador y con retorno por muelle








Interpretación de circuitos neumáticos

Funcionamiento:

- La válvula biestable controla la posición del pistón (extendido o recogido)
- La posición A+ (pistón extendido) ocurre cuando se actúa simultáneamente sobre P y FC1
- La posición A- (pistón recogido)
 ocurre cuando se actúa sobre FC2



FC1⊚=


Diseño de automatismos neumáticos. Ejemplo 1a.

En una planta de mecanizado de piezas se tiene un taladro montado sobre un pistón neumático para perforar bloques de acero. Por una cuestión de seguridad, este taladro sólo se acciona si el operario actúa simultáneamente sobre dos pulsadores.

En caso de que el operario suelte uno de los pulsadores, el cilindro deberá recogerse. La velocidad de extensión del cilindro debe estar controlada, sin embargo, la contracción del mismo debe hacerse a máxima velocidad.

Diseñe el automatismo descrito considerando un *pistón de efecto simple.*





Robótica Industrial

Diseño de automatismos neumáticos. Ejemplo 1b.


En una planta de mecanizado de piezas se tiene un taladro montado sobre un pistón neumático para perforar bloques de acero. Por una cuestión de seguridad, este taladro sólo se acciona si el operario actúa simultáneamente sobre dos pulsadores.

En caso de que el operario suelte uno de los pulsadores, el cilindro deberá recogerse. La velocidad de extensión del cilindro debe estar controlada, sin embargo, la contracción del mismo debe hacerse a máxima velocidad.

Diseñe el automatismo descrito considerando

un *pistón de doble efecto.*





Robótica Industrial




Diseño de automatismos neumáticos. Ejemplo 2.

En una planta de mecanizado se tienen dos pistones que forman parte de un sistema de alimentación de piezas, según la configuración de la figura.

Ambos pistones son de doble efecto, tienen finales de carrera en ambas posiciones (A+, A-, B+ y B-) y siguen la secuencia de activación del diagrama.

Diseñe el automatismo neumático, de manera que la secuencia se inicie con un pulsador.



Diseño de automatismos neumáticos. Ejemplo 3.

En una planta de mecanizado se tienen dos pistones que forman parte de un sistema de alimentación de piezas, según la configuración de la figura.

Todos los pistones son de doble efecto, tienen finales de carrera en ambas posiciones (A+, A-, B+, B-) y siguen la secuencia de activación del diagrama.

Diseñe el automatismo neumático, de manera que todo el A proceso se desencadene por un pulsador.

