RESUMEN TEORÍA SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL:

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL

TEMA 2: PLANIFICACIÓN EN SISTEMAS DE TIEMPO REAL TEMA 3: SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL (RTOS)

TEMA 4: MICROCONTROLADORES

TEMA 5: ARDUINO

TEMA 6: MICROROS Y FREERTOS EN ARDUINO

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL

Sistema empotrado: Sistema de comunicación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones de control (Arduino, Esp8266 y LoRa).

Ventajas: Costes reducidos, diseño modular, corto tiempo de respuesta, facilidad en la integración y accesibilidad.

Inconvenientes: Cifrado débil, diseños cerrados, puertos de entrada y salida, seguridad descuidada y ataques DOS/DDoS.

Sistema de tiempo real: Sistema informático en el que se aseguran los tiempos de ejecución por cada tarea. Características: Determinismo (asegurar que la tarea siempre dura lo mismo), responsividad (tiempo que tarda en ejecutarse la tarea desde que se le ordenó), confiabilidad (el sistema debe seguir funcionando a pesar de catástrofes o fallos), operación a prueba de fallos (en caso de fallo, preservar datos y ejecutar tareas de mayor prioridad).

Clasificación: Estricto (necesidad de respuesta dentro de un límite, control de vuelo), no estricto (se permiten pérdidas aunque deben cumplirse, sistema de adquisición de datos), firme (se permiten pérdidas pero no implica beneficios al descartarse la respuesta, sistema multimedia).

Ejemplos: Computador de navegación del Apolo 11, Rover Perseverance, automoción tradicional y moderna, aviación, Boeing 737 MAX-8.

TEMA 2: PLANIFICACIÓN EN SISTEMAS DE TIEMPO REAL

STR según flujo de ejecución: Monotarea (un flujo de ejecución, bucle infinito, muestreo de entradas, sencillos pero poco flexibles, difícil añadir nueva funcionalidad), multitarea (conjunto de tareas, procesos concurrentes, control de recursos, comunicación entre tareas).

Tareas según forma de ejecución: Periódicas (activaciones repetidas a intervalos de tiempo,

0<t.cómputo<p.ejecución<p.activación), esporádicas (activaciones aleatorias con requisitos temporales críticos, separación mínima p', plazo de ejecución d', tiempo de cómputo c'), aperiódicas (sin requisitos temporales rígidos).

Tareas según semántica: Críticas (su fallo puede ser catastrófico), opcionales (refinan tareas críticas o monitorizan el estado del sistema).

Planificador de tareas: Subsistema encargado de decidir qué tareas se ejecutan en el procesador y en qué momento.

Tipos de planificadores: Cíclicos (orden y secuencia de tareas a mano), prioridades estáticas (RM => tareas con prioridad alta, DM => tareas con plazo más corto), prioridades dinámicas (EDF y LLF).

Planificación cíclica de tareas: Ventajas (determinista y predecible, no hay sobrecarga, implementación sencilla, procesos por turnos, ejecución según programador, sistema operativo por ejecución cíclica), desventajas (diseño de planes complejo, no son fáciles de mantener y actualizar).

Una condición necesaria para que el conjunto se planificable el conjunto de procesos periódicos { P_1 , P_2 ,..., P_n } con requisitos temporales representados por P_i , C_i , d_i es que la utilización del procesador U sea menor o

$$U = \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{p_i} \leq 1$$
 igual que uno (

No es un planificador óptimo, excepto cuando las tareas periódicas son simples: $\sum_{i=1}^{N} \frac{c_i}{p_i} < N(2^{\frac{1}{N}} - 1)$ En la política de planificación de Rate Monotonic, todos los deadlines de N tareas periódicas están

garantizados si: $U \le N(2^{\frac{1}{N}} - 1)$

Para calcular la utilización mínima garantizada para N tareas: $U_o = N(2^{\frac{1}{N}} - 1)$

Utilización mínima garantizada: $U \le U_{\sigma}(N)$ (deadlines están garantizados), U > 1 (deadlines no están garantizados), $U > U_{\sigma}(N) \le 1$ (no se sabe nada, hay que realizar el cronograma temporal).

TEMA 3: SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL (RTOS)

RTOS: Sistema operativo multitarea diseñado para ejecutar aplicaciones de tiempo real.

Características: Comportamiento predecible y determinista, garantiza la ejecución de la tarea en un tiempo determinado, implementa herencia de prioridades y existen dos tipos (Soft y Hard RTOS).

Funciones básicas: Manejo de tareas, interrupciones y tiempo, sincronización y planificación de tareas, administración de memoria y excepciones.

RTOS ideal: Menor latencia en cambio de contexto y tratar interrupciones, menor tamaño del kernel, mayor flexibilidad en algoritmos y rango de arquitectura, y soporte para mono o multi núcleo.

Latencia: Intervalo de tiempo entre estímulo y respuesta.

Tipos: Interrupción (tiempo entre que se genera y es atendida), planificación (tiempo entre que debe ejecutarse y realmente se ejecuta).

CFS (Completely Fair Scheduler): Maximiza el uso de la CPU permitiendo el uso interactivo de la máquina (minimiza latencia en procesos interactivos), 3 colas de ejecución (SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH, SCHED_IDLE), 3 políticas de tiempo real (SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_DEADLINE).

Valor de prioridad: Usuario (100-139), tiempo real (1-99).

Nice: [-20,19], prioridad = 20+Nice.

Reloj hardware: Mantiene la gestión del tiempo cuando el equipo está apagado.

Reloj Software: Realtime (reloj del sistema, se puede corregir la fecha), monotonic (sin ajustes, avanza por ticks y usado para medir duraciones entre eventos).

RT Linux: Permite tareas de tiempo real y regulares, minimiza latencia y código del Kernel, SO de tiempo real estricto, extensiones SMP, fuerza interrupción de threads, permiten dormir a los locks, elimina secciones críticas, herencia de prioridad, sistema de tiempo real duro, latencia estable con picos.

Herramientas para medir la latencia: Cyclictest (mide latencia en sistemas operativos y a nivel de planificador), stress (genera sobrecarga computacional en el sistema), hackbench (testea y estresa el planificador), bonnie++ (testea I/O y sistemas de ficheros).

TEMA 4: MICROCONTROLADORES

Microcontrolador: Circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria compuesta por varios bloques que cumplen una tarea específica, y que incluye CPU, memoria y periféricos de entrada/salida.

Características: Realizan tareas específicas, disminuyen coste económico y consumo de energía.

Componentes: CPU, ALU, memoria de programa y de datos, puertos de entrada/salida, timers y contadores, interrupciones, conversión analógico/digital, interfaz de comunicación.

Recursos auxiliares: Circuito de reloj, PWM, puertos de comunicación, sistema de protección, estados de reposo, watchdog.

Arquitectura Von Neumann: Una sola memoria de datos e instrucciones y un único bus de dirección, datos y control.

Arquitectura Harvard: Memoria de datos y de programas, buses y memoria segregados, menos instrucciones RISC.

Clasificación según bits: 4/8 bits, 16/32 bits.

Clasificación según memoria: ROM (programa ya grabado en la memoria), PROM (solo se programa una vez), EPROM (memoria programable), EEPROM (sustituto de EPROM), memoria flash.

Técnicas de alto rendimiento: Harvard (memorias separadas, buses distintos y paralelismo), RISC (instrucciones reducidas y de tamaño fijo), pipelining (instrucción en varias etapas, ejecutar etapas de varias instrucciones a la vez).

Ejemplos: PIC 16F877A, ATmega328, Attiny85, ESP8266, STM32F103C8T6, STM32.

TEMA 5: ARDUINO

Arduino: Compañía de hardware y software libre (conjunción de processing y wiring).

Características: Circuitos/placas de bajo coste, basada en AVR Atmel-8bits, diversas cantidades de memoria flash, pines y funciones.

Shield: Placa de circuito impreso que se coloca sobre la placa Arduino para extender su funcionalidad.

setup(): Función que se utiliza para inicializar datos o puertos, y que se ejecuta una única vez al inicio del programa.

loop(): El contenido de esta función se ejecuta repetidamente mientras la placa arduino sigue encendida.

Bootloader: Código que reside en un espacio reservado de la memoria del MCU de Arduino.

Serial.begin(SPEED): Configurar velocidad del puerto serie.

Serial.println(MESSAGE): Imprimir mensajes.

Serial.println(value): Imprimir valor por el puerto serie.

pinMode(pin,mode): Configurar pin digital para leer o escribir.

digitalRead(pin): Lee un valor digital HIGH o LOW en un pin establecido como entrada.

digitalWrite(pin,value): Escribe un valor digital HIGH o LOW en un pin establecido como salida.

Señal digital: Tipo de señal en que cada símbolo que codifica se puede analizar a través de valores discretos.

Señal analógica: Los valores de la tensión del voltaje varían constantemente durante el tiempo.

PWM: Simula comportamientos analógicos en los pines digitales (duty cycle).

analogWrite(): Genera una señal PWM en un pin digital [0-255].

millis(): Número de milisegundos desde que la placa empezó a ejecutar el sketch actual.

micros(): Número de microsegundos desde que la placa empezó a ejecutar el sketch actual.

delay(): Pausa el sketch durante la cantidad de milisegundos especificados (no libera la CPU del microcontrolador).

delayMicroseconds(): delay en el rango [3-16383].

Sensores: LED, Botón/Switch, HC-SR04 (pulseIn devuelve el tiempo hasta que aparece un pulso), LCD 16x2.

Watchdog: Mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema, en caso de que éste se haya bloqueado o no responda al comportamiento deseado.

Incluir librería en el sketch: #include <avr/wdt.h>.

Desactivar el watchdog y configurarlo: wdt_disable(); wdt_enable(tiempo);.

Actualizar watchdog para no resetear: wdt_reset();.

Resistencia pull-up: La entrada está a HIGH hasta detectar pulsación (LOW).

Resistencia pull-down: La entrada está a LOW hasta detectar pulsación (HIGH).

Sensores: TMP36, DHT-11/20, LED RGB, PIR, zumbador.

ArduinoThread: No ejecuta threads en paralelo, planifica y maneja tareas periódicas, tiempos fijos o variables entre ejecuciones, organiza el código limpiamente y esconde la complejidad de cada thread, sin un thread se bloquea todo el programa también (primera aproximación a multitarea en mono-core y sin delays).

Polling: Sondear un estado de manera contínua y constante (técnica ineficiente).

Interrupciones: Mecanismos del microcontrolador para responder a eventos (suspensión temporal -> ISR -> reanudación).

Interrupciones hardware: Cambios en los pines físicos de entrada (LOW, HIGH, CHANGE, RISING, FALLING), llamada (attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);), anular interrupción (detachInterrupt(interrupt)), desactivar ejecución de interrupciones (noInterrupts()), reactivar interrupciones (interrupts()).

Interrupciones software: Timers y contadores, generadas pasado un tiempo determinado, sensibles a la precisión y exactitud del reloj interno del sistema.

Volatile: Directiva del compilador asociada a definición de variables.

Comunicación serie: Proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, sobre un canal de comunicación o bus (asíncrona o síncrona).

Comunicación UART: Ventajas (2 líneas para envío y recepción, comunicación asíncrona, velocidades entre

300 bps y 460 kbps, mecanismo simple), desventajas (problemas a más de 15 metros, comunicación limitada a 2 dispositivos, velocidad acordada al inicio).

Comunicación I2C: Ventajas (mayor velocidad que comunicación serie, muy extendido, 2 líneas, múltiples líderes y seguidores, ACK/NACK permite confirmación de la transferencia), desventajas (más lento que SPI, hardware más complicado, dataframe limitado a 8 bits).

Comunicación SPI: Ventajas (mayor velocidad, full-dúplex, no está limitado a palabras de 8 bits, hardware más sencillo y multitud de sensores compatibles), desventajas (requiere más líneas, direccionamiento a través de líneas específicas, longitud del mensaje conocido por ambas partes, sin ACK en la transmisión, sólo un único nodo líder).

Otros tipos de comunicaciones: CANBUS (intercambio entre unidades de control electrónicas), Ethernet, Wi-Fi, MQTT, Node-Red (interconecta diferentes dispositivos del sistema).

TEMA 6: MICROROS Y FREERTOS EN ARDUINO

MicroROS (OFERA): Habilitar el comportamiento colaborativo entre robots con una alta capacidad de rendimiento y microcontroladores con grandes restricciones computacionales.

Objetivos: Integración sin problemas, facilidad en la portabilidad, asegurar mantenimiento a largo plazo. Características: Crea nodos, publicador/subscriptor, ejecutar en diferentes RTOS y MCUs, compilación cruzada, QoS, uso eficiente de memoria, software libre, soporta microcontroladores de 32 bits.

FREERTOS: Kernel de tiempo real basado en hilos (tareas).

Beneficios: Abstracción de información del tiempo, escalabilidad, modularidad, desarrollo en equipo, tiempo "idle".

Características: "Pre-emptive", tareas con prioridad, colas, semáforos, tick/idle, interrupciones anidadas. Tarea: xTaskCreate(Tarea,"Tarea",P.Res,Par,Pr,Punt);.