



# Sistemas Empotrados y de Tiempo Real

#### FreeRTOS en Arduino

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Roberto Calvo Palomino roberto.calvo@urjc.es

- FreeRTOS es un kernel de tiempo real para dispositivos embebidos que está portado a 35 plataformas de microcontroladores.
  - Intel, ARM, Atmel, ESP, Xilinx, ....
- Liberado como software libre (MIT)
  - https://www.freertos.org/
- Permite organizar aplicaciones para microcontroladores como una colección de hilos independientes de ejecución.
- Ejecución de hilos basada en prioridades.
- En FreeRTOS, cada hilo de ejecución se denomina tarea



## FreeRTOS - Beneficios

- Abstracción de la información del tiempo
- Escalabilidad
- Modularidad
- Facilita el desarrollo en equipo
- Utilización del tiempo "idle"






## FreeRTOS - Características

- Operación "pre-emptive"
- Asignación de prioridad a tareas muy flexible.
- Colas, utilizadas para el paso de mensajes entre tareas.
- Uso de semáforos binarios, recursivos, de conteo y de exclusión mutua.
- Funciones para consultar Tick/Idle
- Interrupciones anidadas



#### **ü** online




 Para comportamientos muy sencillos (1 actuador + 1 sensor) seguramente un sketch simple en Arduino es más que suficiente para asegurar el muestreo constante del sensor y comandar acciones al actuador.











- La versión FreeRTOS para AVR se puede encontrar en:
  - https://github.com/feilipu/Arduino\_FreeRTOS\_Library
- FreeRTOS puede configurarse para diferentes time slices:
  - 15ms, 30ms, 60ms, 120ms, 250ms, 500ms, 1seg y 2seg
  - Si una tarea acaba antes del time-slice, ese tiempo restante es gestionado por el planificador.
- Tareas de la misma prioridad ejecutaran en base al TIME SLICE en round-robin
- Compatible con ATmega328, ATmega1284p, ATmega2560.
- Ejemplos:
  - https://github.com/feilipu/avrfreertos



```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
xTaskCreate(MyTask1, "TaskLed1", 100, NULL, 1, NULL);
```

- MyTask1: función que ejecutar la tarea
- "TaskLed1": Nombre identificativo
- 100: Numero de palabras reservadas en la pila.
- NULL: Parámetros pasados a la función dela tarea
- 1: Prioridad asignada a la tarea
- NULL: puntero opcional para creación de tarea.



#### **ü** online

- Ejemplo de uso de FreeRTOS en Arduino.
- Prioridades en FreeRTOS → [0 MAX\_PRIORITY]
- 3 Tareas:
  - La primera tarea con prioridad 1 enciende el Led-1 durante 100 ms cada 1000ms.
  - La segunda tarea con prioridad 2 enciende el Led-2 durante 800 ms cada 1000ms.
  - La tercera tarea "IDLE" enciende el Led-3 cuando el sistema está ocioso

```
xTaskCreate(MyTask1, "TaskLed1", 100, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(MyTask2, "TaskLed2", 100, NULL, 2, NULL);
xTaskCreate(MyIdleTask, "IdleTask", 100, NULL, 0, NULL);
```

```
Si nuestra tarea es periódica debemos
static void MyTask1(void* pvParameters)
                                                                       programarla como bucle infinito.
 TickType t xLastWakeTime, aux;
 while(1)
   xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
   aux = xLastWakeTime;
                                                                         Definimos los encendidos y apagados
                                                                         de los LEDS de la aplicación.
   digitalWrite(PIN_T1,HIGH); __
   digitalWrite(PIN T2,LOW);
   digitalWrite(PIN_IDLE,LOW);
                                                                            Definimos el tiempo que dura el
                                                                            encendido de los LEDS
   while ( (aux - xLastWakeTime)*portTICK_PERIOD_MS < TIME_ON_T1) {</pre>
     aux = xTaskGetTickCount();
   Serial.println("Task1");
   xTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( DELAY_T1 / portTICK_PERIOD_MS ) );
                                                                            Utilizamos xTaskDelayUntil para
                                                                            definir el delay necesario antes de
```

realizar la siguiente iteración.



```
// IDLE Task
static void MyIdleTask(void* pvParameters)
  while(1)
                                                   Nuestra tarea IDLE solo ejecutará cuando
                                                   el MCU esté "ocioso", esto es, cuando no
    digitalWrite(PIN T1,LOW);
                                                   ejecuta ni la Tarea1 ni la Tarea2
    digitalWrite(PIN T2,LOW);
    digitalWrite(PIN IDLE, HIGH);
    Serial.println("Idle state");
    xTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( PERIODIC_IDLE / portTICK_PERIOD_MS ) );
```



# Bibliografía

- FreeRTOS
  - https://es.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS
- FreeRTOS documentation
  - https://www.freertos.org/Documentation/RTOS\_book.html
- Libro
  - Beginning STM32: Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC Warren Gay, Apress, 2018.
- Paper:
  - Control System Based on FreeRTOS for Data Acquisition and Distribution on Swarm Robotics Platform





