



Sistemas Empotrados y de Tiempo Real

Desarrollo con Arduino Watchdog y Lecturas Digitales

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Roberto Calvo Palomino roberto.calvo@urjc.es


Watchdog





Watchdog

- Un watchdog es un mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado o no responde al comportamiento deseado.
- El watchdog es un timer que va dentro de la arquitectura del microcontrolador y es independiente del resto de timers y del sketch que se está ejecutando
- El watchdog utiliza una fuente de reloj interna de 128 kHz.





Watchdog

• Incluir librería en el scketch

```
#include <avr/wdt.h>
```

Desactivar el watchdog y configurarlo

```
wdt_disable();
wdt_enable(tiempo);
```

Actualiza el watchdog para que no produzca el reseteo

```
wdt reset();
```



ü online

Watchdog

 Un watchdog es un mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado o no responde al comportamiento deseado.

Tiempo	wtd_enable()
15 ms	WDTO_15MS
30 ms	WDT0_30MS
60 ms	WDT0_60MS
120 ms	WDT0_120MS
250 ms	WDT0_250MS
500 ms	WDT0_500MS
1 s	WDTO_1S
2 s	WDT0_2S
4 s	WDTO_4S
8 s	WDTO_8S

ü online

Watchdog

Código ejemplo:

```
#include <avr/wdt.h>
int loops = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 wdt_disable();
 wdt enable(WDTO 8S);
 Serial.println("iniciando sketch");
 delay(1000);
void loop()
 Serial.println("Iteracion: " + String(loops));
 delay(1000);
 if (loops >= 10) {
  Serial.println("Dentro de bucle largo");
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    Serial.println(i);
    delay(1000);
 wdt_reset();
 loops++;
```


Lecturas Digitales



ü online

Lecturas Digitales

- Lecturas confiables desde un botón o switch
- Cuando una entrada digital no está conectada a nada se define que tiene un estado de alta impedancia o flotante.
- Un estado flotante nos puede llevar a valores no esperados en las entradas digitales.



Lecturas Digitales

Código ejemplo:

```
const int inputPin = 2;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 pinMode(inputPin, INPUT);
void loop(){
 int val = digitalRead(inputPin);
 Serial.println(val);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, val);
 delay(500);
```




Lecturas Digitales


- Resistencias pull up o pull down
- Resistencias normales pero que debido a su disposición en un circuito electrónico establecen el estado lógico de un pin cuando se encuentra en estado reposo.
- Normalmente se utilizan resistencias de $10K\Omega$



Resistencias Pull-up

 Nos aseguramos que la entrada digital va a tener un valor HIGH hasta que se produzca la pulsación del pulsador, en ese momento el valor se establece a LOW








Resistencias Pull-down

 Nos aseguramos que la entrada digital va a tener un valor LOW hasta que se produzca la pulsación del pulsador, en ese momento el valor se establece a HIGH





Resistencia pull-up con Arduino


- El microcontrolador Atmega del Arduino tiene resistencias pull-up internas
- Evitamos mas componentes en nuestro circuito
- Solo podemos usar PULLUP.


pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);



Rebotes (Bounce)

 En el instante de abrir o cerrar un interruptor, se pueden producir rebotes hasta que se estabilice la señal.





Rebotes (Bounce)

- Soluciones:
 - Uso de condensadores en la entrada
 - Añadir código para detectar los "rebotes"

Ideas sobre código a añadir

- Revisar
 - Capitulo 5.4 de Arduino Cookbook, 3rd Edition
 - Determining How Long a Switch Is Pressed







Sensores








Sensores: TMP36

- Sensor Temperatura (TMP36)
- Sensor Analógico
- Rango: -40°C to +125°C
- Resolución: 0.5°C
- 10 mV/°C






Sensores: TMP36

• TEMP36, DS1820, ...












Sensores DHT-11/20

- Sensor de temperatura y humedad
- Alta fiabilidad y estabilidad debido a su señal digital calibrad
- Se trata de un sensor analógico, pero dentro de la PCB se realiza la conexión digital.
- La salida digital siempre va conectada en modo pull-up



Sensores DHT11

 Necesidad de instalar librerías adicionales desde el IDE de arduino.




- Documentación
 - https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library



Sensores: LED RGB

- LED RGB
- Utilizan los pines "analógicos" PWM
- Basado en el concepto "duty cycle"








Sensores: LED RGB


- Ánodo o Cátodo común
- 3 pines (R,G,B)
- Uso de analogWrite





Sensores: PIR

- Los sensores infrarrojos pasivos (PIR) son dispositivos usados para la detección de movimiento.
- Se basan en la medición (recepción) de la radiación infrarroja
- Lectura digital (HIGH presencia, LOW no-presencia)





Sensores: Zumbador

- Los Zumbadores (buzzer), en ocasiones denominados zumbadores, son dispositivos que generan un sonido de una frecuencia determinada y fija cuando son conectados a tensión.
- Arduino dispone de 2 funciones para hacer funcionar estos dispositivos.
 - Tone() y noTone()
- Genera una onda cuadrada a la frecuencia especificada.

