

# Sistemas Empotrados y de Tiempo Real

#### Planificación de Tareas

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Roberto Calvo Palomino roberto.calvo@urjc.es

#### **ü** online

#### Introducción

- Usualmente los sistemas empotrados de tiempo real disponen de mayor número de tareas a ejecutar que numero de núcleos o unidades de procesamiento.
- Las tareas tienen que **competir** para obtener acceso a la unidad de procesamiento.
- El **planificador** es el encargado de decidir que tareas y recursos se ejecutan en cada momento.
- Estados de las tareas:
  - Creación
  - Listo
  - Ejecución
  - Terminación

- Clasificación de los STR según el flujo de ejecución
  - Sistemas monotarea:
    - Un único flujo de ejecución
    - Bucle infinito
    - Muestreo de las entradas (sondeo polling)
    - Sencillos pero poco flexibles
    - Dificil añadir nueva funcionalidad.
  - Sistemas multitarea:
    - Compuestos por un conjunto de tareas
    - Procesos concurrentes
    - Controlar recursos
    - Comunicación entre tareas




# ü

online

# Tareas en Sistemas en Tiempo Real

- En función de la forma de ejecución, las tareas se clasifican:
  - Tareas periódicas: Se activan repetidamente a intervalos de tiempo
    - Período de activación (p)
    - Período de ejecución (d)
    - Tiempo de cómputo (c)

Se debe cumplir que  $0 \le c \le d < p$ 



- Tareas esporádicas.
  - Se activan en instantes aleatorios y tienen requisitos temporales críticos.
  - Características:
    - Separación mínima (p') (tiempo mínimo que puede transcurrir entre dos activaciones consecutivas).
    - Plazo de ejecución (d') o tiempo de respuesta máximo (máximo plazo de tiempo entre la activación y la terminación de forma correcta).
    - Tiempo de cómputo (c') (tiempo de cómputo máximo en cada activación).



- Tareas aperiódicas.
  - No poseen requisitos temporales rígidos
  - Tiempo de cómputo. Tiempo de ejecución en el peor de los casos.
  - Plazo de finalización. Tiempo máximo que puede transcurrir entre la activación de la tarea y la finalización de la ejecución de ésta.



- Las tareas se clasifican, atendiendo a su semántica en:
  - **Críticas**: El fallo de una de estas tareas puede ser catastrófico.
  - Opcionales (no críticas): Se pueden utilizar para refinar el resultado dado por una tarea crítica, o para monitorizar el estado del sistema, etc.

¿ Ejemplos ?



#### Planificador de Tareas

- Es el sub-sistema encargado de **decidir** qué tareas se ejecutan en el procesador y en qué momento.
  - Cada procesador debe estar asignado como máximo a una sola tarea en cada instante.
  - Cada tarea debe estar asignada como máximo a un solo procesador.
  - La cantidad total de tiempo de procesador asignada a cada tarea debe ser igual a su tiempo máximo de ejecución.
  - Se deben satisfacer todas las restricciones de precedencia y uso de recursos comunes.
  - Dadas ciertas restricciones, el planificador puede no conseguir una correcta planificación de tareas (ya que no existe)



# Tipos de Planificadores

- Planificadores cíclicos
  - Se define el orden y secuencia de las tareas a mano.
- Planificadores por prioridades
  - Cada tarea tiene una prioridad debido a su importancia.
  - La asignación de prioridades puede ser estática o dinámica.
  - Planificadores con prioridades estáticas:
    - Rate Monotonic (RM): Tareas son prioridad alta son planificadas más frecuentemente.
    - Deadline Monotonic (DM). Tareas con el plazo más corto son asignadas con prioridades altas.
  - Planificadores con prioridades dinámicas:
    - Earliest Deadline First (EDF) y el Least Laxity First (LLF)



- Ejecutan de forma iterativa un conjunto de tareas periódicas con un solo procesador.
- A partir de los requisitos temporales del conjunto de tareas, se define la secuencia de tareas que deben ejecutarse durante un período fijo de tiempo (ciclo principal)
- El plan principal se divide en **planes** secundarios. Secuencia de procesos que se deben ejecutar durante un período de tiempo fijo
- Cada ciclo secundario se divide a su vez en marcos dentro de los cuales se ejecuta un solo proceso



 Los métodos de planificación estática basados en una planificación cíclica son comúnmente utilizados en sistemas de tiempo real críticos.

#### Ventajas:

- Determinista y predecible
- No hay sobrecarga por cambios de contexto ni exclusión mutua.
- La implementación es sencilla y el planificador se ocupa de activar los procesos por turnos.
- Las tareas se ejecutan según el plan definido por el diseñador/programador.
- El sistema operativo se reemplaza por una ejecución cíclica

#### • Desventajas:

- El diseño de los planes es bastante complejo
- No son fáciles de mantener y actualizar.



- Sistemas mono-procesador
- Conjunto de tareas estáticas
- Solo admite tareas periódicas
  - Tiempo máximo de ejecución igual al periodo.
- Sistema síncrono: Todas las tareas piden ejecución al mismo tiempo. Todas las tareas se activan en *t*=0
- Hiper-periodo es el mínimo común múltiplo de los periodos de todas las tareas.
- Tareas periódicas no se suspenden por ellas mismas
  - Únicamente al final de la ejecución.



• Una condición necesaria para que sea planificable el conjunto de procesos periódicos {P1,P2,...,Pn} con requisitos temporales representados por (pi,di,ci) es que la utilización del procesador u sea menor o igual que uno

$$U = \sum_{i=1}^{k} \frac{C_i}{P_i} \le 1$$






*t* 





Proceso	р	d	С
T <sub>1</sub> (lectura odometria)	2	2	1
T <sub>2</sub> (calculo bloqueo ruedas)	4	4	2
T <sub>3</sub> (accionar abs)	10	10	1






#### **ü** online

# Tareas interrumpibles (PREEMPT)


- Un sistema en tiempo real puede permitir que sus tareas puedan ser **interrumpidas** en cualquier momento para que una tarea de mayor prioridad se ejecute.
- La interrupción de una tarea se denomina PREEMPTION
- El sistema podría tener tareas que no son interrumpibles.
- Al intercambio de estados en la CPU y memoria, cuando una tarea se interrumpe para dar paso de ejecución a una segunda tarea se denomina cambio de contexto
- Para sistemas Linux tenemos
  - Kernel por defecto (No PREEMPT)
  - PREEMPT y PREEMPT-RT

# Tareas interrumpibles (PREEMPT)

Sistema NO PREEMPT



Sistema PREEMPT-RT





# Planificadores con prioridades estáticas

- En los planificadores por **prioridades** se asigna una prioridad a cada tarea en base a su importancia.
- En tiempo de **ejecución** se ejecutará siempre la tarea de más prioridad que este activa en cada instante.
- En este caso es el planificador quién decide en cada instante que tarea debe ejecutarse.
- El Planificador *Rate Monotonic (RM)* es uno de los más usados en sistemas de planificación con prioridades estáticas para tareas periódicas simples.



## Rate Monotonic (RM)

- Las prioridades (Pr) de las tareas deciden el orden de su ejecución
- A mayor Pr antes entrará en la CPU a ejecutar, siempre dentro de su periodo de activación.
   (Ej. P99 entra antes que P1 en el procesador)
- Todas las tareas son periódicas e independientes unas de otras.
- No es un planificador óptimo, excepto cuando las tareas periódicas son simples.

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{C_i}{P_i} < N(2^{1/N} - 1)$$



#### Utilización

 En la política de planificación de Rate Monotonic, todos los deadlines de N tareas periódicas están garantizados si:

$$U \leq N \left(2^{1/N} - 1\right)$$

Condición suficiente pero no necesaria (Liu & Layland, 1973)

Para calcular la utilización mínima garantizada para N tareas

$$U_0 = N(2^{1/N} - 1)$$



# Utilización mínima garantizada

N	U₀(N)
1	1,000
2	0,828
3	0,779
4	0,756
5	0,743

• Si 
$$U \leq U_0(N)$$

- Deadlines están garantizados.

• Si 
$$U>1$$

Deadlines no están garantizados.

• Si 
$$U>U_0(N)\leq 1$$


 No es posible decidir nada mediante este método. Tendríamos que realizar el cronograma temporal.



## Rate Monotonic (RM)

Tarea	Р	С	D	Pr	U
T <sub>1</sub>	20	5	20	2	
$T_2$	30	12	30	1	
T <sub>3</sub>	50	10	50	3	

- Calculo de U=
- Calculo de U<sub>0</sub>(N) =
- Realizar el cronograma temporal.






### Rate Monotonic (RM)

Tarea	Р	С	D	Pr	U
<b>T</b> <sub>1</sub>	20	5	20	3	
$T_2$	80	40	80	1	
<b>T</b> <sub>3</sub>	40	10	40	2	

- Calculo de U =
- Calculo de U₀(N) =
- Realizar el cronograma temporal.





# Sistema Tiempo Real

- Tareas
  - [T1] Actuador servo p=20, c=5, pr=2
    - Necesita el valor de la temperatura
  - [T2] Lector sensor temperatura: p=10, c=2, pr=3
  - [T3] Encendido de un led, p=30, c=1, pr=1
    - Se enciende después del actuador
- ¿Podrías además añadir otra tarea al sistema que lea sensor de humedad (p=20, c=3) ?
- U, U<sub>0</sub>, cronograma temporal.



#### Inversión de Prioridades

• La inversión de prioridades es un problema que se puede presentar en todos los sistemas de multi-programación cuando se usan mecanismos para controlar la exclusión mutua al acceso de recursos compartidos.

#### • Escenario:


- T1 con prioridad alta, T2 con prioridad media y T3 con prioridad baja
- T3 coge un recurso compartido (M), pero es expulsada de la CPU para ejecutar T2
- T2 es expulsada porque T1 entra en ejecución e intenta coger (M)
- T1 se queda bloqueada y el planificador pone a ejecutar T2

#### • Solución:

 Herencia de Prioridad. El planificador incrementa la prioridad de la tarea que tiene el cerrojo (T3) a la máxima prioridad de otra tarea (T1) que está bloqueada esperando la liberación de dicho cerrojo.





#### Inversión de Prioridades






### Inversión de Prioridades






- Mars PathFinder: nava cuya misión fue estudiar Marte desde la superficie (1996)
- Sistema de tiempo real duro VxWorks RTOS
- Tareas con prioridades y "expulsables" (PREEMPT)
- Detectaron continuos reset del sistema después de varios días en Marte.
- El sistema contenía un recurso común "information bus" usado para compartir información entre diferentes componentes.





- 3 de las numerosas tareas a ejecutar por el PathFinder
  - T1: Information Bus Thread (Periodicidad y prioridad Alta)
  - T2: Communication Thread (Periodicidad y prioridad Media)
  - T3: Weather Thead (Periodicidad y prioridad Baja)
- Watchdog que comprueba que la anterior tarea ejecutó por completo en el ciclo previo.
  - Si esta comprobación falla, se considera violación del sistema de tiempo real duro y el sistema se reinicia (tolerante a fallos)
  - En cada reinicio, se perdían datos recolectados de los últimos ciclos.
- Comunicación entre tareas:
  - Memoria compartida era usada para pasar información de la T3 a la T2 via de bus (T1).







- Solución: habilitar la herencia de prioridad.
  - Habilitar un flag en la llamada de adquisición del semáforo.
  - Afecta al rendimiento del sistema
  - Se generó el parche y se envió a Marte por radio.





# Bibliografía

- Real-Time Embedded Systems (Ivan Cibrario Bertolotti, Gabriele Manduchi)
- Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications (Giorgio C. Buttazzo)
- A Practitioner's Handbook for Real-Time Analysis: Guide to Rate Monotonic Analysis for Real-Time Systems

  ( Mark Klein, Thomas Ralya, Bill Pollak, Ray Obenza, Michael González Harbour)
- Fixed priority pre-emptive scheduling: An historical perspective (Neil C. Audsley, Alan Burns, Robert I. Davis, Ken W. Tindell & Andy J. Wellings)
- Priority Inversion on Mars https://es.slideshare.net/jserv/priority-inversion-30367388
- L. Sha, R. Rajkumar, and J. P. Lehoczky. Priority Inheritance Protocols: An Approach to Real-Time Synchronization.

  In IEEE Transactions on Computers, vol. 39, pp. 1175-1185, Sep. 1990.





