



Sistemas Empotrados y de Tiempo Real

Desarrollo con Arduino Entradas/Salidas Analógicas Digitales

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Roberto Calvo Palomino roberto.calvo@urjc.es

Esqueleto del sketch

- Todo sketch tendrá 2 funciones obligatorias:
 - **setup()**: Función que se utiliza para inicializar datos o puertos, y que se ejecuta 1 única vez al inicio del programa.
 - loop(): El contenido de esta función ejecuta repetidamente mientras la placa arduino siga encendida.

```
sketch_nov02b {

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {

}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

}
```

Depuración

Cargar sketch

- A través del puerto serie (USB)
- Configurar la velocidad del puerto serie en la función setup()

```
Serial.begin(SPEED)
```

Imprimir mensajes con

```
Serial.println(MESSAGE)
```

- Todos los mensajes son mostrados por la interfaz serial de Arduino.
- Normalmente conectada a la interfaz USB.

```
MyBlink §
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
 Serial.println("Inicio loop");
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
 delay(1000);
 Serial.println("Fin loop");
```

Depuración

```
MyBlink
void
                                               /dev/ttyACM0
  Sei
     Inicio loop
  pirFin loop
     Inicio loop
     Fin loop
void Inicio loop
    Fin loop
  SerInicio loop
  dicFin loop
  de Inicio loop
  digFin loop
  de Inicio loop
  SerFin loop
     Inicio loop
                                                       Nueva

✓ Autoscroll 

Mostrar marca temporal
```



Funciones Comunes

- Serial.println(value)
 - Imprime el valor por el puerto serie.
- pinMode(pin, mode)
 - Configura un pin digital para leer (entrada), o escribir (salida)
- digitalRead(pin)
 - Lee un valor digital (HIGH o LOW) en un pin establecido como entrada.
- digitalWrite(pin, value)
 - Escribe un valor digital (HIGH o LOW) en un pin establecido como salida.



Ü online

Tipos de Datos

Tipos Numéricos	Bytes(*)	Rango	Uso
int	2	-32768 to 32767	Enteros negativos y positivos
unsigned int	2	0 to 65535	Solo enteros positivos
long	4	-2147483648 to 2147483647	Rango largo de enteros positivos/negativos
unsigned long	4	4294967295	Solo largo rango de enteros positivos
float	4	3.4028235E+38 to - 3.4028235E+38	Representa numero coma flotante
double	4	Igual que float	En Arduino, igual que float.
bool	1	false (0) o true (1)	Valores condicionales
char	1	-128 to 127	Representa un carácter ASCII
byte	1	0 to 255	Enteros en un rango corto

Grupo de Valores

Genera arrays de pines y asigna su modo fácilmente.

```
int ledPins[] = {10, 11, 12, 13};

void setup()
{
   for (int index = 0; index < 4; index++)
      pinMode(ledPins[index], OUTPUT);
}</pre>
```



String

 La clase String nos ayudará a trabajar con cadenas de caracteres de una manera muy fácil

```
char oldString[] = "this is a character array";

String newString = "this is a string object";
```

- Al ser una clase nos provee numerosos métodos para trabajar con strings (conversiones, comparaciones, concatenaciones, busquedas, reemplazamientos, ...)
 - https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/



Muy similar a C

- Structs
- Sentencias condicionales o de control
- Sentencias repetitivas
- Comparadores numéricos y lógicos

Para mas detalle consultar la bibliografía de la asignatura




Señales Digitales

• Una **señal digital** es un tipo de señal (normalmente generada por un fenómeno electromagnético) en que cada símbolo que codifica se puede analizar a través de valores discretos.

 Los microcontroladores usan lógica de 2 estados representados por 2 niveles de tensión eléctrica (H=High y L=Low). A alto nivel representado como 0 y 1.


- Ejemplos:
 - LED
 - Switch / Interruptor





Señales Analógicas

- Una señal analógica es aquella que los valores de la tensión del voltaje varían constantemente durante el tiempo.
- Arduino UNO contiene un conversor (ADC) con una resolución de 10 bits, devolviendo valores en el rango de [0-1023] (valor máximo 2¹º)
- El ADC de Arduino permite configuración.
- La mayoría de los sensores son analógicos
- Ejemplos:
 - Temperatura, PIR, ultrasonido, etc.





PWM (Pulse Width Modulation)


- PWM nos permite simular comportamientos analógicos a través de de los pines digitales de Arduino.
- Problema
 - Un led se enciende (HIGH) o se apaga (LOW)
 - Un motor está girando (HIGH) o está pagado (LOW)

¿Cómo podemos generar diferentes intensidades para el Led o diferentes velocidades para el motor?



PWM (Pulse Width Modulation)

 La proporción de tiempo que está la señal HIGH respecto al total del ciclo, se denomina "duty cycle".



PWM (Pulse Width Modulation)

- Arduino incorpora la función analogWrite() que puede ser usada para generar una señal PWM en un pin digital.
 - analogWrite(PIN, 0): es una señal de ciclo de trabajo del 0%.
 - analogWrite(PIN, 127): es una señal de un ciclo de trabajo del 50%.
 - analogWrite(PIN, 255): es una señal de ciclo de trabajo del 100%.

• IMPORTANTE: analogWrite genera señales digitales de 5V (incluso a un duty cycle muy bajo), si el sensor solo soporta 3V puede sufrir daños.



Trabajando con el tiempo

- Usa las siguientes funciones para obtener el contador
- millis(): Número de milisegundos desde que la placa empezó a ejecutar el sketch actual.
- micros(): Número de microsegundos desde que la placa empezó a ejecutar el sketch actual.
 - En placas de 16 MHz:
 - resolución de 4 microsegundos
 - En placas de 8 MHz:
 - resolución de 8 microsegundos

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   Serial.print("Time: ");
   time = micros();

   Serial.println(time);
   delay(1000);
}
```



Esperas y pausar la ejecución

- delay(value_ms)
 - Pausa el sketch durante la cantidad de milisegundos especificados

- delayMicroseconds(value_micros.)
 - delay bastante exacto para valores en el rango [3 16383]
 - Para valores mayores usar delay()

¿Como afecta la ejecución de delay() en el microcontrolador?



Uso de delay()

```
void setup() {}

void loop() {
  delay(99999);
}
```

```
void setup() {}

void loop() {
  while(1);
}
```






- delay() no libera la CPU del microcontrolador.
- Veremos mecanismos para mejorar este comportamiento.



Sensores


LED

- Sensor Digital
- Diodo: cátodo, anodo.
- 1.2 3.6 v.




Botón/switch

- Mantiene cerrado el circuito
- Hasta que se presiona
- ¿Cómo podemos saber si está presionado?





- Ultra-Sonido (HC-SR04)
 - Rango: 2-400 cm
 - Precisión: 3mm
 - Ángulo de medición: 15°
- VCC y GND
- Trigger y ECHO



 Mide distancias a objetos utilizando la misma técnica que un SONAR. Emite un sonido a frecuencias determinadas (~40 KHz) y mide del tiempo de vuelo que tarda en recibirse su eco (rebote sobre el objeto)




```
digitalWrite(PIN_TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIGGER, LOW);
distancia=pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);
```



• *pulseIn*: Devuelve el tiempo en micro-segundos hasta que aparece un pulso (HIGH o LOW).



• Ejemplo de funcionamiento: LINK





```
digitalWrite(PIN_TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIGGER, LOW);
distancia=pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);
```



- *pulseIn*: Devuelve el tiempo en microsegundos hasta que aparece un pulso (HIGH o LOW).
- Velocidad del sonido: 343 m/s



```
digitalWrite(PIN_TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIGGER, LOW);
distancia=pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);
```




- *pulseIn*: Devuelve el tiempo en microsegundos hasta que aparece un pulso (HIGH o LOW).
- Velocidad del sonido: 343 m/s
 - $-343 * 1e^2 / 1e^6 / 2 = 0.01715 \text{ cm/microsegundo.}$




Sensores: LED 16x2

- LED 16x2
- Bus de 8 líneas
- Manejo de contraste
- https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal



Sensores:LED 16x2



¿Como calcularías la latencia del planificador en Arduino?



Bibliografía

- [Libro] Arduino Cookbook, 3rd Edition, Abril 2020
 - Michael Margolis, Brian Jepson, Nicholas Robert Weldin
- [Libro] Exploring Arduino, 2nd Edition, Septiembre 2019
 - Jeremy Blum





