
## 5. Sensores de nivel y proximidad

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores



(CC) Julio Vega

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

## Contenidos

- Ultrasonidos
- Sensor resistivo
- Sensor óptico
- Sensor inductivo
- Sensor capacitivo
- 6 Reed switch (interruptor de lengüeta)
- Efecto Hall

- Ultrasonido: cuando frec. > frec. audible oído humano ( $\approx 20KHz$ ).
- Basada en efecto Doppler, pues onda es atenuada por objeto a medir.
  - Y es la medición de esa atenuación (por receptor) la clave del sensor.
- El núcleo del sensor es un material piezoeléctrico.
  - Recordemos, piezoelectricidad:  $V_{out}$  debido a  $F_{in}$  o  $F_{out}$  debido a  $V_{in}$ .
- Onda us. generada por deformación del material, que es excitado  $(V_{in})$ .
- Funcionamiento: emisión cíclica de onda de ↑↑ frec. y ↓↓ duración.
  - Onda se propaga por medio hasta ser reflejada en objeto y volver eco.
  - Circuito acondiciona/ determina periodo entre emisión y recepción:

$$d = \frac{1}{2}v_s t \tag{1}$$

donde:

d: distancia del emisor-receptor al objeto [m]

 $v_{\varepsilon}$ : velocidad del sonido

t : tiempo transcurrido [s]



- E. Doppler: cambio aparente de frec. onda al rebotar en objeto móvil.
- ullet El cambio de frec. es  $\propto$  vel. relativa del emisor reflector:

$$\Delta f = f_{\rm e} - f_{\rm r} + 2f_{\rm e} \frac{v}{v_{\rm s}} cos\theta \tag{2}$$

f<sub>e</sub> : frecuencia emitida

 $f_r$  : frecuencia recibida

heta : ángulo entre velocidad y dirección de propagación


v<sub>s</sub> : velocidad del sonido

v : velocidad del objeto o fluido


 $\Delta f$ : diferencia de frecuencias


• Respecto al tiempo que tarda desde emisor hasta llegar a receptor:

$$t = \frac{(d/\text{sen}\theta)}{v_s + v\cos\theta} \tag{3}$$




- Reflexión: similar a sensor de presencia convencional (ópt., magnét.).
- Ventana: tiene cambio de estado cuando objeto dentro de ventana.
- Barrera bidirec.: como anterior, y requiere objeto reflector en ventana.
  - Útil para objetos de difícil detección; e.g. superficies irregulares.
- Supresión 1<sup>er</sup> plano: como ventana pero evita esquinas indeseables.
  - E.g. líquido en botella, pues medición afectada por boca de botella.
- Medidor dist.: se diseña ventana cuyos límites corresponden a V o I...
  - ...medido en receptor. Esta salida es, en general, analógica.
- Det. defectos: emisor-receptor enfrentados, detectar defectos objetos.
  - Deben ser finos, no aislantes ni absorbentes: hojas, láminas, cartones.





- Uso como transductor entre cambio resist. y nivel llenado líquido.
  - En Tema 3 lo vimos para medición de pos. angular: potenciómetro.



- Ahora, elem. móvil es un flotador situado en contenedor.
  - Se suele usar pot. rotacional, aunque también se podría con lineal.
  - Al ↑ nivel en contenedor ⇒ cambio de resistencia.
    - Si elem. móvil se mueve en sentido  $+ \implies R_{1-2} \downarrow, R_{2-3} \uparrow$ .
    - Si elem. móvil se mueve en sentido  $\implies R_{1-2} \uparrow, R_{2-3} \downarrow$ .
    - ullet Para saber en qué punto está el elem. móvil, se usa un divisor de V:

$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_T (4)$$

- Para uso como medidor prox. se suele emplear modo reflexión directa.
  - Intensidad señal en receptor depende de proximidad de objeto a emisor.
  - Recordemos las configuraciones y aplicaciones que vimos en Tema 4.
- Lo más habitual es configurar el fototransistor en modo activo.
  - Medir cambio de V según intensidad luz recibida por elem. fotosensible.
  - En este modo se debe cumplir la siguiente condición:

$$V_{CC} > R_L \cdot I_C \tag{5}$$


## donde:

 $R_L$  : resistencia de carga  $I_C$  : corriente del colector

 $V_{CC}$  : voltaje de alimentación

- Ppio.: la inductancia de una bobina cambia en presencia de conductor.
- La bobina está colocada como parte de un circuito de puente.
- Sensor autoinducido, pues conductor cambia L equiv. de ese circuito.
- Además de bobina+núcleo, sensor requiere de estos componentes:
  - Circ. oscilador: induce campo magnét. emitido por sensor ( $I_{Faucault}$ , T.1).
  - ullet Circ. detector: percibe cambio amplitud de ese campo o señal acond.
  - ullet Circ. acondiciona/: genera salida sensor = cambio estado bajooalto.
- ullet Vtja.: no requieren contacto con objeto a detectar  $\Longrightarrow \downarrow$  desgaste.
- Dvtja.: solo sensitivos a conductores, y dist. det. según conductor.

- = sensores US, detecta casi cualquier material (conductor o no).
- Usado como sensor nivel y proxim., generan un campo electrostático.
  - C. electrost.: influencia de cargas sobre el espacio circundante.
  - VS. sensores inductivos de proxim. (que generan campo electromag.).
    - Depende direcc. propagación y afecta a partículas cargadas eléctrica/.
  - Formado por dos electrodos dispuestos como discos concéntricos.
    - Si objeto aproxima, altera campo electrost. y capacitancia circuito.
    - ullet Cambio capacit.  $\Longrightarrow$  cambio estado  $\Longrightarrow$  activa circuito oscilador.
    - ullet Osc. dispara circ. activador  $\Longrightarrow$  salida: cambio estado bajo $\to$ alto.



- Alteración campo electrost. diferente objeto conductor o dieléctrico<sup>1</sup>.
  - ¹ ↓ conduct. (aislante) y forma dipolos eléctricos bajo campo eléctrico.
    - Todo material dieléctrico es aislante, pero no al revés.
  - Capacitancia  $\propto$  cte. dieléctrica  $\implies$   $\uparrow$  cte. dieléc.  $\implies$   $\uparrow$  detección.
    - ullet Cte. dieléc. líquidos  $\ggg$  sólidos  $\Longrightarrow$  Uso: nivel líquido en botes.
    - Dvtjas.: + costosos que inductivos y distancia detección que ópticos.

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} \tag{6}$$

donde:

C : capacitancia [F]


 $\varepsilon_0$  : permitividad relativa del vacío  $[\frac{F}{m}]$ 

 $\varepsilon_r$ : permitividad relativa del medio A: área de solape de los electrodos  $[m^2]$ 

D: distancia entre los electrodos [m]


- ullet + área de solape y + próximos unos con otros  $\Longrightarrow \uparrow$  capacitancia.
- Si placa conductora como uno de los electrodos se forma capacitor...
  - ...parásito  $(C_0)$  entre electrodo y ambiente (aire es el dieléctrico).
- Al acercar el otro conductor, se forma un capacitor llamado  $C_T$ .
  - E.g. touch: capacitores conectados en paralelo  $\implies \uparrow$  capacitancia.

- Diferencia con convencionales: input = capacitancia cuerpo humano.
- Muy usados en pantallas táctiles, smartphones, ordenadores, tablets.
- Capa de aislamiento eléctrico (cristal) + recubrimiento conductor.
  - Placa conductora: sirve como un electrodo del capacitor o botón táctil.
    - General/ de ITO (Indium Tin-doped Oxide, óxido de estaño indio).
- ullet Cuando conductor (dedo humano) se acerca, se forma capacitor  $C_{\mathcal{T}}$ .
- Según res. en cada pos. de placa, se tiene un valor de capacitancia.
  - Al tocar una zona  $\implies \uparrow$  su capacitancia  $\implies$  conoce posición (x,y).
    - ullet Considerando panel HD (640 imes 480), con 2 capas ITO formando matriz.
  - $\uparrow$  calidad  $\implies$  mejor respuesta. Incluso hay *multitouch*.





- Transductor entre un campo magnético y un contacto mecánico.
- Incluye 2/3 láminas ferromagnét. atraídas al inducir campo magnét.
  - Según dirección de campo, el contacto mecánico se abre o cierra.
    - Se cierra si eje polo magnét. ∥ eje switch. Se abre si están ⊥.
  - Si es de 3 terminales, tiene 2 contactos: uno NA y otro NC.
- Láminas son de Ni-Fe y están en gas inerte (N), protegidas del medio.
- Vtjas.:  $\downarrow$  coste y funciona/ sencillo (vida  $\approx$  billones conmutaciones).
- Dvtjas.:  $\uparrow T$ . o conmutación bajo $\rightarrow$ alto  $\implies$  malo tareas  $\uparrow$  frec.



- Se requiere campo magnét. (imán permanente) y placa conductora.
- Ppio.: convertir campo magnét. en voltaje (voltaje Hall).
  - Corriente I en presencia de campo magnét. B, surge F. transversal...
    - ullet ...que busca equilibrar el efecto de ese campo, produciendo tensión  $V_H.$
- ullet Formado por amplif. V y cir. comparador, emite señal cambio estado.
  - ullet Cuando obj. se acerca  $\Longrightarrow V_H \longrightarrow$  se amplifica  $\longrightarrow$  bajo $\to$ alto.
    - ullet Uso como sensor prox.: acoplar imán a objeto; si se acerca  $\implies V_H.$
    - Si obj. ferromagnét., se usa imán cerca; campo debilita si obj. acerca.
- Usos: sensores en automóviles, alarmas puertas/ventanas, encoders.

## 5. Sensores de nivel y proximidad

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores