# 3. Sensores de velocidad, posición y aceleración

## Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores

19 de octubre de 2021



(CC) Julio Vega


Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

## Contenidos

- Potenciómetro
- 2 Encoder
- Tacogenerador
- Transformador diferencial de variación lineal (LVDT)

- 5 Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)
- 6 Acelerómetro
- Giroscopio
- 8 Magnetómetro

- Def.: transductor entre posición de objeto y cambio de resistencia.
- Se utilizan normal/ con voltaje en CC, y constan de tres terminales.
  - Uno en cada extremo y el 3.º recorre el cuerpo del elem. resistivo.
    - R entre terminal móvil y cada res. fija varía según mvto. elem. móvil.



- Si elem. móvil se mueve en sentido  $+ \implies R_{1-2} \downarrow R_{2-3} \uparrow$ .
- Si elem. móvil se mueve en sentido  $\implies R_{1-2} \uparrow, R_{2-3} \downarrow$ .
- Para saber en qué punto está el elem. móvil, se usa un divisor de V.

$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_T \tag{1}$$

- Bobina: presentan una bobina alrededor de un material dieléctrico.
  - Recordemos, dieléctrico = material que no conduce electricidad.
  - Baja resolución, pues mín. intervalo = dist. cada vuelta bobina.
- Carbono: resist. hecha de carbono y arcilla por la que pasa deslizador.
  - Mejor resolución, pues la superficie es continua y, además, suave.
- Plástico: resis. de carbono cubierta de película de plástico conductor.
  - Más suave que anterior, pero peor funcionamiento con altas  $T^{as}$ .
- Metálico: aleación metálica sobre un cerámico = más duradero.
- Cermet (metal cerámico): = durabilidad y  $\downarrow$  dependencia  $T^a$ .



Figura: Imágenes extraídas de Mouser Electronics

- Lineal: un deslizador para controlar un solo canal (A).
- Lineal dual: un deslizador controla 2 potenciómetros = 2 canales (B).
- Lineal dual con desl. eléctricamente ajustable (ajustar resistencia).
- Rotacional una vuelta: lineal o logarítmico, giran 3/4 de vuelta.
- Rotacional multivuelta: ↑ precisión pero ↑↑ acopla/ mecánico (C).
- Rotacional con eje dual: 2 potenciómetros con 1 misma perilla (D).
- Rotacional con eje ajustable eléctricamente.





Figura: Imágenes extraídas de Wikipedia y www.ingmecafenix.com

- Def.: convierte mvto. rotacional o lineal a señal digital equivalente.
  - También denominados tacómetros o codificadores de posición.
- Son sensores + usados para medición de sistemas rotacionales.
- Actual/ mayoría son ópticos o magnéticos (vs. antigua/, mecánicos).



- Compuesto por 2 elem. optoelectrónicos = emisor de luz y receptor.
  - Normal/ emisor = fotodiodo, receptor = fototransistor.
- Cuando disco gira, se genera señal alternante cuya frec.  $\propto$  vel. eje.
- Cálculo posición muy delicada. Saber sentido giro no es sencillo.

$$res = \frac{\pi D}{2a_r} \tag{2}$$

#### donde:

res : resolución del encoder

: diámetro del disco

ar : ancho de cada ranura




- Se requiere al menos dos pares emisor-receptor con desfase +1/4.
  - Así, señal desfasada 1/4 o 3/4 (entre pares) según sentido giro.
- Además, suelen incluir muesca adicional para indicar vuelta completa.
  - Permite conocer posición inicial en caso de fallo electrónico puntual.
  - Y saber  $n^o$  pulsos en 1 vuelta  $\implies$  vel. angular, pos., sentido giro.




- Disco tiene varias bandas concéntricas codificadas en código Gray.
  - A cada banda le corresponde un par emisor-receptor = 1 bit (0/1).
- Gray vs. binario: Gray solo cambia un bit en cada transición.
  - Muy útil para mecanismos no digitales, donde transiciones lentas.
- Ventaja: posición del eje siempre es conocida, no se pierde.
- Desventaja: baja resolución, dificultad de lectura (vs. increment.).
- Ejemplos:
  - Código Gray de 2 bits: 00 01 11 10.
  - Código Gray de 3 bits: 000 001 011 010 110 111 101 100.

[Ejercicio: aplicación del código Gray quebrado a un encoder absoluto]



- = óptico: correlaciona cambio posición o velocidad con señal digital.
- Con sensor basado en Principio de efecto Hall. Recordemos:
  - Corriente I en presencia de campo magnét. B, surge F. transversal...
  - ullet ...que busca equilibrar el efecto de ese campo, produciendo tensión  $V_H$ .
- Dos configuraciones según imán en eje o fijo:
  - ullet Imán en eje + sensor Hall fijo: si enfrentados  $\implies$  cambio estado.
    - Información de vel. eje dada por frecuencia de ese cambio de estado.
  - ullet Imán y sensor fijos + disco ranurado: si en ranura  $\Longrightarrow$  cambio estado.
- Difíciles de implementar, pues sensor †† sensible a ruido magnético.



- Def.: sirve como transductor entre vel. eje y voltaje  $\propto$ .
- Genera salida de voltaje analógica (vs. encoder, salida digital).
  - ullet Valor V depende de vel. rotación eje (ferromagnét.) en campo magnét.
  - ullet Cuando rueda dentada gira, se induce V en bobina según ley Faraday:

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \tag{3}$$


#### donde:

V : voltaje inducido (también se suele denominar fem)

N : número de vueltas en la bobina

 $rac{\Delta \Phi}{\Delta t}$  : variación del flujo magnético en el tiempo

: por Ley de Lenz (polaridad fem se opone a cambio que lo produjo)



- Def.: se basa en el ppio. de transducción de inductancia variable.
- Mide desplazamiento lineal, tienen resolución  $\infty$  y  $\uparrow \uparrow$  robustez.
- Incorpora tres bobinas: una primaria  $(1^a)$  y dos secundarias  $(2^{as})$ .
  - Y núcleo: relaciona mvto. lineal con variación de induct. de bobinas.
- Requiere de voltaje en CA, aunque fabricantes ofrecen *pack* para CC.
- Funcionamiento: bobina  $1^a$  recibe CA  $(V_{in}) \implies (inducción) 2^{as}$ .
  - $V_{out} = |V_{2a} V_{2b}| \implies \text{Si núcleo en centro}, V_{out} = 0.$ 
    - $V_{out} \propto \text{mvto.}$  núcleo: izda. =  $V_{2^a_a} \uparrow y \ V_{2^a_b} \downarrow (y \text{ vcvsa.})$ .
- Dvtajas.: fabricación compleja e instalación costosa.
  - Bobinas envueltas en 4ª de plástico+fibra vidrio, para evitar ruido.
  - Requieren osciladores, V frec. 60 Hz, filtros, amplif. CC v CA, etc.

- Creado en 1970 por Dpto. Defensa USA; y para público gral. en 1995.
  - Frec. señal público gral.  $(1575,42MHz) \neq \text{militar (precisión cm.)}$ .
- Obtiene: alt., lat. y long., vel., hora UTC, fecha, n.º sats. visib.
- Para funcionar requiere de los siguientes tres segmentos:
  - Seg. de espacio: constelación = cjto. satélites. Al inicio había 24.
  - Seg. de control: oficinas que mantienen sistema. Central en Colorado.
  - Seg. de usuario: cualquier receptor GPS capaz de recibir la señal.
- Funcionamiento: mediante triangulación, ≥ 3 peticiones a sats.
  - Receptor: petición a satélite y compara hora petición vs. recepción.
  - ullet Distancia a tal satélite pprox diferencia horas = tarda llegar señal.
- Otros GNSS: Galileo (UE + ESA), de creación, gestión y uso civil.
  - Desde 2016, 2 frecs. = gratuito ( $\approx m$ .) o pago ( $\approx cm$ .).
  - GLONASS, desde 2007, por M.º de Defensa de la Federación Rusa.

Julio Vega (GSyC, URJC)




Figura: Imagen extraída de *Prototipo de una tarjeta para el control y localización vehicular utilizando mensajes SMS*, Ph.D. Benítez Olivo

- Necesarios para leer información de cualquier GPS comercial.
- +comunes: RTCM, SC-104, RINEX, NGS-SP3 y NMEA (el +usado).

## GGA NMEA Messages




Figura: Ejemplo de tramas NMEA. Imagen extraída de www.navegar.com

- Basado ppio. transducción piezorresistivo, piezoeléctrico o capacitivo.
  - Piezorres: si material se deforma cambia su resistencia eléctrica.
  - PE: material bajo presión cambia su polaridad ⇒ genera corriente.
  - Capacitivo: capacitor varía capacitancia con objeto en medio.
- Genera salida  $\propto$  al *input* (impulso o inclinación).
  - Masa móvil interna se desplaza ( $\propto$  a  $F_{aplicada}$ ) al percibir acel. externa.
    - Siguiendo la 2<sup>a</sup> Ley de Newton y Ley de Hooke.
- Config. estática: para saber inclinación y vibración de un objeto.
- Config. dinámica: para saber la acel. traslacional en un sistema.
  - E.g. airbag: cuándo activar bolsas aire por fuerte desaceleración.
- Acel. capacitivo: los +usados; fácil montaje y ↓ depend. T<sup>a</sup>.
  - Analógico: por cada g aplicada, el sensor incrementa xV. a la salida.
    - Fuerza g: acel. de la Gravedad sobre objeto.  $(1g = G = 9.8 \frac{m}{s^2})$ .
  - Digital: se observa ↑ o ↓ el valor digital dado por sensor.



Figura: Imagen extraída de Mouser Electronics


- Inclinación se mide relacionando gravedad y desplzmto. masa móvil.
- Muy empleados en dispositivos electrónicos: mandos, móviles, etc.
- Aceleración del sensor  $(\frac{m}{s^2}) = a = \frac{9.81 \cdot X_s}{X_G}$

#### donde:

 $X_s$ : valor actual del sensor, dado en volts. o en digital.

 $X_G$ : valor dado por el sensor en posición de G.

- Sensor inercial que relaciona la rotación relativa con un voltaje.
- Basado <u>efectos fuerzas de Coriolis</u> presentes en mvto. rotacional.
  - Objeto se acelera al moverse sobre radio de disco en rotación.
  - Imagen: efecto observado de esfera en mvto. sobre plato en rotación.
    - Izda.: observado externa/. Dcha.: pto. observación solidario a plato.
- +usado: estado sólido (MEMS), que presentan simetría en rotación.
  - Una masa (m) se mueve dentro de chip a velocidad  $\vec{v}$ .
  - Al chip se le aplica momento de fuerza, este gira a vel. angular  $\vec{\omega}$ .
  - Esta unión de mvtos. rotac. y lineal genera  $F_{Coriolis} \perp$  a eje mvto.
  - $\vec{F}_{Coriolis} = \vec{F}_c = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})$ .



- Cuantifica la intensidad y dirección de un campo magnético.
  - $\bullet \ \ \mathsf{Br\'ujula} \ \mathsf{electr\'onica} = \mathsf{magnet\'ometro} + \mathsf{aceler\'ometro} \ \mathsf{en} \ \mathsf{un} \ \mathsf{mismo} \ \mathsf{chip}.$
- Ppios. transducción +usados: ef. Hall, fuerza Lorentz, piezorresistivo.
  - ullet F. Lorenz: F ejerce campo electromagnét. sobre partícula cargada.
- Uso muy extendido en dispositivos móviles:
  - Encender/apagar pantalla al alejar/acercar imán (abrir/cerrar funda).
  - Brújula electrónica o geomagnetómetro: mide campo magnét. Tierra.
  - Detector de metales (Ni, Fe, acero), cables en pared, etc.

## 3. Sensores de velocidad, posición y aceleración

### Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores

19 de octubre de 2021