6. Sensores de temperatura y humedad

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores

23 de noviembre de 2021



(CC) Julio Vega

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Contenidos

- Introducción
- 2 Termistor
- Termopar o termocupla
- 4 Sensor de temperatura resistivo (RTD)
- 5 Sensor de temperatura basado en diodos semiconductores
- 6 Pirómetro: medidor de temperatura a distancia
- Sensor de humedad

- Definiciones de temperatura:
 - Energía calorífica que indica la intensidad de calor de un objeto.
 - Medida promedio de la energía cinética de las partículas de la materia.
 - Energía asociada a los movimientos de las moléculas del sistema.
- Escala de T.a: relación continua entre la propiedad termométrica...
 - ...de una sustancia específica y la temperatura.
 - ullet E.g.: agua contenida en tubo o prop. term. = presión del vapor.
 - Estándares: Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Rankine.
- Las propiedades físicas de los cuerpos suelen variar con temperatura.
 - E.g.: densidad, solubilidad, dureza, elasticidad, área, volumen.
 - Dispositivos que sensan T.ª aprovechan material del que están hecho.
 - E.g.: radiación emitida, cambio resistividad o volumen del material.
- Categorías de transductores que convierten *E.*^a térmica en otro tipo:
 - Termómetros: de líquido (alcohol y mercurio) en vidrio y bimetálico.
 - Sistemas termales: líquidos orgánicos, vapor orgánico, gas y mercurio.
 - Termoeléctr.: termistor, termopar, bulbo de resist. eléct. y pirómetro.
 - ullet Relacionan variación de $E.^a$ térmica con variación \propto señal eléctrica.
 - Basados en propiedades eléctricas de conductores y semiconductores.

- NTC vs. PTC: Coeficiente de Temperatura Negativo vs. Positivo.
- Resistencia hecha con semiconductor sensitivo a variaciones de T.^a.
- Varía su valor resistivo según los cambios de la energía térmica.
- Semiconductor NTC, si $\uparrow T$. $\stackrel{a}{\Longrightarrow} \downarrow Res_{electr.}$ (inversa metal puro).
 - Los de coeficiente de T. a positivo (PTC) actúan = metales.




Figura: Imagen extraída de Wikimedia Commons

• La función que relaciona la R con la T.^a en los NTC es exponencial:

$$R_{NTC} = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \tag{1}$$

donde:

 R_{NTC} : resistencia del termistor NTC a $T.^a = T$ en Kelvin $[\Omega]$

 T_0 : temperatura de referencia [K], normal/ $298K(25^{\circ}C)$

 R_0 : resistencia de referencia; R_{NTC} a $T.^a = T_0 [\Omega]$

eta : constante de la NTC, según composición y fabricación $[\Omega]$

T: temperatura que se está intentando medir [K]

- Debido a que la circulación de corriente calienta el dispositivo.
 - Esto conlleva un error de $\pm 0.3^{\circ}C$ en rango $[0-50]^{\circ}C$.
 - A partir de A, los efectos del autocalentamiento son más evidentes.
 - Con I $\downarrow\downarrow$ (antes de A) \approx Ley de Ohm: R no varía; $V \propto I$.


$$P_{NTC} = \delta_d(T - T_{amb}) \tag{2}$$

 P_{NTC} : potencia consumida por termistor NTC [W]

T : temperatura de trabajo [K]

 T_{amb} : temperatura ambiente [K]

 δ_d : cte. disipación de calor $\left[\frac{W}{K}\right]$ dada por fabricante (para el aire).



- Configuraciones comunes en circuitos electrónicos:
 - Medidor de corriente.
 - Regulador de tensión.
 - Control de temperatura.
- Ventajas:
 - Rápido.
 - Alta sensitividad.
 - Implementación fácil.
 - Bajo coste.
- Desventajas:
 - No lineal.
 - Rango de temperaturas limitado.
 - Requiere fuente de corriente.
 - Autocalentamiento.





Figura: Imagen extraída de Wikimedia Commons

- Es uno de los dispositivos más usados en la industria para medir T.a.
- Está formado por dos conductores; uno hace de + y otro de -.
- Fenómeno Thomas Seebeck. Con estas condiciones se genera 1:
 - \bullet Dos conductores metálicos con propiedades \neq , enrollados en bucles.
 - Bajo una fuente de calor, las $T.^as$ de estos bucles serán \neq .
- Fenómeno Seebeck se basa en otros dos fenómenos de la física:
 - Peltier: se absorbe/libera calor al circular I por la unión de dos...
 - ...metales distintos, pues \exists desbalance de energía de los e^- libres.
 - Thomson: se absorbe/libera calor al circular I por metal homogéneo...
 ...sometido a gradiente de T.^a.



- Si se abre circuito $\implies \exists$ fuerza termoelectromotriz: $e_{AB} = \alpha T$.
 - Esta fuerza depende del tipo de conductores y de $\Delta T(A B)$.
 - $\alpha = \text{coef. Seebeck} = \Delta V \text{ producido por } \Delta T_{AB} (\Longrightarrow F.E.M.[V/mV]).$
- En cada bucle, ΔT genera dos $V(V_A, V_B)$ con polaridades opuestas.
 - Así, V_{Bucle} necesaria para conducir corriente es: $V_{Bucle} = |V_A V_B|$.

- Ley de circuito homogéneo (LCH):
 - En circuito con un conductor metálico homogéneo no se puede...
 - ...percibir una corriente eléctrica por el efecto único de la T.a.
- Ley de los metales intermedios:
 - Si en circuito formado por varios conductores T = cte. $\Longrightarrow \sum_{e} = 0$.
- Lev de las temperaturas sucesivas:
 - En circuito con tres conductores (A, B, C): $e_{AC} = e_{AB} + e_{BC}$.

- Para leer correcta/ $V_{Seebeck}$ no se hace directa/ sobre termopar.
 - Al conectar voltímetro, cables crean una nueva unión termoeléctrica.
 - E.g.: termopar cobre-constantán y cables voltímetro también de cobre:
 - a) Se tendrá una unión cobre-cobre ⇒ ∄e (según LCH).
 - b) Otra unión cobre-constantán con V no deseado \implies error lectura.
 - Solución: saber V generado por unión de termopar a T. a conocida.
 - E.g.: a 0°C (inmerso en agua con hielo), esta será unión de referencia.
- Según el uso, ∃ diversas combinaciones o tipos de calibraciones:
 - T: cobre (+) y constantán (aleación 60 % cobre + 40 % níquel) (-).
 - Rango de operación: $0^{\circ} 350^{\circ}C$ (> $350^{\circ}C$ Cu oxida). Cu y Ni baratos.
 - J: Fe (+) y constantán (-). Rango $< 700^{\circ}C$ (> Fe oxida). Barato.
 - K: 90 % Ni + 10 % Cr (+) y 94 % Ni + 2 % Al + 3 % Mn + 1 % Si (-).
 - ullet Rango $< 1200^{\circ}$ C. Muy usado en industria de fundición. Coste elevado.
 - R: aleación 87 % platino + 13 % sodio (+) y alambre de platino (-).
 - ullet Rango $< 1500^{\circ} C$. Muy usado en la industria. El + caro, por platino.

- Ventajas:
 - Implementación simple y fácil.
 - Bajo coste.
 - Amplio rango de temperaturas.
- Desventajas:
 - No lineal.
 - Bajo voltaje.
 - Requiere referencia.
 - Baja estabilidad.
 - Baja sensitividad.

- Opera = termistor coeficiente T. ** positivo = metales: $\uparrow T \Longrightarrow \uparrow R$.
- Función que relación la resistencia del RTD y la T.^a:

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta T) \tag{3}$$

 R_0 : resistencia a la temperatura de referencia T_0 $[\Omega]$

 ΔT : desviación de temperatura respecto a T_0 ($\Delta T = T - T_0$) [Ω]

 α : coeficiente de temperatura del conductor a 0° C

- Tipos de fabricación: de bobina o alambre y de película delgada.
- Materiales: platino (Pt), níquel, níquel-hierro, cobre y tungsteno.
 - \bullet El + usado: Pt, por su estabilidad, exactitud y amplio rango de $T.^a$.
 - E.g.: sensor Pt100 o Pt1000 presentan $R=100\Omega$ o $R=1000\Omega$ a $0^{\circ}C$.
 - Dvtja.: Pt tiene \downarrow resistividad \implies necesaria bobina-Pt para $\uparrow R$.
 - $\bullet\,$ Hace que su precio, volumen y masa sea > termopar y termistor.




Figura: Imagen extraída del artículo *Variación de la resistencia de un conductor y un semiconductor con la temperatura*, J. Estévez

- Ventajas:
 - Alta estabilidad.
 - Alta precisión.
- Desventajas:
 - · Coste elevado.
 - Lento.
 - Requiere fuente de corriente.
 - Poco cambio en la resistencia.
 - Medida con puente (4 conductores).

[Ej.: Configuración del sensor RTD como circuito puente Wheatstone]

- Es aplicación más simple de las uniones semiconductoras en sensores.
 - T.4: $fotodiodo_{directa} (P-V^+ y N-V^-) = diodo común (unión PN).$
 - Uso diodo: dejar fluir corriente en un solo sentido, cuya respuesta es:

$$I = I_S \left(e^{(V_D/nV_T)} - 1 \right) \tag{4}$$

: intensidad de la corriente que atraviesa el diodo [A]

 V_D : diferencia de tensión entre sus extremos [V]

 I_S : corriente de saturación ($\approx 10^{-12}A$)

n : coeficiente de emisión según fabricación (rango [1-2])

 V_T : voltaje térmico ($\approx 25,85 mV$ a T.^a ambiente (20°C))

 $V_T = \frac{kT}{q}$: k = cte. Boltzmann; T = T. unión PN; q = carga de e⁻.




Figura: Imagen modificada de original extraída de Wikipedia

- Diodo presenta gran variación de curva V-I por gradiente de $T.^a$.
 - Por tanto, sirve para medir T.a. Necesario hacer buena calibración.
- En directa tiene un coef. $T.^a \approx 2.3 mV/^o C$, y variación \simeq lineal.
 - Por tanto, se debe mantener corriente básica de excitación estable.
 - ullet Para ello, usar fuente_l cte. o R conectada a fuente_V estable.
- Corolario: al usar un diodo, podemos tomar en consideración que...
 - ...los cambios de T.ª pueden representarse como variaciones de V.

- LM35 de Texas Instruments.
 - Precisión = $\pm 1^{\circ}C$ en rango = $[-55, +150]^{\circ}C$.
 - Salida lineal $\approx 10 mV/^{\circ}C$.
 - Opera con rango entre 4 30V de alimentación.
 - Bajo autocalentamiento.
- TMP36 de Analog Devices.
 - Precisión = $\pm 2^{\circ}C$ en rango $[-40, +125]^{\circ}C$.
 - Alta precisión: la precisión indicada es ¡sin ser calibrado!
 - Salida lineal similar al anterior.
 - Bajo voltaje: opera con rango entre 2,7-5,5V de alimentación.

- Usa visión para detectar variaciones del ancho banda de radiación...
 - ...emitida por algún objeto sólido bajo la acción de la temperatura.
- Cada color incandescente tiene asociado una temperatura.
 - Rango de temperatura de objeto detectable = [700, 1300]°C.
- Compara radiación filamento (f, lámpara) de referencia vs. obj. (o).
 - Fig.: $T_f < T_o \mid \mid T_f = T_o \mid \mid T_f > T_o$.




Figura: Imagen extraída de Wikimedia Commons

- Tiene lente de fluoruro de calcio que concentra radiación de objeto.
- Se envía radiación a termopila (cjto. termopares en serie).
- Su funcionamiento se basa en la ley de Stefan-Boltzmann:

$$E = \sigma T_e^4 \tag{5}$$

 Ξ_- : energía emitida por la superficie de un cuerpo negro $[W/m^2]$

 \mathcal{T}_e : temperatura efectiva o temperatura absoluta de la superficie [K]

 σ : constante de Stefan-Boltzmann $\left(5,67\cdot 10^{-8}rac{W}{m^2K^4}
ight)$

- La humedad = $n.^o$ moléculas de agua $[H_2O]$ presentes en sustancia.
 - Su magnitud es $\propto n.^{\circ}$ [H_2O] absorbidas en tal sustancia.
 - E.g. en atmósfera, se refiere a $n.^{\circ}$ [H_2O] (vapor) en aire.
- Este sensor se basa en capacidad absorción de algunos materiales...
 - ...y que altera sus propiedades físicas, químicas y biológicas.
- H. absoluta $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$: relación entre $n.^o$ $[H_2O]$ en sustancia y volumen.
 - Cambios $T.^a \rightarrow$ cambios densidad sustancia \rightarrow cambios humedad.
 - E.g. aire: $\downarrow T$. $\stackrel{a}{\Longrightarrow}$ condensación vapor $\Longrightarrow \uparrow$ h. abs.
- H. relativa(%): relación entre $n.^{\circ}[H_2O]$ en gas y $n.^{\circ}[H_2O]$ que este...
 - ...contendría en estado de saturación sin producirse condensación.
 - Por tanto, cuando humedad real = máx. posible \implies h. rel. = 100 %.
- H. específica: relación entre masa de agua y masa de sustancia seca.
 - E.g. para el aire = masa vapor de agua (kg.) / masa aire seco (kg.).



Figura: Imagen extraída de Mouser


- Formado por dos electrodos que determinan la humedad en sustancia.
- Al inicio el circuito está abierto, los electrodos no están conectados.
- Al insertarlos en sustancia, esta hace de R que los une eléctrica/.
- Corriente que pasa por electrodos depende de humedad de sustancia.
 - \uparrow humedad $\Longrightarrow \uparrow$ conductividad $\Longrightarrow \uparrow$ flujo de corriente.
- Puede incluir potenciómetro para calibrar humedad de referencia.
 - El estado digital de su salida es bajo si h. detectada = h. referencia.

6. Sensores de temperatura y humedad

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores

23 de noviembre de 2021