
# 8. Sensores de presión y flujo

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores




(CC) Julio Vega

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

### Contenidos

- Sensor de presión
- 2 Tipos de sensores de presión según ppio. transducción
- 3 Sensor de flujo
- 4 Tipos de sensores de flujo según ppio. de operación



- Sensor presión: transductor entre fuerza aplicada y señal eléctrica.
  - ullet Por tanto, sensor presión = una aplicación de los sensores de fuerza.
    - La diferencia: sensor de presión incorpora diafragma para medir F.
- Normal/ sensor presión usa presión barométr. como valor referencia.
  - Ud. SI presión = Pa, pero al tratar presión barom. se usa bar o atm.
    - $1bar = 0,9869atm \iff 1atm = 1,01325bar$
    - $1bar = 100000Pa \iff 1mbar = 1hPa(1hPa = 100Pa)$
- Tipos  $\cong$  sensor humedad (T.6): absoluto, diferencial y relativo.
  - Presión absoluta: incluyen cámara sellada con  $P_{ref} = P_0 = vacio$ .
  - P. difer.: funciona por diferencia presiones  $P_{ref} = P_1$  y  $P_{detectada} = P_2$ .
  - P. relativa  $\cong$  p. diferencial, con  $P_{ref}$  =presión atmosférica.

- Usa el ppio. de transducción resistivo mediante tubo de Bourdon.
  - ullet Cuando  $\uparrow$  presión del interior del tubo  $\Longrightarrow$  tiende a enderezarse.
    - Y este movimiento se transmite a la parte móvil de un potenciómetro.

$$V = V_S \frac{R}{R_0} \tag{1}$$

 $V\,$  : tensión entre terminales del potencióm. por cambio de presión [V]

R : resistencia debida a un cambio en la presión  $[\Omega]$ 

 $R_0$  : resistencia debida a  $P_{ref}$  (vacío, p. atmosf., u otra)  $[\Omega]$ 

 $V_{\mathcal{S}}$  : voltaje de alimentación [V]


- Vtjas.: bajo coste, no requiere amplif., robusto y versátil.
- Dvtjas.: presenta ↑ histéresis (H) y es ↑↑ sensitivo a vibraciones.
  - H: tendencia material a conservar alteración en ausencia estímulo.



Figura: Figura extraída de Wikimedia Commons

- En este ppio. de transducción se usan materiales piezorresistivos.
  - Con estos materiales se configura una galga extensiom. cuya labor...
    - ...es detectar cambio de presión y traducirlo en cambio de resistividad.
- Tipos de galgas:
  - Metálicas (Fig.): formada por red resistiva en puente Wheatstone.
    - $+: \downarrow$  coste, resistente vibraciones.  $-: \downarrow GF$ .
  - Fina película: es el diafragma sensitivo a presión. Grosor = GF.
    - +: ídem metálicas. -: no soporta \tau\tag{cargas eléctricas (fina película).
  - $\mu$ Electrónica: la usada para su implementación. Sensor = sustrato.
    - Normal/ silicio monocristalino tipo N + piezorresistencia tipo P.
    - +:  $\downarrow$  coste,  $\uparrow$  *GF*,  $\downarrow \downarrow$  tamaño sensores  $\approx 1 mm^2$ . -:  $\uparrow$  dependencia T.
  - Alambre: que se coloca bien tenso en superficie detectora de presión.
    - Poco usadas por: ↑ sensitividad a vibración y ↑ fragilidad.

- Material piezoeléctrico transforma esfuerzo aplicado a un voltaje.
  - Placa PE de A conocida colocada de manera normal a F ejerce presión.
- Configuraciones:
  - Colocar dos discos de material PE interconectados. Buena resolución.
  - Superponer, con las polaridades opuestas, dos láminas de material PE.
- Ventajas:
  - Facilidad para fabricación en tamaño reducido.
    - Incluso posibilidad de fabricar en proceso de microelectrónica.
  - ↑ ancho de banda.
  - J sensitividad a la vibración.
- Desventajas:
  - \(\gamma\) sensitividad a la temperatura.
  - No apropiado para medir presión estática, pues  $\downarrow V$  generado por PE.
  - Requiere de circuitos de acondicionamiento de señal robustos.




- Fuelle encargado de captar presión, que traduce en vibración oscilador.
- Para evitar cambios de P por T.<sup>a</sup>, incluyen normal/ sensor de T<sup>a</sup>.
- Bobina excitadora: induce campo en oscil. y este en bob. medición.
  - Requiere que oscilador esté fabricado en material ferromagnético.
  - Vibración depende del material, densidad, mód. Young, longitud, etc.
- Circuito amplif.: transforma señal bobina medición en señal de voltaje.

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{A\rho}} \tag{2}$$

f: frecuencia de vibración del oscilador  $[Hz = \frac{1}{s}]$ , L: longitud [m]

F: fuerza que le imprime el fuelle  $[N = \frac{kg \cdot m}{s^2}]$ 

ho : densidad  $(=\frac{m}{V})$  del oscilador  $[\frac{kg}{m^3}]$ , A : área de arnothing transversal  $[m^2]$ 



- Transducción entre fuerza ejercida sobre diafragma de A conocida...
  - ...y dpzmto. de uno de los electrodos que forman capacitor variable.
- Recordar: condensador, formado por 2 placas separadas por el vacío.
  - Si se introduce dieléctrico entre placas, capacitancia  $\uparrow 1$  factor:  $\varepsilon_r$ .

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \implies + dielectrico \implies C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$$
 (3)

C : capacitancia del capacitor según su geometría [F, Faradio]

d: distancia entre electrodos  $[m^2]$ 

 $\varepsilon_0$ : permitividad del vacío  $\left[\frac{F}{m}\right]$ 

 $\varepsilon_r$ : permitividad relativa del medio  $\left[\frac{F}{m}\right]$ 

A: área de solape  $[m^2]$ 

Julio Vega (GSvC, URJC)



Figura: Figura extraída de Wikipedia

- Funciona calculando la diferencia de presión fluido vs. atmosférica.
  - Presión líquido en recipiente (hidrostática)  $p = \rho \cdot g \cdot h$ . Demo:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{P}{S} = \frac{m \cdot g}{S} = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{S} = \frac{\rho \cdot S \cdot h \cdot g}{S} \implies p = \rho \cdot g \cdot h \quad (4)$$

- Confg. básica: tubo de vidrio en U con líquido (T.ª vasos comunic.).
  - $p_A = p_B \implies \rho_A \cdot g \cdot h_A = \rho_B \cdot g \cdot h_B \implies \rho_A \cdot h_A = \rho_B \cdot h_B$ .
- 1 rama abierta a atmósfera; otra, a depósito con fluido cuya p medir.
  - Fluido contacta con líquido y se alcanza equilibrio  $\Longrightarrow$  deducir p:

$$p = p_{atm} + \rho_m gh - \rho gd \implies (si\rho \ll \rho_m)p = p_{atm} + \rho_m gh$$
 (5)

 $\rho_m$ : densidad líquido del manómetro (agua, aceite, mercurio)  $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$ : densidad fluido del depósito cuya presión se quiere medir  $\left[\frac{kg}{m_0^2}\right]$ 8. Sensores de presión y flujo





Figura: Figuras extraídas de Wikimedia Commons

- Ya vimos en Sec. 1 el uso de este tubo curvado como elem. sensitivo.
  - Un extremo está cerrado  $\Longrightarrow$  la presión se aplica por el otro extremo.
  - Cuando †presión, tubo tiende a adquirir sección circular y enderezarse.
- En este caso, elem. móvil conectado a aguja (en vez de potencióm.).
  - El mvto. de esa aguja refleja la presión ejercida sobre una escala.

[Ejercicio: cálculo de presión en manómetro con resorte como indicador]




Figura: Figura extraída de Wikimedia Commons

- Flujo: cantidad de sustancia que pasa por una sección en un instante.
- Tipos detección líquido/gas: flujo volumétrico, vectorial, flujo másico.
- F. volum. se calcula conociendo área del conducto y velocidad fluido:

$$Q = \frac{volumen}{t} = \frac{A \cdot \Delta s}{t} \implies (v = \frac{\Delta s}{t}) \implies Q = A \cdot v$$
 (6)

Q : flujo volumétrico  $\left[\frac{m^3}{s}\right]$ 

v: velocidad de la sustancia  $\left[\frac{m}{s}\right]$ 

A: área del conducto  $[m^2]$ 

8. Sensores de presión y flujo




Figura: Extraídas de Wikimedia Commons. (1) Ec. general Bernoulli; (2)  $h_1 = h_2$ 

- Conocida  $\Delta p$  en conducto  $\Longrightarrow$  se puede saber dirección flujo.
  - El flujo siempre irá de la zona de mayor presión a la de menor.
- Con  $\Delta p$  + ec. Bernoulli  $\Longrightarrow$  se puede conocer las velocidades.
  - Ppio./Ec. Bernoulli: describe comportamiento fluido en corriente.
    - Para conocer relación entre presiones y velocidades, se supone  $h_1 = h_2$ .

$$\frac{v^2\rho}{2} + p + \rho gh = cte. \implies \frac{v_1^2\rho}{2} + p_1 + \rho gh_1 = \frac{v_2^2\rho}{2} + p_2 + \rho gh_2 \implies (7)$$

$$\implies (h_1 = h_2) \implies \frac{v_1^2 \rho}{2} + p_1 = \frac{v_2^2 \rho}{2} + p_2$$
 (8)

 $p_x$ : presiones [Pa];  $h_x$ : alturas [m];  $\rho$ : densidad  $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$ ;  $v_x$ : vel.  $\left[\frac{m}{s}\right]$ 

- Lo anterior solo válido cuando la sección en ambos puntos es igual.
- ullet Si sección conducto  $\sim$   $\Longrightarrow$  necesario recurrir a ecuación continuidad:
  - $\bullet \ \, \forall \text{flujo incompresible fluye en conducto de } \mathcal{S} \sim \implies \forall \textit{pto.}, \dot{\textit{m}} = \textit{cte}.$
- F. másico  $(\dot{m})$ : cantidad masa que pasa por sección en un instante:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot S \implies \rho \cdot v_1 \cdot S_1 = \rho \cdot v_2 \cdot S_2 \implies v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2$$
 (9)

 $\rho$  : densidad  $[\frac{kg}{m^3}]$ ; v : velocidad  $[\frac{m}{s}]$ ; S : sección  $m^2$ 

- Corolario: si  $S_2 < S_1 \implies v_2 > v_1 \implies (\text{Ec. 8}) \implies p_2 < p_1$
- Al aplicar Ec. 9 en Ec. 8 se obtiene v en un pto. según  $\Delta p$ :

$$p_1 - p_2 = \frac{v_2^2 \rho}{2} - \frac{v_1^2 \rho}{2} \implies (Ec.9) \implies p_1 - p_2 = \frac{v_2^2 \rho}{2} - \frac{\left(\frac{v_2 \cdot S_2}{S_1}\right)^2 \rho}{2} \quad (10)$$





Figura: de cairoinstrumentation.com (1), Wikipedia (2,3,4)

- Medir p antes/después de obstructor conocido para calcular flujo.
- Tipos:
  - Placa de orificio (1): el +sencillo y +barato. Variante: tobera (2).
  - Tubo Venturi (3):  $\varnothing_{garganta} \ll \varnothing_{in} = \varnothing_{out} = \varnothing_{conducto}$ .
  - Tubo Dall: similar al Venturi, pero  $\emptyset_{in}$  sufre reducción drástica.
  - T. Prandtl (4): combina tubo Pitot(mide  $p_{total}$ )+manómetro( $p_{estatica}$ ).
    - Mide  $\Delta p$  =presión dinámica =  $p_t p_e \implies$  (Ec.Bernoulli) saber v y Q.




Figura: Figuras extraídas de Wikipedia

- Igual que ppio. anterior, usa obstructor, pero se varía área y p = cte.
- Se llaman caudalímetros de área variable: el +usado es el rotámetro.
- ullet Tubo cónico con flotador empujado hacia arriba por  $F_{arrastre}...$ 
  - ullet ...y hacia abajo por  $F_{gravedad}$ , hasta alcanzar un punto equilibrio.
- Tubo suele ser vidrio: permite escala y leer directa/ mvto. flotador.
  - Para  $p \uparrow \uparrow$  se usa metal, y mvto. medido por otro sensor.
- Es el mecanismo usado tb. en los respiradores de medicina (Fig. 3).



- Se basa en ley inducción Faraday (ver T.1 y T.3, tacogenerador).
  - Conductor se mueve  $\perp$  a campo magnét.  $\implies V_{inducido} \propto v_{conductor}$ .
- En este caso, conductor = fluido  $\Longrightarrow$  necesario medir  $v_{fluio}$ .
  - Vemos que  $V_{inducido}$  es independiente de p, T. o viscosidad fluido.
  - Pero sí es necesario que fluido a medir tenga una conductividad alta.
- Compuesto por 2 sistemas: generar campo magnét. (1) y medir (2).
  - 1: bobina + fuente de excitación (CC o CA).
  - 2: 2 electrodos ( $\perp$ eje bobina) que miden  $V_{inducido}$  + amplificador.
    - Y aislante, para evitar que  $V_{inducido}$  se disipe en tubería (conductor).



- Basado en efecto Doppler: medir atenuación frec. emitida-recibida.
  - Ya lo estudiamos en T.1, para piezoeléctricos, y en T.5 con detalle.
  - Emisor/receptor US, cuya onda ( $\approx 1 MHz$ ) no  $\perp$  dirección flujo.
  - Sensor US mide  $v_{fluido} \implies (Ec.Bernoulli) \implies$  conocer Q.
- ullet Basado ppio. tiempo de tránsito: medir  $t_{onda}$  entre emisor-receptor.
  - Emisor/receptor se encuentran diametralmente opuestos ( $\theta$ , Fig. 2).
  - Pros:  $v_s = cte. \implies \Delta t \propto v \implies \text{cálculos sencillos}.$
  - Contras:  $\Delta t \downarrow \downarrow \implies$  dificil implementación.

$$\Delta t = \frac{2lv\cos\theta}{v_{\varepsilon}^2} \tag{11}$$

 $v_s$ : vel. sonido  $\left[\frac{m}{s}\right]$ ; v: vel. fluido  $\left[\frac{m}{s}\right]$ ; l: dist. emisor-receptor m




Figura: modificada de original extraída de instrumentationtoolbox.com

- Basado <u>efectos fuerzas de Coriolis</u> presentes en mvto. rotacional.
  - Objeto se acelera al moverse sobre radio de disco en rotación (T.3).
- Permite medir directa/ flujo másico (importante industria química).
- Son precisos y poco sensitivos a factores externos, pero son caros.
- Fcto.: pasar flujo por manguera flexible que oscila continua/.
  - Generándose f<sub>Coriolis</sub> que actúan sobre partículas del fluido...
    - ...y estas provocan que manguera se tuerza respecto a ptos. anclaje.
- Se usan sensores proximidad cuyo  $\Delta t_{registro}$  y  $\dot{m}$  se relacionan así:

$$\dot{m} = \frac{k_s}{8r^2} \Delta t \tag{12}$$

 $k_s$ : rigidez del sistema; r: radio manguera [m]



Figura: extraídas de (1) fruugo.es; (2) omega.com

- ullet Sensor de turbina (1): fluido f pasa por turbina  $t \implies \omega_t pprox v_f$ 
  - Y se mide  $\omega_t$  (vel. angular turbina) normal/ con encoder magnét.
- ullet Sensor dpzmto. positivo: mide Q desplazando  $V's_{fluido}$  conocidos.
  - Flujo continuo mueve las poleas ⇒ cámaras llenan/vacían de fluido.
    - $V_{camaras}$  es conocido  $\Longrightarrow$  conociendo rpm poleas  $\Longrightarrow$  saber Q.
  - Es el mecanismo usado, p.ej., en los contadores de casa (Fig. 2).
- Sensor de vórtice: tras pasar fluido por objeto genera vórt. Karman.
  - La frecuencia con que aparecen estos vórtices es  $\propto v_{fluido} \propto Q$ .
  - Contar vórtices: sensor presión, capacitivo, piezoeléctrico o US.

# 8. Sensores de presión y flujo

Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Sensores y actuadores